

10. Merdiven ve korkuluk

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 2. Mimari Modelleme · 25 dakika

Merdiven — Revit'in en detaylı aracı

Merdiven, Revit'te otomatik hesaplanan bir bileşendir. Kat yüksekliğini verirsin, basamak sayısını kendi bulur.

Merdiven oluşturma

1. Alt kat planında ol (merdiven nereden başlıyorsa)
2. Mimari -> Sirkülasyon -> Merdiven
3. Özellikler panelinde ÖNCE ayarları yap:
Taban Seviyesi : Zemin Kat
Üst Seviye : 1. Kat
İstenen Rıht Sayısı: (otomatik hesaplanır)
Gerçek Basamak Derinliği: 280
4. Bileşen türü: Kalıplanmış Kol (düz kol)
5. Başlangıç noktasına tıkla -> yukarı doğru sürükle
-> "6 rıht oluşturuldu, 11 kaldı" yazısı görünür
6. Sahanlık için: tıklamayı bırak, yeni yerden devam et
-> sahanlık otomatik oluşur
7. Tüm rıhtlar bitince -> yeşil tik

Cift kollu merdiven - plan görünüsü



Çift kollu merdiven — sahanlıkta dönüş

Rıht ve basamak — altın kural

$$2h + b = 60 \sim 65 \text{ cm}$$

h = rıht yüksekliği

b = basamak genişliği

Örnek: kat yüksekliği 2850 mm

18 rıht $\rightarrow 2850 / 18 = 158.3 \text{ mm}$

basamak 280 mm

$2(158) + 280 = 596 \text{ mm}$ + uygun

Yapı	Rıht (cm)	Basamak (cm)
Konut	16 - 18	27 - 30
Ofis / kamu	15 - 17	28 - 32
Okul	14 - 16	30 - 32
Servis	18 - 20	25 - 27

Yönetmelik sınırları (Türkiye)

- Konutta kol genişliği en az 100 cm
- Ortak merdiven en az 120 cm
- Baş kurtarma en az 210 cm
- Korkuluk yüksekliği en az 90 cm
- Korkuluk boşluk aralığı en fazla 12 cm
- Sahanlık boyu en az kol genişliği kadar

Korkuluk (Railing)

Merdiven oluşturulduğunda korkuluk otomatik eklenir. Ayarlamak için:

Korkuluğu seç $\rightarrow$ Özellikler $\rightarrow$ Tipi Düzenle

Ray Yapısı (Şeritler) $\rightarrow$ Düzenle

Küpeşte Yerleşimi $\rightarrow$ Düzenle

Ayrı korkuluk eklemek:

Mimari $\rightarrow$ Sirkülasyon $\rightarrow$ Korkuluk $\rightarrow$ Yol Çiz

DIKKAT

Merdiven Revit'in en çok uğraştıran aracıdır. İlk denemede tam istediğin gibi olmayabilir — sabırlı ol, ayarlarla oyna.

Merdiven boşluğu

Üst kattaki döşemede merdiven için boşluk açmayı unutma. Yoksa merdiven döşemenin içine girer.

1. Üst kat planına geç
2. Döşemeyi seç -> Sınırı Düzenle
3. Merdiven boşluğu konturunu çiz
4. Tik

veya Mimari -> Aç -> Şaft ile birçok katı birden del