

11. Tavan ve iç mekan öğeleri

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 2. Mimari Modelleme · 18 dakika

Tavan (Ceiling)

Tavan, odanın üst yüzeyini kaplayan elemandır. Asma tavan, alçıpan tavan gibi. Döşemeden farkı: yukarıdan aşağı bakılan bir görünümde çalışılır.

1. Proje Tarayıcı -> TAVAN Planları -> Zemin Kat
(Kat Planları DEĞİL – Tavan Planları!)
2. Mimari -> Yapı -> Tavan
3. İki mod:
Otomatik Tavan -> oda içine tıkla, duvarlara göre kendi bulur
Tavan Çiz -> kontur çiz
4. Özellikler:
Seviyeden Yükseklik Ofseti: 2600
(döşemeden tavana net yükseklik)

DIKKAT

Tavan Tavan Planı görünümünde oluşturulur. Kat planında tavan aracı çalışmaz. Proje Tarayıcı'da doğru klasöre baktığından emin ol.

Tavan tipleri

Tip	Kullanım	Tipik yükseklik
Sıva tavan	Konut	2.60 – 2.70 m
Alçıpan asma tavan	Ofis, konut	2.50 – 2.70 m
Taşyünü kaset	Ofis, okul	2.70 – 3.00 m
Açık tavan	Endüstriyel	—

Oda (Room) tanımlama — çok önemli

Oda, Revit'te sadece bir isim değil — hacimsel bir nesnedir. Alanı, çevresi, hacmi otomatik hesaplanır ve tablolarda kullanılır.

1. Mimari -> Oda ve Alan paneli -> Oda (kısayol: RM)
2. Duvarlarla çevrili bir alanın içine tıkla
-> oda oluşur, X işareti ve etiket belirir
3. Etikete çift tıkla -> adını yaz: "SALON"
4. Alan otomatik hesaplanır ve etikette görünür

Oda tanımlama



Oda etiketleri alanı OTOMATİK gösterir



Oda nesnesi alanı otomatik hesaplar

Oda kapalı değil hatası

DİKKAT

"Oda düzgün kapatılmamış" uyarısı alırsan, duvarlar arasında boşluk var demektir. Ya duvarları birleştir, ya da Oda Ayırıcı Çizgi kullan.

Mimari -> Oda ve Alan -> Oda Ayırıcı
-> görünmez bir çizgi çizersin
-> oda sınırı olarak kabul edilir

Kullanım: salon-mutfak açık plan ayrımı

Oda etiketi ayarları

Etiketi seç -> Tipi Düzenle
hangi bilgiler görünsün:
Oda Adı
Oda Numarası
Alan
Hacim (Alan ve Hacim Hesaplamaları açıkça)

Alan ve hacim hesabı

Mimari -> Oda ve Alan -> Alan ve Hacim Hesaplamaları

Hacim Hesaplaması:

- () Alanlar (yalnızca) -> daha hızlı
- (-) Alanlar ve Hacimler -> hacim de hesaplanır

Oda Alanı Hesaplaması:

- (-) Duvar sonlandırmasında <- net alan (Türkiye)
- () Duvar merkezinde

IPUCU

Türkiye'de net alan kullanılır: "Duvar sonlandırmasında" seçeneği doğrudur. Brüt alan istersen "Duvar merkezinde" seçilir.