

20. Görünüm şablonları ve görünürlük ayarları

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 4. Görünümler ve Paftalar · 20 dakika

Görünürlük/Grafik (VG) — en çok kullanacağın pencere

Her görünümde neyin görüneceğini ve nasıl görüneceğini bu pencereden ayarlarsın. Kısayolu VG veya VV.

Kısayol: VG

Sekmeler:

Model Kategorileri	-> duvar, kapı, kolon...
Açıklama Kategorileri	-> ölçü, yazı, etiket
Analitik Model Kat.	-> analitik çizgiler
İçe Aktarılan Kat.	-> CAD dosyaları
Filtreler	-> kural bazlı gösterim
Revit Bağlantıları	-> bağlı modeller

Sütun	İşlevi
Görünürlük	Onay kutusu — görünsün mü
Çizgiler	Kalınlık, renk, desen
Yüzey Desenleri	Yüzey taraması
Kesim Çizgileri	Kesit alındığında çizgi
Kesim Desenleri	Kesitte tarama
Yarı Tonlama	Soluklaştır
Detay Düzeyi	Kategoriye özel detay

Görünüm şablonu (View Template) — zaman kazandıran araç

Bir görünümü ayarladın: hangi katmanlar görünüyor, ölçek ne, detay düzeyi ne. Aynı ayarları 20 görünüme uygulamak için şablon yaparsın.

1. Bir görünümü istediğin gibi ayarla
2. Proje Tarayıcı -> o görünüme sağ tık
-> Görünüm Şablonu Oluştur
-> ad: "Mimari Kat Planı 1-50"
3. Şablonu başka görünüme uygula:
görünüme sağ tık -> Şablon Özelliklerini Uygula
4. KALICI bağlamak için:
Özellikler -> Görünüm Şablonu -> şablonu seç
-> artık ayarlar kilitlenir, elle değiştirilemez

DIKKAT

Bir görünüme şablon atanmışsa, VG penceresindeki ayarlar gri görünür ve değiştirilemez. Değiştirmek için önce şablonu kaldır veya şablonu düzenle.

Tipik şablon seti

Şablon	Ölçek	Ne gösterir
Mimari Plan	1:50	Duvar, kapı, mobilya, oda
Kalıp Planı	1:50	Kolon, kiriş, döşeme — mimari gizli
Tavan Planı	1:50	Tavan, aydınlatma
Kesit	1:50	Tüm elemanlar, kesit taraması
Vaziyet	1:200	Bina konturu, parsel
Detay	1:10	Tüm katmanlar, ince detay

Filtreler — kural bazlı gösterim

Belirli bir özelliğe sahip elemanları farklı göstermek için filtre kullanılır. Örnek: taşıyıcı duvarları kalın kırmızı, bölme duvarları ince gri göstermek.

1. VG -> Filtreler sekmesi -> Düzenle/Yeni
2. Yeni filtre: "Taşıyıcı Duvarlar"
Kategoriler: Duvarlar
Filtre Kuralı:
Yapısal Kullanım eşittir Taşıyıcı
3. Tamam -> filtre listeye eklendi
4. VG -> Filtreler -> Ekle -> filtreyi seç
-> Çizgiler: kalınlık 5, renk kırmızı

Geçici gizleme/izolasyon

Kalıcı ayar yapmadan bir şeyi geçici gizlemek için (gözlük simgesi, sol alt):

Komut	Kısayol	İşlev
Elemanı Gizle	HH	Seçili elemanı gizle
Kategoriyi Gizle	VH	O kategorinin tümünü gizle
Elemanı İzole Et	HI	Sadece seçiliyi göster
Kategoriyi İzole Et	IC	O kategoriyi izole et
Gizli Elemanları Göster	RH	Gizlenenleri göster (ampul)
Geçici Gizlemeyi Sıfırla	—	Normale dön

DIKKAT

Geçici gizleme aktifken çizim alanının etrafında turkuaz çerçeve belirir. Bu çerçeveyi görüyorsan bir şeyler gizlenmiş demektir — sıfırlamayı unutma.