

22. Ölçülendirme ve etiketleme (tag)

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 4. Görünümler ve Paftalar · 20 dakika

Pafta (Sheet) nedir?

Pafta, çıktı alınacak kâğıttır. Görünümleri paftaya yerleştirir, antet eklersin. Revit'te paftalar da model içindedir — ayrı dosya değildir.

Pafta oluşturma

1. Görünüm sekmesi -> Sayfa Kompozisyonu -> Pafta
2. Antet seç:
A1 metrik / A3 metrik ...
Yoksa: Yükle -> kendi antetini seç
3. Tamam -> boş pafta açılır
4. Proje Tarayıcı -> Paftalar -> yeni pafta görünür
Ad: "A101 - Zemin Kat Planı"

Görünümü paftaya yerleştirme

YÖNTEM 1 (en kolay):
Proje Tarayıcı'dan görünümü SÜRÜKLE, paftaya BIRAK

YÖNTEM 2:
Görünüm sekmesi -> Görünüm (Sayfa Kompozisyonu paneli)
-> listeden görünüm seç -> Paftaya Ekle

Yerleştirdikten sonra:
Görünümü seç -> sürükleyerek konumlandır
Kesikli çerçeve = görünüm sınırı

DIKKAT

Bir görünüm yalnızca tek bir paftada bulunabilir. Aynı görünümü iki paftaya koymak istersen görünümü çoğaltman gerekir.



Bir paftada birden çok görünüm olabilir

Görünüm başlığı (View Title)

Paftadaki görünümün altında otomatik başlık çubuğu vardır.

Başlığı düzenlemek:

Görünümü seç -> Özellikler

Paftadaki Başlık: (boşsa görünüm adı kullanılır)

Görünüm Ölçeği: 1:50

Başlığı taşımak: başlık çizgisini sürükleyin

Uzunluğunu değiştirmek: uç tutamaktan çekin

Antet hazırlama

Kendi antetini oluşturmak için aile editörü kullanılır:

1. Dosya -> Yeni -> Antet
-> A1 metrik.rft şablonunu seç
2. Çizgilerle antet kutusunu çiz
3. Sabit yazılar: Metin aracı
4. Değişken bilgiler: Etiket (Label) aracı
-> Proje Adı, Pafta Numarası, Tarih...
-> bunlar otomatik dolar
5. Kaydet: "Antet-A1-Ofis.rfa"
6. Projede: Ekle -> Aile Yükle

Otomatik dolan alanlar

Etiket	Nereden gelir
Proje Adı	Yönet -> Proje Bilgileri

Etiket	Nereden gelir
Proje Numarası	Yönet -> Proje Bilgileri
Müşteri Adı	Yönet -> Proje Bilgileri
Pafta Numarası	Pafta özellikleri
Pafta Adı	Pafta özellikleri
Tarih	Pafta özellikleri veya sistem
Çizen / Kontrol	Pafta özellikleri

IPUCU

Bu bilgileri bir kez girersin, tüm paftalarda otomatik görünür. AutoCAD'de her paftaya elle yazmaya göre büyük kazanç.

Pafta numaralandırma

Türkiye'de yaygın numaralandırma:

M-101, M-102... -> Mimari
S-101, S-102... -> Statik
T-101... -> Tesisat
E-101... -> Elektrik

veya:

A101 (Architectural)
S101 (Structural)