

24. Baskı ve DWG/PDF dışı aktarma

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 4. Görünümler ve Paftalar · 18 dakika

Tablo (Schedule) — Revit'in en güçlü özelliği

Tablo, modeldeki nesnelerin canlı listesidir. Model değişince tablo otomatik güncellenir. Metraj, kapı listesi, oda listesi hep tablolarla yapılır.

DIKKAT

Bu, Revit'i AutoCAD'den ayıran en önemli özelliktir. Elle sayım yapmayı tamamen ortadan kaldırır.

Tablo oluşturma

1. Görünüm sekmesi -> Oluştur -> Tablolar -> Tablo/Miktarlar
2. Kategori seç: Kapılar
Ad: "Kapi Listesi"
(-) Bina bileşenlerini listele
3. Tamam -> Tablo Özellikleri penceresi açılır

Tablo Özellikleri — beş sekme

Sekme	Ne yapar
Alanlar	Hangi sütunlar olacak
Filtre	Hangi nesneler listelenecek
Sıralama/Gruplama	Sıralama ve toplam satırları
Biçimlendirme	Sütun başlığı, hizalama, birim
Görünüm	Yazı tipi, çizgi kalınlığı, ızgara

Alanlar sekmesi

Kullanılabilir alanlar -> Ekle -> Tablodaki alanlar

Kapı listesi için tipik alanlar:

Mark (Numara)
Aile ve Tip
Genişlik
Yükseklik
Seviye
Sayı (Count)

Sıralama: yukarı/aşağı okları ile sütun sırasını ayarla

Sıralama/Gruplama — en kritik sekme

Sırala: Aile ve Tip

- [] Başlık -> grup başlığı satırı
- [] Alt bilgi -> grup alt toplamı
- [] Boş satır

EN ALTTA:

- [x] Her örneği İtemize et
 - İŞARETLİ -> her kapı ayrı satır (12 satır)
 - İŞARETSİZ -> aynı tipler birleşir (1 satır, Sayı: 12)
- [x] Topamlar -> genel toplam satırı

DIKKAT

"Her örneği itemize et" kutusu tablo davranışını tamamen değiştirir. Metraj için işaretsiz (birleşik), konum takibi için işaretli olmalı.

KAPI LİSTESİ (birleştirilmiş)

Tip	Genislik	Yukseklik	Sayı
K1 Tek Kanatli	900	2100	12
K2 Tek Kanatli	800	2100	8
K3 WC Kapisi	700	2100	4
TOPLAM			24

Model değişince bu tablo otomatik güncellenir

Tabloda düzenleme yapma

Tablo çift yönlüdür: tablodaki bir hücreyi değiştirirsen model de değişir.

Tablodaki "Mark" hücrelerine tıkla -> K1 yaz
-> modeldeki kapının numarası da K1 olur

Bir satırı seç -> "Modelde Vurgula" düğmesi
-> o nesnenin modelde nerede olduğunu gösterir

IPUCU

Kapı numaralarını tablodan vermek, tek tek modelde tıklamaktan çok daha hızlıdır.

Tabloyu paftaya koyma

Tabloyu Proje Tarayıcı'dan paftaya sürükle-bırak. Tablo çok uzunsa alt kenarındaki tutamaktan bölüp yan sütuna devam ettirebilirsin.

Excel'e aktarma

Dosya -> Dışa Aktar -> Raporlar -> Tablo
-> .txt olarak kaydet
-> Excel'de aç (sekme ayraçlı)

Ayarlar:

☒ Sütun başlıklarını dışa aktar

Alan ayraç: Sekme