

27. Kapı-pencere listeleri

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 5. Metraj ve Tablolar · 15 dakika

Aile editörü — kendi bileşenini yapma

Kütüphanede aradığın bileşen yoksa kendin yaparsın. Türkiye'ye özel kapı, pencere, kolon tipleri için sık gerekir.

Aile şablonu seçimi — en kritik karar

DIKKAT

Yanlış şablon seçersen aile beklendiği gibi davranmaz. Örneğin kapı yapmak için "Genel Model" şablonu seçersen duvara gömülmez.

Şablon	Ne için	Özelliği
Metrik Kapı	Kapı	Duvara gömülür, boşluk açar
Metrik Pencere	Pencere	Duvara gömülür
Metrik Mobilya	Mobilya	Zemine oturur
Metrik Genel Model	Serbest	Her yere konur
Metrik Yapısal Kolon	Kolon	Seviyeler arası uzar
Metrik Yapısal Çerçeve	Kiriş	İki nokta arası
Duvara Dayalı	Priz, tablo	Duvara yapışır
Tavana Dayalı	Armatür	Tavana yapışır

Yeni aile:

Dosya -> Yeni -> Aile

-> şablon klasöründen .rft dosyası seç

-> Aile Editörü açılır (arka plan farklı renkte)

Referans düzlemleri — geometrinin iskeleti

Aile yaparken önce referans düzlemleri çizilir, geometri bunlara kilitlenir. Böylece parametre değişince geometri de değişir.



Aile yapımının doğru sırası

1. Oluştur -> Referans Düzlemi (RP)
-> simetri eksenlerini çiz
2. Açıklama -> Hizalanmış Ölçü (DI)
-> iki referans düzlemi arasını ölçülendir
3. Ölçüyü seç -> Etiket açılır listesi -> <Parametre Ekle>
Ad: "Genislik"
Parametre Türü: (-) Tip () Örnek
Parametre Grubu: Boyutlar
4. Geometriyi çiz (Ekstrüzyon)
5. Geometri kenarını referans düzleme KİLİTLE
-> hizala (AL) -> kilit simgesine tıkla

Katı model araçları

Araç	Ne yapar	Örnek
Ekstrüzyon	Profili düz uzatır	Kolon, kutu
Karıştırma	İki profil arası geçiş	Konik eleman
Döndürme	Profili eksen etrafında döndürür	Silindir, vazo
Süpürme	Profili yol boyunca süpürür	Korkuluk, boru
Süpürülmüş Karıştırma	Yol boyunca değişen profil	Karmaşık form

Her birinin Boşluk (Void) versiyonu vardır — malzemeden çıkarma yapar (delik açma).

Tip ve örnek parametresi farkı

	Tip Parametresi	Örnek Parametresi
Etkisi	Tüm aynı tiptekiler	Sadece o örnek
Örnek	Kapı genişliği	Denizlik yüksekliği
Gösterim	Tipi Düzenle içinde	Özellikler panelinde
Etiket sonu	—	Adında (varsayılan) yazar

Aileyi test etme

Aile editöründe:

Oluştur -> Aile Türleri (Family Types) düğmesi

-> Yeni tip ekle: "900 x 2100"

Genislik: 900

Yukseklik: 2100

-> Uygula -> geometri değişiyor mu bak

Değişmiyorsa: geometri referans düzleme kilitlenmemiş

DIKKAT

Aile yapımının %80'i test etmektir. Parametreleri değiştir, geometri bozuluyor mu bak.

"Kısıtlamalar sağlanamıyor" hatası alırsan kilitleme yanlıştır.

Projeye yükleme

Aile editöründe -> Projeye Yükle

-> açık projelerden birini seç

Zaten varsa:

"Mevcut sürümü ve parametre değerlerini üzerine yaz" seç

Kaydetme: Farklı Kaydet -> .rfa

Kendi kütüphane klasörüne kaydet