

28. Beton ve donatı metrajı

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 5. Metraj ve Tablolar · 25 dakika

Paylaşılan parametreler (Shared Parameters)

Normal parametreler sadece o ailenin içinde çalışır. Paylaşılan parametre, projeler ve aileler arasında ortak kullanılan, etiketlenebilen ve tabloya konabilen parametredir.

DIKKAT

Bir parametreyi tabloda göstermek veya etiketlemek istiyorsan, o parametre paylaşılan olmalıdır. Bu, Revit'in en çok karıştırılan konularından biridir.

Paylaşılan parametre dosyası oluşturma

Yönet -> Paylaşılan Parametreler

Oluştur... -> .txt dosyası kaydet
"Ofis-Paylasilan-Parametreler.txt"

Gruplar -> Yeni -> "Mimari"
Parametreler -> Yeni:
Ad: "Yangin Direnci"
Disiplin: Ortak
Parametre Türü: Metin

Aileye ekleme

Aile editöründe:

Oluştur -> Aile Türleri -> Yeni Parametre (fx yanındaki)

(-) Paylaşılan parametre
-> Seç... -> dosyadan parametreyi seç
Parametre Grubu: Kimlik Verileri
(-) Tip () Örnek

Projeye ekleme (Proje Parametresi)

Yönet -> Proje Parametreleri -> Ekle

(-) Paylaşılan parametre -> Seç
Kategoriler: hangi nesnelere uygulanacak
[x] Duvarlar
[x] Kapılar
(-) Örnek () Tip
Parametre Grubu: Veriler

Global parametreler

Proje genelinde tek bir değeri tanımlayıp birçok yerde kullanmak için:

Yönet -> Global Parametreler -> Yeni

Ad: "Kat Yüksekliği"

Tür: Uzunluk

Değer: 2850

Kullanım: bir ölçüye tıkla -> Etiket -> global parametreyi seç

-> global değeri değiştirince tüm bağlı ölçüler değişir

Formül kullanımı

Aile Türleri penceresinde Formül sütunu:

Yukseklik = Genislik * 2.33

Alan = Genislik * Yükseklik

Derinlik = if(Genislik > 1000, 200, 150)

Kullanılabilir işlevler:

+ - * / ^ ()

if(koşul, doğruysa, yanlışsa)

and, or, not

sqrt, sin, cos, tan

round, roundup, rounddown

DIKKAT

Formülde parametre adları tam olarak yazıldığı gibi olmalı. "Genislik" ile "genislik" farklı kabul edilir.

Uygulama: parametrik kolon ailesi

1. Yeni aile -> Metrik Yapısal Kolon.rft
2. Referans düzlemler:
Merkez (Sol/Sağ) ve Merkez (Ön/Arka) zaten var
4 kenar için referans düzlem ekle
3. Ölçülendir ve parametre ata:
b (genişlik), h (derinlik)
4. Ekstrüzyon ile dikdörtgen çiz
-> kenarları referans düzlemlere KİLİTLE
5. Ekstrüzyon uçlarını seviyelere bağla:
Alt Referans Seviyesi / Üst Referans Seviyesi
6. Malzeme parametresi ekle:
Ad: "Kolon Malzemesi", Tür: Malzeme
7. Tipler oluştur:
300x300, 400x400, 500x500, 500x700...
8. Test et -> Projeye Yükle

IPUCU

Bir kez iyi bir parametrik kolon ailesi yaparsan, tüm projelerde kullanırsın. Ofis kütüphanesinin temel taşıdır.