

31. Aile editörü ve şablon seçimi

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 6. Aile (Family) Oluşturma · 20 dakika

Faz (Phase) — zaman boyutu

Faz, bir elemanın ne zaman var olduğunu belirtir. Tadilat projelerinde vazgeçilmezdir: neyi yıkacaksın, neyi yeni yapacaksın.

Yönet -> Fazlandırma -> Proje Fazları

Varsayılan fazlar:

Mevcut (Existing)

Yeni Yapım (New Construction)

Kendi fazını ekleyebilirsiniz:

1. Etap, 2. Etap, 3. Etap

Eleman fazı ayarlama

Bir elemanı seç -> Özellikler -> Fazlandırma

Oluşturulduğu Faz: Mevcut

Yıkıldığı Faz : Yeni Yapım

-> bu duvar mevcut, yeni yapımda yıkılacak

Görünüm fazı:

Özellikler (boş alan) -> Fazlandırma

Faz Filtresi: Tümünü Göster / Yeniyi Göster...

Faz: Yeni Yapım

Faz Filtresi	Ne gösterir
Tümünü Göster	Mevcut + yıkılan + yeni
Yalnızca Yeniyi Göster	Sadece yeni yapılanlar
Önceki + Yeni	Kalan mevcut + yeni
Yıkılanı Göster	Yıkılacaklar

Yıkım aracı

Değiştir sekmesi -> Geometri paneli -> Yıkım (çekiç simgesi)

-> yıkılacak elemana tıkla

-> elemanın "Yıkıldığı Faz" değeri güncel faz olur

-> kesikli/farklı renkte görünür

Tasarım seçenekleri (Design Options)

Aynı projede alternatif çözümler denemek için. Örneğin mutfağın iki farklı yerleşimi.

Yönet -> Tasarım Seçenekleri

1. Yeni (Seçenek Seti) -> "Mutfak Yerleşimi"
2. Yeni (Seçenek) -> "Secenek 1" (birincil)
3. Yeni (Seçenek) -> "Secenek 2"
4. Bir seçeneği düzenlemek için:
alt kısımdaki listeden seçeneği seç
-> o seçeneğe eleman ekle/çıkar
5. Kabul edilen seçeneği kalıcı yap:
Birincil Yap -> Kabul Et

Kütle (Mass) — kavramsal tasarım

Bina formunu hızlıca denemek için basit hacimler oluşturursun. Sonra bu yüzeylerden duvar, döşeme, çatı türetilir.

1. Kütle ve Saha -> Yerinde Kütle
(Kütleyi Göster açık olmalı)
2. Ad ver -> kütle editörü açılır
3. Profil çiz (dikdörtgen)
-> seç -> Katı Form Oluştur
-> yükseklik ver
4. Kütle Katları:
kütleyi seç -> Kütle Katı
-> seviyeleri işaretle
-> her katta kesit alanı hesaplanır
5. Kütleden bina üret:
Kütle ve Saha -> Duvar Yüzü / Döşeme Yüzü / Çatı Yüzü
-> kütle yüzeyine tıkla

IPUCU

Kütle, erken tasarım aşamasında m² hesabı için çok kullanışlıdır. Kütle katları toplam inşaat alanını anında verir.

Saha (Toposurface) — arazi modelleme

Kütle ve Saha -> Topoğrafya Yüzeyi

Nokta Yerleştir -> tek tek kot gir
veya

Bağlantıdan Oluştur -> CAD kontur dosyasından
veya

Noktalar Dosyasından -> CSV koordinat dosyası

Bina oturumu için:

Kütle ve Saha -> Yapı Alanı (Building Pad)
-> araziye düzler