

# Universidade Federal do Pará Instituto de Tecnologia Faculdade de Engenharia Mecânica

# **MECÂNICA GERAL**

PROFESSOR: IGOR DOS SANTOS GOMES

E-MAIL: IGOR.GOMES@ITEC.UFPA.BR

# EQUILÍBRIO DE CORPOS RÍGIDOS, TRELIÇAS PLANAS E ESFORÇOS INTERNOS

#### Parte 1: Equilíbrio de um corpo rígido

- 4.1. Condições de equilíbrio do corpo rígido
- 4.2. Diagrama de corpo livre
- 4.3. Equações de equilíbrio
- 4.4. Membros de duas e de três forças
- 4.5. Equilíbrio em três dimensões
- 4.6. Restrições e determinância estática

#### Parte 2: Treliças planas

- 4.5. Método dos nós
- 4.6. Membros de força zero
- 4.7. Método das seções

#### Parte 3: Esforços internos

- 4.8. Cargas internas desenvolvidas em membros estruturais
- 4.9. Equações e diagramas de força cortante e de momento fletor
- 4.10. Relações entre carga distribuída, força cortante e momento fletor


# PARTE 2: TRELIÇAS PLANAS

# Parte 2: Treliças planas


- 4.5. Método dos nós
- 4.6. Membros de força zero
- 4.7. Método das seções


- Treliça é uma estrutura de membros esbeltos e conectados entre si em suas extremidades;
- Os membros normalmente usados em construções consistem em barras de madeira ou de metal;
- ➤ Em especial, as treliças planas situam-se em um único plano e geralmente são usadas para sustentar telhados e pontes.
- Na treliça de um telhado, a carga do telhado é transmitida para a treliça nos nós através de uma série de terças;

Como essa carga atua no mesmo plano da treliça, as análises das forças desenvolvidas nos membros da treliça serão bidimensionais.



- No caso de uma ponte, o peso no leito é transmitido primeiro para as longarinas, depois para as vigas de piso e, finalmente, para os nós das duas treliças de suporte laterais;
- Assim como no telhado, o carregamento da treliça de ponte também é coplanar;
- Quando as treliças de ponte ou de telhado estendem-se por grandes distâncias, um apoio oscilante ou de rolete normalmente é usado para apoiar uma extremidade;
- Esse tipo de suporte permite liberdade para expansão ou contração dos membros decorrentes de variações de temperatura ou aplicação de cargas





#### Hipóteses de projeto

- Para projetar os membros e as conexões de uma treliça, é necessário primeiro determinar a força desenvolvida em cada membro quando a treliça está sujeita a um determinado carregamento;
- > Para isso, são necessárias duas hipóteses importantes:


# a) Todas as cargas são aplicadas nos nós:

- Em muitas situações, como para treliças de ponte e de telhado, essa hipótese é verdadeira. Frequentemente, o peso dos membros é desprezado, porque a força suportada por esses membros normalmente é muito maior do que seu peso;
- ➤ Entretanto, se for preciso incluir o peso na análise, geralmente é satisfatório aplicá-lo como uma força vertical, com metade de sua intensidade sobre cada extremidade do membro.


# Hipóteses de projeto

# b) Os membros são conectados entre si por pinos lisos:

As conexões normalmente são formadas parafusando ou soldando as extremidades dos membros a uma placa comum, chamada placa de junção (ou de reforço), ou simplesmente passando um grande parafuso ou pino através de cada um dos membros;




Podemos assumir que essas conexões atuam como pinos, já que as linhas de centro dos membros articulados são concorrentes;





#### Hipóteses de projeto

- Em razão dessas duas hipóteses, cada membro da treliça agirá como um membro de duas forças e, portanto, a força atuando em cada extremidade do membro será direcionada ao longo do seu eixo;
- Se a força tende a alongar o membro, ela é uma força de tração (T);
- Se ela tende a encurtar o membro, é uma força de compressão (C);
- No projeto real de uma treliça, é importante especificar se a natureza da força é de tração ou de compressão;
- ➤ Frequentemente, os membros em compressão precisam ser mais espessos do que os membros em tração, em virtude da flambagem que pode ocorrer quando um membro está em compressão.




- > Se os três membros são conectados por pinos em suas extremidades, eles formam uma treliça triangular que será rígida;
- Unir dois ou mais membros e conectá-los a um novo nó D forma uma treliça maior;
- Esse procedimento pode ser repetido tantas vezes quanto desejado para formar uma treliça ainda maior;
- Se uma treliça pode ser construída expandindo a treliça básica triangular dessa forma, ela é chamada de treliça simples.






- Para a análise ou projeto de uma treliça, é necessário determinar a força em cada um de seus membros;
- Uma maneira de fazer isso é pelo método dos nós, o qual baseia-se no fato de que, se a treliça inteira está em equilíbrio, cada um de seus nós também está em equilíbrio;
- Portanto, se o diagrama de corpo livre de cada nó é desenhado, as equações de equilíbrio de forças podem ser usadas para obter as forças dos membros agindo sobre cada nó;
- Como os membros de uma treliça plana são membros retos de duas forças situados em um único plano, cada nó está sujeito a um sistema de forças que é coplanar e concorrente;
- ightharpoonup Como resultado, apenas  $\sum F_x = 0$  e  $\sum F_y = 0$  precisam ser satisfeitas para o equilíbrio.



#### Exercício 25:

Determine a força em cada membro da treliça mostrada na figura e indique se os membros estão sob tração ou compressão.




# Solução:

Como não devemos ter mais do que duas forças incógnitas no nó e não menos do que uma força conhecida atuando ali, começaremos nossa análise com o nó B;

#### Nó B:

> O diagrama de corpo livre do nó em B:



# Solução:


#### Nó B:

> Aplicando as equações de equilíbrio, temos:

$$\pm \Sigma F_x = 0$$

$$500 \text{ N} - F_{BC} \sin 45^\circ = 0$$


$$F_{BC} = 707.1 \text{ N (C)}$$



$$+\uparrow \Sigma F_y = 0$$

$$F_{BC}\cos 45^{\circ} - F_{BA} = 0$$

$$F_{BA} = 500 \text{ N (T)}$$



# Solução:

#### Nó C:

Como a força no membro BC foi calculada, podemos proceder à análise do nó C para determinar a força no membro CA e a reação no apoio oscilante. Pelo diagrama de corpo livre do nó C, temos:

$$\pm \Sigma F_{x} = 0$$

$$-F_{CA} + 707,1 \cos 45^{\circ} N = 0$$

$$F_{CA} = 500 \text{ N (T)}$$

$$C_{y} = 500 \text{ N}$$

$$C_{y} = 500 \text{ N}$$

$$F_{CA} = 500 \text{ N}$$

# Solução:

#### Nó A:

 $\blacktriangleright$  Ainda que não seja necessário, podemos determinar as componentes das reações de apoio no nó A usando os resultados de  $F_{CA}$  e  $F_{BA}$ . Por meio do diagrama de corpo livre, temos:

$$\pm \sum F_x = 0$$


$$+ \uparrow \sum F_y = 0$$


$$500 \text{ N} - A_x = 0$$

$$A_x = 500 \text{ N}$$

$$500 \text{ N} - A_y = 0$$


$$A_y = 500 \text{ N}$$






#### Solução:


Observe que o diagrama de corpo livre de cada nó (ou pino) mostra os efeitos de todos os membros conectados e forças externas aplicadas ao nó, enquanto o diagrama de corpo livre de cada membro mostra apenas os efeitos dos nós sobre o membro.




# 4.6. MEMBROS DE FORÇA ZERO

- A análise de treliças usando o método dos nós normalmente é simplificada se pudermos primeiramente identificar os membros que não suportam carregamento algum;
- Esses membros de força zero são usados para aumentar a estabilidade da treliça durante a construção e para fornecer um apoio adicional se o carregamento for alterado;
- Em geral, os membros de força zero de uma treliça podem ser determinados por observação de cada.









$$+ \searrow \Sigma F_y = 0$$
;  $F_{DC} \operatorname{sen} \theta = 0$ ;  $F_{DC} = 0$  pois  $\operatorname{sen} \theta \neq 0$   
  $+ \swarrow \Sigma F_x = 0$ ;  $F_{DE} + 0 = 0$ ;  $F_{DE} = 0$   
(c)

- Quando precisamos encontrar a força em apenas alguns membros de uma treliça, podemos analisá-la usando o método das seções;
- Esse método baseia-se no princípio de que, se uma treliça está em equilíbrio, então qualquer segmento dela também está em equilíbrio.



#### Exercício 26:

➤ Determine a força nos membros GE, GC e BC da treliça mostrada na figura. Indique se os membros estão sob tração ou compressão.



# Solução:

- A seção aa foi escolhida porque ela atravessa os três membros cujas forças devem ser determinadas;
- ➤ Para usar o método das seções, no entanto, primeiramente é necessário determinar as reações externas em A ou D. Aplicando as equações de equilíbrio, temos:


$$\stackrel{+}{\Rightarrow} \Sigma F_x = 0$$

$$400 \, \text{N} - A_r = 0$$

$$A_{\rm x} = 400 \, {\rm N}$$

$$(+\Sigma M_A = 0)$$

$$-1200 \text{ N(8 m)} - 400 \text{ N(3 m)} + D_y(12 \text{ m}) = 0$$



$$D_y = 900 \,\mathrm{N}$$

$$+\uparrow \Sigma F_{v}=0$$


$$A_y - 1200 \,\mathrm{N} + 900 \,\mathrm{N} = 0$$

$$A_{y} = 300 \text{ N}$$

# Solução:

# Diagrama de corpo livre e equações de equilíbrio de uma seção da treliça

- Para a análise, usaremos o diagrama de corpo livre da parte esquerda da treliça selecionada, já que ele envolve o menor número de forças;
- $\triangleright$  A soma dos momentos em relação ao ponto G elimina  $F_{GE}$  e  $F_{GC}$  e fornece uma solução direta para  $F_{BC}$ :



$$(+\Sigma M_G = 0)$$


$$-300 \text{ N}(4 \text{ m}) - 400 \text{ N}(3 \text{ m}) + F_{BC}(3 \text{ m}) = 0$$

$$F_{BC} = 800 \text{ N}$$
 (T)

# Solução:

# Diagrama de corpo livre e equações de equilíbrio de uma seção da treliça

ightharpoonup Somando os momentos em relação ao ponto  $\emph{\textbf{C}}$ , obtemos uma solução direta para  $\emph{\textbf{F}}_{\it{GE}}$ :



$$\zeta + \Sigma M_C = 0$$


$$-300 \text{ N(8 m)} + F_{GE}(3 \text{ m}) = 0$$

$$F_{GE} = 800 \text{ N}$$
 (C)

# Solução:

# Diagrama de corpo livre e equações de equilíbrio de uma seção da treliça

 $\triangleright$  Como  $F_{BC}$  e  $F_{GE}$  não possuem componentes verticais, somar as forças na direção y diretamente produz  $F_{GC}$ , ou seja,



$$+\uparrow \Sigma F_{v}=0$$

$$300 \,\mathrm{N} - \frac{3}{5} F_{GC} = 0$$

$$F_{GC} = 500 \,\text{N}$$
 (T)

# **ATÉ A PRÓXIMA!**