# Instituto de Tecnologia - UFPA Faculdade de Eng. Mecânica

Disciplina: Mecânica dos Sólidos I

# Parte 1: Revisão de Estática

Professor: Leonardo Dantas Rodrigues

# EQUILÍBRIO DE UM CORPO

O equilíbrio de um corpo requer tanto o **equilíbrio de forças**, para evitar que o corpo sofra translação, como o **equilíbrio de momentos**, para evitar a rotação do corpo.

Essas condições de equilíbrio podem ser expressas matematicamente por duas equações vetoriais:

$$\sum \vec{F} = 0$$

$$\sum \vec{M}_o = 0$$
(1.1)

Respectivamente na **eq.** (1.1): o somatório de todas as forças que atuam sobre o corpo e de todos os momentos em relação a um ponto O qualquer.

Escrevendo a eq. (1.1) através das componentes dos vetores  $\vec{F}$  e  $\vec{M}_o$  com relação ao sistema de coordenadas x-y-z:

$$\sum F_{x} = 0 \qquad \sum F_{y} = 0 \qquad \sum F_{z} = 0$$

$$\sum M_{ox} = 0 \qquad \sum M_{oy} = 0 \qquad \sum M_{oz} = 0$$
(1.2)

# REAÇÕES EM APOIOS




Figura 1.4





" $F_x$ ,  $F_y$  e M"

#### Diagrama de Corpo Livre

Para facilitar a visualização e o correto cálculo das reações e determinação dos esforços atuantes, desenha-se o componente a ser analisado da forma mais simples possível, acompanhado apenas da representação dos esforços atuantes sobre o mesmo, com suas corretas posições e direções.

A esta representação simplificada do componente dá-se o nome de **Diagrama de Corpo Livre (DCL).** 

(CAPACIDADE: 14000T /DIA, CAÇAMBA: PP=20T, PL=30T, CICLO=50S



Figura 1.1

(CAPACIDADE: 14000T /DIA, CAÇAMBA: PP=20T, PL=30T, CICLO=50S






Figura 1.1

(CAPACIDADE: 14000T /DIA, CAÇAMBA: PP=20T, PL=30T, CICLO=50S



(CAPACIDADE: 14000T /DIA, CAÇAMBA: PP=20T, PL=30T, CICLO=50S

Cálculo de tensões para a seção crítica da lança



Tensões devidas ao cortante e ao fletor

2m


0.02m

Figura 1.3

<sup>\*</sup>Notas de aula do Prof. J.L. Freire – PUC-Rio


#### DIAGRAMA DE CORPO LIVRE

Exemplos:



# Reações em apoios e DCL

**Exemplo 1.1**: A estrutura da figura 1.5 é projetada para suportar uma carga de 30 kN. A estrutura consiste de uma barra com seção transversal retangular e uma barra com seção transversal circular, unidas por pinos (*momento igual a zero nas junções*). Realize uma análise estática para determinar as forças de reação nos apoios.




#### Etapas para solução:

- 1. DCL da estrutura completa e aplicação das equações de equilíbrio para a mesma;
- 2. DCL para uma das barras e aplicação das condições de equilíbrio.

Figura 1.5

# Reações em apoios e DCL

#### Exemplo 1.1: Solução




DCL1: A estrutura é separada dos apoios e as forças de reação são indicadas.

Condições para o equilíbrio estático:

 $A_y$  e  $C_y$  não podem ser determinados a partir dessas equações.

# Reações em apoios e DCL

#### Exemplo 1.1: Solução



DCL2: Além da estrutura completa, cada componente (barra) deve satisfazer as condições de equilíbrio estático. Utilizando o DCL da barra AB e aplicando as condições de equilíbrio:

$$+5 \sum M_B = 0 = -A_y(0.8 \,\mathrm{m})$$

$$A_{y} = 0$$


Substituindo a equação de equilíbrio na equação anterior, temos

$$C_v = 30 \text{kN}$$

#### **Resultados:**

$$A = 40 \,\mathrm{kN} \rightarrow C_x = 40 \,\mathrm{kN} \leftarrow C_y = 30 \,\mathrm{kN} \uparrow$$

As forças de reação são direcionados ao longo do eixo da barra.



- Uma carga distribuída pode ser caracterizada por uma curva representando a carga *w* sustentada por unidade de comprimento (em N/m).
- Nos cálculos de reações, um carga distribuída pode ser representada por uma carga concentrada com intensidade igual à área sob a curva de carga e linha de ação passando pelo centróide da área que representa a carga distribuída.

**Exemplo 1.2**: Uma viga suporta a carga distribuída mostrada abaixo. Determinar a carga concentrada equivalente e as reações de apoio.





Figura 1.17


#### Etapas para solução:

- A intensidade da carga concentrada é igual à área da superfície sob a curva de carga.
- A linha de ação da carga concentrada passa pelo centroide da superfície sob a curva.
- Determinamos as reações de apoio somando os momentos em relação às extremidades da viga.

#### Exemplo 1.2: Solução




Componente	A, kN	<i>x</i> , m	<i>xA</i> , kN⋅m
Triângulo I	4,5	2	9
Triângulo II	13,5	4	54
	$\Sigma A = 18.0$		$\Sigma \bar{x} A = 63$



• A intensidade da carga concentrada é igual à área da superfície sob a curva de carga.

$$F = 18,0 \text{ kN}$$



• A linha de ação da carga concentrada passa pelo centróide da superfície sob a curva.

$$\overline{X} = \frac{\sum \overline{x}A}{\sum A} = \frac{63 \text{ kN} \cdot \text{m}}{18 \text{ kN}}$$

$$\overline{X} = 3.5 \text{ m}$$

Centróide deáreas compostas

#### Exemplo 12: Solução

• Determinamos as reações de apoio somando os momentos em relação às extremidades da viga.

$$\sum M_A = 0$$
:  $B_y$  (6 m) - (18 kN)(3,5 m) = 0

$$B_{y} = 10.5 \, \text{kN}$$

$$\sum M_B = 0$$
:  $-A_y(6 \text{ m}) + (18 \text{ kN})(6 \text{ m} - 3.5 \text{ m}) = 0$ 


$$A_{v} = 7.5 \text{ kN}$$

Força Normal (N): atua perpendicularmente à área da seção transversal. Sua linha de ação atua na direção do componente no sentido de tracioná-lo ou comprimi-lo.

Força de Cisalhamento (V): atua tangencialmente à seção de interesse. Ocorre quando as forças externas tendem a provocar o deslizamento entre as duas partes do componente.

Momento Torsor ou Torque (T): ocorre quando as cargas externas tendem a torcer uma parte do componente em relação à outra.

Momento Fletor (M): ocorre quando as cargas externas tendem a fletir o componente em relação ao eixo localizado no plano da área.



Após desenhar o DCL e determinar as reações atuantes no componente, devem ser determinados os esforços atuantes ao longo de toda sua extensão, a fim de determinar sua seção crítica.

Para isso, é sempre recomendável que sejam plotados os **digramas de todos os esforços atuantes** ao longo do componente que se quer analisar.

Será usado ao longo do curso o **método do seccionamento**.

#### Convenção de sinais

**Esforço normal (N):** positivo quando atuar no sentido de tracionar o componente e negativo quando comprimir.






Figura 1.10

#### Convenção de sinais


Esforço Cortante (V): quando o seccionamento é feito da esquerda para a direita convenciona-se que o sentido positivo do esforço cortante interno no trecho é para baixo. Se o seccionamento dor da direita para a esquerda, convenciona-se que o sentido positivo é para cima.






#### Convenção de sinais

Momento Fletor (M): quando o seccionamento é feito da esquerda para a direita convenciona-se que o sentido positivo do momento interno no trecho é o anti-horário. Se o seccionamento dor da direita para a esquerda, convenciona-se que o sentido positivo é horário.







#### Convenção de sinais

**Torque:** para a determinação dos torques internos ao longo dos eixos analisados usa-se a regra da mão direita. Nesta, o torque e o ângulo de rotação serão positivos se a direção indicada pelo polegar for no sentido de se afastar do eixo quando os demais dedos indicarem o sentido da rotação.




Figura 1.15

# EXERCÍCIOS PARA CÁLCULO DE REAÇÕES E PLOTAGEM DOS DIAGRAMAS DE ESFORÇOS

**Exercício 1.1:** Traçar os diagramas de esforços para a viga AB da figura 1.18, de comprimento L e submetida a uma força concentrada no seu centro (C).

Figura 1.18

**Exercício 1.2:** Encontrar as reações em B e traçar os diagramas de esforços para a viga em balanço AB da figura 1.20 de vão L, suportando uma força w uniformemente distribuída.




Figura 1.19

**Exercício 1.3:** Para a viga de madeira com o carregamento mostrado na figura 1.20, trace os diagramas de força cortante e momento fletor.




Figura 1.20

Exercício 1.4: Para a estrutura apresentada na figura 1.21, trace os diagramas de força cortante e momento fletor para a barra ACDB,





Figura 1.21

#### Exercício 1.4: Diagramas



Exercício 1.5: Para a estrutura apresentada na figura 1.22, trace os diagramas de esforços na barra ADEFB e defina os valores máximos absolutos para os mesmos





Figura 1.22

#### Exercício 1.5: Diagramas



Exercício 1.6: Considerando que a reação do solo seja uniformemente distribuída, trace os diagramas de força cortante e momento fletor para a viga AB (figura 1.23) e determine os valores máximos absolutos destes esforços.




Figura 1.23

#### Exercício 1.6: Diagramas

