
«Submodel»
Capability
«SubmodelElementCollection» DrillMachine_Endpoints
Machine_OPCUA_Endpoint
idShort :"Machine_OPCUA_Endpoint"
kind : "Instance"
category : "CONSTANT"
value : "opc.tcp://Place_Holder:4840/freeopcua/server/"
valueType : "String"
MQTT_Broker_Endpoint
idShort :"MQTT_Broker_Endpoint"
kind : "Instance"
category : "CONSTANT"
value : "tcp://Place_Holder:1883"
valueType : "String"