

നെറ്റ്വർക്കിംഗ് / കേബിളിംഗ് – സാധനങ്ങൾ, സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, പ്രോസീജർ ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ്

1. സെൻട്രൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പോയിന്റ്

- [] വെൻറിലേഷനുള്ള, പൂട്ടാവുന്ന ഒരു ഇടം (ക്യാബിനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മുറി) – താഴത്തെ നിലയിൽ, വീടിന്റെ നടുവിൽ, ISP ഫൈബർ വരുന്ന സ്ഥലത്തിന് അടുത്ത്
- [] ഈ സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേക ഇലക്ട്രിക്കൽ പോയിന്റ്, ഇൻവർട്ടർ/ബാക്കപ്പ് സർക്യൂട്ടിൽ (Electrical checklist, Section 3 നോക്കുക)
- [] പുറത്തെ ISP കേബിൾ വരുന്ന സ്ഥലം മുതൽ ഈ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് വരെ കണ്ടുയിറ്റ് – AC പവർ കണ്ടുയിറ്റിൽ നിന്ന് **വേറെ** (ഇൻറർഫിയറൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ)

2. ഓരോ മുറിയിലേക്കുമുള്ള കേബിളിംഗ്

- [] Cat6 (അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ 10Gbps വേണമെങ്കിൽ Cat6a) സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഓരോ മുറിയിലേക്കും കുറഞ്ഞത് ഒരു പോയിന്റ്
- [] ശരിയായ വാൾ-മൗണ്ട് RJ45 ഔട്ട്ലെറ്റിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക – ഭിത്തിയിൽ ചുരുട്ടി വച്ച കേബിൾ പോരാ
- [] ഭാവിയിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഓരോ കേബിൾ ലൈനിനും ഒപ്പം ഒഴിഞ്ഞ സ്പെയർ പൂൾ-കണ്ടുയിറ്റ്
- [] ഫൈബർ: ബാക്ബോൺ ആയി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക (ISP → സെൻട്രൽ പോയിന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നിലകൾ തമ്മിൽ), പ്രത്യേകം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഓരോ മുറിയിലേക്കും വേണ്ട
- [] ഫൈബർ ഇടുകയാണെങ്കിൽ: അതിന് പ്രത്യേകം കണ്ടുയിറ്റ്, മുർച്ചയുള്ള വളവുകൾ ഒഴിവാക്കിയത്

3. WiFi Access Point-കൾ

- [] ഓരോ നിലയിലും (താഴെ + ഒന്നാം നില) ഒരു സീലിംഗ്-മൗണ്ട് AP സ്ഥലം, കവറേജിന് നല്ല രീതിയിൽ നടുവിൽ
- [] സെൻട്രൽ പോയിന്റിലേക്ക് Cat6, **PoE** ഉപയോഗിച്ച് (സീലിംഗിൽ വേറെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പോയിന്റ് വേണ്ട)

- [] വീട് വലുതാണെങ്കിലോ കട്ടിയുള്ള ഭിത്തികളാണെങ്കിലോ ഓരോ നിലയിലും രണ്ടാമത് ഒരു AP സ്ഥലം കൂടി പരിഗണിക്കുക – ഇപ്പോൾ കണ്ടുയിറ്റ് ഇടാൻ ചെലവ് കുറവാണ്

4. CCTV

- [] പ്രധാന ഗേറ്റ്, പ്രധാന വാതിൽ, പുറത്തെ പ്രധാന മൂലകൾ/കോമ്പൗണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ ക്യാമറ പോയിന്റ്
- [] ഓരോ ക്യാമറയും സെൻട്രൽ പോയിന്റിലേക്ക് (NVR ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്) നേരിട്ട് കേബിൾ
- [] PoE ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുക (ഒരു Cat6 കേബിളിൽ പവറും ഡാറ്റയും)
- [] പുറത്തെ ക്യാമറയിലേക്ക് കേബിൾ ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നിടത്ത് വെതർപ്രൂഫ് (IP66+) കേബിൾ ഗ്ലാൻഡ്/ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ്

5. ക്രമം

- [] Coat 1 പ്ലാസ്റ്ററിന് **മുൻപ്** എല്ലാ കണ്ടുയിറ്റും കേബിളും ഇടണം
- [] ചേസ് മോർട്ടാർ ഇട്ട് അടയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് കേബിൾ റൂട്ടുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉറപ്പാക്കുക
- [] കണ്ടുയിറ്റ് റൂട്ടുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക (ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വന്നാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായകം)

6. തട്ടിപ്പ്/ക്വാളിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

- [] യഥാർത്ഥ Cat6/Cat6a കേബിൾ ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക (Cat5e-യെ റീലേബൽ ചെയ്തതല്ല) – കേബിളിന്റെ പുറംഭാഗത്ത് അച്ചടിച്ചത് നോക്കുക
- [] PoE AP/ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ PoE-കോംപാറ്റിബിൾ സ്വിച്ച്/ഇഞ്ചക്ടർ പ്ലാനിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക