

പ്ലംബിംഗ് – സാധനങ്ങൾ, സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, പ്രോസീജർ ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ്

1. പൈപ്പ് സാധനങ്ങളും സ്പെസും

- [] **കുടിവെള്ളം / തണുത്ത വെള്ളം:** UPVC അല്ലെങ്കിൽ CPVC, ലൈൻ പ്രഷറിന് അനുസരിച്ചുള്ള റേറ്റിംഗ്
- [] **ചൂടുവെള്ളം:** CPVC മാത്രം (ചൂടുവെള്ളത്തിന് റേറ്റ് ചെയ്ത്), ഫോം ഇൻസുലേഷൻ സ്ലീവ് ഇടണം
- [] **ഡ്രെയിനേജ് (SWR):** PVC, ടോയ്ലറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റിന് 110mm (4"), മറ്റ് വേസ്റ്റ് പോയിന്റുകൾക്ക് 75mm
- [] **മെയിൻ ലൈൻ** (സമ്പ്/കിണർ മുതൽ വീട് വരെ, മണ്ണിനടിയിൽ): UPVC, മണൽ ബെഡിംഗ് ഇട്ട്, ഭാവിയിൽ കുഴിക്കുമ്പോൾ കേടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടത്ര ആഴത്തിൽ
- [] ജോയിന്റിംഗ്: CPVC/UPVC-ക്ക് സോൾവന്റ്-സിമന്റ് (കെമിക്കൽ) ജോയിന്റിംഗ്, പരിചയമുള്ള പ്ലംബർ ചെയ്യണം – ഭിത്തിയിൽ അടയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഓരോ ജോയിന്റും നോക്കി ഉറപ്പാക്കുക

2. രണ്ട് വെള്ള സപ്ലൈ സിസ്റ്റം (പഞ്ചായത്ത് + കിണർ)

- [] രണ്ട് വേറെ വേറെ ടാങ്ക് (ഒരു ടാങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻലെറ്റ് പാടില്ല)
- [] പഞ്ചായത്ത് ടാങ്കിന്റെ ലൈൻ → ഫ്ലഷ് ടാങ്കുകൾ, പുറത്തെ/ഇറിഗേഷൻ ടാപ്പുകൾ, കഴുകാനുള്ള ടാപ്പുകൾ മാത്രം
- [] കിണർ ടാങ്കിന്റെ ലൈൻ → അടുക്കള, വാഷ്ബേസിൻ, ഷവർ, കുടിവെള്ള പോയിന്റുകൾ
- [] ഓരോ ദൃശ്യമായ പൈപ്പ് ലൈനിലും വാൽവിലും ടാഗ്/കളർ കോഡ് ഇടുക
- [] രണ്ട് ലൈനുകൾക്കിടയിലും **നേരിട്ട് കണക്കു പാടില്ല** – ബാക്കപ്പ് ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ എയർ-ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഫ്ലോ-പ്രിവൻറർ വാൽവ് വഴി മാത്രം
- [] പഞ്ചായത്ത് ലൈനിന്റെ യഥാർത്ഥ സപ്ലൈ സമയവും പ്രഷറും അനുസരിച്ച് ടാങ്കിന്റെ വലുപ്പം തീരുമാനിക്കുക (അതേ ലൈനിലുള്ള അയൽക്കാരോട് ചോദിക്കുക)

3. ചുടുവെള്ള സൗകര്യം (ഇപ്പോൾ ഹീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിലും)

- [] എല്ലാ ബാത്ത്റൂമിലും അടുക്കള സിങ്കിലും CPVC ഹോട്ട് ലൈൻ ഇട്ട്, ഓരോ പോയിന്റിലും ഐസൊലേഷൻ വാൽവ് വച്ച് ക്യാപ് ചെയ്യുക
- [] എല്ലാ ഹോട്ട് വാട്ടർ പൈപ്പ് ലൈനിലും ഫോം ഇൻസുലേഷൻ ഇടുക
- [] സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ: മേൽക്കൂരയിൽ വയ്ക്കാനുള്ള സ്ക്രൂൺ സപ്പോർട്ട് ഉറപ്പാക്കുക, മേൽക്കൂര മുതൽ ബാത്ത്റൂം വരെ പ്രത്യേക പൈപ്പ് റൂട്ട്, ടാങ്ക് സ്ഥലത്ത് ബാക്കപ്പ് ഹീറ്റർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പോയിന്റ്
- [] ഇലക്ട്രിക് ഗീസർ പോയിന്റ്: പ്ലംബിംഗ് സ്റ്റബ്-ഔട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ പോയിന്റുള്ള അതേ സ്ഥലത്ത് വരണം

4. വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് (ബാത്ത്റൂം, അടുക്കള, ടെറസ്)

- [] ബാത്ത്റൂം തറയിലും ഭിത്തിയിൽ 1.2m ഉയരം വരെയും (നനയുന്ന ഭിത്തി മുഴുവൻ) സിമന്റ്/പോളിമർ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് മെമ്പ്രെയ്ൻ
- [] ടൈൽ ഇടുന്നതിന് **മുൻപ്** വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ചെയ്യണം, ഒരിക്കലും ശേഷം അല്ല
- [] പ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്: ഡ്രെയിൻ അടച്ച്, തറയിൽ വെള്ളം നിറച്ച്, 24-48 മണിക്കൂർ വച്ച്, താഴെ തറയിൽ നനവ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക – ടൈൽ ഇടുന്നതിന് മുൻപ്
- [] ടെറസ്/പ്ലാറ്റ് റൂഫ് ഏരിയകൾക്കും ഇതേ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് കൃത്യമായി ചെയ്യുക

5. ഡ്രെയിനേജ് ഡിസൈൻ

- [] എല്ലാ SWR ലൈനിലും ശരിയായ ചരിവ്: 1:40 മുതൽ 1:60 വരെ
- [] ഓരോ ഫിക്ചറിലും ട്രാപ്പും വെന്റ് പൈപ്പും (ട്രാപ്പ്-സീൽ പോകാതിരിക്കാൻ / നാറ്റം / ഗർഗ്ഗിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ)
- [] മഴവെള്ള സംഭരണം (Rainwater Harvesting) ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഡൗൺപൈപ്പ്/കളക്ഷൻ റൂട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക

6. വെള്ള സംഭരണവും പ്രഷറും

- [] അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സമ്പ് + ഓവർഹെഡ് ടാങ്ക്, കുറഞ്ഞത് 2 ദിവസത്തെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടത്ര വലുപ്പം
- [] ഒന്നിലധികം നിലകളോ നല്ല ഷവർ പ്രഷറോ വേണമെങ്കിൽ പ്രഷർ-ബൂസ്റ്റിംഗ് പമ്പ്
- [] സമ്പിന്റെയും ഓവർഹെഡ് ടാങ്കിന്റേയും **ഓവർഫ്ലോ/വെന്റ് പൈപ്പ് മെഷ് (വല) ഇട്ട് അടയ്ക്കണം**, ഒരിക്കലും തുറന്ന പൈപ്പ് അറ്റം അല്ല (കൊതുക് വളരാതിരിക്കാൻ)

7. ക്രമവും ടെസ്റ്റിംഗും – ഒഴിവാക്കരുത്

- [] Coat 1 പ്ലാസ്റ്ററിന് **മുൻപ്** എല്ലാ ചേസും (groove) മുറിച്ച്, പൈപ്പ് ഇട്ട് കഴിയണം
- [] **ഓരോ ലൈനും പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക**: കുറഞ്ഞത് 30 മിനിറ്റ് ടെസ്റ്റ് പ്രഷറിൽ വച്ച്, പ്രഷർ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക – ചേസ് മോർട്ടാർ ഇട്ട് അടയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ്
- [] പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് പാസായതിന് ശേഷം മാത്രം → ചേസ് മോർട്ടാർ ഇട്ട് അടയ്ക്കുക, പിന്നെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗിലേക്ക് പോകുക
- [] ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ലൈനിന് മുകളിൽ ഒരിക്കലും പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യരുത്

8. നിലവിലുള്ള ബാത്ത്റൂം ഭിത്തി നനവ് പ്രശ്നം (പരിഹരിക്കാത്തതെങ്കിൽ)

- [] മെയിൻ വാട്ടർ സപ്ലൈ (അല്ലെങ്കിൽ ബാത്ത്റൂം ഐസൊലേഷൻ വാൽവ്) 24-48 മണിക്കൂർ ഓഫ് ചെയ്ത്, ഭിത്തി ഉണങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക
- [] ഉണങ്ങിയാൽ → ഭിത്തിക്കുള്ളിലെ പൈപ്പ് ലീക്ക് → ആ ലൈൻ പ്രത്യേകം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ശേഷം മാത്രം മുറിക്കുക
- [] ഉണങ്ങാതെ നനവ് തുടർന്നാൽ → ലീക്ക് അല്ല → വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് പരാജയപ്പെട്ടതാവാൻ സാധ്യത → ടൈൽ പൊളിച്ച്, ഭിത്തി പൂർണ്ണമായി ഉണങ്ങാൻ (1-3 ആഴ്ച) വിട്ട ശേഷം മാത്രം വീണ്ടും വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ചെയ്യുക (Section 4 പ്രകാരം)

9. തട്ടിപ്പ്/ക്വാളിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

- [] പ്രധാന പൈപ്പ്/ഫിറ്റിംഗ് സാധനങ്ങളുടെ ഡെലിവറി ചലാൻ/ഇൻവോയ്സ് വാങ്ങി, ഉപയോഗിച്ചതുമായി ഒത്തുനോക്കുക
- [] പൈപ്പ് ഭിത്തിയിൽ ഇടുന്നതിന് മുൻപ് ISI മാർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക
- [] മുൻകൂട്ടി എഴുതി സമ്മതിക്കാതെ "എക്സ്ട്ര വർക്ക്" ബില്ലി് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുത്