



电机与拖动基础

南开大学

人工智能学院

自动化与智能科学系

段峰

教授 博导

4

第八章 三相异步电动机的电力拖动

- 三相异步电动机的机械特性(机械特性的参数表达式、固有特性、人为特性、实用公式和简化公式)
- 三相异步电动机的起动(直接起动、鼠笼电机的降压起动、绕线电机的重载起动)
- 三相异步电动机的各种运行状态(电动运行、能耗制动、反接制动、回馈制动)
- 三相异步电动机的调速(改变转差率调速、 改变同步转速调速)



三相异步电动机的机械特性

机械特性是指电机的电磁转矩与转速的关系

即:
$$T = f(n)$$

或:
$$T = f(s)$$

一、参数表达式

$$egin{align} T &= rac{P_M}{\Omega_1} \ &= rac{3I_2^{'2}R_2^{'}/s}{2\pi f_1/p} \end{aligned}$$

简化等值电路

$$I_2' = \frac{U_1}{\sqrt{(R_1 + R_2'/s)^2 + (X_1 + X_2')^2}}$$

第一节


三相异步电动机的机械特性

$$T = \frac{3pU_1^2 R_2'/s}{2\pi f_1[(R_1 + R_2'/s)^2 + (X_1 + X_2')^2]}$$

机械特性的参数表达式, 也叫一般表达式


二、固有特性(U_I 、 f_I 额定,定、转子回路不串元件)

1、曲线




二、固有特性

2、特点



- $(1)0 \le s \le 1$ 时, $n_1 \ge n \ge 0$,第一象限正向电动状态
- (2) s < 0时, $n > n_1$,第二象限 发电状态
- (3) s > 1时,n < 0,第四象限制动状态
- (4) s > 0和s < 0两部分曲线近似对称
- A: 理想空载运行点(同步转速点)
- B: 额定运行点
- C:电磁转矩最大点
- D:起动点

二、固有特性



 T_m 与 R_2 '无关 s_m 与 U_1 无关

3、最大电磁转矩与临界转差率


$$T_m$$
 ——最大电磁转矩 s_m ——临界转差率

固有机械特性对s求导,且导数为0

$$T_{m} = \pm \frac{1}{2} \cdot \frac{3pU_{1}^{2}}{2\pi f_{1}[\pm R_{1} + \sqrt{R_{1}^{2} + (X_{1} + X_{2}')^{2}}]}$$

$$s_m = \pm \frac{R_2'}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_2')^2}}$$

二、固有特性



一般:
$$R_1 < 0.05(X_1 + X_2')$$

$$T_m \approx \pm \frac{1}{2} \cdot \frac{3pU_1^2}{2\pi f_1(X_1 + X_2')}$$

$$s_m = \pm \frac{R_2'}{(X_1 + X_2')}$$

4、起动转矩

$$T_{s} = T|_{s=1} = \frac{3pU_{1}^{2}R_{2}'}{2\pi f_{1}[(R_{1} + R_{2}')^{2} + (X_{1} + X_{2}')^{2}]}$$

5、稳定运行的问题

在 $0 < s < s_m$ 范围内可稳定运行 在 $0 < s < s_N$ 范围内可长期稳定运行

6、两个常用参数

$$\lambda = \frac{T_m}{T_N}$$
 — 过载倍数 — 般1.6 ~ 2.5


$$K_T = \frac{T_s}{T_N}$$
 — 堵转转矩倍数 — 般 $0.8 \sim 1.2$

三

三、人为特性

(改变 U_1 ,或定、转子回路串元件)

1、降压特性(降低定子端电压)



特点:

- (1) 同步转速不变;
- (2) 临界转差率不变;
- (3)最大电磁转矩、起动转矩与定子电压的平方成正比。


带恒转矩负载时: 由 $T = C_{T_j} \Phi_1 I_2 \cos \varphi_2$

$$U_1 \downarrow \Rightarrow \Phi_1 \downarrow , I_2 \uparrow$$

即铁耗减小,铜耗增大

三、人为特性

2、定子串三相对称电阻特性 $r_1 \rightarrow R_1 = r_1 + R$



特点:

- (1) *n*₁不变;
- (2) T_m 、 T_s 、 S_m 减小;
- (3) R消耗有功功率。

3、定子串三相对称电抗特性 $x_1 \rightarrow X_1 = x_1 + X$


与定子串三相对称电阻特性类似 X不消耗有功功率

三、人为特性

4、转子串三相对称电阻特性

$$r_2 \rightarrow R_2 = r_2 + R$$

 $R_2' = k_e k_i R_2$



特点:

- (1) n₁不变;
- (2) T_m不变;
- (3) T_s 、 s_m 均增大;

$$T_{m}$$
 T_{m} T_{m} (4) $S_{m} = \frac{R_{2}^{'} + R_{s}^{'}}{X_{1} + X_{2}^{'}} = 1$ T_{m}



机械特性实用公式(必考)

1、结论: 实用公式
$$\frac{T}{T_m} = \frac{2}{\underline{s}_{+} \underline{s}_{m}}$$

$$\frac{T}{T_m} = \frac{2}{\frac{S}{S_m} + \frac{S_m}{S}}$$

3、简化公式

$$s \leq s_N$$
时

$$2、应用: (要先知道 T_m 、 S_m 后才能使用)$$

$$T = \frac{2T_m}{S_m} \cdot S$$

已知:
$$P_N$$
、 U_N 、 I_N 、 n_N 和 λ

(1)
$$T_m$$
的估算: $T_N \approx T_{2N} = \frac{P_N}{\Omega_N}$, $T_m = \lambda T_N$

(2) s_m 的估算:

$$a$$
、已知 s_N 、 T_N

$$\frac{T_N}{T_m} = \frac{2}{\frac{S_N}{S_m} + \frac{S_m}{S_N}} = \frac{1}{\lambda}$$

$$s_{m} = s_{N} \left(\lambda + \sqrt{\lambda^{2} - 1} \right)$$

$$s_{m} = s_{N} \left(\lambda - \sqrt{\lambda^{2} - 1} \right)$$
舍去

$$b$$
、已知 s_A 、 T_A

$$\frac{T_A}{T_m} = \frac{2}{\frac{S_A}{S_m} + \frac{S_m}{S_A}} = \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{T_A}{T_N}$$

$$s_m = s_A \left| \lambda \cdot \frac{T_N}{T_A} + \sqrt{\left(\lambda \frac{T_N}{T_A}\right)^2 - 1} \right|$$

二节 三相异步电动机的起动

一、直接起动 (鼠笼式和绕线式)


1、 I_s 、 T_s 的分析

起动初始瞬间n=0, s=1, I_0 主要是建立磁势

$$I_{2}' = \frac{U_{1}}{\sqrt{(R_{1} + R_{2}'/s)^{2} + (X_{1} + X_{2}')^{2}}}$$

$$T_{s} = T|_{s=1} = \frac{3pU_{1}^{2}R_{2}'}{2\pi f_{1}[(R_{1} + R_{2}')^{2} + (X_{1} + X_{2}')^{2}]}$$

$$T = C_{T_{j}}\Phi_{1}I_{2}\cos\varphi_{2}$$



结论: 起动电流较大, 起动转矩较小

一般鼠笼电机
$$I_s = K_I I_N = (4 \sim 7)I_N$$
 $T_s = K_T T_N = (0.9 \sim 1.3)T_N$

$$T_s = K_T T_N = (0.9 \sim 1.3) T_N$$

节三相异步电动机的起动

- 2、 I_s 较大的影响 $I_s = K_I I_N = (4 \sim 7)I_N$

 - (1) 对电机本身 (2) 对配电变压器
- 3、 T_s 较小的影响 $T_s = K_T T_N = (0.9 \sim 1.3) T_N$
 - (1) 轻载


- (2) 重载
- 4、结论 (1) 一般情况下可以直接起动
 - (2) 两种情况下不可直接起动

即配电变压器容量不足够大和重载

- 5、解决途径
 - (1) 轻载时降压起动
 - (2) 重载时转子回路串电阻

1、定子串接电抗器起动

(1) 方法: 起动时串入电抗器,正常运行时切除电抗器



(2) 分析:
$$\Leftrightarrow : u = \frac{U_1'}{U_1} = \frac{Z_k}{Z_k + jX}$$

則:
$$\frac{I_{1s}'}{I_{1s}} = \frac{Z_k}{Z_k + jX} = u$$
 $\frac{T_s'}{T_s} = \left(\frac{U_1'}{U_1}\right)^2 = u^2$

(3) 工程中,一般先给出起动电流,再计算串接的电抗

例题 8-1 一台鼠笼式三相异步电动机的有关数据为 $.P_N=60$ kW $.U_N=380$ V $.I_N=136$ A $.K_I=6.5$, $K_T=1.1$,供电变压器限制该电动机最大起动电流为500A。

- (1) 若空载起动,定子串电抗器起动,求每相串入的电抗最少应是多大?
- (2) 若拖动 $T_L=0.3T_N$ 恒转矩负载,可不可以采用定子串电抗器方法起动? 若可以,计算每相串入的电抗值的范围是多少?

解

(1) 空载起动每相串入电抗值计算 直接起动的起动电流

$$I_S = K_I I_N = 6.5 \times 136 = 884 A$$

串电抗(最小值)时的起动电流与 Is 的比值

$$u = \frac{I'_s}{I_s} = \frac{500}{884} = 0.566$$

短路阻抗

$$z_k = \frac{U_N}{\sqrt{3}I_S} = \frac{380}{\sqrt{3} \times 884} = 0.248\Omega$$

每相串入电抗最小值根据式(8-3)计算为

$$X = \frac{(1-u)z_k}{u} = \frac{(1-0.566) \times 0.248}{0.566} = 0.190\Omega$$

(2) 拖动 $T_L=0.3T_N$ 恒转矩负载起动的计算



串电抗起动时最小起动转矩为

$$T'_{S1} = 1.1T_L = 1.1 \times 0.3T_N = 0.33T_N$$

起动转矩与直接起动转矩之比值

$$\frac{T'_{S1}}{T_S} = \frac{0.33T_N}{K_T T_N} = \frac{0.33}{1.1} = 0.3 = u_1^2$$

串电抗器起动电流与直接起动电流比值

$$\frac{I'_{S1}}{I_S} = u_1 = \sqrt{0.3} = 0.543$$

起动电流

$$I'_{S1} = u_1 I_S = 0.548 \times 884 = 484.4A < 500A$$

可以串电抗起动。每相串入的电抗最大值为


$$X_1 = \frac{(1 - u_1)z_k}{u_1} = \frac{(1 - 0.548) \times 0.248}{0.548} = 0.205\Omega$$

每相串入的电抗最小值为 $X=0.190\Omega$ 时,起动转矩 $T'_s=u^2K_TT_N=0.352T_N>T'_{s_1}$,因此电抗值的范围即为 $0.190\sim0.205\Omega$ 。

2、Y-△起动(适用于△ 接使用的电机)

 $\therefore I_{s}' = I_{s}/3$


(1) 方法: 起动时 K_2 合向下方,正常运行时 K_2 合向上方




 $T_{s}' = (U_{1}'/U_{1})^{2} = T_{s}/3$

3、自耦变压器降压起动

(1) 方法: K向下合时 降压起动,K向上合时正 常运行



(2) 分析:




4、延边三角形起动(适用于绕组带中间抽头的电机)自学

起动方法	起动电压相对值 (电动机相电压)	起动电流相对值 (供电变压器线电流)	起动转矩相对值	起 动 设 备
直接起动	1	1	1	最简单
串电抗 起动	u	и	u ²	般
Y △起动	1/√3	1./3	1/3	简单,只用于△接 380V 电机
白料 变压器	u	u²	u ²	较复杂,有三种 抽头可选
延边 三角形	中心衝头	0. 5	0.45	简单,但要 专门设计电机


第263页例题8-2


三、高起动转矩的三相鼠笼式异步电动机(适用于重载)

1、转子电阻较大的鼠笼式异步电动机(包括高转差率电动机、力矩式电动机等)



- 2、深槽式鼠笼异步电动机
- 3、双鼠笼异步电动机







-

四、绕线式三相异步电动机的起动(适用于重载)

绕线式异步电机可以在转子回路中串电阻,且

1、转子串频敏变阻器起动







4

四、绕线式三相异步电动机的起动(适用于重载)

2、转子串电阻分级起动





起动顺序:

$$a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow g \rightarrow A$$

四、绕线式三相异步电动机的起动(适用于重载)

起动电阻的计算(自学)

(1) 作图法

a、将 $0 < s < s_m$ 近似看成直线

b、确定起动级数, m=3

最大起动转矩 T_{s1} 切换转矩 T_{s2}


一般
$$T_{s1} \le 0.85T_m$$
 $T_{s2} \ge (1.1 \sim 1.3)T_L$

c、画出机械特性图(试探作图)

$$d$$
、计算: $T = \frac{2T_m}{S_m} S$

T为常数时, $s \propto s_m \propto (r_2 + R)$

$$\frac{S_0}{R_2} = \frac{S_1}{R_2 + R_{S1}} = \frac{S_2}{R_2 + R_{S1} + R_{S2}} = \frac{S_3}{R_2 + R_{S1} + R_{S2} + R_{S3}}$$



(2)解析法

a、将 $0 < s < s_m$ 近似看成直线

b、计算:

同一条机械特性上, T_m和S_m为常数

且 $T \propto s$

不同机械特性上, T_m 为常数,切换时s为常数 0


c、已知 T_{s1} 而未知 T_{s2} …已知 T_{s2} 而未知 T_{s1}

通过
$$\alpha = \sqrt[m]{\frac{T_N}{s_N T_{s1}}} \cdots \alpha = \sqrt[m+1]{\frac{T_N}{s_N T_{s2}}}$$

再验证 $T_{s2} \ge (1.1 \sim 1.3)T_L \cdots T_{s1} \le 0.85T_m$

d、计算各级电阻

$$R_{Z1} = \alpha R_2; R_{Z2} = \alpha^2 R_2; \dots; R_{Zm} = \alpha^m R_2$$




第三节 三相异步电动机的各种运行状态

■ 各种运行状态的定义与直流电机中的定义类似电动运行——*T*与*n*同向电动运行——*T*与*n*反向

■ 制动运行包括能耗制动、反接制动、倒拉反转、回馈制动


一、电动运行

第一象限——正向电动 第三象限——反向电动





1、接线图



2、操作与工作原理


类似直流电机的能耗制动

三相异步电动机能耗制动过程中电磁转矩 T 的产生,是由于转子与宽子磁通势之间有相对运动;相对运动速度的大小与方向不同,则转矩 T 的大小与方向也随之不同。至子定子磁通势相对于定子本身是旋转的还是静止的,以及相对转速是多少,都是无关紧要的。因此,分析能耗制动状态下运行的三相异步电动机,可以用三相交流电流产生的旋转磁通势 \dot{F}_{-} 等效替代直流磁通势 \dot{F}_{-} ,在等效替代后,就可以使用电动运行状态时的分析方法与所得结论。等效替代的条件是:

- (1) 用 \dot{F}_{\sim} 等效 $\dot{F}_{=}$,需保持磁通势幅值不变,即 $F_{\sim}=F_{=}=F_{+}$
- (2) 用 \dot{F}_{\sim} 等效 $\dot{F}_{=}$,需保持磁通势与转子之间相对转速(即转差)不变,为0-n=-n。

二、能耗制动

3、定子等效电流



$$\begin{split} F_{A} &= F_{B} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{N_{1} k_{dp_{1}}}{p} \cdot I_{=} \\ F_{\sim} &= \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{N_{1} k_{dp_{1}}}{p} \cdot I_{1} \\ F_{=} &= \sqrt{3} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{N_{1} k_{dp_{1}}}{p} \cdot I_{=} \\ F_{\sim} &= F_{=} = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{N_{1} k_{dp_{1}}}{p} \cdot I_{1} = \sqrt{3} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{N_{1} k_{dp_{1}}}{p} \cdot I_{=} \\ I_{1} &= \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot I_{=} \end{split}$$

二、能耗制动

4、转差率及等效电路

磁通势 \dot{F}_{\sim} 与转子相对转速为(-n), \dot{F}_{\sim} 的转速即同步转速为 $n_1 = \frac{60J_1}{p}$,能耗制动转差率用 ν 表示,则为


$$\nu = -\frac{n}{n_1}$$

转子绕组感应电动势E。的大小与频率则为


$$\dot{E}_2 = \nu \, \dot{E}_2$$

$$f_2 = |\nu f_1|$$

把转子绕组相数、匝数、绕组系数及转子电路的频率都折合到定子边后,三相异步电动机能耗制动的等值电路如图 8.19 所示。注意,等值电路中各电量是等效电流 I_1 产生磁通势 $\dot{F}_{\sim}=\dot{F}_{\sim}$ 作用的结果,并非指电机运行时的量。




二、能耗制动



5、机械特性

$$T = \frac{3I_1^2 X_m^2 R_2' / \nu}{2\pi f_1 [(R_2' / \nu)^2 + (X_m + X_2')^2]}$$

其中:
$$v = \frac{\Delta n}{n_1} = \frac{0-n}{n_1} = -\frac{n}{n_1}$$







接线图

2、操作与工作原理


类似直流电机的反接制动





四、倒拉反转制动


1、接线图



2、操作与工作原理


类似直流电机的倒拉反转


3、机械特性




五、回馈制动

- 1、交流电机功率的吸收与回馈
 - (1)直流电机功率的吸收与回馈是如何判别的?通过电源极性与电流方向的相对关系来判别
 - (2)交流电机功率的吸收与回馈该如何判别?通过一个周期平均功率的流向来判别





五、回馈制动




结论l: $0<\varphi_1<90$ °时,电机从电源吸收功率 90°< $\varphi_1<180$ °时,电机向电源回馈功率


$$\begin{aligned}
\dot{U}_{1} &= -\dot{E}_{1} + \dot{I}_{1}Z_{1} & \dot{E}_{1} &= \dot{E}_{2}' \\
\dot{E}_{2}' &= \dot{I}_{2}'(R_{2}'/s + jX_{2}') & \dot{I}_{1} \approx \dot{I}_{2}'
\end{aligned} \Rightarrow \dot{U}_{1} \approx \dot{I}_{1}[(R_{2}'/s + R_{1}) + j(X_{1} + X_{2}')]$$

结论2: $n > n_1(s < 0)$ 时, $\varphi_1 > 90$ °, 回馈制动

也可由电磁功率进行讨论

wt






六、例题

某起重机吊钩有一台绕线式三相异步电动机拖动,电动机的额定数据为: $P_N = 40kW$, $n_N = 1464 r/\min$, $\lambda = 2.2$,

 $K_T = 1$, $R_2 = 0.06\Omega$ 。 电机的负载转矩为: 提升重物 $T_{L1} = 261N \cdot m$,下放重物 $T_{L2} = 208N \cdot m$ 。

- (1)提升重物时要求有低速、高速两档,且高速时工作在正向固有特性上,低速时转速为高速时的0.25倍,工作于转子回路串电阻的特性上。求两档转速各为多少及转子回路串入的电阻值。
- (2)下放重物时要求有低速、高速两档,且高速时工作在反向固有特性上,低速时转速为提升重物时的低速档转速,工作于转子回路串电阻的特性上。求两档转速各为多少及转子回路串入的电阻值。说明电动机的运行状态。





$$n_1 = 1500 \, r/\text{min}$$
 $s_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = 0.024$

$$S_m = S_N \left(\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1} \right) = 0.1$$

$$T_N = 9550 \frac{P_N}{n_N} = 261 N \cdot m$$

(1) 提升重物:

$$T_{L1} = 261N \cdot m = T_N$$


$$\therefore n_A = n_N = 1464 \, r/\text{min}$$

$$n_B = 0.25 n_A = 366 \, r/\text{min} \implies s_B = \frac{n_1 - n_B}{n_1} = 0.756 \, \frac{s_m}{s_{mB}} = \frac{R_2}{R_2 + R_{SB}}$$

$$s_{mB} = s_B \left(\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1} \right) = 3.145$$

$$R_{SB} = 1.827\Omega$$





(2) 下放重物:

$$T_{L1} = 208N \cdot m = 0.8T_N$$

$$0.8T_N = \frac{2\lambda T_N}{\frac{S}{S_m} + \frac{S_m}{S}} \Rightarrow S = 0.0188$$

$$\Delta n = sn_1 = 28 \, r/\text{min}$$

$$n_C = -n_1 - \Delta n = 1528 \, r/\text{min}$$

$$n_D = -n_B = -366 \, r/\text{min} \implies s_D = \frac{n_1 - n_D}{n_1} = 1.244$$

$$\frac{s_m}{n_1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$S_{mD} = S_D \left(\frac{\lambda}{0.8} + \sqrt{\left(\frac{\lambda}{0.8} \right)^2 - 1} \right) = 6.608$$

$$\frac{S_m}{S_{mD}} = \frac{R_2}{R_2 + R_{SD}}$$
$$R_{SD} = 3.905\Omega$$

$$R_{SD} = 3.905\Omega$$



第四节 三相异步电动机的调速

在一定负载下,异步电机的速度:

$$n = n_1 (1 - s) = \frac{60 f_1}{p} (1 - s)$$


异步电机调速


改变转差率 调速 降低定子电压调速 绕线电机转子串电阻调速 绕线电机转子串附加电势调速

改变同步转速 调速 变极调速 变频调速

改变转差率调速

1、绕线式异步电动机转子回路串电阻调速





一、改变转差率调速

特点与性能


- (1) 近似属于恒转矩调速方式;
- (2) D=(2-3) 主要受静差率限制;
- (3) 有级调速,平滑性差;
- (4) 转速较低时,串接电阻上损耗大,经济性较差。 转子损耗称为转差损耗

$$P_s = sP_M = 3I_2^2(R_2 + R_s)$$

 $P_2 = (1 - s)P_M$

4

2、降低定子电压调速



特点与性能


- (1) 近似属于恒转矩调速方式;
- (2) 调速范围小,带泵类负载时可达到10;
- (3) 转速较低时,转差损耗大, 经济性较差。


3、串级调速(附加电势调速)


将串电阻调速时,外串电阻上的损耗功率,采用电气或机械方法再利用。分机械串级和电气串级两类。


二、改变同步转速调速

1、变极调速












变极调速典型应用





$$U_{1} \approx E_{1} = 4.44 f_{1} N_{1} k_{dp_{1}} \Phi_{m}$$
 $f_{1} \downarrow \Rightarrow \Phi_{m} \uparrow \Rightarrow I_{0} \uparrow \uparrow$ 是不允许的
要求 $U_{1} \downarrow ,$ 保持 Φ_{m} 基本不变
 $f_{1} \uparrow \Rightarrow \Phi_{m} \downarrow$ 不允许 U_{1} 超过 U_{N} , 必然 $\Phi_{m} \downarrow$

(1) 从基频向上调速

随着频率的上升,而输入电压不变,主磁通下降,电磁转矩也会下降。接近恒功率调速

2023/5/15

2、变频调速

保持 U_N 不变升高频率时,电动机电磁转矩为

$$T = \frac{m_1 p U_1^2 \frac{r_2'}{s}}{2\pi f_1 \left[\left(r_1 + \frac{r_2'}{s} \right)^2 + (x_1 + x_2')^2 \right]}$$
(10-8)

由于 f_1 较高, r_1 比 $x_1,x_2'及\frac{r_2'}{s}$ 都小很多,故最大转矩 T_m 及 s_m 分别为

$$T_{m} = \frac{1}{2} \frac{m_{1} p U_{1}^{2}}{2\pi f_{1} \left[r_{1} + \sqrt{r_{1}^{2} + (x_{1} + x_{2}^{\prime})^{2}} \right]}$$

$$\approx \frac{1}{2} \frac{m_{1} p U_{1}^{2}}{2\pi f_{1} (x_{1} + x_{2}^{\prime})} \propto \frac{1}{f_{1}^{2}}$$

$$s_{m} = \frac{r_{2}^{\prime}}{\sqrt{r_{1}^{2} + (x_{1} + x_{2}^{\prime})^{2}}} \approx \frac{r_{2}^{\prime}}{x_{1} + x_{2}^{\prime}}$$

$$= \frac{r_{2}^{\prime}}{2\pi f_{1} (L_{1} + L_{2}^{\prime})} \propto \frac{1}{f_{1}}$$

$$(10-9)$$

因此,频率越高时, T_m 越小, s_m 也减小,最大转矩对应的转速降落为

$$\Delta n_m = s_m n_1 \approx \frac{r_2'}{2\pi f_1(L_1 + L_2')} \cdot \frac{60f_1}{p} = R \mathfrak{B}$$



2、变频调速

升高频率保持 U_N 不变时,近似为恒功率调速方式,证明如下。

$$P_{M} = T\Omega_{1}$$

$$=\frac{m_1pU_1^2\frac{r_2'}{s}}{2\pi f_1\left[\left(r_1+\frac{r_2'}{s}\right)^2+(x_1+x_2')^2\right]}\cdot\frac{2\pi f_1}{p}$$

由于正常运行时,s 很小, $\frac{r_2'}{s}$ 比 r_1 、 (x_1+x_2') 都大得

多,因此若忽略 r_1 和 (x_1+x_2') ,则

$$P_{M} \approx \frac{m_{1}pU_{1}^{2}}{2\pi f_{1}\frac{r_{2}'}{s}} \cdot \frac{2\pi f_{1}}{p} = \frac{m_{1}U_{1}^{2}}{r_{2}'}s$$

运行时,若 I_1 保持额定不变,s变化就很小,可近似认为是不变的,则 P_M ~常数。




图 10.13 保持 U_N 不变升频 调速的机械特性



2、变频调速

(2) 从基频向下调速


$$T = \frac{P_{M}}{\Omega_{1}} = \frac{m_{1}I_{2}R_{2}'/s}{2\pi m_{1}/60} = \frac{m_{1}p}{2\pi f_{1}} \left[\frac{E_{2}'}{\sqrt{(\frac{R_{2}'}{s})^{2} + (X_{2}')^{2}}} \right]^{2} \frac{R_{2}'}{s}$$

$$= \frac{m_1 p f_1}{2\pi} \left(\frac{E_1}{f_1}\right)^2 \frac{\frac{R_2}{S}}{\left(\frac{R_2'}{S}\right)^2 + \left(X_2'\right)^2}$$

$$= \frac{m_1 p f_1}{2\pi} \left(\frac{E_1}{f_1}\right)^2 \frac{1}{R_2' / s + s X_2'^2 / R_2'}$$



机械特性



恒转矩调速方式

$$B$$
: 保持 $\frac{U_1}{f_1}$ =常数

(恒磁通控制方式)


$$U_{1} \approx E_{1} = 4.44 f_{1} N_{1} k_{dp_{1}} \Phi_{m}$$

$$T = \frac{m_{1} p U_{1}^{2} R_{2} ' / s}{2\pi f_{1} [(R_{1} + R_{2} ' / s)^{2} + (X_{1} + X_{2} ')^{2}]}$$

$$= \frac{m_1 p}{2\pi} \left(\frac{U_1}{f_1}\right)^2 \frac{f_1 \cdot R_2'/s}{\left[\left(R_1 + R_2'/s\right)^2 + \left(X_1 + X_2'\right)^2\right]}$$

$$T_{m} = \frac{1}{2} \frac{m_{1} p U_{1}^{2}}{2\pi f_{1} [R_{1} + \sqrt{R_{1}^{2} + (X_{1} + X_{2}^{'})^{2}}]}$$





近似恒转矩调速方式

2023/5/15

4

三相异步电动机变频调速的特点

- 从基速向下调速,为恒转矩调速方式;
- 从基速向上调速,为恒功率调速方式。
- ■调速范围大。
- 转速稳定性好。
- 运行时转差率小,效率高。
- 频率可以连续调节,为无级调速。

例题 10-2 一台绕线式三相异步电动机,其额定数据为: $P_N=75kW$, $n_N=720r/min$, $U_N=380V$, $I_N=148A$, $\lambda=2$. 4, $E_{2N}=213V$, $I_{2N}=220A$ 。拖动恒转矩负载 $T_L=0$. $85T_N$ 时欲使电动机运行在n=540r/min,若

- (1) 采用转子回路串电阻,求每相电阻值;
- (2) 采用降压调速,求电源电压;
- (3) 采用变频调速,保持 U/f=常数,求频率与电压各为多少。

解

(1) 转子回路串电阻时的计算 额定转差率

$$s_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = \frac{750 - 720}{750} = 0.04$$

临界转差率

$$s_{\infty} = s_N(\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1}) = 0.04(2.4 + \sqrt{2.4^2 - 1})$$

= 0.183

转子每相电阻

$$r_2 = \frac{s_N E_{2N}}{\sqrt{3} I_{2N}} = \frac{0.04 \times 213}{\sqrt{3} \times 220} = 0.0224\Omega$$

n=540r/min 时的转差率

$$s' = \frac{n_1 - n}{n_1} = \frac{750 - 540}{750} = 0.28$$

26221212

串电阻后的临界转差率 5点

转子回路每相串入电阻值为 R

$$\frac{r_2 + R}{r_2} = \frac{s_m'}{s_m}$$

$$R = \left(\frac{s_m'}{s_m} - 1\right) r_2 = \left(\frac{1.53}{0.183} - 1\right) \times 0.0224$$

$$= 0.165\Omega$$

(2) 降低电源电压调速时 sm 不变, s'>sm, 因此不能稳定运行, 故不能用降压调速。

(3) 变频调速,U/f=常数时的计算

 $T_L=0.85T_N$ 时在固有机械特性上运行的转差率s,根据

$$T_L = \frac{2\lambda T_N}{\frac{s}{s_m} + \frac{s_m}{s}}$$

$$0.85T_N = \frac{2 \times 2.4T_N}{\frac{s}{0.183} + \frac{0.183}{s}}$$

$$\frac{s^2}{0.183} - 5.647s + 0.183 = 0$$

运行时的转速降落

$$\Delta n = sn_1 = 0.033 \times 750 = 25 r/min$$

变频调速后的同步转速


$$n_1' \approx n + \Delta n = 540 + 25 = 565 r/min$$

变颗的频率为

$$f' = \frac{n_1'}{n_1} f_{1\lambda} = \frac{565}{750} \times 50 = 37.67$$
Hz

变频的电压为

$$U' = \frac{f'}{f_{1N}}U_N = \frac{n!}{n!}U_N = \frac{565}{750} \times 380 = 286.3V$$



作业(不交): P288 8-1、8-3、8-7

P333 10-1 (第四版), 10-3 (第三版)

5月29日,小组发表5分钟,5组;

6月5日,小组发表5分钟,5组;共10组

论文每人一份(针对各组情况,从不同角度来写,仿宋5号字体,A4纸1页,上南开图书馆上查找论文,学习书写格式)

论文和实验报告交给助教

2023/5/15