
链传动

- 1 概 述
- 2 传动链的结构特点
- 3 链传动的工作情况分析
- 4 滚子链传动的失效形式及功率曲线图
- 5 滚子链传动的设计计算
- 6 滚子链链轮的结构设计
- 7 链传动的布置、张紧和润滑

概述

·. 工作原理:

(至少) 两轮间以链条为中间挠性元件的啮合来传递动力和运动。



二、特点

- 优点: 1. 适于远距离传动,重量轻尺寸小。
 - 2. i_平(=n₁/n₂)为定值,效率高。
 - 3. 压轴力小。
 - 4. 在温度高、湿度大等恶劣环境下工作。
- 缺点: 1. i_瞬(=w₁/w₂)不为常数,易产生动载荷
 - 2. 两轴只能平行放置
 - 3. 制造成本稍高

组成: 主、从动链轮、链条、封闭装置、润滑系统和

张紧装置等。




套筒滚子链(滚子链)

传动链

齿形链


起重链 输送链



应用:


适于两轴相距较远,工作条件恶劣等,如农业机械、建筑机械、石油机械、采矿、起重、金属切削机床、摩托车、自行车等。中低速传动: i≤8(I=2-4), P≤100KW, V≤12-15m/s, 无声链Vmax=40m/s。






2 传动链的结构特点

- 一.滚子链
- 1. 结构: 滚子1、套筒2、销轴3、内链板4、外链条板5










滚子1与套筒2

套筒2与销轴3


内链板4与与套筒2

外链板5与销轴3

★两对过盈配合



2. 基本参数: 节距p、滚子外径d₁、内链节内宽b₁



3. 标记:

例: <u>08A</u>—<u>1</u>×<u>88</u> <u>G1243.1 - 83</u>


链号 排数 链节数 标准编号


p=08×25.4/16=12.7(mm) 表4-13

4,接头形式:

连接链节 当链节数为偶数时,用开口销或弹簧卡子过渡链节 当链节数为奇数时,用过渡链板

(过渡链节缺点: 附加弯曲应力作用)





- 二. 齿形链(无声链)
- 1. 结构形式: 一组带有两个齿的链板左右交错排列, 链齿的外侧边是直边, 工作时外侧边与链轮轮齿贴合实现传动。齿形链上设有导板(外导板、内导板), 防止链条在工作时侧向窜动。
- 2. 铰链形式

圆销式 轴瓦式 滚柱式



3, 特点: 传动平稳、无噪音、承受冲击性 分子 《能好、工作可靠。(与套筒链相比)



- 一. 运动不均匀性——固有特性
- 1. 平均链速和平均传动比

$$v = \frac{n_1 Z_1 p}{60 \times 1000} = \frac{n_1 Z_2 p}{60 \times 1000} \quad m/s$$

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{Z_2 p}{Z_1 p} = \frac{Z_2}{Z_1} = \mathring{\mathbb{R}} \mathring{\mathbb{Z}}$$


2. 瞬时链速和瞬时传动比

假设: 紧边位于上面水平位置。

A·主动轮:

水平方向 $v_x = v_1 \cos \beta = R_1 w_1 \cos \beta =$ 链速V 垂直方向 $v_{y1} = v_1 \sin \beta = R_1 w_1 \sin \beta$

	铰链位置	A	A''	A'
	<i>β</i> 的变化	$-\frac{180^o}{Z_1}$	0	$+\frac{180^o}{Z_1}$ β介于± $\frac{180^o}{Z_1}$ 之间
	v的变化	$R_1 w_1 \cos \frac{180^o}{Z_1}$	R_1w_1	$R_1 w_1 \cos \frac{180^o}{Z_1}$
ر	vyl的变化	$-R_1 w_1 \sin \frac{180^o}{Z_1}$	0	$R_1 w_1 \sin \frac{180^o}{Z_1}$




●一个链节中链速v由小→大→小变化,垂直v_{y1}由减速上升后又作加速下降。每过一个链节就重复一次,导致链产生有规律的振动。

B·从动轮: $v = v_2 \cos \gamma = R_2 w_2 \cos \gamma$

$$\mathbf{w}_{2} = \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{R}_{2} \cos \gamma} = \frac{\mathbf{R}_{1} \mathbf{w}_{1} \cos \beta}{\mathbf{R}_{2} \cos \gamma}$$

$$i_s = \frac{w_1}{w_2} = \frac{R_2 \cos \gamma}{R_1 \cos \beta} \neq \mathbb{R}$$

使 $\mathbf{i}_s = \frac{\mathbf{w}_1}{\mathbf{w}_2} = 常数的条件(常数为1)$





•由上面分析可知,随着β、γ角的不断变化,链传动的瞬时传动比是不断变化的,即使主动轮以等角速度回转,从动轮的角速度也将周期性地变动。

综上所述:将上述现象称为链传动的运动不均匀性,由于此特征是由于围绕在链轮上的链条形成了正多边形所致,故又称为链传动的多边形效应。-----不可消除

分析

节距P 大(齿数少)→运动不均匀性则明显 (因为此时β、γ变化范围大)

二.. 动载荷——不可避免

1. 速度冲击

$$v = R_1 w_1 \cos \beta$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -R_1 w_1 \sin \beta \frac{d\beta}{dt} = -R_1 w_1^2 \sin \beta$$

$$a_{\text{max}} = \mp R_1 w_1 \sin i \frac{180^{\circ}}{Z} = \mp w_1^2 \frac{p}{2}$$

2.振动冲击 3. 啮合冲击 4. 惯性冲击

说明: 转速w愈高,节距p愈大,齿数Z 愈少动载荷愈大

取大者

三、受力分析

1.有效圆周力
$$F_e = 1000 \frac{P}{v}$$

2. 离心拉力
$$F_e = qv^2$$

3.垂度拉力
$$F_f = K_f qa \times 10^{-2} N$$

$$F_{f} = (K_{f} + \sin \alpha)qa \times 10^{-2} N$$

*紧边拉力
$$F_1 = F_e + F_c + F_f$$

*松边拉力
$$F_2 = F_c + F_f$$

*压轴力
$$Q = F_1 + F_2 \approx K_0 \cdot F_e$$

压轴系数


'q为单位长度链条的质量(kg/m)

a为链传动的中心距 mm α为两轮中心联线与水平面的倾斜角

4 滚子链传动的失效形式及功率曲线图

- 一.失效形式
- 1. 链的疲劳破坏: 链板、套筒、滚子
- 2. 链的铰链磨损
- 3. 链的铰链胶合: 转速很高时发生, 限制极限转速
- 4. 链的过载拉断

极限功率曲线图



1—由链板疲劳强度限定;2—由液子、套筒冲击疲劳强度限定;3—由销轴和套筒胶合限定

三、额定功率:Po

特定条件: 水平布置,两轮共面 载荷平稳

> 按推荐润滑方式润滑 链磨损后的相对伸长量<3%

$$P_0 K_z K_L K_p \ge K_A P$$

$$P_0 \ge \frac{K_A P}{K_z K_L K_p}$$

☆☆若为非推荐润滑方式,应降低P。值当与条件不同时 ,,要引入一系列的修正系数。 K_A—工作情况系数, K_z—齿数系数,K_L—链长系数,K_p—多排链系数。



一.原始数据:

功率P、转速n₁、n₂(或i)、中心距a及工作条件等

- 二.设计内容:
- 1. 选择链号,确定尺寸(节距、排数、长度)
- 2. 确定实际中心距a
- 3. 链轮结构设计

三。主要参数选择

1. 传动比i

一般要求i(=n₁/n₂)≤6 推荐i=2-3.5

原因:i大→包角小→啮合齿数少→易磨损或跳齿

2. 齿数Z₁和Z₂

 Z_1

乙」少→结构紧凑

Z₁过少→①运动不均匀性增加→动载荷增加

- ②链节间相对转角φ增加→铰链易磨损
- ③F_e(=1000P/v)增加→压力增加→易损坏

/∴Z₁不能太小,一般Z_{min}≥17



$$Z_2 = i * Z_1$$

Z₂过大→①结构庞大

②易发生跳齿和脱链现象→寿命降低

∴ Z₂不能太大, Z_{max}≤120

★链节距增长量△ P 与啮合圆外移量△ d的关系

$$\therefore d = \frac{p}{\sin \frac{180^{\circ}}{Z}}$$

$$\therefore \Delta d = (d + \Delta d) - d$$

$$= \frac{p + \Delta p}{\sin \frac{180^{\circ}}{Z}} - \frac{p}{\sin \frac{180^{\circ}}{Z}} = \frac{\Delta p}{\sin \frac{180^{\circ}}{Z}}$$

$$\therefore d = \frac{p}{\sin \frac{180^o}{Z}}$$

$$\therefore \Delta d = (d + \Delta d) - d$$

$$= \frac{p + \Delta p}{\sin \frac{180^o}{Z}} - \frac{p}{\sin \frac{180^o}{Z}} = \frac{\Delta p}{\sin \frac{180^o}{Z}}$$

讨论

当△p一定时,Z大→外移量△d大,故跳齿脱链易发生于大链轮上

或当△d一定时,Z大→允许增长量△p小, 故跳齿脱链易发生于大链轮上



为什么链轮齿数应选与链节数互为质数的奇数齿。

因为链节数通常为偶数,为考虑磨损均匀,故链 轮齿数应选与链节数互为质数的奇数齿。

3. 节距p和排数

p大→尺寸大→承载能力大。
p过大→运动不均匀性明显→动载荷增加→振动噪音增加。应尽量选小节距单

(或小节距多排链)

4. 中心距a和链节数Lp

a过小

排链。

- ①单位时间的屈伸次数增加→易磨损和疲劳
- ②包角小→同时啮合的齿数少→轮齿受载大

a过大→链松边上下抖动→运转不平稳

推荐a₀=(30~50)p a_{max}=80p

●链节数Lp与中心距a0之间的关系

$$L_{p}: \qquad L_{p} = \frac{Z_{1} + Z_{2}}{2} + \frac{2a_{0}}{p} + \frac{p}{a_{0}} \cdot \left(\frac{Z_{2} - Z_{1}}{2\pi}\right)^{2}$$

$$a = \frac{p}{4} \left[\left(L_{p} - \frac{Z_{1} + Z_{2}}{2}\right) + \sqrt{\left(L_{p} - \frac{Z_{1} + Z_{2}}{2}\right)^{2} - 8\left(\frac{Z_{2} - Z_{1}}{2\pi}\right)^{2}} \right]$$
实际中心距 $a' = a - \Delta a$

$$\Delta a = (0.002 - 0.004)a$$

● a是为了保证松边有一个合适的安装垂度f时中心距的减小量。

四、设计计算

1. 中高速链传动(v ≥ 0.6 m/s):

$$P_0 K_z K_L K_p \ge K_A P$$

$$P_0 \ge \frac{K_A P}{K_z K_L K_p}$$

t中 P₀—特定条件的极限功率

P—名义功率

K_A—工作情况系数

 K_z —齿数系数

Kı—链长系数

Kp—多排链系数

2. 低速链传动(v<0.6m/s): 静载荷计算

$$s_{ca} = \frac{Q \cdot n}{K_A F_1} \ge (4 \sim 8)$$

式中

Q—单排链的极限拉伸载荷

1—链排数

F₁—紧边拉力

五.设计过程

- 1.选择链轮齿数Z₁、Z₂
- 2.计算功率Pc
- 3.确定链条的链节数Lp
- 4.计算传动所需功率 $p'_0(P_0)$
- 5.根据额定功率曲线确定链条的型号及链条的 节距p
- 6.确定链长L、中心距a及中心距的减小量Δa
- 7.验算链速
- 8.演算小链轮的轮毂孔d_k (查表9~4)
- 9.计算在轴上的压轴力Q
- 10.必要时校核链的静力强度(防止过载拉断)




1. 链轮齿形

应满足的要求:

$$d = \frac{p}{\sin \frac{180^{\circ}}{Z}}$$

形状:三圆弧一直线


aa ab cd 弧 bc线






整体式 孔板式 组合式

三. 材料



碳素钢、合金钢、球墨铸铁、灰铸铁、夹布胶木









轮辐式链轮





- 一.布置
 - 1. 宜布置于低速级
- 2. 宜采用水平或接近水平布置: 一般α<45°
- 3. 两链轮的回转平面应在同一平面内
- 4. 宜松边在下紧边在上(与带传动比较)
- 二. 润滑
 - 人工润滑、滴油润滑、油浴润滑、压力润滑


三,张紧

张紧目的:避免在链条垂度过大时产生啮合不良和链条的振动现象,同时也为了增加链条与链轮的啮合包角。

•张紧方法

- ①取走几节
- ②调整中心距
- ③采用张紧轮、压板等
- ☆ 采用张紧轮时一般在外侧紧压在松边靠近小链轮处,可以是链轮,也可以是滚轮,其直径与小链轮相近。
- ★★与带轮用张紧轮张紧比较,有何不同之处。 比较它们松边与紧边的位置。





定期张紧装置(2)

