## 自控原理复习大纲

- 1. 18 世纪, <mark>瓦特</mark>为控制蒸汽机速度设计的离心调节器, 是自动控制领域的第一项重大成果。
- 2. 自动控制的基本方式(需要会举例,从生活中着想,不要想太复杂的所谓高科技): 开环控制(优点:结构简单,成本低,系统稳定;缺点:精度差,抗干扰性差)(交通红绿灯)、闭环(反馈)控制(优点:提高精度,抑止扰动量)、前馈控制(优点:对于特定扰动补偿速度快;缺点:需要测量元件,针对特定干扰)(根据天气预报加减衣服)、复合控制(前馈+反馈)(首先根据天气预报穿衣服,然后根据自己实际感觉稍微加减)
  - 3. 控制系统按照控制方式分类: 开环控制、闭环控制、复合控制
- 4. 控制系统按照输入量变化规律(指令)分类控制系统按照控制方式分类: 恒值系统、随动系统(雷达跟踪空中飞行器)、程序控制系统(一般在工业生产中的循环往复过程指令,自己教材看看)。
- 5. 判断一个系统线性还是非线性,叠加性原理,注意不要把具有时间变量的线性时变系统判断为非线性系统,一般考试的非线性中都含有变量(输入或者输出)的相互乘积项或者高次项。
  - 6. 连续系统与离散系统的分类方式。
- 7. 控制系统的基本要求: 稳(稳定性,表现为抑制振荡,对应阻尼系数或者超调, 微分反馈)、快(快速性,对应上升时间或调节时间,比例反馈)、准(准确性,对应稳态误差,积分反馈)。
- 8. 信号的角度,典型输入信号,对应的 s 变换和 z 变换函数(这是后面大量解题的基础,要熟记,联想每种信号的形状): 脉冲函数、阶跃函数、斜坡函数、加速度函数(前面 4 个依次为积分关系,所以对应变换也是有规律的)、正弦函数。

函数形式	时域表达式	复域表达式
单位脉冲	$\delta(t)$	1
单位阶跃	1(t)	1/s
单位斜坡	t	$1/s^2$
单位加速度	$0.5t^{2}$	$1/s^3$
正弦函数	A sin $\omega t$	$A\omega/(s^2+\omega^2)$

- 9. 微分方程与 s 传递函数,差分方程与 z 传递函数的快速转换,如果题设没有提到初始条件,就按照 0 初始条件计算,关键点 sx 与 dx/dt、 $s^2x$  与  $d^2x/dt^2$ 等的互换,zx(k) 与 x(k+1), $z^2x(k)$ 与 x(k+2)等的互换。这也是算子运用的美妙之处,将复杂的微积分计算转换成为加减乘除运算,便于实际使用。
- 10. 特征根与运动模态的对应关系,连续与离散的对应关联记忆,前者是微分方程课程的内容。

特征根的 形式	特征根	运动包含的模态
单特征根	$\lambda_1, \lambda_2, \dots \lambda_n$	$e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}, \dots e^{\lambda_n t}$
重特征根	$\lambda^m$	$e^{\lambda t}$ , $te^{\lambda t}$ , $t^{m-1}e^{\lambda t}$
共轭复根	$\sigma \pm j\omega$	$e^{(\sigma \pm j\omega)t}$ $e^{\sigma t} \sin \omega t + e^{\sigma t} \cos \omega t$

- 11. 无论是连续还是离散系统,传递函数的定义都是零初始条件下,输出信号的对应变换与输入信号的对应变换之比(也可考虑为输入为脉冲函数情况下的输出响应)。传递函数只反映系统自身特性,它决定于系统的结构与参数,而与输入量无关。
- 12. 一个系统的动态响应计算(连续与离散通用): 零初始条件,信号的 s 或者 z 变换直接乘以传递函数,然后进行反变换即可;非零初始条件,首先按照步骤 9 将传递函数转换为微分方程(差分方程),然后利用 s(z)变换对应的初值定理或者位移定理(唯一需要记忆的 s 或者 z 变换性质),把每一项再进行 s(z)变换,都把初值条件嵌入进来,进而得到新的传递函数,一部分是指令信号产生的,称为零状态响应,另一部分是初始状态产生的,称为零输入响应。然后对于整体进行反 s(z)变换,即可得到时域表达式。最常用的方法都是分式分解法,无论 s 还是 z。
- 13. 系统的角度,典型环节(积木)及其 s(z)变换,与步骤 8 对比记忆(同样的 s 变换对应的环节和信号对比):比例环节、惯性环节、积分环节、微分环节、滞后环节。
- 14. Mason 公式简化框图,公式形式类似多集合求公共交集,这个必考。仔细看书,中间各个环节能否合并、如何合并等。
- 15. 掌握计算闭环中从指定输入点到指定输出点的传递函数,常见输入点为指令或者干扰,输出点为对象实际输出、误差和控制量。
- 16. 时间响应包括动态过程和稳态过程。
- 17. 动态性能指标的定义和图示: 上升时间、超调量、调节时间。对于二阶欠阻尼系统,要根据系统阻尼系数和角频率会计算上述 3 个指标,或者反向根据上述 3 个指标反推系统阻尼系数和角频率。基本每年必考。此外,结合后面的频域分析,确定二阶欠阻尼系统的谐振峰频率(0.707 阻尼之前存在谐振峰,谐振峰频率和峰值会计算),就是 Bode 幅频曲线放大倍数最大的那个频率。这些是二阶系统独特的考点。
- 18. 通过 Routh 表判断系统临界稳定与否或者边界条件:除了直接判断外,主要会融合在根轨迹与虚轴交点的求取、连续(特别是离散)系统未知增益 K 的边界求取、幅值裕度的计算等题目中。简化起见,只需要记住 2-4 阶多项式稳定的判断条件即可,5 阶以上基本没有考试的可能性。
- 19. 连续与离散系统的稳态误差计算,关联记忆,从 s=0 到 z=1。
- 20. 不同情形传递函数标准型及其增益的定义,注意区分

计算稳态误差

$$G_K(s) = \frac{K(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \dots}{s^{\nu} (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \dots} = \frac{K \prod_{i=1}^{m} (\tau_i s + 1)}{s^{\nu} \prod_{i=1}^{n-\nu} (T_j s + 1)}$$

根轨迹

$$G(s) = K_1 \frac{\prod_{i=1}^{f} (\tau_i s + 1)}{s^{\nu} \prod_{j=1}^{q} (T_j s + 1)} = K_{g}^{*} \frac{\prod_{i=1}^{f} (s - z_i)}{\prod_{j=1}^{h} (s - p_j)}$$

Bode 图

$$G(s) = \frac{K(T_2 s + 1) \cdot \omega_n^2}{s(T_1 s + 1)(T_3 s + 1)^2 (s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2)}$$

- 21.系统型数与积分环节的数目,对应的稳态误差系数
- 22.计算机诞生之前,稳定性研究的几个途径: Routh 判据(根据方程系数不解方程判断右半 平面根的个数)、根轨迹(根据开环零极点分布,图解法研究可变增益变化对于闭环极点 分布的影响)、Nyquist 稳定性判据(不需要开环方程具体形式,只需要开环方程的频率响 应特性,图解法判断闭环方程的稳定性)。
- 23.根轨迹绘制主要信息(给分点): 开环极零点位置分布作为始点和终点、分支数、渐近线与实轴交点及交角、根轨迹实轴分布区间、实数轴上的分离点、与虚轴交点由 Routh 判据得到、起始角与终止角(由于涉及复数根并且角度计算,考的可能性不大但不能排除)。
- 24. 参数根轨迹转换成普通根轨迹,把可调增益通过变换转到乘性关系。
- 25. 频率特性的基础,正弦信号通过线性系统频率不变,典型环节的频率特性是后续复杂Bode 图的基础和积木:比例环节(20lgK)、惯性环节(0dB,-20dB/dec)、积分环节(-20dB/dec)、比例微分环节(0dB,20dB/dec)、振荡环节(-40dB/dec)、时滞环节。对于频率曲线脑子里很快想到,振荡环节要会分析谐振峰与阻尼的关系。Bode 图的横轴坐标为lgw,是由于低频变化丰富高频变化单调,便于观察,幅值坐标为20lgw,是为了后续把复杂系统的串联乘法运算全部转成加法运算进行叠加。这在计算机诞生之前的绘图纸时代是十分重要的。
- 26. 幅相频率响应曲线(Nyquist 曲线,考虑对称性): 起点(0 频率)位置在坐标轴上,在哪个坐标轴看有几个积分环节,从实轴顺时针旋转到那个坐标轴;终点(无穷大频率)一般都在原点(只要分子阶次低于分母阶次的真分式,考试都出这样的);计算起点和终点的幅值和相位,决定出射和入射方向;与实轴的交点需要绘制出,对应穿越频率。(要素给分点:起点和终点位置和方向,经过的象限,与实轴交点,示意图即可,但是如果象限错了会扣分,所以要特别注意开始和终止方向)(与 Bode 图联合考虑,穿越频率对应相频曲线上穿越-180 度的频率,对应着幅值裕度。开环增益增大,相频曲线不变,因此穿越频率不变,但是幅频曲线上移,距离 0dB 线更近,或者说 Nyquist 曲线外扩,距离-1 点更近,都说明幅值裕度更小。物理上,总共允许变化的增益范围是固定的,开环增益大了,允许变化的范围就减小了。把这 3 个概念综合考虑,加深印象)

- ▶ 曲线的起点 (ω=0<sup>+</sup>) 和终点 (ω=∞)
- ▶ 曲线与实轴的交点

计算方法:  $Im[G(j\omega_x)H(j\omega_x)]=0$ 

$$\varphi(\omega_{x}) = \angle G(j\omega_{x})H(j\omega_{x}) = k\pi$$

 $\omega$ ,称为穿越频率

曲线与实轴交点:  $Re[G(j\omega_x)H(j\omega_x)] = G(j\omega_x)H(j\omega_x)$ 


- > 开环幅相曲线的变化范围: 象限, 单调性
- 27. 根据传递函数快速绘制 Bode 幅频曲线,或者反之根据 Bode 幅频曲线反算开环传递函数 (一般开环都含有积分环节,首选过(1,20lgK)绘制斜率-20\*v 的直线,完成低频段,然后根据碰到的转折频率点,依次的斜率增量为-20,+20,-40等,遇到重次的,增量需要乘以相应次数,一直画完最高转折频率点;一种题型要求相位裕度,从头开始逐个计算折线,转折点与 0dB 相交的频率可以求出,然后按照相位裕度定义求出)。
  - ①将开环传函按典型环节分解:
  - ②确定一阶、二阶环节的交接频率;
  - ③绘制低频段( $\omega < \omega_{\min}$ , $\omega_{\min}$  一最小交接频率)渐进特性:
    - > 一般为纯积分环节或纯微分环节。
    - $L_a(1) = 20 \lg(k)$ , 该点在曲线(所有交接频率>1)或其延长线上(存在交接频率<1)
  - ④按照斜率绘制高频段 (ω≥ωmm) 渐近特性。

根据分段折线计算系统的截至频率:

$$L(\omega_c) = 0$$

按照折线进行近似计算。

有时候反求含有振荡环节的情形,需要采用下述阻尼求取方法(正画图不需要):



## 由前知,在谐振频率ω,处,振荡环节的谐振峰值为

$$20 \lg M_r = 20 \lg \frac{1}{2\zeta \sqrt{1-\zeta^2}}$$
 而根据叠加性质,本例中  $20 \lg M_r = 20 - 12 = 8 (dB)$ ,故有  $4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 10^{-8/20} = 0$ 

- 28. Nyquist 稳定性判据:  $Z(闭环不稳定极点个数)=P(开环不稳定极点个数)-R(逆时针包围(-1,0)的圈数),绕行路线顺时针。数圈数如果有疑问可以用公式 <math>R=2(N_+-N_-)$ ,只考虑(-1,0)左侧的穿越实轴,补做圆弧也需要考虑,注意这个计算只需要考虑半周曲线也就是 Nyquist 曲线,穿越次数算清楚。
- 29. 幅值裕度对应频率为穿越频率,幅相曲线穿越实轴,Bode 图相频曲线穿越-180 度,对应于开环对象增益可以增大多少系统开始发散,可以通过 Routh 判据精确求取;相位裕度对应频率为截至频率,幅相曲线穿越单位圆,Bode 图幅频曲线穿越 0dB,对应于系统加入的可以引起不稳定的最小时延对应的相位延迟,可以利用 Bode 幅频曲线近似求取。常用指标 6dB(对应 2 倍), 45deg。
- 30. 3 种频率研究方法,幅相曲线, Bode 图, Nichols 图
- 31. 闭环带宽的定义, 3dB。
- 32. 线性系统校正的目的:减少稳态误差,改善动态品质。
- 33. 常用校正方式: 串联校正, 反馈校正, 前馈校正, 复合校正。给出一个框图能够标明各个校正环节属于哪类。注意与 2 的区别。
- 34. 反馈校正的优点: 削弱非线性特性的影响; 减小系统的时间常数; 降低系统对参数变化的敏感性; 抑止系统噪声。
- 35. 串联超前校正,串联滞后校正,都可以用来提高系统的相位裕度,原理有区别。超前校正,用在<mark>提高截频</mark>场合,把幅频曲线上抬加大截频;滞后校正,用在<mark>降低截频</mark>场合,对于幅频曲线进行下压。超前流程:把最大相角对应频率中心 $\omega_m$ 放置在期望截频上,通过Bode 幅频图或者计算出原系统对应的幅值-L,利用 $L=10\lg a$ ,求取出a,再利用 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$ ,求解出T;根据Bode 图求取校正后系统的截频,按照定义计算相位裕度验

证。滞后流程(最大滞后角对应频率应小于 1/10 倍截频,期望相位裕度不小于 $\gamma^*$ ): 在期

望截频 $\omega_c$ 附近绘制原系统的相频曲线 $\gamma(\omega)$ ,滞后环节对应的相位取为-6°,选取满足

 $\gamma(\omega) \ge \gamma^* + 6$ 的区间内最大 $\omega$ ,将滞后环节频率中心设置于 $\omega$ ,求取原系统对应 $\omega$ 的幅值L,利用

$$\begin{cases} 20 \lg b + L'(\omega_c'') = 0\\ \frac{1}{bT} = 0.1 \omega_c'' \end{cases}$$

得到滞后环节参数。验算。

- 36. 复合校正的全补偿: 在指令为 0 的假设下, 计算扰动到输出的传递函数, 令其为 0, 可以反解出前馈通道特定位置需要的补偿环节。
- 37. 复合校正: 扰动补偿, 输入补偿。
- 38. 离散系统: 采样开关,保持器。香农采样定理,恢复信号采样频率不小于信号最高频率

的 2 倍。零阶保持器及其传递函数。

- 39. 离散系统特殊的地方:连续环节当输入没有采样开关时,此环节不能单独离散化,必须与其他连续环节整体离散化。连续模型的离散化模型一般不等于每个串联子模型的离散化乘积。闭环系统没有唯一的表达式,受制于采样开关的位置分布。
- 40. 求取一个离散模型,一定要注意框图中是否画有保持环节,否则有无这个环节离散化模型不一样。
- 41. 离散的很多内容,与连续系统类似,前面提及了,二者关联记忆,这里不再赘述。
- 42. 离散系统的稳定性分析,利用双线性变换转为连续域,依然使用连续的判据。
- 43. 离散独特的最少拍系统: 闭环特征多项式极点全部在 0, 可以使得误差在有限步在采样点到达 0。只要使得误差对于典型输入的闭环传函有限拍即可,反解控制器。这个不是重点。