

第三章 机器人运动学

《机器人学导论》

韩建达 教授

Email: hanjianda@nankai.edu.cn



1. 机器人组成与自由度分析

2. 机器人运动学模型描述方法


1. 机器人运动学方程

1.1 自由刚体空间运动



自由刚体空间运动可分解为:

- 沿着坐标轴ox、oy和oz的三个平移运 动T1, T2和T3
- 绕着坐标轴ox、oy和oz的三个旋转运动R1, R2和R3
- 6个自由度



1.2 刚体间的相对运动




- 自由刚体空间运动有6个自由度。
- 当构件(刚体)之间以一定的方式联接起来成为构件系统时,各个构件不再是自由构件,这种链接机构叫做运动副(Kinematic pairs)。
- 通过运动副联接的两相互接触的构件间只能作一定的相对运动,自由度减少;这种对构件独立运动所施加的限制称为约束(constraints)。
- 可根据引入约束的数目将运动副分类,把引入一个约束的运动副成为一级副,以此类推。
- 按照运动副的接触形式分类。面和面接触的运动副在接触部分的压强较低,被称为低副;而通过点或线接触构成的运动副称为高副,高副比低副容易磨损。

运动副

- 两个机械构件之间通过直接接触而组成的可动连接。
 两个构件上参与接触而构成运动副的点、线、面等元素被称为运动副元素。
- A kinematic pair is a connection between two physical objects that imposes constraints on their relative movement.


1.2 刚体间的相对运动: 低副--面接触





1.2 刚体间的相对运动: 高副--点、线接触





t

齿轮副(2DOF) Gear joint


1.3 机器人基本构成


■ 关节(Joint):

- □ 联接组成机器人本体各个构建(刚体)间的、能够**主动驱动**产生构件间相对运动的运动副
- □ 机器人关节仅具有一个自由度
 - 转动关节(Revolute joint)
 - 移动关节(Prismatic joint)


■ 连杆(Link):

□ 组成机器人的由一系列通过关节连接形成 运动链的**刚体**






转动关节(Revolute joint)



移动关节(Prismatic joint)

1.4 机器人自由度分析





末端执行器 **End-Effector**

机器人自由度:

6n-5n=n DOF

n个关节: 5n DOF 运动约束

(旋转关节 1DOF ⇒ 5DOF约束

平移关节 1DOF ⇒ 5DOF约束

1.5 冗余机器人



■ 冗余机器人:

- □ 一般来说,冗余机器人指的是自由度大于6的空间机器人和自由度大于3的平面机器人为冗余机器人
- □ 机器人自由度大于作业需求自由度
 - 空间六自由度机器人打乒乓球
 - 空间五自由度机器人码垛
 - 平面三自由度机器人写字
- □ 冗余自由度可增加机器人的灵活性, 可有效避免运动中的奇异,可提升 机器人避障能力
- □ 逆运动学的多解问题,优化与计算 复杂度高




一 1. 机器人组成与自由度分析

2. 机器人运动学模型描述方法

3. 机器人运动学方程

2.1 机器人运动学






2.1 机器人运动学



- 反映运动特性,与运动时施加的力无关
- 运动学的正问题和逆问题



机器人正运动学: $f: q \rightarrow^B E (\square^B E = f(q))$

机器人逆运动学: $f:\{^BE\} \rightarrow q \ (\mathbb{P} q = f(^BE))$

核心问题:

- 确定杆件参数:
 - 连杆
 - 关节
- 构建链式坐标系
- 坐标系间变换


2.2 机器人运动学描述: DH表示法



- 为描述相邻杆件间平移和旋转的关系,Denavit和Hartenberg提出了一种为关节链中的每一个杆件建立附体坐标系的矩阵方法。
- 在1955年, Denavit和Hartenberg在ASME Journal of Applied Mechanics 发表了论文 "A Kinematic Notation for Lower-Pair Mechanisms Based on Matrices"
- 这篇论文对机器人进行表示和建模,导出了它们的运动方程。
- D-H表示法已成为表示机器人和对机器人运动进行建模的标准方法。

2.2 机器人运动学描述: 机器人连杆参数






 \vec{a}_{i-1} : 连杆长度(Link Length)——公垂线,具有唯一性(除了两轴相互平行)

 α_{i-1} : 连杆扭角(Link Twist)——从关节 i-1旋转至关节 i ,方向右手法则

2.2 机器人运动学描述: 机器人连杆参数



> 轴线相交





关节i-1轴线由关节i 轴线相交时:

- $a_{i-1} = 0$ (公垂线距离为零)
- 连杆扭角 α_{i-1} 方向、大小与旋转轴方向的选择相关,一般取由轴i-1指向轴i (机器人末端)的方向


2.2 机器人运动学描述: 机器人连杆参数








- 连杆参数(连杆长度 \vec{a}_i 和连杆扭角 α_i)由其连接的前后两个 关节决定,即由关节i-1和关节i相互关系求取的。
- 为此,可求得连杆1至连杆n-1的参数,即 $(\vec{a}_1,\cdots,\vec{a}_{n-1})$ 和 $(\alpha_1,\cdots,\alpha_{n-1})$
- 对于机器人最后一个连杆,即末端执行器仅仅连接关节n,如何求取其相关参数,即连杆长度 \vec{a}_n 和连杆扭角 α_n ?
- 一般来说与机器人作业任务相关,通常可设虚拟的关节 n+1与关节n重合为:



2.2 机器人运动学描述: 机器人关节参数






 d_i : 关节偏距 d_i (Joint Offset)——关节连接的两个杆件间的距离

 θ_i : 关节转角 θ_i (Joint Angle)——关节连接的两个杆件间的夹角

2.2 机器人运动学描述: 机器人关节参数









- 关节参数(关节偏距 d_i 和关节转角 θ_i)由 其连接的前后两个连杆决定,即由连杆 i和连杆i – 1相互关系求取的。
- 为此,可求得关节2至关节n的参数, $\mathbb{D}(d_2,\cdots,d_n)$ 和 $(\theta_2,\cdots,\theta_n)$ (注: d_n,θ_n 需要先求取连杆n的参数)
- 对于机器人第一个关节的一端连接在机器人基座上,如何求取其相关参数,即 关节偏距d₁和关节转角θ₁?
- 由于基座本身固定在世界坐标系下,通常为了简化计算,可设基座虚拟的关节 0与关节1重合,可得:

 $d_1 = 0$ (关节1为**旋转关节**)

 $\theta_1 = \mathbf{0}$ (关节1为**平移关节**)

■ 注意:此时 $a_0 = 0$, $a_0 = 0$







2.2 机器人运动学描述: 机器人关节坐标系构建









- 坐标系 $\{i\}$ 的 Z_i 轴与关节轴i 重合,原点位于公垂线 a_i 与关节轴i 的交点, X_i 沿 a_i 由关节i 指向关节i+1;
- $> Z_i$ 的方向有两种选择, α_i 的符号也有两种选择; Y_i 由右手定则确定。
- 》 坐标系 $\{i\}$ 表征的是作为刚体的连杆i 在关节i 绕坐标系 $\{i\}$ 的z 轴运动后,其相对于坐标系 $\{i-1\}$ 的位置和姿态。
- 》 参考坐标系 $\{0\}$ 可以任意设定;通常 Z_0 与 Z_1 方向相同,且当 $\theta_1 = 0$ 时,坐标系 $\{0\}$ 与 $\{1\}$ 重合。
- 对于关节*i* , 其对应的坐标系为{*i*} , 其DH参数为 (注意第1、*n* 关节的DH参数) :

$$\alpha_{i-1}$$
, \overrightarrow{a}_{i-1} , θ_i , d_i


2.2 机器人运动学描述: 机器人关节坐标系构建



> 机器人基坐标系{0}的确定


旋转关节

平移关节











2.2 机器人运动学描述: 机器人关节坐标系构建





> 机器人DH参数求取步骤





将连杆坐标系固连在连杆上 Z_i

关节*i* 坐标系定义 坐标系 $\{i\}$ 的 Z_i 轴与关节轴i 重合,原点位于公垂线 a_i 与关节轴i 的交点, X_i 沿 a_i 由关节i 指向关节i+1

连杆参数 (关节之间) $\vec{a}_i = A X_i$ 轴, 从 Z_i 移动到 Z_{i+1} 的距离; $\alpha_i = A X_i$ 轴, 从 Z_i 旋转到 Z_{i+1} 的角度;


关节参数 (连杆之间) $d_i =$ 沿 Z_i 轴, 从 X_{i-1} 移动到 X_i 的距离;

 $\theta_i = \mathcal{L}_i$ 轴, \mathcal{L}_{i-1} 旋转到 X_i 的角度;

- ✓ 当关节i为平动关节时, d_i 为变量;
- ✓ 当关节i为转动关节时, θ_i 为变量。
- 连杆四个参数也可分为几何参数(α_i , \vec{a}_i)和运动参数(d_i , θ_i), d_i 和 θ_i 是否可以同时为常量? 是否可以同时为变量?
- ·上述方法建立的坐标系唯一吗,为什么呢?

2.2 机器人运动学描述: 机器人DH参数表





■ 对于关节i, 其对应的坐标系为 $\{i\}$, 其DH参数为:

$$\alpha_{i-1}$$
, \overrightarrow{a}_{i-1} , θ_i , d_i

- 从机器人第一个关节依次求取对应的上一个连杆参数和当前的关节参数,作为对应关节坐标系的参数列写道DH参数表中
- 四个参数可分为几何参数(α_i , \vec{a}_i)和运动参数(d_i , θ_i), 因此根据关节类型,先填入变量


DH参数表

关节	α_{i-1}	\overrightarrow{a}_{i-1}	θ_i	d_i
1				
2				
3				
4				

2.2 机器人运动学描述: 机器人DH参数表



➤ 例1 平面RRR三关节机器人



- 构建关节坐标系
- 从机器人第一个关节依次求取对应的上一个连杆参数和当前的关节参数,作为对应关节坐标系的参数列写道DH参数表中
- 根据关节类型,先填入变量

DH参数表

关节	α_{i-1}	\vec{a}_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	$ heta_1$
2	0	L_1	0	θ_2
3	0	L_2	0	$ heta_3$


一 1. 机器人组成与自由度分析

2. 机器人运动学模型描述方法

3. 机器人运动学方程

3.1 机器人关节坐标系变换过程





将坐标系 $\{i\}$ 放置于重合于 坐标系 $\{i-1\}$



绕坐标系 $\{i\}$ 的x轴旋转 α_{i-1}



沿新生成的坐标系x轴平移



绕新生成的坐标系z**轴**旋转 θ_i





沿新生成的坐标系**z轴**平移 **d**_i

3.2 机器人关节坐标系变换方程



- 关节i的DH参数是表征连杆i 所在坐标系 $\{i\}$ 相对与其前一个连杆i-1所在坐标系 $\{i-1\}$ 的参数表征
- 坐标系 $\{i\}$ 表示作为刚体的连杆i 在关节i 沿坐标系 $\{i\}$ 的z轴运动后,其相对于连杆i-1的位置和姿态





$$i^{-1}P = i^{-1}T^{i}P$$

$$i^{-1}T = TR_{x_{i-1}}(\alpha_{i-1})D_x(\alpha_{i-1})TR_{z_i}(\theta_i) D_z(d_i)$$

3.3 机器人正运动学方程



$${}^{i-1}P = {}^{i-1}_{i}T {}^{i}P$$


$${}^{i-1}_{i}T = \underline{TR_{x_{i-1}}(\alpha_{i-1})D_{x}(\alpha_{i-1})}\underline{TR_{z_{i}}(\theta_{i})} D_{z}(d_{i})$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \boldsymbol{a_{i-1}} \\ 0 & \cos \boldsymbol{\alpha_{i-1}} & -\sin \boldsymbol{\alpha_{i-1}} & 0 \\ 0 & \sin \boldsymbol{\alpha_{i-1}} & \cos \boldsymbol{\alpha_{i-1}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \boldsymbol{\theta_i} & -\sin \boldsymbol{\theta_i} & 0 & 0 \\ \sin \boldsymbol{\theta_i} & \cos \boldsymbol{\theta_i} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \boldsymbol{d_i} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Screw_X(\boldsymbol{\alpha_{i-1}}, \boldsymbol{a_{i-1}})$$

$$Screw_Z(\boldsymbol{\theta_i}, \boldsymbol{d_i})$$

$$i^{-1}_{i}T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \alpha_{i-1} \\ 0 & \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_{i} & -\sin \theta_{i} & 0 & 0 \\ \sin \theta_{i} & \cos \theta_{i} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_{i} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} \cos \theta_{i} & -\sin \theta_{i} & 0 & \alpha_{i-1} \\ \sin \theta_{i} \cos \alpha_{i-1} & \cos \theta_{i} \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & -d_{i} \sin \alpha_{i-1} \\ \sin \theta_{i} \sin \alpha_{i-1} & \cos \theta_{i} \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & d_{i} \cos \alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



机器人正运动学: $f: q \rightarrow^B E (\square^B E = f(q))$

DH参数表

关节	α_{i-1}	\vec{a}_{i-1}	θ_i	d_i	
1					0, 1
2					$\frac{1}{2}$ 7
:					:
n					$n-1 \over n$

$${}_{n}^{0}T = {}_{1}^{0}T \cdot {}_{2}^{1}T \cdot \cdots \cdot {}_{n}^{n-1}T$$

■ 注意:是**映射**变换,应该**右乘**


3.4 机器人正运动学方程的D-H表示法总结



- 相对于各个关节参数, 我们更关心的是末端执行器的位姿。
- 运动学是静态的
- 只要有任何关于Y轴的运动,D-H法不再适用
- 基于D-H法构建机器人正运动学模型步骤:
 - □ 根据D-H方法,为每个关节建立附体坐标系,Z轴方向沿关节的指向,X轴方向为相邻 关节Z轴之间的公垂线指向
 - \square 构建D-H参数表,将坐标系之间的变换矩阵用 θ 、d、 α 、 α 四个标准参数表示。
 - □ 建立4×4齐次变换矩阵,表示它与前一个杆件坐标系的关系。
 - □ 通过逐次坐标变换(从前一关节至后一关节),得到"腕部坐标",而非"手部坐标"。要得到手部坐标,需增加一个额外的关节,经过一次固定的齐次变换。

3.5 举例: 平面RRR三关节机器人





- 构建关节坐标系
- 从机器人第一个关节依次求取对应的上一个连杆参数和当前的关节参数,作为对应关节坐标系的参数列写道DH参数表中
- 根据关节类型,先填入变量

DH参数表

关节	α_{i-1}	\vec{a}_{i-1}	d_i	$ heta_i$
1	0	0	0	$ heta_1$
2	0	L_1	0	$ heta_2$
3	0	L_2	0	$ heta_3$

3.5 举例:空间RP2R四关节机器人正运动学



将连杆坐标系固连在连杆上 Z_i

关节*i* 坐标系定义

坐标系 $\{i\}$ 的 Z_i 轴与关节轴i 重合,原点位于公垂线 a_i 与关节轴i 的交点, X_i 沿 a_i 由关节i 指向关节i+1

连杆参数 (关节之间)

 $\vec{a}_i = Paraller X_i$ 轴, 从 Z_i 移动到 Z_{i+1} 的距离; $\alpha_i = \mathcal{L}_{i+1}$ 轴, 从 Z_i 旋转到 Z_{i+1} 的角度;

关节参数 (连杆之间)

 $d_i =$ 沿 Z_i 轴, 从 X_{i-1} 移动到 X_i 的距离; $\theta_i =$ 绕 Z_i 轴, 从 X_{i-1} 旋转到 X_i 的角度;

- 构建关节坐标系
- 从机器人第一个关节依次求取对应的上一个连杆参数和当前的关节参数,作为对应关节坐标系的参数列写道DH参数表中
- 根据关节类型,先填入<mark>变量</mark>

X_2 X_3 L_5 Z_4 Z_4 Z_5 Z_4 Z_5 Z_4 Z_5 Z_5


DH参数表

关节	α_{i-1}	\overrightarrow{a}_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	$ heta_1$
2	-90^{0}	0	d_2	-90^{0}
3	-90^{0}	L_2	0	θ_3
4	90 ⁰	0	L_5	$oldsymbol{ heta}_4$
5	0	L_4	0	0

注意: 各个关节的零点位置

3.5 举例: Stanford Scheinman机器人正运动学






Stanford Scheinman机器人:空间RRPRRR机器人

3.5 举例: Stanford Scheinman机械臂





Stanford Scheinman机器人:空间2RP3R机器人

■ 根据关节类型,先填入<mark>变</mark>量

DH参数表 (注意: 各个关节的零点位置)

关节	α_{i-1}	\vec{a}_{i-1}	d_i	$\boldsymbol{\theta_i}$
1	0	0	0	$ heta_1$
2	-90^{0}	0	d_2	θ_2
3	90^0	0	d_3	0
4	0	0	0	$oldsymbol{ heta}_4$
5	-90^{0}	0	0	$oldsymbol{ heta}_5$
6	90 ⁰	0	0	θ_6

将连杆坐标系固连在连杆上 Z_i

关节*i* 坐标系定义 坐标系 $\{i\}$ 的 Z_i 轴与关节轴i 重合,原点位于公垂线 a_i 与关节轴i 的交点, X_i 沿 a_i 由关节i 指向关节i+1

连杆参数 (关节之间) $\vec{a_i} = \text{沿 } X_i \text{ 轴, } \text{从 } Z_i \text{ 移动到 } Z_{i+1} \text{ 的距离;}$


 $\alpha_i = 绕 X_i$ 轴, 从 Z_i 旋转到 Z_{i+1} 的角度;

关节参数 (连杆之间) $d_i =$ 沿 Z_i 轴, 从 X_{i-1} 移动到 X_i 的距离;

 $\theta_i =$ 绕 Z_i 轴, 从 X_{i-1} 旋转到 X_i 的角度;

3.5 举例: 3DOF 圆柱机械臂





Three-link cylindrical manipulator

Link parameters for 3-link cylindrical manipulator

Link	a_i	α_i	d_i	$ heta_i$
1	0	0	d_1	$ heta_1^*$
2	0	-90	d_2^*	0
3	0	0	d_3^*	0

* variable

$$A_1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_2 = \left[egin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 1 & 0 \ 0 & -1 & 0 & d_2 \ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}
ight]$$


$$A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_3^0 = A_1 A_2 A_3 = \left[egin{array}{cccc} c_1 & 0 & -s_1 & -s_1 d_3 \ s_1 & 0 & c_1 & c_1 d_3 \ 0 & -1 & 0 & d_1 + d_2 \ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}
ight]$$

3.5 举例: 3DOF 球形手腕



Spherical Wrist



$$A_4 = \begin{bmatrix} c_4 & 0 & -s_4 & 0 \\ s_4 & 0 & c_4 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_5 = \begin{bmatrix} c_5 & 0 & s_5 & 0 \\ s_5 & 0 & -c_5 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_6 = \begin{bmatrix} c_6 & -s_6 & 0 & 0 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

The spherical wrist frame assignmen

DH parameters for spherical wrist

Link	a_i	α_i	d_i	θ_i
4	0	-90	0	θ_4^*
5	0	90	0	θ_5^*
6	0	0	d_6	θ_6^*

^{*} variable


$$T_6^3 = A_4 A_5 A_6 = \begin{bmatrix} R_6^3 & o_6^3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6 & -c_4 c_5 s_6 - s_4 c_6 & c_4 s_5 & c_4 s_5 d_6 \\ s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6 & -s_4 c_5 s_6 + c_4 c_6 & s_4 s_5 & s_4 s_5 d_6 \\ -s_5 c_6 & s_5 s_6 & c_5 & c_5 d_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3.5 举例: SCARA机械臂









$$A_1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & a_1c_1 \\ s_1 & c_1 & 0 & a_1s_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} c_2 & s_2 & 0 & a_2c_2 \\ s_2 & -c_2 & 0 & a_2s_2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_4 = \begin{bmatrix} c_4 & -s_4 & 0 & 0 \\ s_4 & c_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

DH coordinate frame assignment for the SCARA manipulator

Joint parameters for SCARA.

Link	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	a_1	0	0	*
2	a_2	180	0	*
3	0	0	*	0
4	0	0	d_4	*

$$T_4^0 = A_1 \cdots A_4 = \begin{bmatrix} c_{12}c_4 + s_{12}s_4 & -c_{12}s_4 + s_{12}c_4 & 0 & a_1c_1 + a_2c_{12} \\ s_{12}c_4 - c_{12}s_4 & -s_{12}s_4 - c_{12}c_4 & 0 & a_1s_1 + a_2s_{12} \\ 0 & 0 & -1 & -d_3 - d_4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

作业: 机器人运动学建模



按要求完成课后习题的3.13, 3.17, 3.20, 3.22题


要求:

每道题除了题干规定的内容外,必须包含如下两部分内容:

- A. 机器人关节坐标系,包含X轴,Z轴及其方向,
- B. 列写出其对应的DH参数表





- Programmable Universal Machine for Assembly (PUMA) by Unimation
- 1978年美国Unimation公司,是世界第一台可编程机器人
- 美国Unimation公司于1959年由George Devol和Joseph Engelberger开发出世界第一台工业机器人
- 美国Unimation公司开发的机器人1961年部署在GM生产线,成为世界第一台在工业实际应用的机器人
- 空间6自由度RRRRRR机器人
- 最为经典的机器人,被大部分教材作为机器人 教学的范例






■空间6自由度6R机器人













PUMA robot arm link coordinate parameters						
Joint i	$\boldsymbol{\theta_i}$	A i – 1	a i – 1	d i	Joint range	
1	$ heta_1$	0	0	0	-160 to 160	
2	θ_2	-90	0	0	-225 to 45	
3	θ_3	0	L ₂ =431.8mm	L ₃ =149.09mm	-45+180 to 225+180	
4	$ heta_4$	-90	L ₄ =20.32mm	L ₅ =433.07mm	-110 to 170	
5	$ heta_5$	90	0	0	-100 to 100	
6	θ_6	-90	0	0	-266 to 266	

$${}_{1}^{0}T = \begin{bmatrix} C_{1} & -S_{1} & 0 & 0 \\ S_{1} & C_{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}_{2}^{1}T = \begin{bmatrix} C_{2} & -S_{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -S_{2} & -C_{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}_{2}^{2}T = \begin{bmatrix} C_{3} & -S_{3} & 0 & a_{2} \\ S_{3} & C_{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}_{3}^{2}T = \begin{bmatrix} C_{4} & -S_{4} & 0 & a_{3} \\ 0 & 0 & 1 & d_{4} \\ -S_{4} & -C_{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}_{5}^{4}T = \begin{bmatrix} C_{5} & -S_{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ S_{5} & C_{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}_{6}^{5}T = \begin{bmatrix} C_{6} & -S_{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -S_{6} & -C_{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


$$i - \frac{1}{i}T =
 \begin{bmatrix}
 \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & \alpha_{i-1} \\
 \sin \theta_i \cos \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & -d_i \sin \alpha_{i-1} \\
 \sin \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & d_i \cos \alpha_{i-1} \\
 0 & 0 & 0 & 1
 \end{bmatrix}$$

$${}_{6}^{0}T = {}_{1}^{0} T {}_{2}^{1} T_{3}^{2} T_{4}^{3} T_{5}^{4} T_{6}^{5} T = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_{x} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_{y} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_{z} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 强非线性,紧耦合
- 正解简单,逆解困难
- PUMA机器人末端位置仅 跟关节1-3有关,为什么?


$$\begin{aligned} p_x &= C_1[a_2C_2 + a_3C_{23} - d_4S_{23}] - d_3S_1 \\ p_y &= S_1[a_2C_2 + a_3C_{23} - d_4S_{23}] + d_3C_1 \\ p_z &= -a_3S_{23} - a_2S_2 - d_4C_{23} \end{aligned}$$





注意:

- 1. 各个关节的零位时的臂形
- 2. 各个关节角度正方向




3.7 机器人仿真软件Robotics Toolbox for MATLAB





- 智慧树下载RTB.MLTBX
- 打开MATLAB,从主页标签点击打开,选择RTB.MLTBX
- 自动完成安装,运行PUMA.m,测试

```
%输入参数: 关节转角theta, 关节偏距d, 连杆长度a, 连杆扭角alpha
%modified表示按照本课DH参数构建法建模
L1=Link([0,0,0,0], 'modified');
L2=Link([0,0,0,-pi/2], 'modified');
L3=Link([0,150,432,0], 'modified');
L4=Link([0,433,20,-pi/2],'modified');
L5=Link([0,0,0,pi/2], 'modified');
L6=Link([0,0,0,-pi/2], 'modified');
robot=SerialLink([L1,L2,L3,L4,L5,L6]);
robot.name='PUMA';
robot.display();
theta0=[0,0,0,0,0,0];
robot.plot(theta0)
```



End of Chapter-3