Sistema de Contagem de Pessoas em Sala

José Ailton Batista da Silva

Esse é um sistema microcontrolado onde através de sensores de presença ópticos detecta-se a passagem de pessoas em uma porta indicando o sentido do mesmo e mostrando a quantidade de pessoas atual em um display e no computador.

Introdução

Em certos ambientes é preciso que haja um monitoramento continuo de pessoas como bancos, shopping, etc. O sistema descrito é uma forma de controlar a quantidade de pessoas num ambiente fechado onde exista somente uma porta como passagem para dentro ou fora do ambiente.

Circuito

Na *figura 1* é mostrado o diagrama de blocos do circuito microcontrolado.




Figura 1

O bloco dos sensores é feito com sensores de presença ópticos que consiste de no uso leds infravermelhos e fotodiodos para emissão e recepção de luz. O led infravermelho ficará emitindo luz infravermelha e está de frente ao fotodiodo que estará recebendo uma grande quantidade dessa luz. fotodiodo Enquanto 0 estiver recebendo a luz infravermelha ele irá saturar um transistor ao qual está ligado. Somente quando houver a passagem de algo pela porta que existirá o barramento da luz no fotodiodo fazendo com que o transistor conduza.

No coletor-comum do transistor está ligado um capacitor para a filtragem e em seguida irá para a entrada do microcontrolador. O circuito do sensor de presença óptico está mostrado na figura 2.




Figura 2

No sistema fazem-se necessários dois sensores de presença para detecção se a pessoa está entrando ou saindo da sala.

O bloco do microcontrolador é responsável por receber os sinais dos sensores de presença e dependendo de qual sensor foi ativado primeiro irá identificar se a pessoa está saindo ou entrando na sala.

Caso o microcontrolador identifique que o usuário está entrando na sala irá incrementar o valor da quantidade de pessoas. Já se o usuário estiver saindo da sala irá decrementar o valor da quantidade de pessoas.

O microcontrolador também receberá informações do teclado (bloco teclado) e ficará atualizando constantemente o display LCD com a quantidade de pessoas atual na sala (bloco LCD). Também enviará ao computador a quantidade de pessoas caso houver alteração nessa quantidade (bloco USB).

No caso de já haver pessoas na sala quando o sistema for iniciado, a quantidade de pessoas poderá de alterada usando o teclado. O teclado utilizado no sistema foi um do tipo 3X4 onde a pinagem é linhas por colunas.

No bloco do display LCD foi utilizado um LCD 16x2 compatível com Hitachi. No LCD será mostrado a quantidade atual de pessoas na sala.

O bloco da saída USB é utilizada para atualizar a quantidade de pessoas no computador mostrando em um software especial (sessão programa). É importante ressaltar que o microcontrolador utilizado foi o PIC18F4550, pois tem disponível comunicação USB e também que o sistema é totalmente alimentado pelo USB não necessitando de qualquer fonte extra.




Figura 3

Montagem

A figura 4 mostra o fotolito para confecção da PCI. Nela estará o microcontrolador PIC18f4550 cujo o com o footprint tipo DIL40.

Também estará na placa todos os componentes do esquema da figura 3. Mas o teclado e LCD será pinos, pois irá ser conectada na placa através de cabos flat.

É importante dizer que os LEDs infravermelho e fotodiodos não podem ser soldados direto na placa, pois estes ficaram um de frente para

o outro na porta. Por isso devem-se soldar pinos e usar fios para ligarlos.

Programa

Como o sistema é microcontrolado, tem-se a necessidade de criar um programa para o microcontrolador PIC. O programa foi desenvolvido em linguagem C usando o PCHWD.

Um fator importante a dizer é que foi utilizado a configuração do SanUSB para programar o PIC, então fazem necessário que o microcontrolador já esteja gravado o gerenciador de




Figura 5




Figura 4

programas do SanUSB conhecido como bootloader.

Como a própria placa já tem a configuração do SanUSB, pode-se mudar o programa do PIC a qualquer momento usando o *jump* nos pinos de gravação (pinos G da figura 5).

Para a comunicação USB com o computador foi utilizado a biblioteca *usb_cdc.h* que emula uma porta serial no computador.

Para que o computador reconhecesse o USB foi utilizado o driver *Communication Port* da Microchip que vem no PCWHD.

A seguir será disponibilizado o programa para ser gravado usando a configuração do SanUSB.

```
#include <SanUSB.h>
#include <usb cdc.h>
#include <stdlib.h>
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_D3
#define LCD_RW_PIN PIN_D2
#define LCD_RS_PIN PIN_D1
#define LCD DATA4 PIN D4
#define LCD_DATA5 PIN_D5
#define LCD_DATA6 PIN_D6
#define LCD_DATA7 PIN_D7
#define LCD_TYPE 2
#include <lcd.c>
int sensor1=0;
int sensor2=0;
int antsen1=0;
int antsen2=0;
int novo=0;
int32 pessoa=0;
int pcativo=1;
int contKey=0; // setador de coluna no
Teclado matricial
          tecla='N';//Guarda
char
                                   tecla
int ativo=0; //Ativa captura de teclas
int posicao=0; //Guarda posicao de
alteracao da String
char numero[16]={"0"};//Guarda
digitado
int debouncer=20; //usada no debouncer
void conta()
   if(sensor1==1
                  &&
                        sensor2==0)
verifica se o PRIMEIRO
   {// sensor foi acionado
   if(novo==1)//se variavel novo for 1
entao pessoa ja passou por um sensor
     pessoa-=1;// Decremente pessoa da
quantidade total
```

```
pcativo=1;//ativa
                               envio
dados ao PC
        novo=0; // informa que pessoa
ja passou
      {
         novo=1;//informa
                             aue
                                   pessoa
passou pelo sensor 1
      }
   if(sensor1==0
                     33
                            sensor2==1)//
verifica se o SEGUNDO
   {// sensor foi acionado
      if(novo==1) //se variavel novo for
1 entao pessoa ja passou por um sensor
        pessoa+=1; // Incremente pessoa
da quantidade total
        pcativo=1;
                      //Ativa
                               envio
dados para o PC
        novo=0; // informa que pessoa
ja passou
     }
      else
         novo=1; //informa que pessoa
passou pelo sensor 2
     }
   //fim
#int_TIMER0
void TIMER0_isr(void)
   //Parte SENSORES
                                       \Box
   if(sensor1!=antsen1
sensor2!=antsen2)
   conta();
   antsen1=sensor1;
   antsen2=sensor2;
   //PARTE TECLADO
   contKey+=1; //INICIO DRIVER TECLADO
MATRICIAL
   if(contKey>2) contkey=0;
   switch(contKey)
      case 0:
      output_high(PIN_B0);
output_low(PIN_B1);
      output_low(PIN_B2);
      case 1:
      output_high(PIN_B1);
      output_low(PIN_B0);
      output_low(PIN_B2);
      break;
     case 2:
      output_high(PIN_B2);
      output_low(PIN_B1);
      output_low(PIN_B0);
      break;
if(debouncer==0)
   if(input_state(PIN_A0))
      switch(contKey)
         case 0:
         tecla='1';
         break;
         case 1:
         tecla='2';
         break;
```

```
case 2:
        tecla='3';
     debouncer=20;
  else if(input_state(PIN_A1))
     switch(contKev)
         case 0:
        tecla='4';
        break;
        case 1:
         tecla='5';
        break;
        case 2:
        tecla='6';
     debouncer=20;
  else if(input state(PIN A2))
     switch(contKey)
        case 0:
        tecla='7';
        break;
        case 1:
        tecla='8';
        break;
        case 2:
         tecla='9';
     debouncer=20;
  else if(input_state(PIN_A3))
     switch(contKey)
        case 0:
        tecla='#';
        break;
        case 1:
        tecla='0';
        break;
        case 2:
        tecla='*';
     debouncer=20;
  if(tecla=='#') //Ativa captura
                                     de
teclas caso # pressionado
     ativo=1; //entra no
informa que esta capturando
    posicao=0; // muda para tecla
capturada seja inserida no
                // primeiro algarismo
do numero digitado
  if(tecla=='*') //desativa captura de
teclas caso * pressionado
     ativo=0; //sai do loop de captura
e volta ao normal
    pessoa=atoi32(numero); // converte
string em numero
    pcativo=1; // ativa envio para o
  if(tecla!='#' && tecla!='*'
tecla!='N') //caso tecla não seja #, *
ou nula
//capture e guarde na string
     numero[posicao]=tecla;
     posicao+=1;
```

```
numero[posicao]='\0';
   tecla='N'; // anula tecla capturada
if(debouncer>0)
                   debouncer-=1;
                                    //FIM
DRIVER TECLADO
#int_RB
void RB_isr(void)
   if(input_state(PIN_B5))
   sensor1=1;
   else sensor1=0;
   if(input_state(PIN_B4))
   sensor2=1;
   else sensor2=0;
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
   setup_vref(FALSE);
   enable_interrupts(INT_TIMER0);
   enable_interrupts(INT_RB);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   usb_cdc_init();
   usb_init();
   usb_task();
   lcd_init();
   // TODO: USER CODE!!
   while(true)
printf(lcd_putc,"\fQuantidade:\n%li",pes
soa); //Mostra total de pessoas
      while(ativo==1) //loop para teclas
pressionadas caso captura ativada
         printf(lcd_putc,"\fAlterar
para:\n%s",numero);
         delay_ms(4000);
        printf(lcd_putc,"\f");
delays e printf para efeito de piscar
         delay_ms(4000);
      while(pcativo==1)
                          //loop
                                     para
envio de dados para o PC caso ativado
      printf(usb_cdc_putc,"%li",pessoa);
      pcativo=0;
      delay_ms(1000);
```

Software do Computador

O software do computador será responsável por mostrar a quantidade atual de pessoas na

sala. O software foi desenvolvido em Delphi 7 onde foram utilizados dois componentes aos quais não estão disponível na versão padrão do Delphi e precisam ser instalados, podendo ser baixado gratuitamente na internet. Os componentes são: *ComPort Library e SkinData.*




Figura 6

O código-fonte do programa será disponibilizado a seguir devendo ser digitado e compilado usando o Delphi 7 e os componentes citados acima. Caso a compilação correta o programa estará conforme a figura 6.

```
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants,
Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, Menus, ComCtrls, StdCtrls,
ExtCtrls, WinSkinData, CPort, Shellapi;

type
   TForm1 = class(TForm)
    MainMenul: TMainMenu;
   Arquivol: TMenuItem;
   Conectarl: TMenuItem;
   Salvarinformaes1: TMenuItem;
   Fecharl: TMenuItem;
   Editarl: TMenuItem;
```

```
Configuraes1: TMenuItem;
    Aalterarfontel: TMenuItem;
    Desconetar1: TMenuItem;
    Ajuda1: TMenuItem;
    Acessarsitel: TMenuItem;
    Sobrel: TMenuItem;
    Panel1: TPanel;
    Button1: TButton;
    Memol: TMemo;
    StatusBar1: TStatusBar;
    ComPort1: TComPort;
    SkinData1: TSkinData;
    Button2: TButton;
    FontDialog1: TFontDialog;
    SaveDialog1: TSaveDialog;
                     FecharlClick(Sender:
    procedure
TObject);
    procedure
                      SobrelClick(Sender:
TObject);
    procedure
                     Button2Click(Sender:
TObject);
    procedure
               Configuraes1Click(Sender:
TObject);
    procedure
AalterarfontelClick(Sender: TObject);
    procedure
               FontDialog1Apply(Sender:
TObject; Wnd: HWND);
    procedure AcessarsitelClick(Sender:
TObject);
    procedure
Salvarinformaes1Click(Sender: TObject);
                   Conectar1Click(Sender:
    procedure
TObject);
                 Desconetar1Click(Sender:
    procedure
TObject);
    procedure ComPort1AfterClose(Sender:
TObject);
    procedure
               ComPort1AfterOpen(Sender:
TObject);
    procedure
                     Button1Click(Sender:
TObject);
    procedure
                   ComPort1RxChar(Sender:
TObject; Count: Integer);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end:
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure
              TForm1.Fechar1Click(Sender:
TObject);
begin
close;
end;
procedure
               TForm1.Sobre1Click(Sender:
TObject);
begin
ShowMessage('DESENVOLVIDO
POR: '+#13+'José Ailton B. S.'+#13+'E-
MAIL: '+#13+'ailton-
linux@hotmail.com'+#13+'SITE:'+#13+'www.
novalogica.wordpress.com');
end;
procedure
              TForm1.Button2Click(Sender:
TObject);
begin
Memol.Lines.Clear;
end;
```

<pre>procedure TForml.Configuraes1Click(Sender: TObject);</pre>	<pre>ELSE ComPort1.Open; end;</pre>
begin ComPort1.ShowSetupDialog; end;	<pre>procedure TForm1.ComPort1RxChar(Sender: TObject; Count: Integer); var buffer: AnsiString; contador: integer;</pre>
<pre>procedure TForml.AalterarfontelClick(Sender: TObject); begin FontDialog1.Execute;</pre>	<pre>begin {caso receber dados da serial este procedimento eh executado} sleep(500); // espere 500 ms contador:=ComPortl.InputCount; //</pre>
<pre>end; procedure TForml.FontDialoglApply(Sender: TObject;</pre>	<pre>capture tamanho do dado ComPort1.ReadStr(buffer,contador); //guarde em Buffer {a linha seguinte adiciona buffer ao</pre>
<pre>Wnd: HWND); begin Memol.Font:=FontDialog1.Font; end;</pre>	<pre>Memo1 concatenado com data e hora} Memo1.Lines.Add(''); Memo1.Lines.Add('Quantidade Atual é: '+</pre>
<pre>procedure TForml.AcessarsitelClick(Sender: TObject); begin</pre>	<pre>buffer); Memol.Lines.Add('Dia: '+ DateToStr(Date)); Memol.Lines.Add('Hora: '+ TimeToStr(Time));</pre>
ShellExecute(0,'open','http://www.novalogica.wordpress.com',nil,nil,SW_SHOW); end;	end;
<pre>procedure TForml.SalvarinformaeslClick(Sender: TObject); begin</pre>	Lista de Componentes
if SaveDialog1.Execute then Memol.Lines.SaveToFile(SaveDialog1.FileN ame);	6 Resistores de 150R
<pre>end; procedure TForm1.Conectar1Click(Sender:</pre>	2 Resistores de 1K
TObject); begin	1 Resistor de 2K2
ComPort1.Open; end;	4 Resistores 10K
<pre>procedure TForml.DesconetarlClick(Sender: TObject); begin</pre>	2 Capacitores de 10uF
ComPort1.Close; end;	2 Capacitores de 22p
<pre>procedure TForml.ComPortlAfterClose(Sender:</pre>	1 Microcontrolador PIC18F4550
<pre>TObject); begin StatusBarl.Panels[0].Text:='DESCONECTADO</pre>	2 Transistores VC547
<pre>!!!'; Button1.Caption:='CONECTAR';</pre>	1 Diodo 1n4007
end; procedure	2 LED infravermelho
<pre>TForml.ComPortlAfterOpen(Sender: TObject); begin</pre>	2 fotodiodos
<pre>StatusBar1.Panels[0].Text:='CONECTADO!!! '; Button1.Caption:='DESCONECTAR';</pre>	30 pinos 2 cm
end;	1 potenciômetro 1K
<pre>procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin</pre>	1 Cristal 20MHz
<pre>if StatusBar1.Panels[0].Text='CONECTADO!!!' THEN ComPort1.Close</pre>	. 55(4) 25(1) 12