第4章 定位系统

通过定位系统获取位置信息是物联网时代的重要研究课题。

本章将介绍典型的定位系统和定位技术。

内容回顾

- •第3章介绍了传感器技术
 - •传感器的设计需求(低成本与微型化,低功耗,灵活性与扩展性,鲁棒性)
 - •传感器的软硬件平台
- •本章介绍<u>位置信息</u>的概念,重点介绍<u>典型的定位系统</u> (卫星定位,蜂窝基站定位,无线室内环境定位,新兴定位系统)以及三种常见的定位技术。

本章内容

- 4.1 位置信息
- 4.2 定位系统
- 4.3 定位技术
- 4.4 物联网对定位技术的新挑战

位置信息的三大要素是什么?

为什么需要定位?

基于位置的服务LBS (Location Based System)

- ü自动导航
- ü搜索周边服务信息
- ü基于位置的社交网络: Four square

位置信息和我们的生活息息相关

位置信息不是单纯的"位置"

- •地理位置(空间坐标)
- •处在该位置的时刻(时间坐标)
- •处在该位置的对象(身份信息)



本章内容

- 4.1 位置信息
- 4.2 定位系统
- 4.3 定位技术
- 4.4 物联网对定位技术的新挑战

典型的定位系统有哪些?各自有哪些特点?

现存主流定位系统

- •卫星定位: GPS (Global Positioning System)
- •蜂窝基站定位
- •无线室内环境定位
- •新兴定位系统: A-GPS, 网络定位



卫星定位

各国的卫星定位系统

•美国: GPS

•俄罗斯: GLONASS (Russian GLObal NAvigation

Satellite System)

•欧盟: 伽利略 (Galileo positioning system)

•中国: 北斗一号(区域)、北斗二号(全球)

GPS是目前世界上最常用的卫星导航系统。

卫星定位

GPS: 发展简史

- •1973年,美国国防部开始GPS计划
- •1983年, 里根承诺将来对民间开放使用
- •1989年,正式开始发射GPS工作卫星
- •1994年,卫星星座组网完成,投入使用
- •2000年, 克林顿下令取消军用/民用信号的精度差别对

待 10m

卫星定位

GPS: 系统结构

•宇宙空间部分

ü24颗工作卫星 星载时钟精确度-定位精度

•地面监控部分(全部在美国境内)

ü1个主控中心(另有1个备用)

ü4个专用地面天线


ü6个专用监视站

•用户设备部分

üGPS接收机 (天线、处理器、高精度时钟)

卫星定位

GPS: 定位原理 (三点定位、4卫星)



$$\begin{split} &[(x_1-x)^2+(y_1-y)^2+(z_1-z)^2]^{1/2}+c(\sqrt[4]{t_1}-\sqrt[4]{t_0})=d_1\\ &[(x_2-x)^2+(y_2-y)^2+(z_2-z)^2]^{1/2}+c(\sqrt[4]{t_2}-\sqrt[4]{t_0})=d_2\\ &[(x_3-x)^2+(y_3-y)^2+(z_3-z)^2]^{1/2}+c(\sqrt[4]{t_0}-\sqrt[4]{t_0})=d_3\\ &[(x_4-x)^2+(y_4-y)^2+(z_4-z)^2]^{1/2}+c(\sqrt[4]{t_4}-\sqrt[4]{t_0})=d_4 \end{split}$$

未知:

x、y、z 为待测点坐标的空间直角坐标, Vt0为接收机的钟差已知:

xi、yi、zi (i=1、2、3、4) 分别为4卫星在t时刻的空间直角坐标,可由卫星导航电文求得。


Vti (i=1、2、3、4) 分别为4卫星的卫星钟的钟差,由卫星星历提供。

卫星定位

GPS: 定位原理(三点定位、4卫星)

GPS的基本定位原理是:卫星不间断地发送自身的星历参数和时间信息,用户接收到这些信息后,经过计算求出接收机的三维位置,三维方向以及运动速度和时间信息。

GPS: 定位原理 (三点定位、4卫星)



卫星定位

GPS: 主要优缺点

•优点

- ü精度高
- ü全球覆盖,可用于险恶环境

•缺点

- ü需要GPS接收机
- ü启动时间长,3~5分钟甚至10分钟以上的时间
- ü耗电多(需要额外硬件自然耗电多)
- ü室内信号差

卫星定位

GPS典型应用:汽车导航

- •最初仅能提供位置和周边地图
- •第二代汽车导航系统可根据目的地自动计算"<u>最短</u>"路 线
- •互联网时代,汽车导航可从交管部门取得路况咨询,

优化路线,找出"最快"路线



卫星定位

GPS典型应用:汽车导航

•物联网时代, 感知更透彻

ü综合道路状况,污染指数,天气状况,加油站的分布,驾驶员的身体状况等各种因素找出"最佳"路线

ü由"以路为本"转变到"以人为本"

卫星定位

GPS典型应用

- 定时
 - 除了经度、纬度和海拔,GPS提供一个关键的第四维参数一时间。每一个GPS卫星都装有多台原子钟为GPS信号提供非常精确的时间数据。GPS接收机可以将这些信号解码,有效地使每一个接收机与那些原子钟同步。这就使用户能够以万亿分之一秒的精确度确定时间,却不需要自己拥有原子钟。
- 航空 海运铁路
- 精准农业
 - GPS让农民能够在雨、尘、雾及黑暗等能见度低的条件下工作,农机具导航、自动驾驶,土地高精度平整
- 公共安全与灾难救援 任何一个成功的救援行动,其关键因素是时间。了解地标、街道、建筑、紧急 服务资源以及救灾地点的准确位置有助于减少延误并拯救生命。对于救援和公 共安全人员来说,要保护生命、减少财产损失,这类信息极为重要。作为辅助 技术,全球定位系统(GPS)满足了这些需要。
- 勘测和测绘地图
- 娱乐 户外探险活动 打高尔夫球

个人追踪器(相当于专用的移动电话)

- 供个人使用的GPS跟踪定位仪,同时也适用于车辆、 贵重 货物、宠物的定位监控。
- 一般具有体积小巧、外观时尚、定位精度高等特点。
- 通过自动获取GPS信息和其他数据信息,以手机短信的方式将这些数据反馈给用户,也可以通过内置的GPRS功能将数据传输给监控中心或者用户的电脑,利用免费的Google earth地图等实现实时跟踪,轨迹回放等。
- 双向通话功能: 内置麦克风和扬声器,可以实现与授权号码或监控中心免提通话。
- 越界入界报警、紧急一键求助报警等等

工作模式

- 正常模式 按设定的的间隔向服务器发送数据,使用GPS定位,当无 运动时间大于5分钟,系统自动关闭GPS电源,关闭GPRS通 信,系统进入低功耗模式,移动时GPRS通信重新开启, GPS电源开启重新定位。
- 车载模式 按设定的间隔向服务器发送数据,GPS一直开启,GPRS一 直在线,适合车载定位追踪使用,功耗较大,若长时间使 用,建议配合车载充电器一起使用。
- 基站模式
 用于对定位精度要求不高的情况下,GPS模块的电源被关闭,只使用基站信息定位,此工作模式下功耗最低。

蜂窝基站定位

•GSM蜂窝网络(全球移动通讯系统Global

<u>System of Mobile communication</u>)

ü通讯区域被分割成蜂窝小区

ü每个小区对应一个通讯基站

ü通讯设备连接小区对应基站进行通讯

•利用基站位置已知的条件,可对通讯设备进行定位

单基站定位法


- •COO定位(Cell of Origin)
 - ü将移动设备所属基站的位置视为移动设备的位置
 - ü精度直接取决于基站覆盖的范围
 - **ü**基站分布疏松地区,一个基站覆盖范围半径可达数公里,误差巨大
- •优点:简单、快速,适用紧急情况

七号信令定位

- 该技术以信令监测为基础,能够对移动通信网中特定的信令过程,如漫游、切换以及与电路相关的信令过程进行过滤和分析,并将监测结果提供给业务中心,以实现对特定用户的个性化服务。
- 可定位到一个小区,也可定位到地区。故 适用对定位精确度要求不高的业务,如漫 游用户问候服务,远程设计服务、平安报 信和货物跟踪等。目前,国内各省和地区 移动公司的短信欢迎系统采用的就是此种 技术。

多基站定位法

- •ToA/TDoA (Time Difference of Arrival) 定位法
 - ü需要三个基站才能定位
 - ü稀疏地区可能只能收到两个基站的信号,不适用
- •AoA(Angle of Arrival)定位法 方向、天线



蜂窝基站定位: 主要优缺点

- •优点
 - **ü**不需要GPS接收机,可通讯即可定位
 - ü启动速度快
 - ü信号穿透能力强,室内亦可接收到
- •缺点
 - ü定位精度相对较低
 - ü基站需要有专门硬件,造价昂贵

典型应用: 紧急电话定位

美国E-911系统

- •拨打报警电话时,根据基站定位出手机位置,自 动接到最近警局
- •综合了各种定位系统,包括ToA,TDoA,AoA,

RSS, A-GPS

•使用时尝试各种定位方法,择优而用

无线室内环境定位

室内环境的复杂性

- •多径效应
 - **ü**原因:障碍物反射电磁波,反射波和原始波在接收端混叠
 - ü室内障碍物众多,多径效应明显
- •对电磁波的阻碍作用
 - ü长波信号(GPS)传播能力强,穿透能力弱
 - ü室内应选用短波信号来进行定位

无线室内环境定位

需求主要来自企业和个人:难以购置ToA,TDoA,AoA等技术所需的昂贵硬件

RSS(Received/Radio Signal Strength)定位技

术


- •使用信号强度进行定位
- •利用已有的无线网络(蓝牙、Wi-Fi、ZigBee)
- •红外线、超声波、蓝牙、RFID、超宽带......

RFID定位典型应用

资产管理 -- 医院,图书馆

- •在设备上贴上RFID标签
- •需要使用时通过RFID定位找到标签的位置,从而定位 设备的位置
- •结合感知技术,还可以监控设备的状况
 - ü是否空闲
 - ü是否故障
 - ü是否老化

LibBest - Library RFID Management System



新兴定位系统

A-GPS (Assisted GPS)

- •GPS定位和蜂窝基站定位的结合体
- •利用基站定位确定大致范围
- •连接网络查询当前位置可见卫星
- •大大缩短搜索卫星的时间

新兴定位系统 (续)

无线AP(Access Point)定位

- •利用可见Wi-Fi接入点来定位 COO、RSS
- •在大城市中,无线AP数目多,定位非常精确
- •在iPhone中成熟应用, AP MAC数据库

网络定位

- •用于无线传感网、自组织网络
- •通过少量位置已知节点,定位出全网络节点的位置

卫星定位 蜂窝基站定位 无线室内环境定位

新兴定位系统

百度Google地图定位(续)

- 1. 蜂窝基站定位(含3G等)(1公里)
- 2. GPS定位(10~20米)
- 3. 无线AP(Access Point)定位(50米以内)
 - 利用可见Wi-Fi接入点来定位 COO、RSS
 - 在大城市中,无线AP数目多,定位非常精确
 - 在iPhone中成熟应用,AP MAC数据库
- 移动设备(手机,街景小车等)通过后台地图定位服务搜集位置信息,包括附近WiFi热点的SSID/MAC组合和信号强度(信号强度取对数反比于距离),上传至服务器并共享。

本章内容

- 4.1 位置信息
- 4.2 定位系统
- 4.3 定位技术
- 4.4 物联网对定位技术的新挑战

除了距离,哪些空间信息还可用于定位技术?

4.3 定位技术

定位技术的关键:

- •有一个或多个已知坐标的参考点
- •得到待定物体与已知参考点的空间关系-距离、角度、区域、跳数

定位技术的两个步骤: 测量物理量→根据物理量确定目标位置

常见定位技术:

- ü基于距离的定位(ToA)
- ü基于距离差的定位(TDoA)
- ü基于信号特征的定位 (RSS)

基于距离的定位(ToA)

基于距离

基于距离差 基于信号特征

距离测量方法

距离d=波速v*传播时间Δt

传播时间 $\Delta t =$ 收到时刻t - 发出时刻t0

问题:接收端如何得知t0?

GPS

基于距离的定位(ToA)

基于距离

基于距离差基于信号特征

方法1: 利用波速差

发送端同时发送一道电磁波和声波 接收端记录:

- •电磁波到达时刻 t_r
- •声波到达时刻 t_s

距离
$$d = \frac{v_r v_s (t_s - t_r)}{v_r - v_s}$$

由于 v_r 远大于 v_s , 上式可简化为 $d=v_s(t_s-t_r)$

基于距离的定位(ToA)

基于距离

基于距离差 基于信号特征

方法2: 测量波的往返时间

发送端于时刻吃发送波

接收端收到波后,等待时间 4 后返回同样的波

发送端记录收到回复的时间
$$t$$
 距离 $d = \frac{v(t-t_0 - \Delta t)}{2}$

基于距离的定位(ToA)

基于距离

基于距离差 基于信号特征


位置计算方法

多边测量(也称多点测量) multilateration

- •平面上定位,取三个参考点
- •以每个参考点为圆心,到该参考点的距离为 半径画圆,目标必在圆上
- •平面上三个圆交于一点

实际中取用超过三个参考点,用<u>最小二乘法</u>减少 误差

基于距离的定位(ToA)



是一点而是一个区域

www.cisco.com

基于距离差的定位(TDoA)

基于距离 基于距离差 基于信号特征

ToA的局限

•需要参考点和测量目标时钟同步

TDoA

- •不需要参考点和测量目标时钟同步
- •参考点之间仍然需要时钟同步

基于距离差的定位(TDoA)

基于距离 基于距离差 基于信号特征

距离差测距方法

测量目标广播信号

参考点i,j分别记录信号接收到的时刻ti,tj

测量目标到i,j的距离差

$$\Delta d_{ij} = v \left(t_i - t_j \right)$$

参考点坐标 (x_i, y_i) (x_i, y_i)

构建双曲线方程(2维):


$$\left(\sqrt{\left[\left(x-x_{i}\right)^{2}+\left(y-y_{i}\right)^{2}\right]}-\sqrt{\left[\left(x-x_{j}\right)^{2}+\left(y-y_{j}\right)^{2}\right]}\right)^{2}=\Delta d_{ij}^{2}$$

基于距离差的定位(TDoA)

基于距离 基于距离差 基于信号特征

位置计算方法

至少两组数据联立方程求解 实际采用多组数据最小二乘 法求解



www.cisco.com

基于信号特征的定位

基于距离 基于距离差 基于信号特征

- •ToA和TDoA都需要接收端安装特殊装置(发、收)
- •基于信号特征的定位直接利用无线通信的射频信

号定位,不需要额外设备

原理: 信号强度随传播距离衰减 Friis方程

$$P_r(d) = \left(\frac{1}{4pd}\right)^2 P_t G_t G_r$$

问题: 理想公式实际难以应用,噪音、多径效应、阴 影效应

基于信号特征的定位

基于距离 基于距离差 基于信号特征

解决方法:


- •将信号强度看做"特征"
- •预先布置N个参考节点
- •测出N个参考节点信号的强度,得到一个N维向量
- •事先测出区域中每个位置的特征向量
- •将目标测出的特征向量和事先测量值比对,找出位置
- •缺点: 不能应对动态变化
- •RADAR定位系统,位置指纹定位技术,误差3m左右

基于信号特征的定位

基于距离 基于距离差 基于信号特征

LANDMARC: 基于信号特征的<u>动态定位</u>方法

- •除了信号发送源,再布置一系列RFID标签作为参考标志 RSS特征向量 $\theta = (\theta 1, \theta 2, ..., \theta n)$
- •每个定位目标的RFID标签随时记录自己收到的RSS 信号强度特征向量 S = (S1, S2, ..., Sn)
- •将目标测得的信号特征向量与参考标志此时的特征 向量进行比对,确定位置,误差在1m范围以内



本章内容

- 4.1 位置信息
- 4.2 定位系统
- 4.3 定位技术

4.4 物联网对定位技术的新挑战

物联网背景对定位技术有哪些新的需求?

4.4物联网下定位技术的新挑战

网络异构

- •接入物联网的设备五花八门
- •连接起来的网络各自不同
- →如何让不同的设备在不同的网络下准确定位

环境多变

室外 vs. 室内

空旷地带 vs. 障碍物众多

静止设备 vs. 频繁运动

4.4物联网下定位技术的新挑战

信息安全与隐私保护

- •位置信息内涵丰富且隐私息息相关
- •高精度位置信息泄露的后果严重
- →如何既保证信息精度,又保护个人隐私

大规模应用

- •物联网时代,接入网络的设备将超过500亿台
- →如何应对庞大的数量增长
- →如何让定位技术为简单设备(如RFID标签)所用

基于位置的服务LBS (Location Based System)

本章小结

内容回顾

本章介绍了位置信息的基本概念,重点讨论了四种定位系统以及三种典型的 定位技术,最后探讨了物联网对定位技术的新挑战。

重点掌握

- •了解位置信息的三要素。
- •了解GPS的系统组成,定位原理,典型应用和优缺点。
- •了解蜂窝基站定位(单基站和多基站)的方法以及优缺点。
- •回顾RFID的基本概念,举例说明RFID定位的应用,举例说明新兴定位技术。

本章小结

重点掌握(续)

- •掌握基于位置的定位距离测量的两种方法。
- •掌握基于位置差的定位测量方法和位置计算方法,与基于位置的定位相比有何优缺点。
- •了解基于信号特征的定位方法。
- •举例说明物理网环境下定位技术的新挑战。