



Digilent Nexys3 入门指导













修订历史

版本	日期	描述
v1. 0	2011/11/7	创建文档
v1. 1	2011/11/22	修改文档版式





目录

前言		4
_,	Nexys3 说明	5
	上电自测	
	USB 下载	
	建立开发环境	
	获得技术资料	
	在线技术支持	
$/ \sim$	仁纹汉个人付	ΤJ





前言


该手册指导用户学会:

- 1. **上电自检**:运行出厂测试程序完成 Nexys3 的自我检测
- USB 下载: 使用 Digilent Adept 工具下载用户工程 2.
- 3. 获取 Nexys3 技术资料
- 4. 获得在线技术支持





一、Nexys3 说明



- Xilinx Spartan6 XC6LX16-CS324
- > 16M 字节 Micron 公司的 Cellular RAM
- ▶ 16M 字节 Micron 公司的 BPI PCM Flash
- ▶ 16M 字节 Micron 公司的 Quad-mode SPI PCM Flash
- > 10/100 SMSC LAN8710 PHY
- ▶ Digilent Adept USB 接口提供电源、程序烧录和数据传输
- ➤ USB-UART, USB-HID(OTG)
- ➤ 8位 VGA
- ➤ 100MHz 晶振
- ▶ 8个拨码开关,4个按钮
- ▶ 4个7段数码管,8个 LED
- ▶ 4个双层 Pmod 接口,一个 VHDC 接口





二、上电自测

[1] 选择 SPI 配置模式

M0短接,M1断开,选择SPI模式: 由板上 SPI Flash 中的出厂测试配置 FPGA。



[2] 选择 USB 供电

JP1 下面两针脚短接,选择 USB 供电;用 USB 下载线,一端连接 Nexys3 的 USB 编程端口,另一端连接 PC 机 USB 插口,打开电源开关。Power 指示灯亮,说明 Nexys3 供电正常。



[3] 观察自测结果

上电几秒钟后,通过 SPI Flash 完成对 FPGA 配置,下载 完成指示灯亮起。这时四位 7 段数码管循环显示 PASS、128、SPI、PASS、128、BPI 等字样,说明 Nexys3 工作正常,测试通过。





三、USB 下载

[1] 下载 Digilent Adept 编程工具

进入 http://www.digilentinc.com 主页。选择左侧 Products 栏中选择 Software 下的 Adept 2.0。在右边选择"Adept 2.8.1 System, 32/64-bit Windows"进行下载。

[2] 安装 Adept

运行 digilent.adept.system_v2.8.1.exe,按照顺序默认安装即可。在安装 Adpet 工具的过程,同时已经安装了 Digilent USB 驱动程序和 USB-UART 驱动程序。

注意: 如果安装过程中出现提示: Microsoft Visual C++ 2008(9.0) Runtime 找不到,选择"是"自动从网络下载,或中断安装,手动安装 C++ Runtime,但要保证版本一致。

[3] 通过 USB 对 FPGA 编程

在 Nexys3 连接上 PC 并打开电源后,运行 Digilent Adept 程序,会自动查找连接的板卡。选择 Config 栏下的 Browse,Adept 工具首次运行默认路径会指向 C:\Program Files\Common files\Digilent\BoardSupport\, 选择 00D - Nexys3 - 1.bit 文件之后,点击 Program,进行下载。下载完成指示灯

先灭,直到下载 完成,指示灯重 新亮起。



注意: 这时

四位7段数码管循环显示PASS、128、SPI、PASS、128、BPI等字样,说明USB下载正常,Nexys3运行正常,测试通过。





四、建立开发环境

[1] 下载 Xilinx FPGA 设计套件

- a) 进入 china.xilinx.com 主页,选择页面右上方"技术支持",点击下载
- b) 选择 ISE_DS 的版本和平台后点击链接进行下载,推荐 使用 ISE DS 13.2 工具

[2] 下载 Digilent Plugin 插件

为了使 Xilinx FPGA 设计套件中的 iMPACT、XMD、ChipScope 工具更好的支持 Digilent FPGA 开发板,需要给套件安装 Digilent Plugin。

- a) 进入 www.digilentinc.com 主页
- b) 选择左侧 Products 栏中点击 Software 下的 **Digilent** Plugin
- c) 在右侧选择"Digilent Plug-in, 32/64-bit Windows"对应的"Download!"进行下载
- d) 根据压缩包的指导手册安装插件。





五、获得技术资料

[1] 获得 Nexys3 五大开放课程

Xilinx 大学计划与 Digilent 合作在 Nexys3 上开发了五门课程,已经以开放的形式发布在 openhw 的网站上,提供**实验指导手册、实验解决方案、实验源代码**等资料,它们包括:

- 1) 数字电路实验 http://dev.openhw.org/trac/dsd/browser
- 2) **数字信号处理** http://dev.openhw.org/trac/dsp1/browser
- 3) 微机原理实验 http://dev.openhw.org/trac/pom/browser
- 4) 嵌入式系统设计 http://dev.openhw.org/trac/esd/browser
- 5) 嵌入式操作系统及应用 http://dev.openhw.org/trac/eos/browser

下载方法一

- a) 手动输入上述的其中一个网址
- b) 展开 trunk→ release,该目录下有 tar 的压缩包,点击压缩包
- c) 进入下载页面,点击 Downloading 下载即可,该压缩 包包含了所有的资料。

下载方法二

a) 进入 www.openhw.org 主页,点击页面上方的"项目"





www.digilentchina.com

- b) 进入项目页面,左侧栏中**按项目搜索**,输入课程名称, 例如:嵌入式操作系统及应用
- c) 点击进入"嵌入式操作系统及应用"页面,点击"**转 到 TRAC**"
- d) 之后的步骤同**下载方法一**

[2] 获得 Xilinx 官方入门教程和实验资料

- a) 进入 china.xilinx.com 页面
- b) 选择"创新",点击 University Program
- c) 进入 Xilinx 大学计划,在右侧栏中点开"教学资料"
- d) 选择 FPGA 设计流程,嵌入式系统设计流程,或者 DSP 设计流程
- e) 进入相应的页面后在右侧栏中"**13.x 教学材料"**选择"Nexys3 Board",即可获得实验文档和解决方案

注意: 需要用户注册账号

[3] 获得 Digilent Nexys3 产品资料

- a) 进入 http://www.digilentchina.net 主页
- b) 页面上方点击"产品"进入 Digilent 的产品列表
- c) 找到并点击"Nexys™3 FPGA 开发板"链接,
- d) 进入"Nexys™3 FPGA 开发板"产品展示页面
- e) 点击"相关文档"即可获得

注意: 需要用户注册账号





六、在线技术支持

- [1] Digilent 技术支持邮箱: Support@digilentchina.com
- [2] Digilent 社区问答版块: http://www.digilentchina.net/wall/,可以获得如下支持:
 - ✓ Digilent FPGA 开发板
 - ✔ Digilent 开发实例
 - ✓ Digilent Adept 和 Digilent Plugin 工具
- [3] Xilinx 官方学生社区: www.openhw.org/bbs,可以获得 如下支持:
 - ✓ Xilinx FPGA 工具的使用
 - ✔ Xilinx FPGA 设计
 - ✔ 嵌入式系统设计
 - ✓ Digilent FPGA 开发板的使用
- [4] Xilinx 官方英文论坛: http://forums.xilinx.com, 可以获 得如下支持:
 - ✔ 设计工具
 - ✔ 嵌入式解决方案
 - ✓ DSP 解决方案
 - ✓ FPGA 开发套件
 - ✓ IP 设计









