# **FreeCAD**

### Ambientes de trabajo

- **FEM:** Realizar simulaciones estructurales y análisis de esfuerzos, tensiones, deformaciones o vibraciones en un diseño.
- **Inspection:** Analizar y medir modelos 3D para verificar tolerancias o dimensiones críticas.
- Mesh: Trabajar con modelos de malla, representaciones simplificadas de objetos 3D formados por polígonos.
- OpenSCAD: Interactuar con diseños creados en OpenSCAD, un software de modelado 3D basado en programación.
- Part Design: Crear y editar piezas en 3D de manera paramétrica, trabajando principalmente con operaciones sobre bocetos (extrusión, revolución, corte).
- Part: Proporcionar herramientas para trabajar con sólidos básicos y operaciones booleanas (unión, diferencia, intersección).
- Points: Trabajar con nubes de puntos, figuras 3D formadas por coordenadas discretas.
- **Reverse Engineering:** Reconstruir modelos 3D a partir de nubes de puntos, mallas u otros datos escaneados.
- **Robot:** Diseñar y simular robots y sus trayectorias en un entorno virtual.
- **Sketcher:** Dibujar y editar bocetos 2D con restricciones geométricas y dimensionales.
- Spreadsheet: Gestionar datos en hojas de cálculo directamente dentro del proyecto, como parámetros o dimensiones vinculadas al diseño.
- **Surface:** Crear y editar superficies complejas y suavizadas, ideales para formas orgánicas o aerodinámicas.
- **TechDraw:** Generar dibujos técnicos en 2D a partir de modelos 3D.
- Assembly: Ensamblar varias piezas y estudiar sus interacciones o movimientos.
- **BIM:** Diseñar proyectos arquitectónicos y gestionar información estructural.
- **CAM:** Generar rutas y trayectorias para máquinas CNC a partir de modelos 3D.
- Material: Asignar y gestionar materiales en un modelo, incluyendo propiedades físicas, como densidad o resistencia.

## Atajos navegación

- Ctrl + Botón derecho del ratón (arrastrar):
  Orbitar la vista.
- Shift + Botón derecho del ratón (arrastrar): Panorámica.
- Rueda del ratón (desplazar): Zoom
- Ctrl + H: Restablecer la vista inicial.
- **Números 1-6:** Cambiar entre vistas predefinidas (frontal, trasera, superior, inferior, izquierda, derecha).

## **Atajos Teclado útiles**

#### Genéricos

Ctrl + N: Crear un nuevo documento.

Ctrl + O: Abrir un archivo existente.

Ctrl + S: Guardar el proyecto actual.

Ctrl + Z: Deshacer la última acción.

Ctrl + Y: Rehacer una acción deshecha.

Ctrl + Q: Salir de FreeCAD.

#### **Booleanas**

Ctrl + B: Unión de cuerpos.

Ctrl + Shift + B: Diferencia de cuerpos.

Ctrl + I: Intersección de cuerpos.

#### **Bocetos**

A: Añadir una línea.

L: Añadir una línea de construcción.

C: Añadir un círculo.

R: Añadir un arco.

T: Añadir texto o anotaciones.

O: Añadir un polígono.

E: Activar/desactivar restricciones de igualdad.

S: Restringir la simetría.

Ctrl + M: Restringir longitud.

Ctrl + R: Restringir radio o diámetro.

## Formatos exportar

STEP, IGES: Intercambio de datos CAD.

STL, OBJ, AMF: Impresión 3D.

DXF, SVG, PDF: Documentación y planos

técnicos.

**G-code:** Fabricación asistida (CNC). **FCStd:** Guardar proyectos en FreeCAD.

