


认识音箱



i 电源键：长按电源键1秒开关机。


i 指示灯：充电中红灯常亮，开机充满电白灯常亮。
关机充电时，充满后红灯熄灭。

配对连接

-
- The diagram illustrates the pairing and connection process. It shows a speaker with a dashed circle around its Bluetooth key, indicating it is in pairing mode. A hand is shown pressing the Bluetooth key. To the right, a smartphone with a "Honor" logo and a "蓝牙音箱 Pro" icon is shown with a signal icon above it, indicating a connection.
- i** 首次使用
音箱开机后自动进入配对状态。
 - i** 连接新设备
开机后短按蓝牙键，可以与新设备连接。
 - i** 同时连接两台设备
连接好第一设备后，再短按蓝牙键进入配对模式，蓝牙状态白灯快闪，可连接另外一台新设备。
 - i** 恢复出厂设置
音箱开机后，长按蓝牙键10秒以上，红灯闪烁，音箱恢复出厂设置。
且自动进入配对状态。

无线立体声模式

如果有两台同型号的音箱，开机后长按任一台音箱的**蓝牙键**5秒进入立体声组建模式，再短按另一台音箱**蓝牙键**完成立体声组建。长按任一台音箱**蓝牙键**5秒即可解除立体声。




- ① 白灯常亮的音箱为主音箱，播放左声道声音。
白灯闪烁的音箱为副音箱，播放右声道声音。
- ② 立体声模式下，任一音箱关机，另一音箱也会同时关机。
- ③ 通话时，只有主音箱播放声音。

CSB广播模式


您最多可以将100台本型号音箱通过CSB广播模式连接在一起使用。

1. 一台音箱开机后，先与设备连接，再按一下互联键，音箱进入CSB广播模式且为主音箱。
2. 其他未连接蓝牙的音箱按一下互联键，进入CSB广播模式副机状态，自动与主音箱连接，完成广播模式连接



- ① 组队成功主机蓝牙灯常亮，互联键灯常亮，从机蓝牙灯熄灭，互联键未连接快闪，已连接慢闪。
- ② 短按互联键退出CSB。
- ③ CSB模式下从机跟随主机关机，但从机关机时，主机不受影响。

控制音箱



播放暂停键	音乐模式	短按播放/暂停音乐
		短按两下切到下一首歌
		短按三下切到上一首歌
麦克风键	通话模式	来电时：短按接听电话/长按拒接来电
		通话中：短按挂电话
	非通话模式	不在通话时：长按切换灯效，短按唤醒手机语音助手

下载安装APP

扫描二维码，下载并安装荣耀智慧空间App，获取更多功能和自定义设置，获得更好的聆听体验。



扫描添加：

1. 荣耀智慧空间App>首页右上角+>添加设备，设置音箱进入配对模式，并靠近手机。

2. App扫描发现音箱后点击连接按钮，并根据界面提示完成添加设备
手动添加：

1. 荣耀智慧空间App首页右上角+>添加设备，点击手动添加。

2. 在影音选项中，选择对应音箱，根据界面提示完成添加设备。

i 了解音箱按键及更多特性使用说明，请在**荣耀智慧空间App**页面，点击对应音箱卡片，打开**使用指南**进行查看。