共通機器

インストール 手順書

USB 対応、モジュラージャック用(COP-UM) / ステレオジャック用(COP-US)、絶縁付

コンフィギュレータ接続ケーブル

形 式

COP-UM / COP-US

目 次

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
セットアップ	3
■ Windows Update によるセットアップ ······	3
■ 製品添付 CD または弊社ウェブサイトによるセットアップ ····································	
■ 本器を PC の USB ポートに接続し認識させる	4
■ デバイスマネージャーの確認方法	4
■ COM ポート番号の変更	5

はじめに

■概要

COP-UM と COP-US は、PC と弊社製各種機器で通信を行うための USB アダプタです。COP-UM はモジュラージャック形状のコネクタを持つ機器、COP-US はステレオジャック形状のコネクタを持つ機器で使用します。

本器を使用するためには、下記の2つのセットアップ作業が必要となります。

- ドライバソフトウェアのインストール
- 本器を PC の USB ポートに接続し認識させる

■動作環境

本器のドライバソフトウェアは以下のような環境で動作します。

PC	インテルまたはその互換プロセッサが搭載され、下記の OS がインストールされた PC		
os	Windows 7 (32bit / 64bit)		
	Windows 8.1 (32bit / 64bit)		
	Windows 10 (32bit / 64bit)		
(注)全ての環境での動作を保証するものではありません。また、インテルまたはその互換プロセ			
	外のプロセッサで動作する Windows (Windows RT等) では動作しません。		

セットアップ

本器のセットアップは、Windows Update によるものと、製品添付 CD または弊社ウェブサイトからダウンロードしたものいずれかで行うことができます。Windows Update (インターネット) に接続可能であるかなどの環境を考慮の上、いずれかの方法を選択してください。

■Windows Update によるセットアップ

●インストール

インターネットに接続している PC の場合、本器を PC の USB ポートに接続すると Windows が自動的に Windows Update から本器 のドライバソフトウェアをインストールし、本器が使用可能になります。この場合、製品添付 CD や弊社ウェブサイトからダウンロードしたドライバソフトウェアをインストールする必要はありません。

PCに初めて本器を接続した時に Windows Update が利用できない場合などに、以降、本器を PCに接続し直しても自動では Windows Update からドライバソフトウェアをインストールしない場合があります。この場合、下記のいずれかの操作を行う事で Windows Update からのドライバソフトウェアのインストールが行えます。

- (a). Windows の設定またはコントロールパネルから Windows Update での更新操作を行う。
- (b). デバイスマネージャーで本器のドライバーの更新操作を行う。
- (c). デバイスマネージャーで本器のアンインストール操作を行い、PCの USB ポートから本器を抜き差しする。

(注) ネットワーク環境や、管理設定された PC によっては、Windows Update が利用できない場合があります。

●アンインストール

Windows Update からドライバソフトウェアをインストールした場合は、デバイスマネージャーで本器のアンインストール操作を行ってください。

■製品添付 CD または弊社ウェブサイトによるセットアップ

●インストール

弊社ウェブサイトからドライバソフトウェアをダウンロードした場合、ファイルを解凍してください。製品添付 CD の場合、ファイルはそのままご使用いただけます。

ドライバソフトウェア内の setup.exe を実行し、画面の表示にしたがい操作していくだけで、インストール作業は完了します。

(注) setup.exe によるインストールは、本器を PC の USB ポートに接続しない状態で行ってください。

本ソフトウェアをインストールするためには管理者権限を必要とします。管理者権限を持ったユーザーでログオンし、インストール作業を行ってください。下記のような画面が表示された場合、インストールを許可する選択を行ってください。



はい(Y)をクリックする。

●アンインストール

setup.exe の実行でドライバソフトウェアをインストールした場合は、アンインストールは下表の設定より行います。一覧から COP-UM/US Driver X.X.X (X.X.X はバージョン番号) を選択し、アンインストールをクリックしてください。

Windows 10 の場合	設定にあるアプリと機能
Windows 8.1 以前の場合	コントロールパネルにあるプログラムのアンインストール


■本器を PC の USB ポートに接続し認識させる

ドライバソフトウェアをインストールした後、本器を PC の USB ポートに接続してください。しばらく待つと Windows が本器を自動的に認識し、本器が使用可能になります。

(注)本器を PC に認識させた後、異なる USB ポートに本器を接続すると、再度認識が行われ別の COM ポート番号に割り当てられますので、同じ USB ポートに接続して使用することをお薦めします。


下記の手順でデバイスマネージャーを表示し、Windows が本器を正常に認識したかどうかを確認できます。

■デバイスマネージャーの確認方法






上記手順で、デバイスマネージャーを表示後、ポート (COM と LPT) をクリックして、M-SYSTEM COP-US または、M-SYSTEM COP-UM があれば、Windows は本器を正しく認識できています。



COP-UM / COP-US

■COM ポート番号の変更



- ① デバイスマネージャーで<mark>ポート (COM と LPT)</mark>をクリックする。
- ② M-SYSTEM COP-US (COP-UM) をダブルクリックする。



- ③ ポートの設定をクリックする。
- ④ 詳細設定(A)をクリックする。



- (5) COM ポート番号(P)で COM ポート番号の 割り当てを変更できます。
- ⑥ OK をクリックすると、変更を適用します。