



TEMPUS

Gestão de equipamentos

GUIA RÁPIDO

Manual do Operador

Como lançar a PDE pelo celular — do QR Code à confirmação, em poucos toques.

Público Operadores em campo

Tempo de leitura 5 minutos

Versão 1.0

O que é a PDE?

A **PDE** (Ponto Diário do Equipamento) é o apontamento do que a máquina fez no dia: as horas trabalhadas e disponíveis, a leitura do horímetro e a foto que comprova o número.

É esse lançamento que gera a cobrança correta da obra. Por isso ele precisa ser feito **todo dia de uso**, direto do seu celular, ao final da jornada.


O ESSENCIAL

- 1 Abrir o app
- 2 Ler o QR Code
- 3 Foto + horas
- 4 Salvar

PREPARAÇÃO

Instale o aplicativo

O TEMPUS é instalado uma única vez pelo Chrome do Android. Depois dessa preparação, ele abre por um ícone próprio e funciona **mesmo sem internet**.



- 1 Conecte o celular à internet e abra no Chrome o endereço fornecido pelo administrador.
- 2 Faça o login uma primeira vez para carregar os dados e o OCR offline.
- 3 Toque no menu : do Chrome e escolha “Instalar aplicativo” ou “Adicionar à tela inicial”.
- 4 Confirme em “Instalar”. O ícone TEMPUS aparece na tela do celular.
- 5 Abra o TEMPUS pelo novo ícone e espere a tela inicial carregar por completo.

 **iPhone / iPad:** adicione à Tela de Início pelo Safari. O envio automático em segundo plano pode não funcionar — reabra o TEMPUS quando a internet voltar.

 **Importante:** não limpe os dados do Chrome nem desinstale o app enquanto houver PDEs aguardando envio.



1 Abra o aplicativo

A tela inicial mostra seu nome, quantas PDEs você já fez hoje e quantas ainda estão pendentes. Os lançamentos concluídos aparecem com um selo verde de confirmação.


 Toque no botão azul **Nova PDE** para começar um lançamento.

2 Leia o QR Code

Aponte a câmera para o **QR Code fixado no equipamento**. Assim que o código for reconhecido, o app já sabe qual máquina você está apontando — sem risco de errar a TAG.



Sem adesivo ou QR danificado? Use **Digitar TAG manualmente** e informe o código do equipamento.



< Nova PDE
Terça, 14/07/2026

BP01 • Bomba d... ✓
Obra 1204 — Pinheir...

1 • FOTO DO HORÍMETRO

✓ Foto anexada • lido

HORÍMETRO LIDO DA FOTO
4.312,6 ant. 4.304,1

2 • APONTAMENTO DE HORAS

Horas trabalhadas - 8 +

Horas disponíveis - 0 +

Total apontado 8 h de 24 h

Salvar PDE

3 Faça o lançamento

Confira no topo se o equipamento e a obra estão corretos. Depois, siga a ordem numerada da tela:



Tire a foto do horímetro

O app lê o número automaticamente da foto e mostra a leitura anterior para você comparar. A foto é **obrigatória** e libera a próxima etapa.



Aponte as horas

Use os botões - e + para informar as horas trabalhadas e disponíveis. O total não pode passar de **24 h** no dia.



Toque em Salvar PDE

O botão só fica ativo quando a foto foi anexada. Pronto — o lançamento foi enviado.



Motoristas de veículos leves

Nos veículos leves o app **lê apenas o horímetro/KM da foto** — ele não calcula as horas para você. Digite **manualmente** as horas trabalhadas e disponíveis antes de salvar.

4 Confirmação


A tela verde confirma que a PDE foi registrada, com o resumo do que você enviou: equipamento, data, horas e a foto anexada.

- ✓ Toque em **Voltar ao início** e o contador de PDEs pendentes diminui. Repita o processo para o próximo equipamento.



Como tirar uma foto legível

O quadro da câmera foi feito para receber **apenas os números** do medidor. Uma boa foto garante que o OCR leia o horímetro/KM sem erro.




Leitura **2.921,0 h** centralizada — todos os dígitos visíveis, nítidos e sem reflexo.

✓ FAÇA


- ✓ Mostre todos os dígitos
- ✓ Aproxime sem perder o foco
- ✓ Segure o celular firme
- ✓ Evite reflexo e luz direta
- ✓ Limpe o visor, se necessário

✗ EVITE


- ✗ Foto inclinada ou tremida
- ✗ Tela muito distante
- ✗ Número coberto ou cortado
- ✗ Brilho sobre os algarismos



Inclinada ou tremida



Brilho sobre os números



Dígitos cortados

Regras de ouro



Foto sempre antes das horas

Sem a foto do horímetro, o app não libera o apontamento nem o salvar.



Confira a TAG e a obra

O topo da tela mostra qual equipamento e CR você está apontando.



Total do dia até 24 h

Trabalhadas + disponíveis não podem ultrapassar 24 horas.



Lance todo dia de uso

Um dia sem PDE vira pendência e atrasa a cobrança da obra.

Dúvidas comuns

Estou sem sinal no campo. E agora?

Faça o lançamento normalmente: o app guarda a PDE e envia automaticamente assim que o celular reconectar.

O horímetro lido saiu errado.

Toque em Ajustar ao lado da leitura e corrija o número manualmente antes de salvar.

A máquina ficou em manutenção o dia todo.

Aponte 0 h trabalhadas e registre a manutenção. A foto do horímetro continua obrigatória.

Errei o equipamento no QR Code.

Toque na seta de voltar para reler o QR Code do equipamento correto antes de salvar.