センサの使い方マニュアル

更新日: 2019/11/7

センサ種類

◆ DMS-80

- 一定の距離以内の物体や壁を感知するときに使用する。
- 赤外線センサに比べて色の影響を受けないため正確な 距離の測定が可能
- 仕様

● 感知距離:10~80cm

● 推奨供給電圧: 4.5~5.5V

詳細:(http://emanual.robotis.com/docs/en/parts/sensor/dms-80/)



DMS-80 ¥ 1,944

♦ Gyro Sensor GS-12

- 角速度を測定
- ロボットがどの程度傾いているか、どの方向で 力を受けて動くのかを計算
- ロボットのバランス制御など様々な応用が可能
- 仕様

● 角速度の測定範囲:-300°/s~300°/s

● 推奨供給電圧: 4.5~5.5V

■ 詳細:(http://emanual.robotis.com/docs/en/parts/sensor/gs-12/)



Gyro Sensor GS-12 ¥ 4,536

◆ Touch Sensor TS-10

■ 物体との接触を検地するセンサ

■ 詳細: (http://emanual.robotis.com/docs/en/parts/sensor/ts-10/)



Touch Sensor TS-10
¥ 810

♦ IR Sensor IRSS-10

- 物体感知や色(白、黒)の感知を行う赤外線センサ
- 詳細: (http://emanual.robotis.com/docs/en/parts/sensor/irss-10/)



IR Sensor IRSS-10

¥ 918

◆ Color Sensor CS-10

- 色を検地
- 6種類の色を検知可能(赤、青、緑、黄色、白、黒)
- 検知距離:6mm~18mm
- 詳細:(http://emanual.robotis.com/docs/en/parts/sensor/cs-10/)



Color Sensor CS-10 ¥ 2.052

◆ Passive IR Sensor PIR-10

- 動きの検出
- 物体の動いた距離を検出する
- 動き検出範囲: 20cm~2m ■ 動き検出角度: ±45 deg.
- 詳細: (http://emanual.robotis.com/docs/en/parts/sensor/pir-10/)



Passive IR Sensor PIR-10 ¥ 2,808

● センサの接続


OpenCM9.04 のセンサポートに接続する。その際、ケーブルの向きに注意する。グレーのケーブルがマイクロ USB の接続ポート側にくるようにつなぐ。


また、各ポートによって利用できるセンサが異なる点にも注意する。センサポートとデジタルピンが干渉するため、センサポートを使用する際は干渉するデジタルピンは使用しない。

制御プログラムはサンプルを参考に実装する。

4. 3. 11. ROBOTIS 5-Pin Port

Used to connect ROBOTIS 5-pin devices (modules).





5-pin Device Type	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
IR Sensor	0	X	X	0
DMS Sensor	0	0	0	0
Gyro Sensor	0	0	0	0
Touch Sensor	0	0	0	0
Color Sensor	X	0	0	X
Magnetic Sensor	0	0	0	0
Temperature Sensor	0	0	0	0
Passive IR Sensor PIR-10	0	0	0	0
LED Module	X	0	0	X

5PIN #1	D2, D6, D7	
5PIN #2	D3, D8, D9	
5PIN #3	D0, D10, D11	
5PIN #4	D1, D12, D13	

利用可能なセンサと対応するセンサポート

干渉するデジタルピン

● 参考にするサイト(Dynamixel AX-12)

(http://emanual.robotis.com/docs/en/dxl/ax/ax-12a/)