Tutorial de Gravação na Placa: Codificador Manchester

Este tutorial mostra como sintetizar o codificador Manchester, gerar o bitstream, gravar a placa Basys 3 e testar o funcionamento.

1. Pré-requisitos

Item	Observação
AMD Vivado	versão 2025.2, com suporte à família Artix-7 e os drivers de cabo instalados (opção *Install Cable Drivers* no instalador)
Placa Digilent Basys 3	jumper **JP1** na posição **JTAG**
Cabo micro-USB	ligado ao conector **PROG/UART** da placa
Projeto Vivado	aberto conforme o tutorial de simulação (`vivado_project/manchester.xpr` ou `create_project.tcl`)

Pendente: foto: placa Basys 3 com o jumper JP1 em JTAG e o cabo USB ligado

2. Síntese

1. No painel **Sources › Design Sources**, conferir que `manchester` está em negrito (top). Se não estiver, clicar com o botão direito sobre ele e escolher **Set as Top**;
2. Em **Flow Navigator › Synthesis**, clicar em **Run Synthesis** e confirmar com **OK**;
3. Aguardar a mensagem *Synthesis successfully completed*.

O código foi feito para não gerar *latches*; ao final da síntese, a aba **Messages** não deve ter erros (*Errors*) nem avisos críticos (*Critical Warnings*).

Pendente: print: mensagem de síntese concluída e aba Messages

3. Implementação

1. Na janela que aparece após a síntese, escolher **Run Implementation** (ou clicar em **Flow Navigator › Implementation › Run Implementation**);
2. Aguardar a mensagem *Implementation successfully completed*;
3. Abrir **Open Implemented Design › Report Timing Summary** e conferir que o **WNS** (*Worst Negative Slack*) é positivo: o circuito atende ao clock de 100 MHz.

O WNS e a utilização também aparecem na aba **Design Runs**, na parte de baixo da janela (colunas **WNS**, **LUT** e **FF**). No projeto do grupo, a implementação resultou em WNS de **2,520 ns**, com **39**

LUTs e **77 flip-flops**, menos de 1 % dos recursos da FPGA.

Name	Constraints	Status	WNS
✓ synth_1	constrs_1	synth_design Complete!	
✓ impl_1	constrs_1	write_bitstream Complete!	2.520

Figura: aba Design Runs após a geração do bitstream, com o status `write_bitstream Complete!` e o WNS de 2,520 ns.

	LUT	FF	E
	40	77	
	39	77	

Figura: utilização de recursos na aba Design Runs (39 LUTs e 77 flip-flops após a implementação).

4. Geração do bitstream

1. Clicar em **Flow Navigator › Program and Debug › Generate Bitstream**;
2. Aguardar *Bitstream Generation successfully completed*. O arquivo gerado é `vivado_project/manchester.runs/impl_1/manchester.bit`.

Se aparecer o erro de porta sem pino (*NSTD-1* ou *UCIO-1*), alguma porta do módulo não está no arquivo `constraints/manchester.xdc`. Todas as portas (`clk`, `btn_rst`, `data_in`, `data_out`, `nrz_out`, `led`, `seg` e `an`) já estão mapeadas nesse arquivo.

Ao final, a linha **impl_1** da aba **Design Runs** mostra o status `write_bitstream Complete!` (figura da seção anterior).

5. Conexão da placa

1. Ligar o cabo micro-USB entre o computador e a placa;
2. Ligar a chave **POWER** da placa; o LED de alimentação acende;
3. No Vivado, clicar em **Flow Navigator › Program and Debug › Open Hardware Manager**;
4. Clicar em **Open Target › Auto Connect**. A FPGA `xc7a35t_0` deve aparecer no painel **Hardware**.

Se a placa não aparecer, conferir o cabo (alguns cabos só carregam, sem dados) e se os drivers de cabo do Vivado foram instalados.

Pendente: print: Hardware Manager com a xc7a35t_0 conectada

6. Programação

1. Clicar em **Program Device** (ou com o botão direito em `xc7a35t_0` › **Program Device**);
2. Conferir se o campo **Bitstream file** aponta para `manchester.bit` e clicar em **Program**;
3. Ao final, o LED **DONE** da placa acende e o circuito começa a funcionar.

A gravação é perdida quando a placa é desligada; para usar de novo, basta repetir esta etapa.

Pendente: print: janela Program Device

7. Mapeamento de uso na placa

Elemento	Pino(s)	Função
SW15..SW0	R2 … V17	Sequência de bits (para cima = 1), transmitida de SW15 a SW0
LD15..LD0	L1 … U16	Sinal codificado no LED acima do switch em transmissão; os demais ficam apagados
BTNC (botão central)	U18	Reset: enquanto pressionado, tudo apaga; ao soltar, a transmissão recomeça em SW15
Display de 7 segmentos	W7…U7 / U2…W4	Número do bit em transmissão (15 a 0)
PMOD JA1 / JA2	J1 / L2	Sinal codificado / dado original (para o osciloscópio)

Cada bit dura **1 s**: 0,5 s na primeira metade e 0,5 s na segunda. O LED ativo percorre a fileira da esquerda para a direita (LD15 → LD0) e recomeça.

Como conferir (convenção IEEE 802.3): com o switch abaixo do LED ativo em **1**, o LED fica **apagado e depois aceso**; com o switch em **0**, fica **aceso e depois apagado**.

Pendente: foto: placa em funcionamento com o display e um LED aceso

8. Como testar

Teste	Switches (SW15 → SW0)	O que deve acontecer
Todos em 0	`0000000000000000`	Em cada posição, o LED acende na 1ª metade e apaga na 2ª
Todos em 1	`1111111111111111`	Em cada posição, o LED fica apagado na 1ª metade e acende na 2ª
Alternados	`1010101010101010`	LD15 apagado→aceso, LD14 aceso→apagado, LD13 apagado→aceso…
Exemplo do enunciado	`1011001011110000`	Mesma sequência da simulação; comparar com a forma de onda de referência do tutorial de simulação
Reset	qualquer	Segurar o BTNC: LEDs e display apagam. Soltar: recomeça em LD15, com o display mostrando 15
Troca de switch	qualquer	Mudar um switch enquanto o seu LED está ativo: o bit atual não muda; a mudança aparece na próxima volta

Pendente: vídeo: cerca de 20 s de cada teste, para o vídeo de demonstração

9. Problemas comuns

Sintoma	Causa provável
Nenhum LED acende	O BTNC está preso ou a placa não foi programada (LED DONE apagado)
LEDs piscam rápido demais	Foi gravado o bitstream da saída PMOD (1 ms por bit) em vez do projeto principal
A ordem dos LEDs parece invertida	Conferir se a sequência está sendo lida de SW15 (esquerda) para SW0 (direita)
`Program Device` não aparece	O Hardware Manager não está conectado: repetir **Open Target › Auto Connect**