올바른 운전 자세 2

올바른 운전 자세가 되도록 운전석과 스티어 6 링 휠을 조절하십시오.

바람직한 운전 자세는 좌석에 깊숙이 앉아 브레이크 페달을 끝까지 밟았을 때 무릎이 약간 굽혀지고, 손목이 스티어링 휠의 가장 먼 곳에 닿아야 합니다. 또한, 헤드레스트의 높이가 조절되는 차량인 경우는 운전자의 귀 상단이 헤드레스트 중심에 올 수 있도록 헤 드레스트를 조절하십시오.

좌석, 스티어링 휠, 미러 조정 4

- 좌석, 스티어링 휠, 미러는 출발 전에 조 2 절하시고 주행 중에 절대로 조작하지 마 십시오.
- 내외측의 미러를 조정하여, 충분한 시야 를 확보하십시오.
- 모든 게이지 및 경고등을 확인하십시오.
- 전자식 파킹 브레이크를 해제하고 브레이 크 경고등이 꺼지는지 확인하십시오.
- 차 주위에 사람이나 물체 등이 없는지 확 인하십시오.

▲ 경고 6

- 운전할 때 하이힐 등 운전하기 불편한 신3 발을 신지 마십시오. 가속 페달, 브레이크 페달 등의 조작능력이 저하되어 사고의 원 인이 됩니다.
- 전자식 파킹 브레이크를 해제할 때에는 차 량이 움직일 수 있으므로 반드시 브레이크 페달을 확실히 밟으십시오.

운전석 주변 점검1

- 운전석 주변은 항상 깨끗하게 유지하십시 5 오. 빈 깡통 등이 페달 밑으로 굴러 들어갈 경우 페달 조작이 불가능하게 되어 매우 위험합니다.
- 바닥 매트는 페달의 움직임을 방해하지 않는 것으로 너무 두껍지 않으면서 바닥에 고정되는 제품이어야 합니다.
- 차 안에는 화물을 좌석 높이 이상으로 적 재하지 마십시오.

안전벨트 착용3



모든 좌석의 탑승자들은 가까운 거리라도 주 4 행 전에 반드시 안전벨트를 착용하십시오.

- 1. 엉덩이를 좌석 가장 안쪽으로 넣고 등을 1 등받이에 기대어 앉으십시오. 등을 구부리 거나 좌석 끝에 걸터앉지 마십시오.
- 2. 안전벨트의 어깨띠가 어깨와 가슴을 지나도록 하십시오.
- 3. 안전벨트가 꼬이거나 짓눌리지 않게 하십 시오.
- 4. 안전벨트의 골반띠가 골반을 부드럽게 지 나도록 하십시오.
- 5. "찰칵" 소리가 날 때까지 버클에 밀어 넣으 십시오.