

装修 流程表

Decoration Flow Table

感谢一宅一物设计、rossluo两位设计师对内容复审提供的帮助



🏠 阶段	📁 子类	📅 具体事项	🔔 注意事项	🕒 所需时间	📱 Get ✓
需求确认阶段	需求确认了，装修才能有目标、有方向进行	想清楚自己和家人的需求	装修前，必须先考虑你及家人的居住需求和生活方式	1-2周	
		确定是否找设计师	根据自己的预算和设计想法、确定是否需要设计师助力		
		看图、看全屋找灵感	通过图片的布置搭配，可以快速get到你心中想要怎样的家		
准备阶段	施工图确认前，最好选好材料 不然等施工了之后再选材料，很多材料会影响施工工艺和工程造价	收房验房	详细检查房屋内每个空间、每个细节；经验不足可请监理（验房师）专门验房	半天	
		选择装修模式	半包、清包、全包三种模式，选择一种最合适自己的装修方式	2-3周 TIPS: 如果是请设计师一般设计周期是一个月以上	
		选择装修公司or施工队	量房、报价多做对比		
		与设计师沟通装修需求	尽可能地与设计师深度交流		
		敲定是否安装中央空调、新风、地暖	中央空调、新风、地暖在拆改、水电阶段需要安装，如若想装，需要装修前就想清楚		
		敲定台盆类型	改水电前需要确认台盆是墙排还是地排		
		确定花洒、浴缸、马桶、灯具、开关插座数量	改水电前需要确认位置、数量、是否需要预埋		
		确定装修方案	与设计师或设计公司敲定装修方案		
		全屋净水系统	前置过滤器+中央净水器+直饮机+管线机		
		定好大致总预算	确定好装修总花费，细致到每个空间、每个小项的花费		
		确认好装修图纸	与设计师或设计公司确定图纸：平面规划图、墙体改建图、地面材质图、插座开关等		
		确认装修合同	与装修公司或施工队签订装修合同，注意合同中的细节，以防猫腻		
		申请安装燃气表	预约后10~15个工作日才可以上门安装	半天	
		办理装修许可	1.房产证，整本正页都要拍(拍清晰原图发送) 2.业主身份正反面 (共有人其中一个，拍复印件或者原件都可以，拍清晰原图发送) 3.原始户型图(一般在购房合同附件一) 4.敲体改动方案(设计师做的dwg格式文件直接转发) 5.施工图图纸(水电图、新旧墙拆改图) 6.电工证件 7.装修公司资质	3-5个工作日	
		与邻居打好招呼	在装修敲墙施工时，噪音和震动较大，如果周围已有邻居入住，会对邻居们的生活产生影响		

🏠 阶段	📁 子类	📅 具体事项	🔔 注意事项	🕒 所需时间	📱 Get ✓
拆改阶段	工人拆改	原材料进场、验收	验收材料是否过关	半天	
		拆改交底	再次确认敲墙的位置，工厂讲解技术方案	半天	
		主体拆改	1.不能敲承重墙 2.不能太大力硬砸 3.如果业主没有时间一直在场，一定要把要敲的墙体向敲墙师傅交代清楚，可以用粉笔等画出来，做上記号，免得施工人员敲错墙	2-5天	
		新建墙体	1.尽量使用轻体砖、砌完记得做挂网 2.砌墙不能一天砌完 3.如果是有壁挂的柜体或者洗衣机，需要加固处理	2-5天	
	测量	门窗拆改	不是必做项，注意保护好房屋结构不被破坏，做好加固措施	1-2周	
		测量新风、中央空调点位	1.新风柜式机则可以和家具进场同步安排 2.一般水电做完之后过来安装，这个节点过来看打拆后的现场测量，然后出规划方案	约1周	
	清理	初次测量橱柜尺寸；其余定制类可以预约上门	1.厨房水电图是由橱柜公司提供的，拆改完成前须拿到厨房水电图； 2.浴室柜、沐浴房等定制类测量可以预约上门	1天	
		清运垃圾	拆除的垃圾清运费要跟商家协商好，一般装修公司说的免费清运垃圾一般只是运到小区物业的指定地点，不包括垃圾外运，垃圾外运一般是物业负责	半天	
	重点购买物品（最全建材清单看表2）	预定防盗门、窗	1.防盗门一般需要提前半个月订做，定制窗的时间大约需要一个月时间 2.为了保证财产和赶上雨季装修，最好拆除结束后安装好门、窗	提前半个月到1个月	
		预定厨卫设备	厨卫用品早点订购，是为了精确尺寸，也可以让自己从另一个角度去反推插座数量、插座高度是否正确。避免后续遗憾。但所有预订的产品，此时先别搬回家里，会十分碍地方	现货	
水电改造阶段	定位	水电交底、定位	1.集合橱柜、空调、地暖、集成灶、中央净水系统厂家，确定使用方式及摆放安装位置，一起进行水电定位，由厂家和水电工进行水电交底 2.有图有序号 3.用粉笔在墙上标注好	1天	
		电	做完电路后，一定要问施工方要一份电路布置图，检修或在墙上打钉子时，可以防止电线被打坏	1-2周	
		水	1.“走顶不走地” 2.施工前注意保护下水口 3.做完改造后记得做水管打压测试 4.避免开横槽		
	验收	水电验收	检查管道是否横平竖直，漏电开关安装是否正确、灯具试亮及灯具控制性能是否良好	1天	
	安装	安装挡水条	提早安装的话，可以彻底把挡水条的底部封起来，接下来做防水的时候，也可以顺便把淋浴挡水条的底部也给一起刷上，这样就能更好的避免渗水	半天	
		安装地暖	地暖在墙体改造和水电改造完后铺设最为合适，地暖回填后地暖就不能进行水电开槽，否则会破坏地暖，墙体更不能进行改动	3-7天	
		封闭、安装窗户	1.要把窗框装好，不然瓦工贴砖的时候没法收口 2.先封窗框，再封玻璃 3.安装窗户时间应该是在水电工铺电线前	1天	
		安装新风、中央空调	1.前期做好的测量方案，在水电完工后，可以安装新风和中央空调了 2.新风、中央空调尽量同时装	1-2天	

🏠 阶段	🏡 子类	📅 具体事项	📌 注意事项	🕒 所需时间	📅 Get ✓
施工阶段	水电改造	重点购买物品 (最全建材清单看表2)	购买水泥、砂浆、瓷砖、收边条、石材等	瓷砖需要提前购买,瓦工第一天开工就要用到	现货
			购买地漏	铺瓷砖时,同时让瓦工师傅安装地漏	
		防水	防水处理	1.涂刷2-3次,不能出现砂眼及气泡 2.防水至少做2.4m高	1-2天
			卫生间蓄水试验	1.不低于48小时 2.通知楼下住户,和物业一起检查	2天以上
	墙地面		封闭阳台	瓦工进场后阳台墙地砖铺贴前需完成阳台封闭	3周
			地面找平	阳台、厨房、卫生间一般会低于室内地面,无需找平	
			补平墙面	补平拆除和做水电施工时挖出的孔洞	
			做地漏、门槛石	1.铺砖时同时安装地漏 2.注意地漏安装的高度,便于排水	
			瓷砖验收	一是水平,二是平整度,三是空鼓	
			预排瓷砖	如果有特殊铺贴,要提前排瓷砖	
			铺贴瓷砖、地砖、踢脚线	记得预留多3-5块,以防瓷砖破损	
			门窗填缝	不填好,窗户易漏水	
			包管	1.记得预留检修口以便日后维修管道 2.对噪音很在乎还需要增加隔音海绵	根据厂家和自己的时间综合判定
		安装	安装防盗门	等瓦工进场的时候拆装同步,装好了就让瓦工师傅把砂浆灌好	
			安装浴缸、洗手盆、蹲便器	1.浴缸需要瓦工做靠边处理 2.蹲便器需要在铺砖之前做好	
			安装窗台石	刷漆前安装窗台石,可以防止墙面受潮	
			煤气管道改线	1.瓷砖铺贴完,装橱柜前,做好燃气管道改线 2.注意有些地区不允许管道改线	1天
		重点购买物品 (最全建材清单看表2)	购买好木工所需材料	准备好木材、饰面板等	现货
			买入户门(成品)	1.一般门制作周期较长,记得提前制作 2.门的尺寸确定好后,门配件,如门锁、门吸等配件也可以一并买起来	
	测量		订木地板	下一个木工阶段将要用到	提前至少10天
			测量厨卫吊顶开口位置及孔径	排气管、烟管如从吊顶走,需要先安装排气管、烟管	根据厂家和自己的时间综合判定
			橱柜、定制家具复尺,确认水槽尺寸	1.注意产品生产周期和安装时间 2.如果有吊顶,最好是做好木工吊顶之后,定制家具等再复尺	
	木工	施工	美缝	贴好瓷砖后一周施工,尽量不要在潮湿或雨天环境中施工	根据美缝需求量判定
			木工材料进场及验收	注意木材、饰面板到达施工现场后,要存放于通风、干燥的室内,并注意防潮	半天
			吊顶施工	记得预留灯具、排气扇孔位及检修口	1周
			饰面板安装	在进行饰面板施工前,最少要刷三次底漆	
			现场木工制作,如衣柜、玄关柜、书柜	1.注意钉眼、树疤处理 2.多做抽屉	
			安装窗帘盒	注意窗帘盒的长宽高尺寸	
			安装门	1.室内门一般是刷漆之后再安装 2.但如果是现场木工做隐形门,这个阶段就需要现场做	
			木地板安装	需要等吊顶、内墙面、门窗安装好才能进行	
			木工验收	注意缝隙、结构、破损、转角、拼花、钉眼等细节	半天

🏠 阶段	🏡 子类	📅 具体事项	📌 注意事项	🕒 所需时间	📅 Get ✓
施工阶段	木工	安装	安装热水器、墙埋花洒	1.在排水电时,就要提前把热水器的位置给定好 2.热水器半包的话要先安装热水器再联系吊顶厂家,吊顶师傅在吊顶时,就会把热水器给包进去	根据厂家和自己的时间综合判定
		重点购买物品 (最全建材清单看表2)	灯具	注意色温值、自己的偏好、家人需求、应用场景等	现货
			预先买好墙漆、壁纸	墙漆、壁纸在油漆阶段就会用到了	提前15-20天
	漆工	漆工施工	漆工材料进场及验收	1.注意材料是否环保、包装与生产日期 2.闻闻乳胶漆是否有刺鼻气味	半天
			墙面基层处理	要尽可能保证墙面无浮土、浮沉	3周
			刮腻子	1.至少刮2次 2.每遍腻子批刮间隔时间要2小时以上,但有些腻子不能间隔这么久	
			刷乳胶漆底漆	乳胶漆涂一遍即可,按空间顺序涂刷	
			贴壁纸、刷面漆	需涂刷两遍以上,每遍间隔2-4小时以上	
		重点购买物品 (最全建材清单看表2)	提前购买剩余建材,如开关插座	最好列一张清单,按空间区域排查,尚未购买且需要安装的硬装产品	现货
			卫浴隔断		
			天花板区域:浴霸凉霸、铝扣板 阳台区域用品:如晒衣杆、阳台柜等		
安装阶段	安装		厨卫集成吊顶安装	工期不紧张的可以等油漆全部做好,这样比较卫生	建议一天最多两组工班进场,避免人太多互相干扰
			橱柜+油烟机安装(地柜)	同一天安装	
			五金洁具安装	五金一般都是在大件产品加装完后,再加装	
			窗帘杆、晾衣架安装	这个阶段,窗帘先不需要安装	
			开关插座安装	注意不要漏装、装错位置	
			灯具安装	灯具安装最重要是牢固	
			定制柜安装	1.安装前注意验货; 2.安装中要注意对家中其他位置保护; 3.安装后检验是否与设计方案相符	
			马桶安装	马桶安装相对较容易,一般买回之后,自己安装或请工人师傅安装皆可	
			淋浴隔断安装	做好防水,按照要求在玻璃的侧面或下方安装好吸条或挡水胶条	
			垭口、窗套安装	先装好室内房门,再装定制柜子等	1天
	补漆		安装完补漆	查漏补缺	
	重点购买物品 (最全建材清单看表2)		软装、家具、中小家电	可以见缝插针或者根据促销节点,购买软装、家具、中小家电	根据自己时间综合判定
软装阶段	家具、家电安装	家具	原则上按照先大件再小件的顺序进场,装饰品甚至可以入住后再慢慢添置	建议一天最多两组工班进场,避免人太多互相干扰	
		窗帘			
		纱窗			
		所有家电			
准备入住阶段	入住前	装饰画	开荒保洁	注意检查门窗沟缝、抽屉内柜,这里最容易堆积粉尘	1天
			通风去甲醛	先用甲醛检测仪测量指数,每个月都测量一次,等到指数下降到安全值再入住最好	2-3个月
			开通电视网络	去办理电视、网络等手续	1-2天
			开通燃气	办理燃气开通,拜拜灶神爷爷	1天