Первый вариант.

1. Для того, чтобы выключить планшет, удерживайте нажатой клавишу питания в течение короткого времени.



2. После этого, нажмите и удерживайте вместе Volume Up + Home + кнопку питания в течение нескольких секунд.



- 3. После появления логотипа Samsung на экране, можно отпустить кнопки.
- 4. Выберете "wipe data / factory reset", с помощью кнопки регулировки громкости для навигации и кнопку питания, чтобы подтвердить.

```
Volume up/down to move highlight;
power button to select.

reboot system now
apply update from ADB
apply update from external storage
wipe data/factory reset
wipe cache partition
apply update from cache
```

5. На следующем этапе выберите "Yes -- delete all user data" чтобы подтвердить всю операцию.



6. Когда режим восстановления снова появляется выберите "reboot system now".

```
Volume up/down to move highlight;
power button to select.

reboot system now
apply update from ADB
apply update from external storage
wipe data/factory reset
wipe cache partition
apply update from cache
```

7. Сброс выполнен успешно!

Второй вариант.

1. Если дисплей выключен, нажмите кнопку питания, чтобы включить его обратно.



- 2. После перейдите в меню Настройки, а затем Резервное копирование и сброс.
- 3. Нажмите Reset и Reset Device (сброс и сброс устройства).
- 4. Выберите стереть все (Erase Everything), если вы уверены, что вы хотите, чтобы очистить все ваши данные.
- 5. Выберите ОК, чтобы подтвердить всю операцию.
- 6. Сброс выполнен успешно!