



C.T.RACK -1

K	DESCRIPTION	S-16 HG		S-16 RG		SP								01A/B/C TPR		SP		SP		02A/B/C TPR		SP		SP		03A/B/C TPR		SP		SP		04A/B/C TPR		SP		SP		01A/B/C B/N24V		SP		SP		02A/B/C B/N24V		SP		SP		03A/B/C B/N24V		SP		SP		04A/B/C B/N24V		SP		SP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	CABLE CORE NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	CABLE NO	← 610 → 2414 → 2415 →																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TERMINAL NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
J	DESCRIPTION	S-2 LR (+)		S-2 LR (-)		S-5 LR (+)		S-5 LR (-)		S-5 GNCR (+) (-)		S-2 GNCR (+) (-)		5T TPR (+) (-)		102 T (+)		TPR (-)		S2 DGK		S2R GK		S2 B/N24V ASCR (+) (-)		VSV JTX AXT TPR (+) (-)		JTX_VSV AXT TPR (+) (-)		B/N24V ASCR		SP		S-49 LR (+)		S-4 9 LR (-)		S-46 LR (+) (-)		S-46 GNCR (+) (-)		S-49 GNCR (+) (-)		46T TPR (+) (-)		120T TPR (+) (-)		S49 DGK		S49 RGK		S49 ASR (+) (-)		VSV_HIPR AXT TPR		HIPR_VSV AXT TPR		B/N24V ASCR		SP		12T		101 T		102 T		103 T		104 T		105 T		106 T		C05 T		5T		2T		01A / B/C T		02A / B/C T		03A / B/C T		04A / B/C T		UP AXT T.PR OT		DN AXT T.PR OT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	CABLE CORE NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	CABLE NO	← JTX UFSBI → HIPR UFSBI → FUSE →																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TERMINAL NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
H	DESCRIPTION	S-16 HG		S-16 RG		SP								01A/B/C TPR		SP		SP		02A/B/C TPR		SP		SP		03A/B/C TPR		SP		SP		04A/B/C TPR		SP		SP		01A/B/C B/N24V		SP		SP		02A/B/C B/N24V		SP		SP		03A/B/C B/N24V		SP		SP		04A/B/C B/N24V		SP		SP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	CABLE CORE NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	CABLE NO	← 610 → 2414 → 2415 →																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TERMINAL NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
G	DESCRIPTION	S-12 DG		S-12 HG		S-12 RG		SP		105TPR		106TPR		S-14 HG		S-14 RG		SP		SP		SP		SP		CH-1 KLCR		CH-1 B/R-24V		CH-1 YCR		CH-2 KLCR		CH-2 B/R-24V		CH-2 YCR		CH-3 KLCR		CH-3 B/R-24V		CH-3 YCR		UP BPAC B/N24V DC		UP BPAC B/48V RESET		PPR		LV IN		LV OUT		SP		UP CH-1 DISPLAY		UP CH-2 DISPLAY		DN BPAC B/N24V DC		DN BPAC B/48V RESET		PPR		LV IN		LV OUT		SP		DN CH-1 DISPLAY		DN CH-2 DIS PLAY		DN CH-2 DIS PLA Y																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	CABLE CORE NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	CABLE NO	← 2413 → 24a to KLCR BOX. → RESET BOX. → 12a to KLCR BOX. → RESET BOX →																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TERMINAL NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
F	DESCRIPTION	103 TPR LOOP C-3,4		SP		101/102 NKR		101/102 RKR		SP		SP		103/104 R-N		103/104 N-R		103/104 RET.		SP		SP		SP		SP		103/104 RKR		SP		103/104 NKR		105/106 R-N		105/106 N-R		105/106 RET.		SP		SP		SP		105/106 NKR		105/106 RKR		SP		SP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	CABLE CORE NO	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	