PIC 16F877 KOMUT SETİ

16F84 ve 16F87X ailesinde aynı komut seti kullanılır. Sette 35 komut vardır. Komutlar üç grupta incelenir; bit, byte ve sabit/kontrol işlemleri.

Komut Biçimleri (Formatları)

Genel Komut Biçimleri:

A. Byte Yönlendirmesi Yapan Kaydedici İşlemleri

(d=0 igin hedef W, d=1 igin hedef f, f=7 bit kaydedici adresi)

13	8	7	6	0
İŞLEM KO	DU	d	f (kaydedici)	

B. Bit Yönlendirmesi Yapan Kaydedici İşlemleri

(b=3 bit adres, f=7 bit kaydedici adresi)

-	13	10	9	7	6	0
j	ŞLEM K	ODU	b	(bit no)	f (ka	ydedici)

C. Denetim veya Sabit/Sayısal (literal) İşlemleri

13	8	7	0
İŞLEM KODU		k (sabit)	

Yalnızca call ve goto komutlarında kullanılan biçim

13 1	.1	10		0
İŞLEM KODU			k (sabit)	

KOMUTLARIN KULLANILIŞI

ADDLW Bir sayı/sabit ile W'nin içeriğini topla

Söz dizim kuralı : [etiket] ADDLW k

İşleçler : $0 \le k \le 255$ İşlevi : $(W) + k \rightarrow (W)$

Status etkisi : C, DC, Z

Tanımı : W'nin içeriğini 8 bitlik k sabiti ile toplar ve sonuc u W'ye aktarır.

Örnek:

ADDLW h'FF'; Komuttan önce k=h'FF' ve W=h'01' ise,komut çalıştırıldıktan sonra

; W=00h olur. Toplam sonucu, FFh'tan büyük olduğu zaman, elde ; biti, STATUS kaydedicisinin içinde C-Carry bitinde (STATUS, 0)

; tutulur. W kaydedicisinin içeriği (değeri) sıfırsa, status

; kaydedicisinin zero biti de 1 (set zero flag) yapılır.

ADDWF Bir kaydedici içeriği ile W'nin içeriğini topla

Söz dizim kuralı : [etiket] ADDWF f,d

İşleçler : $0 \le f \le 127$ d $\in (0,1)$

İşlevi : $(W) + f \rightarrow (hedef)$

d=0 ise hedef W kaydedicisidir, d=1 ise f kaydedicisidir.

Status etkisi : C, DC, Z

Tanımı : W'nin içeriğini, 7 bitlik f ile toplar ve sonucu; d=0 ise W'ye, d=1

ise f'ye aktarır.

Örnek:

ADDLW f,0; Bu komuttan önce W=h'10', f=h'10' ise komuttan sonra

; W=20h ve f=10h olur.

ADDWF f,1; Bu komuttan önce W=h'10', f=h'10' ise komuttan sonra

; W=10h ve f=20h olur.

ANDLW Bir sayı ile W'nin içeriğine AND (ve) işlemini uygula

Söz dizim kuralı : [etiket] ANDLW k

İşleçler : $0 \le k \le 255$

İşlevi : (W) AND $k \rightarrow$ (W)

Status etkisi : Z

Tanımı : W'nin içeriğini k ile AND'le ve sonucu W'ye aktar.

Örnek:

ANDLW h'01'; Bu komuttan önce W=h'01' ise, komut VE işlemini uygular. Komut

; sonucu W=h'01' olur. İşlem sonucunda, 0 değeri elde edilirse,

; status kaydedicisinin zero biti 1 yapılır.

ANDWF Kaydedici içeriğini, W'nin içeriği ile AND'le

Söz dizim kuralı : [etiket] ANDWF f,d İşleçler : $0 \le f \le 127$ d $\in (0,1)$

İşlevi : (W) AND $f \rightarrow$ (hedef)

d=0 ise hedef W kaydedicisidir, d=1 ise f kayde dicisidir.

Status etkisi : Z

Tanımı : W'nin içeriğini f kaydedicisinin içeriği ile AND'le ve sonucu; d=0 ise

W'ye, d=1 ise f'ye yükle.

Örnek:

ANDLW f,0; Bu komuttan önce W=h'03', f=h'07' ise komuttan sonra

; W=02h ve f=07h olur.

ANDWF f,1; Bu komuttan önce W=h'03', f=h'07' ise komuttan sonra

; W=03h ve f=02h olur.

Not 1 : AND işlemi sonucu, h'00' olsaydı STATUS register'ının 2.biti olan Z

biti 1 (Set) yapılırdı.

Not 2 : AND mantıksal işleminin maskeleme özelliği vardır. Mantıksal

durumunun değişmesini istemediğimiz bitleri, 1 ile AND'lersek,

diğer bitler 0 olurken maskelediğimiz bitler değişmez.

BCF Kaydedicinin belirlenen bitini sıfırla

Söz dizim kuralı : [etiket] BCF f,b

İşleçler : $0 \le f \le 127$ $0 \le b \le 7$

İşlevi : $0 \rightarrow f(b)$ Status etkisi : Yok

Tanımı : f kaydedicisinin b.bitini 0 yap.

Örnek:

BCF PORTD,0 ; Komutu çalışınca PORTD kaydedicisinin ilk biti 0 yapılır. PORTD'nin

; 0.bitine bağlı bir led yanıyorsa, bu komutla söndürülür.

BSF Kaydedicinin belirlenen bitini bir (set) yap

Söz dizim kuralı : [etiket] BSF f,b

İşleçler : $0 \le f \le 127$ $0 \le b \le 7$

İşlevi : $1 \rightarrow f(b)$

Status etkisi : Yok

Tanımı : f kaydedicisinin b.bitini 1 (set) yap.

Örnek:

BSF PORTD,0 ; Komutu çalışınca PORTD kaydedicisinin ilk bit i 1 yapılır. PORTD'nin

; 0.bitine bağlı bir led yanıyorsa, bu komutla yakılabilir.

BTFSC Kaydedicinin belirlenen biti 0 ise, bundan sonraki komutu

<u>atla</u>

Söz dizim kuralı : [etiket] BTFSC f,b İslecler : $0 \le f \le 127$ $0 \le b \le 7$

İşlevi : $0 \rightarrow f(b)$

Status etkisi : Yok

Tanımı : f kaydedicisinin b.bitinin 0 olup olmadığı kontrol edilir. Eğer 0 ise

bu komutun altındaki komut işlemez, bir sonraki komuta sapılır.

Aksi durumda ise sıradaki komut uygulanır.

Örnek:

Basla

BTFSC PORTB,0 ; Komut çalışınca PORTB kaydedicisinin ilk bitinin 0 olup olmadığı

; kontrol edilir. Eğer 0 ise komutun hemen altındaki komut işlenmez

; bir sonraki komuta sapılır. Aksi durumda ise sıradaki komut

; uygulanır.

GOTO Basla ; PORTB'nin 0.biti 0 değilse işlenec ek, tekrar başa dönecek. BSF PORTB,1 ; PORTB'nin 0.biti 0 olunca işlenecek, aynı bit bu komutla 1

; yapılacak. Eğer pinde led varsa yanacak. Böylece pinde; bir kare

; dalga (sinyal) oluşur.

BTFSS Kaydedicinin belirlenen biti 1 ise, bundan sonraki komutu

<u>atla</u>

Söz dizim kuralı : [etiket] BTFSS f,b

İşleçler : $0 \le f \le 127$ $0 \le b \le 7$

İşlevi : $1 \rightarrow f(b)$ Status etkişi : Yok

Tanımı : f kaydedicisinin b.bitinin 1 olup olmadığı kontrol edilir. Eğer 1 ise

bu komutun altındaki komut işlemez, bir sonraki komuta sapılır.

Aksi durumda ise sıradaki komut uygulanır.

Örnek:

Basla

BTFSS PORTA,0

GOTO Basla

BSF PORTB,1

BTFSC STATUS,0

BTFSC STATUS,2

CALL Altprogramı çağır

Söz dizim kuralı : [etiket] CALL k

İşleçler : $0 \le k \le 2047$ İşlevi : (PC) + 1 \rightarrow TOS

PC: Program Sayacı (Program Counter)

TOS: Yığının üstü (Top of Stack)

 $k \rightarrow (PC < 10:0>)$

PCLATH <4:3> → PC <12:11>

Status etkisi : Yok

Tanımı : Altprogramı çağırır. Önce PC'yi bir artırır ve yığının (stack) üstüne

koyar. Sonra altprogram adresi PC'nin <10:0> bitlerine yüklenir. PCLATH'ın <4:3> bitlerindeki değerler, PC'nin üst bitleri olan <12:11> arasındaki bitlere yüklenir. CALL işlemi iki saat

çevriminde uygulanan bir dallanma komutudur.

Örnek:

REF1 CALL Gonder; Bu komuta gelindiğinde PC bir artırılarak TOS'e konur. TOS'da

; REF1'in adresi vardır. Böylece, TOS'te komut uygulandıktan sonra

; dönülecek adres oluşturulmuş olur. Bundan sonraki aşamada

; PC'ye Gonder altprogramının adresi olu şturulur yani altprograma

; sapılır. Altprogram komutları sırası geldikçe uygulanacak

; altprogramı sonlandıran RETURN ile birlikte, TOS'teki değer PC'ye

; geri yüklenecektir ki bundan sonraki komut uygulanabilsin.

; RETURN uygulandığında, TOS'deki ad res PC'ye yüklenir.

; PCLATH'ın <4:3> bitleri ise bellek sayfalarının değerini içerdiği için

; üst bitlere yüklenerek altprogramın bulunduğu adrese doğru

; sapılması sağlanır.

CLRF Kaydedici içeriğini sil (sıfırla)

Söz dizim kuralı : [etiket] CLRF f

İslecler : $0 \le f \le 127$

İşlevi : $h'00' \rightarrow f$ $1 \rightarrow Z$

Status etkisi : Z

Tanımı : f kaydedicisinin içeriği sıfırlanır ve değeri sıfır olduğu için STATUS

kaydedicisinin zero biti 1 (set) yapılır.

Örnek:

CLRF TRISD ;D Portunun yönlendiricisi olan TRISD kaydedicisinin tüm bitleri sıfır

; yapılmıştır. Böylece D portu çıkış olarak belirlenmiştir. TRISD'nin

; sıfırlanması sonucu STATUS kaydedicisinin zero biti de set

; edilmistir.

CLRW W Kaydedicisinin içeriğini sil (temizle)

Söz dizim kuralı : [etiket] CLRW

İşleçler : Yok

İşlevi : $h'00' \rightarrow (W)$ 1 \rightarrow Z

Status etkisi : Z

Tanımı : W kaydedicisinin içeriği şıfırlanır ve değeri şıfır olduğu için STATUS

kaydedicisinin zero biti 1 (set) yapılır.

Örnek:

CLRW ; W kaydedicisi temizlendi. STATUS kaydedicisinin zero biti de set

; edilmiştir.

CLRWDT Watchdog Timer içeriğini sil (temizle)

Söz dizim kuralı : [etiket] CLRWDT

İşleçler : Yok

İşlevi : $h'00' \rightarrow WDT$ $0 \rightarrow WDT$ (ön bölücü sabit)

 $1 \rightarrow \overline{10}$ $1 \rightarrow \overline{PD}$

Status etkisi : \overline{TO} , \overline{PD}

Tanımı : W kaydedicisinin içeriği sıfırlanır ve değeri sıfır olduğu için STATUS

kaydedicisinin zero biti 1 (set) yapılır.

Örnek:

CLRWDT ; Komut uygulanmadan önce WDT'nin içeriği ne olursa olsun, komut

; çalıştırıldıktan sonra WDT sayacı ve ön bölücüs ü 0'lanır (reset).

; Aynı zamanda TO, PD (Time Out ve Power Down) bitleri 1 olur.

COMF Kaydedici içeriğinin tersini (komplementini) al

Söz dizim kuralı : [etiket] COMF f,d

İşleçler : $0 \le f \le 127$ d $\in (0,1)$

İşlevi : $\overline{f} \rightarrow$ (hedef)

Status etkisi : Z

Tanımı : f kaydedicisinin içeriği terslenir ve d=0 ise sonuç W'ye, d=1 ise

f'ye yüklenir.

Örnek:

COMF f,0; Bu komuttan önce W=h'02', f=h'01' ise komuttan sonra

; W=h'FE' ve f=h'01' olur.

COMF f,1; Bu komuttan önce W=h'02', f=h'01' ise ko muttan sonra

; W=h'02' ve f=h'FE'olur.

DECF Kaydedici içeriğini bir azalt

Söz dizim kuralı : [etiket] DECF f,d

İşleçler : $0 \le f \le 127$ d $\in (0,1)$

İşlevi : $(f) - 1 \rightarrow (hedef)$

Status etkisi : Z

Tanımı : f kaydedicisinin içeriği bir azaltılır ve d = 0 ise sonuç W'ye, d=1 ise

f'ye yüklenir.

Örnek:

DECF SAYAC,0 ; Sayacın içindeki değer her ne ise, bir azaltılır ve sonuç d=0 ise

; W'ye, d=1 ise SAYAC kaydedicisine yüklenir.

DECFSZ Kaydedici içeriğini bir azalt, 0 oldu ise bir komut atla

Söz dizim kuralı : [etiket] DECFSZ f,d İşleçler : $0 \le f \le 127$ d $\in (0,1)$

İşlevi : (f) - 1 \rightarrow (hedef) sonuç=0 ise atla

Status etkisi : Yok

Tanımı : f kaydedicisinin içeriği bir azaltılır ve sonuçta oluşan değer sıfır ise,

bu komutu izleyen komut atlanır. Sonucta d=0 ise W'ye, d=1 ise

f'ye yüklenir. Komut atlamayla sonuçlanırsa, ikinci çevrim süresinde NOP uygulayarak, toplam iki saat çevrim süresinde işlenir. Atlama olmadığı durumda uygulanması bir saat çevrimi

süredir.

Örnek:

Azalt

DECFSZ SAYAC,1; SAYAC 1 azaltılır, sonuç 0 ise BSF komutuna atlanır.

GOTO Azalt ; Sonuç 0 değilse Azalt etiketine sapılır.

BSF PORTB,1 ; Sonuç 0 ise PORTB'nin 1.biti set (1) edilir.

GOTO Adrese git

Söz dizim kuralı : [etiket] GOTO k

İşleçler : $0 \le k \le 2047$ İslevi : $k \rightarrow PC < 10:0 >$

PCLATH <4:3> → PC <12:11>

Status etkisi : Yok

Tanımı : GOTO koşulsuz bir sapma komutudur. k'nın adresi neyse PC'ye

<10:0> bitlerine yüklenir. Bellek sayfası neyse PCLATH'ın <4:3> bitleri PC'nin üst bitlerine yüklenir ve adrese sapılır. Bu komut iki

saat sürede uygulanır.

Örnek:

Tası GOTO Bas ; Komuttan önce PC'da Tası etiketinin adresi vardır. Komut

; çalıştırıldıktan sonra ise PC'de Bas etiketinin adresi oluşur.

INCF Kaydedici içeriğini bir arttır

Söz dizim kuralı : [etiket] INCF f,d

İşleçler : $0 \le f \le 127$ d $\in (0,1)$

İşlevi : $(f) + 1 \rightarrow (hedef)$

Status etkisi : Z

Tanımı : f kaydedicisinin içeriği bir arttırılır ve d=0 ise W'ye, d=1 ise f'ye

yüklenir.

Örnek:

INCF SAYAC,0 ; Sayacın icindeki değer her ne ise bir arttırılır ve sonuc d'nin 0

; olması durumunda W'ye, aksi halde f'ye yüklenir. Sonucun kendisi

; 0 ise Z biti 1 yapılır.

INCFSZ Kaydedici içeriğini bir arttır, 0 oldu ise bir komut atla

Söz dizim kuralı : [etiket] INCFSZ f,d İşleçler : $0 \le f \le 127$ d $\in (0,1)$

İşlevi : $(f) + 1 \rightarrow (hedef)$ sonuç=0 ise atla

Status etkisi : Yok

Tanımı : f kaydedicisinin içeriği bir arttırılır ve sonuçta oluşan değer sıfır ise,

bu komutu izleyen komut atlanır. Sonuçta d=0 ise W'ye, d=1 ise

f'ye yüklenir. Komut atlamayla sonuçlanırsa, ikinci çevrim

süresinde NOP uygulayarak, toplam iki saat çevrim süresinde işlenir. Atlama olmadığı durumda uygulanması bir saat çevrimi

süredir.

Örnek:

Artır

INCFSZ SAYAC,1; SAYAC 1 artar, sonuç 0 ise BSF komutuna atlanır.

GOTO Artır ; Sonuç 0 değilse Artır etiketine sapılır.

BSF PORTB,1; Sonuç 0 ise PORTB'nin 1.biti set (1) edilir.

IORLW Bir sayı ile W'nin içeriğine OR (veya) işlemini uygula

Söz dizim kuralı : [etiket] IORLW k

İşleçler : $0 \le k \le 255$ İşlevi : (W) OR $k \rightarrow$ (W)

Status etkisi : Z

Tanımı : W kaydedicisinin içeriği k sabiti ile OR'lanır. Sonuç W'ye yüklenir.

Mantıksal işlem sonunda oluşan değer 0 ise, Z biti 1 yapılır.

Örnek:

IORLW h'0F'; Komut öncesi W=h'F0' ise, komut sonrası W=h'FF' olur.

IORWF Kaydedici içeriği ile W'nin içeriğine OR (veya) işlemini uygula

Söz dizim kuralı : [etiket] IORWF f,d

İşleçler : $0 \le f \le 127$ d $\in (0,1)$

İşlevi : (W) OR (f) \rightarrow (hedef)

Status etkisi : Z

Tanımı : W kaydedicisinin içeriği f kaydedicisinin içeriği ile OR'lanır. Sonuç

d=0 ise W'ye, d=1 ise f'ye yüklenir. Mantıksal işlem sonunda

oluşan değer 0 ise, Z biti 1 yapılır.

Örnek:

IORWF f,0; Komuttan önce W=h'10' ve f=h'01' ise, komuttan sonra W=h'11',

f=h'01' olur.

IORWF f,1; Komuttan önce W=h'10' ve f=h'01' ise, komuttan sonra W=h'10',

f=h'11' olur.

MOVLW W've bir sayı/sabit yükle

Söz dizim kuralı : [etiket] MOVLW k

İşleçler: $0 \le k \le 255$ İşlevi: $k \rightarrow (W)$

Status etkisi : Yok

Tanımı : W kaydedicisinin içeriği k olur.

Örnek:

MOVLW k ; Komut öncesi W'nin değeri ne olursa olsun, komuttan sonra k

sabitinin değeri ile yüklenir.

MOVF Kaydedici içeriğini hedefe taşı

Söz dizim kuralı : [etiket] MOVF f,d

İşleçler : $0 \le f \le 127$ d $\in (0,1)$

İşlevi : $(f) \rightarrow (hedef)$

Status etkisi : Z

Tanımı : f kaydedicisinin içeriği; d=0 ise W kaydedicisine, d=1 ise kendisine

yüklenir.

Örnek:

MOVF f,0; Komuttan önce W=h'0F' ve f=h'01' ise, komuttan sonra W=h'01',

f=h'01' olur.

MOVF f,1; Komuttan önce W=h'0F' ve f=h'01' ise, komuttan sonra W=h'0F',

f=h'01' olur.

MOVWF W'nin içeriğini f kaydedicisine taşı

Söz dizim kuralı : [etiket] MOVWF f

İşleçler : $0 \le f \le 127$ İşlevi : $(W) \rightarrow (f)$

Status etkisi : Yok

Tanımı : W kaydedicisinin içeriği; f kaydedicisine taşınır.

Örnek:

MOVWF SAYAC ; Komutu uygulamadan önce SAYAC kaydedicisinin içeriği ne olursa

; olsun komut uygulandıktan sonra W kaydedicisinin içeriği SAYAC'a

; yüklenir.

NOP İşlem yapma

Söz dizim kuralı : [etiket] NOP

İşleçler : Yok İşlevi : Yok Status etkisi : Yok

Tanımı : Hiçbir şey yapılmadan bir saat çevrimi süre alır.

Örnek:

NOP ; Hiçbir işlem yapılmadan, bir çevrimlik süre geçirir.

RETFIE Kesme (interrupt) altprogramından geri dön

Söz dizim kuralı : [etiket] RETFIE

İşleçler : Yok

İşlevi : $TOS \rightarrow PC \quad 1 \rightarrow GIE$

Status etkisi : Yok

Tanımı : Kesme altyordamından dönmek için kullanılır. Dönüş yapılacak

adres TOS'da olduğu için, TOS değeri PC'ye yüklenir. INTCON

kesme kaydedicisinin, GIE biti set ed ilir. Komut iki saat çevriminde

işlenir.

Örnek:

RETFIE ; Bu komut uygulanınca PC=TOS ve GIE=1 olur.

RETLW Altprogramdan W'ye bir sayı/sabit yükle ve geri dön

Söz dizim kuralı : [etiket] RETLW k

İşleçler : $0 \le k \le 255$

İşlevi : $k \rightarrow (W)$ TOS \rightarrow PC

Status etkisi : Yok

Tanımı : Altyordamdan; W'ye k sabiti yüklenmiş olarak dönmek için

kullanılır. Dönüş yapılacak adres TOS'da olduğu için, TOS değeri

PC'ye yüklenir. Komut iki saat çevriminde işlenir.

Örnek:

RETLW h'21'; Bu komut uygulandıktan sonra W kaydedicisine h'21' yüklenir.

PC'ye

; TOS değeri yerleştirilir. Özellikle altprogramdan değerler dizisinden

; biri ile dönmesi istendiğinde kullanılır.

RETURN Altprogramdan geri dön

Söz dizim kuralı : [etiket] RETURN

İşleçler : Yok

İşlevi : TOS → PC

Status etkisi : Yok

Tanımı : Altprogramdan TOS'taki adrese geri döner. Komut iki saat çevrimi

sürede çalışır.

Örnek:

RETURN ; Bu komut uygulanınca PC'ye TOS değeri yerleştirilir.

RLF Kaydedici bitlerini sola doğru döndür

Söz dizim kuralı : [etiket] RLF f,d

İşleçler : $0 \le f \le 127$ d $\in (0,1)$

İşlevi : Tanım kısmında açıklanmaktadır.

Status etkisi : C

Tanımı : f kaydedicisindeki bitleri bir bit sola doğru yerleştir. Böylece 0.bitin

değeri 1.bite, 1.bitin değeri 2.bite,..., 6.bitin değeri 7.bite yerleşir. Kaydedici 8 bitlik olduğundan 7.bitin değeri status kaydedicisinin

Carry bitine yerleştirilir. Daha sonra Carry bitindeki değer, f

kaydedicisinin 0.bitine aktarılır. Böylece hiçbir bit bozulmadan sola doğru kaymış olur. d=0 ise, sonucu W'ye, aksi durumda f'ye taşır.

C biti f kaydedicisinin en üst bitinin değerini taşır.



Örnek:

RLF SOL,1 ; Komuttan önce SOL=h'01', STATUS taşma (Carry) biti olan C=0

; ise, komut çalışınca SOL=b'0000 0010' ve C=0 olur.

RLF SOL,1; Komut bir kez daha çalışınca, SOL=b'0000 0100' ve C=0 olur.

RRF Kaydedici bitlerini birer bit sağa aktar

Söz dizim kuralı : [etiket] RRF f,d

İşleçler : $0 \le f \le 127$ d $\in (0,1)$

İşlevi : Tanım kısmında açıklanmaktadır.

Status etkisi : C

Tanımı : f kaydedicisindeki bitleri bir bit sağa doğru yerleştir. Böylece

7.bitin değeri 6.bite, 6.bitin değeri 5.bite,..., 1.bitin değeri 0.bite


yerleşir. Kaydedici 8 bitlik olduğundan 0.bitin değeri status

kaydedicisinin Carry bitine yerleştirilir. Daha sonra Carry bitindeki

değer, f kaydedicisinin 7.bitine aktarılır. Böylece hiçbir bit

bozulmadan sağa doğru kaymış olur. d=0 ise, sonucu W'ye, aksi durumda f'ye taşır. C biti f kaydedicisinin en üst bitinin değerini

taşır.



Örnek:

RRF SAG,1; Komuttan önce SAG=h'02', STATUS taşma (Carry) biti olan C=0

; ise, komut çalışınca SAG=b'0000 0001' ve C=0 olur.

RRF SAG,1; Komut bir kez daha çalışınca, SAG=b'0000 0000' ve C=1 olur.

SLEEP Uyu

Söz dizim kuralı : [etiket] SLEEP

İşleçler : Yok

İşlevi : $h'00' \rightarrow WDT$ $0 \rightarrow WDT$ ön bölücü sabiti

 $1 \rightarrow \overline{TO}$ $0 \rightarrow \overline{PD}$

Status etkisi : \overline{TO} , \overline{PD}

Tanımı : PD, qüç kesim (power-down) biti temizlenir. TO süre asımı (time -

out) biti set (1) olur. WDT ve ön bölücü sabit de sıfırlanır.

Osilatörün de durmasıyla, işlemci uyuma moduna geçer. PIC bu

durumda çok az güç harcar.

Örnek:

Uyu SLEEP ; PIC bu durumda çok az güç harcar. Arada bir kontrol gereken

; güvenlik işlerinde, ya da belirli sürelerde yapılacak işler bittiğinde

; PIC, uyuma moduna sokulur.

SUBLW Bir sayı/sabitten W'nin içeriğini çıkar

Söz dizim kuralı : [etiket] SUBLW k

İşleçler: $0 \le k \le 255$ İşlevi: $k - (W) \rightarrow (W)$

Status etkisi : C, DC, Z

Tanımı : k sabit değerinden, W'nin içeriği çıkarılır (2'lik tümleyen ile) ve

sonucu W'ye yüklenir.

Örnek:

SUBLW h'01'; Komuttan önce W=h'02' ve C=1 ise, komuttan sonra W=h'FF' ve

; C=0 olur. (Sonuç negatif)

SUBWF W'den f'yi çıkar

Söz dizim kuralı : [etiket] SUBWF f,d İşleçler : $0 \le f \le 127$ d $\in (0,1)$

İşlevi : $(f) - (W) \rightarrow (hedef)$

d=0 ise hedef W kaydedicisidir, d=1 ise f kaydedicisidir.

Status etkisi : C, DC, Z

Tanımı : f kaydedicisinin içeriğinden W çıkarılır (2'lik tümleyen ile). d=0 ise

sonuç W'ye, d=1 ise f kaydedicisine yüklenir.

Örnek:

SUBLW f,0; Bu komuttan önce W=h'01', f=h'02' ise komuttan sonra

; W=h'01' ve C=1 olur.

SUBWF f,0 ; İkinci komut çalışınca W=h'00', C=1 ve Z=1 olur (sonuç pozitif). SUBWF f,0 ; Üçüncü komut da çalışınca W=h'FF' ve C=0 olur (sonuç negatif).

SWAPF Kaydedici içeriğinde 4'lülerin (digit) yerini değistirir

Söz dizim kuralı : [etiket] SWAPF f,d İşleçler : $0 \le f \le 127$ d $\in (0,1)$ İşlevi : $(f<3:0>) \rightarrow (Hedef<7:4>)$

 $(f<7:4>) \rightarrow (Hedef<3:0>)$

Status etkisi : Yok

Tanımı : f kaydedicisinin üst dörtlü biti ile alt dörtlü biti yer değiştirir ler.

Sonuc d=0 ise W'ye, d=1 ise f kaydedicisine yüklenir.

Örnek:

SWAPF CAPRAZ,1; Komuttan önce CAPRAZ=h'03', W=h'02' ise komuttan sonra

; CAPRAZ=h'30', W=h'02' olur.

XORLW Sayı ile W'nin içeriğini EXOR'la

Söz dizim kuralı : [etiket] XORLW k

İşleçler : $0 \le k \le 255$

İşlevi : (W) XOR $k \rightarrow$ (W)

Status etkisi : Z

Tanımı : W kaydedicisinin içeriği k sabiti ile XOR'lanır. Sonuç W'ye

yüklenir. Mantıksal işlem sonunda oluşan değer 0 ise, Z biti 1

yapılır.

Örnek:

XORLW h'03'; Komut öncesi W=h'01' ise, komut sonrası W=h'02' olur.

XORWF Kaydedici içeriği ile W'nin içeriğini EXOR'la

Söz dizim kuralı : [etiket] XORWF f,d

İşleçler : $0 \le f \le 127$ d $\in (0,1)$

İşlevi : (W) XOR (f) \rightarrow (hedef)

Status etkisi : Z

Tanımı : W kaydedicisinin içeriği f kaydedicisinin içeriği ile XOR'lanır. Sonuç

d=0 ise W'ye, d=1 ise f'ye yüklenir. Mantıksal işlem sonunda

oluşan değer 0 ise, Z biti 1 yapılır.

Örnek:

XORWF f,0; Komuttan önce W=h'09' ve f=h'0F' ise, komuttan sonra W=h'06',

f=h'0F' olur.