Libreria LPC845

Generado por Doxygen 1.8.13

Índice general

1	Pagi	ina prin	cipal de la	a documentacion	1
	1.1	Introdu	iccion		1
2	Indi	ce de m	ódulos		3
	2.1	Módulo	os		3
3	Índi	ce de es	structura	de datos	5
	3.1	Estruc	tura de da	tos	5
4	Indi	ce de ar	chivos		7
	4.1	Lista d	e archivos		7
5	Doc	umenta	ción de m	iódulos	9
	5.1	ADC .			9
		5.1.1	Descripo	ión detallada	9
		5.1.2	Docume	ntación de las estructuras de datos	11
			5.1.2.1	struct hal_adc_sequence_result_t	11
		5.1.3	Docume	ntación de las enumeraciones	12
			5.1.3.1	hal_adc_clock_source_en	12
			5.1.3.2	hal_adc_low_power_mode_en	12
			5.1.3.3	hal_adc_sequence_sel_en	12
			5.1.3.4	hal_adc_trigger_sel_en	13
			5.1.3.5	hal_adc_trigger_pol_sel_en	13
			5.1.3.6	hal_adc_sync_sel_en	13
			5.1.3.7	hal_adc_interrupt_mode_en	14
			5.1.3.8	hal_adc_result_channel_en	14
			5.1.3.9	hal_adc_sequence_result_en	14
		5.1.4	Docume	ntación de las funciones	15
			5.1.4.1	hal_adc_init_async_mode()	15
			5.1.4.2	hal_adc_init_sync_mode()	15
			5.1.4.3	hal_adc_config_sequence()	16
			5.1.4.4	hal_adc_enable_sequence()	16
			5.1.4.5	hal_adc_start_sequence()	17
			5.1.4.6	hal_adc_get_sequence_result()	17

ÍNDICE GENERAL

6	Doc	umenta	ción de la	s estructuras de datos	19
	6.1	Refere	ncia de la	Estructura hal_adc_sequence_config_t	19
		6.1.1	Descripc	ión detallada	19
		6.1.2	Documer	ntación de los campos	19
			6.1.2.1	channels	20
			6.1.2.2	trigger	20
			6.1.2.3	trigger_pol	20
			6.1.2.4	sync_bypass	20
			6.1.2.5	mode	20
			6.1.2.6	single_step	20
			6.1.2.7	low_priority	21
			6.1.2.8	callback	21
	6.2	Refere	ncia de la	Estructura hal_ctimer_match_config_t	21
	6.3	Refere	ncia de la	Estructura hal_ctimer_pwm_channel_config_t	21
	6.4	Refere	ncia de la	Estructura hal_ctimer_pwm_config_t	22
	6.5	Refere	ncia de la	Estructura hal_pinint_config_t	22
	6.6	Refere	ncia de la	Estructura hal_spi_master_mode_config_t	22
	6.7	Refere	ncia de la	Estructura hal_uart_config_t	23
7	Doc	umenta	ción de ar	rchivos	25
	7.1	Refere	ncia del A	rchivo includes/hal/HAL_ADC.h	25
		7.1.1	Descripc	ión detallada	26
	7.2	Refere	ncia del A	rchivo includes/hal/HAL_CTIMER.h	27
		7.2.1	Descripc	ión detallada	28
		7.2.2	Documer	ntación de las funciones	28
			7.2.2.1	hal_ctimer_timer_mode_init()	28
			7.2.2.2	hal_ctimer_timer_mode_config_match()	29
			7.2.2.3	hal_ctimer_pwm_mode_init()	29
			7.2.2.4	hal_ctimer_pwm_mode_set_period()	29
			7.2.2.5	hal_ctimer_pwm_mode_config_channel()	30
	7.3	Refere	ncia del A	rchivo includes/hal/HAL_DAC.h	30

ÍNDICE GENERAL III

	7.3.1	Descripo	ión detallada	31
	7.3.2	Docume	ntación de las estructuras de datos	31
		7.3.2.1	struct hal_dac_ctrl_config_t	31
	7.3.3	Docume	ntación de las funciones	31
		7.3.3.1	hal_dac_init()	31
7.4	Refere	ncia del A	rchivo includes/hal/HAL_GPIO.h	32
	7.4.1	Descripc	ión detallada	33
	7.4.2	Docume	ntación de las funciones	33
		7.4.2.1	hal_gpio_init()	33
		7.4.2.2	hal_gpio_set_dir()	34
		7.4.2.3	hal_gpio_set_pin()	34
		7.4.2.4	hal_gpio_clear_pin()	34
		7.4.2.5	hal_gpio_toggle_pin()	35
		7.4.2.6	hal_gpio_read_pin()	35
7.5	Refere	ncia del A	rchivo includes/hal/HAL_IOCON.h	35
	7.5.1	Descripc	ión detallada	36
	7.5.2	Docume	ntación de las estructuras de datos	37
		7.5.2.1	struct hal_iocon_config_t	37
	7.5.3	Docume	ntación de las funciones	37
		7.5.3.1	hal_iocon_config_io()	37
7.6	Refere	ncia del A	rchivo includes/hal/HAL_PININT.h	37
	7.6.1	Descripc	ión detallada	39
	7.6.2	Docume	ntación de las funciones	39
		7.6.2.1	hal_pinint_configure_pin_interrupt()	39
		7.6.2.2	hal_pinint_register_callback()	39
7.7	Refere	ncia del A	rchivo includes/hal/HAL_SPI.h	40
	7.7.1	Descripc	ión detallada	41
	7.7.2	Docume	ntación de las estructuras de datos	41
		7.7.2.1	struct hal_spi_master_mode_tx_config_t	41
		7.7.2.2	struct hal_spi_master_mode_tx_data_t	41

IV ÍNDICE GENERAL

ĺnc	lice				63
	8.1	Ejemplo	o_ADC.c		59
8			ción de ej		59
				hal_wkt_register_callback()	57
				hal_wkt_init()	56
			•	ntación de las funciones	56
	1.11	7.11.1		ón detallada	56
	7 11	Refere	7.10.2.5 ncia del Ar	hal_uart_register_rx_callback()	55
			7.10.2.4	hal_uart_register_tx_callback()	54 55
			7.10.2.3	hal_uart_rx_byte()	54 54
				hal_uart_tx_byte()	54 54
				hal_uart_init()	53 54
		7.10.2		hal wart init()	53
	-				52 53
	710	Dofore	7.9.2.2	hal_systick_update_callback()	52
			7.9.2.1	hal_systick_init()	51
		7.9.2		ntación de las funciones	51 51
		7.9.1	•	ón detallada	51 51
	7.9			chivo includes/hal/HAL_SYSTICK.h	50
	7.0	Dofore	7.8.2.11	hal_syscon_get_pll_clock()	50
			7.8.2.10	hal_syscon_config_pll()	50
			7.8.2.9	hal_syscon_set_iocon_glitch_divider()	49 50
			7.8.2.8	hal_syscon_get_peripheral_clock()	49
			7.8.2.7	hal_syscon_set_peripheral_clock_source()	49
			7.8.2.6	hal_syscon_config_frg()	47
			7.8.2.5	hal_syscon_config_clkout()	47
			7.8.2.4	hal_syscon_config_fro_direct()	47
			7.8.2.3	hal_syscon_config_external_crystal()	46
			7.8.2.2	hal_syscon_get_fro_clock()	46
			7.8.2.1	hal_syscon_get_system_clock()	46
		7.8.2		ntación de las funciones	46
		7.8.1	•	ón detallada	46
	7.8			rchivo includes/hal/HAL_SYSCON.h	44
		5 (7.7.3.6	hal_spi_master_mode_register_rx_callback()	43
			7.7.3.5	hal_spi_master_mode_register_tx_callback()	43
			7.7.3.4	hal_spi_master_mode_tx_data()	43
			7.7.3.3	hal_spi_master_mode_config_tx()	43
			7.7.3.2	hal_spi_master_mode_rx_data()	42
			7.7.3.1	hal_spi_master_mode_init()	42
		7.7.3	Documer	ntación de las funciones	42

Pagina principal de la documentacion

1.1. Introduccion

Esta libreria esta pensada para... (bla bla bla)

Mañana mismo me pongo a escribir esto!

Indice de módulos

2.1	M	ó	d	ш	los
6 . I	 IVI	u	u	u	เบอ

Lista de todos los módulos:	
ADC	9

Indice de módulos

Índice de estructura de datos

3.1. Estructura de datos

Lista de estructuras con una breve descripción:

hal_adc_sequence_config_t	19
hal_ctimer_match_config_t	21
hal_ctimer_pwm_channel_config_t	21
hal_ctimer_pwm_config_t	22
hal_pinint_config_t	22
hal_spi_master_mode_config_t	22
hal uart config t	23

Indice de archivos

4.1. Lista de archivos

Lista de todos los archivos documentados y con descripciones breves:

includes/hal/HAL_ADC.h	
Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico ADC (LPC845)	25
includes/hal/HAL_CTIMER.h	
Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico CTIMER (LPC845)	27
includes/hal/HAL_DAC.h	
Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico DAC (LPC845)	30
includes/hal/HAL_GPIO.h	
Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico GPIO (LPC845)	32
includes/hal/HAL_IOCON.h	
Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico IOCON (LPC845)	35
includes/hal/HAL_PININT.h	
Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico PININT (LPC845)	37
includes/hal/HAL_SPI.h	
Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico SPI (LPC845)	40
includes/hal/HAL_SYSCON.h	
Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico SYSCON (LPC845)	44
includes/hal/HAL_SYSTICK.h	
	50
includes/hal/HAL_UART.h	
Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico UART (LPC845)	52
includes/hal/HAL_WKT.h	
Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico WKT (LPC845)	55

8 Indice de archivos

Documentación de módulos

5.1. ADC

5.1.1. Descripción detallada

Descripción

Este periférico como su nombre lo indica, convierte una o más entradas analógicas, a un valor equivalente digital. En el caso del LPC845, tiene un único módulo *ADC* con una resolución de 12 bits, el cual tiene 12 canales, lo cual implica que se pueden realizar conversiones de 12 fuentes analógicas distintas, pero no así realizar conversiones *al mismo tiempo*. En caso de querer tomar señales de múltiples fuentes analógicas, se deberán hacer sucesivas conversiones en los distintos canales deseados.

Una resolución de 12 bits implica que la conversión aumentará cada unidad siguiendo la siguiente ecuación \leftarrow : $ADC_{res} = \frac{V_{refp}}{2N}$

Esto implica que podemos preveer el valor resultante de la conversión analógica/digital mediante la siguiente ecuación: $ADC_{conv} = \frac{V_{ADC_{in}}}{ADC_{res}}$

Cabe destacar, que las conversiones serán redondeadas **siempre** hacia abajo, es decir, se descartan los valores decimales.

Concepto de Secuencia de conversión

Para el *ADC* de este microcontrolador, un inicio de conversión en realidad puede implicar el inicio de una *secuencia* de conversión. Dicha secuencia puede implicar uno o más canales a convertir, y puede generar eventos tanto cuando se termina la secuencia completa, o cuando se termina cada canal de la secuencia. Asimismo los inicios de conversión pueden disparar una secuencia completa, o el próximo de los canales de dicha secuencia. Se tienen dos secuencias configurables (*Secuencia A y Secuencia B*), las cuales se pueden configurar de forma tal que una secuencia interrumpa a la otra.

Inicio de conversiones

El ADC de este microcontrolador permite el inicio de secuencia de conversión/canal de dos formas:

- 1. Iniciadas por software: Las secuencias de conversión son iniciadas mediante código.
- 2. Iniciadas por hardware: Las secuencias de conversión son iniciadas dependiendo de otras señales, sean las mismas internas o externas al microcontrolador.

Calibración de hardware

Este periférico contiene un bloque de autocalibración, el cual debe ser utilizado luego de cada reinicio del microcontrolador o cada vez que se sale de modo de bajo consumo, para obtener la resolución y presición especificada por el fabricante.

La librería implementa la calibración por hardware en la función hal_adc_init

Velocidad de conversión

Cada conversión realizada toma un tiempo que dependerá del clock configurado en el periférico. Podemos obtener este tiempo de conversión mediante la ecuación: $t_{conv_{ADC}} = \frac{1}{25*f_{ADC}}$

El multiplicador 25 en el denominador, es debido a la naturaleza del periférico de <e>aproximaciones sucesivas<math></e>. Esto implica que desde que se genera un inicio de conversión hasta que la misma finaliza, deben transcurrir 25 ciclos de clock del ADC.

Ejemplo: Configurando el ADC con una $f_{ADC}=25MHz$ obtenemos el tiempo tomado por cada conversión:

$$t_{conv_{ADC}} = \frac{1}{25*1MHz}$$

$$t_{conv_{ADC}} = 1\mu s$$

Esto implica que entre un inicio de conversión y la finalización de la misma, pasará $1\mu s$. Nótese que este tiempo corresponde a una conversión para un único canal. En caso de estar convirtiendo varios canales, se deberá multiplicar $t_{conv_{ADC}}$ por la cantidad de canales activos en la secuencia de conversión, para obtener el tiempo total desde un inicio de secuencia de conversión y la finalización de todos los canales.

Ver también

Ejemplo ADC.c

Estructuras de datos

- struct hal_adc_sequence_config_t
- struct hal_adc_sequence_result_t

Enumeraciones

- enum hal adc clock source en { HAL ADC CLOCK SOURCE FRO = 0, HAL ADC CLOCK SYS PLL }
- enum hal_adc_low_power_mode_en { HAL_ADC_LOW_POWER_MODE_DISABLED = 0, HAL_ADC_LOW_POWER_MODE_ENABLED }
- enum hal_adc_sequence_sel_en { HAL_ADC_SEQUENCE_SEL_A = 0, HAL_ADC_SEQUENCE_SEL_B }
- enum hal_adc_trigger_sel_en {
 HAL_ADC_TRIGGER_SEL_NONE = 0, HAL_ADC_TRIGGER_SEL_PININT0_IRQ, HAL_ADC_TRIGGE
 R_SEL_PININT1_IRQ, HAL_ADC_TRIGGER_SEL_SCT0_OUT3,
 HAL_ADC_TRIGGER_SEL_SCT0_OUT4, HAL_ADC_TRIGGER_SEL_T0_MAT3, HAL_ADC_TRIGGER
 _SEL_CMP0_OUT_ADC, HAL_ADC_TRIGGER_SEL_GPIO_INT_BMAT,
 HAL_ADC_TRIGGER_SEL_ARM_TXEV }
- enum hal_adc_trigger_pol_sel_en { HAL_ADC_TRIGGER_POL_SEL_NEGATIVE_EDGE = 0, HAL_ADC _ TRIGGER_POL_SEL_POSITIVE_EDGE }

5.1 ADC 11

■ enum hal_adc_sync_sel_en { HAL_ADC_SYNC_SEL_ENABLE_SYNC = 0, HAL_ADC_SYNC_SEL_BYP ↔ ASS_SYNC }

- enum hal adc result channel en {

HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_0 = 0, HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_1, HAL_ADC_RESULT_CHAN↔ NEL 2, HAL ADC RESULT CHANNEL 3,

HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_4, HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_5, HAL_ADC_RESULT_CHANNEL ← _6, HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_7,

HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_8, HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_9, HAL_ADC_RESULT_CHANNEL ← _ 10, HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_11,

HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_GLOBAL }

■ enum hal_adc_sequence_result_en { HAL_ADC_SEQUENCE_RESULT_VALID = 0, HAL_ADC_SEQUE ← NCE_RESULT_INVALID }

Funciones

 void hal_adc_init_async_mode (uint32_t sample_freq, uint8_t div, hal_adc_clock_source_en clock_source, hal_adc_low_power_mode_en low_power)

Inicializar el ADC en modo asincrónico.

void hal_adc_init_sync_mode (uint32_t sample_freq, hal_adc_low_power_mode_en low_power)

Inicializar el ADC en modo sincrónico.

void hal adc deinit (void)

De-inicialización del ADC.

■ void hal_adc_config_sequence (hal_adc_sequence_sel_en sequence, const hal_adc_sequence_config_ t *config)

Configurar una secuencia de conversión.

void hal_adc_enable_sequence (hal_adc_sequence_sel_en sequence)

Habilitar una secuencia.

void hal_adc_start_sequence (hal_adc_sequence_sel_en sequence)

Disparar conversiones en una secuencia.

hal_adc_sequence_result_en hal_adc_get_sequence_result (hal_adc_sequence_sel_en sequence, hal_
 adc_sequence_result_t *result)

Obtener resultado de la secuencia.

5.1.2. Documentación de las estructuras de datos

5.1.2.1. struct hal_adc_sequence_result_t

Dato que representa el resultado de una conversión (sea de secuencia completa o de canal)

Ejemplos:

Ejemplo_ADC.c.

Campos de datos

hal_adc_result_channel_en	channel	Canal que generó el resultado
uint16 t	result	Valor de la conversión

5.1.3. Documentación de las enumeraciones

5.1.3.1. hal_adc_clock_source_en

enum hal_adc_clock_source_en

Selección de fuente de clock para el ADC

Valores de enumeraciones

HAL_ADC_CLOCK_SOURCE_FRO	Free running oscillator como fuente de clock
HAL_ADC_CLOCK_SYS_PLL	Phase locked loop oscillator como fuente de clock

5.1.3.2. hal_adc_low_power_mode_en

enum hal_adc_low_power_mode_en

Selección de modo bajo consumo

Valores de enumeraciones

HAL_ADC_LOW_POWER_MODE_DISABLED	Modo bajo consumo inhabilitado
HAL_ADC_LOW_POWER_MODE_ENABLED	Modo bajo consumo habilitado

5.1.3.3. hal_adc_sequence_sel_en

enum hal_adc_sequence_sel_en

Selección de secuencia de ADC

Valores de enumeraciones

HAL_ADC_SEQUENCE_SEL↔	Secuencia A
_A	
HAL_ADC_SEQUENCE_SEL↔	Secuencia B
_B	

5.1 ADC 13

5.1.3.4. hal_adc_trigger_sel_en

enum hal_adc_trigger_sel_en

Fuente de trigger para el ADC

Valores de enumeraciones

HAL_ADC_TRIGGER_SEL_NONE	Ninguna (trigger por software)
HAL_ADC_TRIGGER_SEL_PININT0_IRQ	Interrupción de PININT, canal 0
HAL_ADC_TRIGGER_SEL_PININT1_IRQ	Interrupción de PININT, canal 1
HAL_ADC_TRIGGER_SEL_SCT0_OUT3	Salida 3 del SCT
HAL_ADC_TRIGGER_SEL_SCT0_OUT4	Salida 4 del SCT
HAL_ADC_TRIGGER_SEL_T0_MAT3	Match 3 del CTIMER
HAL_ADC_TRIGGER_SEL_CMP0_OUT_ADC	Salida 0 del comparador analógico
HAL_ADC_TRIGGER_SEL_GPIO_INT_BMAT	Pattern match
HAL_ADC_TRIGGER_SEL_ARM_TXEV	Señal TXEV causada por una instrucción SEV

5.1.3.5. hal_adc_trigger_pol_sel_en

enum hal_adc_trigger_pol_sel_en

Selección de polaridad del trigger del ADC

Valores de enumeraciones

HAL_ADC_TRIGGER_POL_SEL_NEGATIVE_EDGE	Flanco negativo
HAL ADC TRIGGER POL SEL POSITIVE EDGE	Flanco positivo

5.1.3.6. hal_adc_sync_sel_en

enum hal_adc_sync_sel_en

Selección de sincronismo en secuencia del ADC

Valores de enumeraciones

HAL_ADC_SYNC_SEL_ENABLE_SYNC	Habilitación de sincronismo
HAL_ADC_SYNC_SEL_BYPASS_SYNC	Bypass el sincronismo

5.1.3.7. hal_adc_interrupt_mode_en

enum hal_adc_interrupt_mode_en

Selección de modo de interrupción del ADC

Valores de enumeraciones

HAL_ADC_INTERRUPT_MODE_EOC	Modo de interrupción en fin de conversión
HAL_ADC_INTERRUPT_MODE_EOS	Modo de interrupción en fin de secuencia

5.1.3.8. hal_adc_result_channel_en

enum hal_adc_result_channel_en

Canal que genero el resultado de ADC

Valores de enumeraciones

HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_0	Canal 0
HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_1	Canal 1
HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_2	Canal 2
HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_3	Canal 3
HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_4	Canal 4
HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_5	Canal 5
HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_6	Canal 6
HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_7	Canal 7
HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_8	Canal 8
HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_9	Canal 9
HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_10	Canal 10
HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_11	Canal 11
HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_GLOBAL	Global

5.1.3.9. hal_adc_sequence_result_en

enum hal_adc_sequence_result_en

Resultado de obtención de resultado de secuencia

Valores de enumeraciones

HAL_ADC_SEQUENCE_RESULT_VALID	Resultado válido
HAL_ADC_SEQUENCE_RESULT_INVALID	Resultado inválido

5.1 ADC 15

5.1.4. Documentación de las funciones

5.1.4.1. hal_adc_init_async_mode()

Inicializar el ADC en modo asincrónico.

Realiza la calibración de hardware y fija la frecuencia de muestreo deseada. Nota: Solamente se debe realizar el llamado a una de las dos funciones de inicialización del *ADC*

Ver también

```
hal_adc_clock_source_en
hal_adc_low_power_mode_en
```

Parámetros

in	sample_freq	Frecuencia de sampleo deseada
in	div	Divisor para la lógica del ADC
in	clock_source	Fuente de clock para el ADC
in	low_power	Selección de modo de bajo consumo

5.1.4.2. hal_adc_init_sync_mode()

Inicializar el ADC en modo sincrónico.

Realiza la calibración de hardware y fija la frecuencia de muestreo deseada.

Ver también

```
hal_adc_clock_source_en
hal_adc_operation_mode_en
hal_adc_low_power_mode_en
```

in	sample_freq	Frecuencia de sampleo deseada
in	low_power	Selección de modo de bajo consumo

Ejemplos:

Ejemplo_ADC.c.

5.1.4.3. hal_adc_config_sequence()

Configurar una secuencia de conversión.

Esta función no habilita la secuencia, al menos que el parametro burst este activo

Ver también

```
hal_adc_sequence_sel_en
hal_adc_sequence_config_t
```

Parámetros

i	in	sequence	Seleccion de secuencia a configurar
i	in	config	Configuracion deseada para la secuencia

Ejemplos:

Ejemplo_ADC.c.

5.1.4.4. hal_adc_enable_sequence()

Habilitar una secuencia.

Ver también

```
hal_adc_sequence_sel_en
```

The Sequence Secuencia a nabilitar	in	sequence	Secuencia a habilitar
--------------------------------------	----	----------	-----------------------

5.1 ADC 17

5.1.4.5. hal_adc_start_sequence()

Disparar conversiones en una secuencia.

La configuración de la secuencia, en particular el parametro **single_step**, influye en si esta funcion dispara una secuencia entera o un paso de la misma.

Ver también

```
hal_adc_sequence_sel_en
```

Parámetros

i	.n	sequence	Secuencia a disparar
---	----	----------	----------------------

Ejemplos:

Ejemplo_ADC.c.

5.1.4.6. hal_adc_get_sequence_result()

Obtener resultado de la secuencia.

El comportamiento de esta funcion depende de la configuración de la secuencia, en particular de la configuracion **MODE**. En caso de estar configurada para interrumpir al final de cada conversión, la función únicamente guardara el resultado de la conversión en el primer lugar del parámetro <e>result</e>, caso contrario, guardara la cantidad de canales habilitados en la conversión en los distintos lugares del parámetro <e>result</e>.

Ver también

```
hal_adc_sequence_result_en
hal_adc_sequence_sel_en
hal_adc_sequence_result_t
```

in	sequence	Secuencia de la cual obtener el resultado
out	result	Lugares donde guardar los resultados de la secuencia

Devuelve

Resultado de la función

Ejemplos:

Ejemplo_ADC.c.

Documentación de las estructuras de datos

6.1. Referencia de la Estructura hal_adc_sequence_config_t

```
#include <HAL_ADC.h>
```

Campos de datos

- uint16_t channels
- hal_adc_trigger_sel_en trigger
- hal_adc_trigger_pol_sel_en trigger_pol
- hal_adc_sync_sel_en sync_bypass
- hal_adc_interrupt_mode_en mode
- uint8_t burst
- uint8_t single_step
- uint8_t low_priority
- void(* callback)(void)

6.1.1. Descripción detallada

Configuración de secuencia de ADC

Ejemplos:

Ejemplo_ADC.c.

6.1.2. Documentación de los campos

```
6.1.2.1. channels
```

```
uint16_t hal_adc_sequence_config_t::channels
```

Canales habilitados. Cada uno de los bits representa el canal

Ejemplos:

Ejemplo_ADC.c.

6.1.2.2. trigger

```
hal_adc_trigger_sel_en hal_adc_sequence_config_t::trigger
```

Configuración de fuente de trigger para la secuencia

6.1.2.3. trigger_pol

```
hal_adc_trigger_pol_sel_en hal_adc_sequence_config_t::trigger_pol
```

Configuración de flanco del trigger para la secuencia

6.1.2.4. sync_bypass

```
hal_adc_sync_sel_en hal_adc_sequence_config_t::sync_bypass
```

Configuración de sincronismo de la secuencia

6.1.2.5. mode

```
hal_adc_interrupt_mode_en hal_adc_sequence_config_t::mode
```

Configuración de modo de interrupcion

6.1.2.6. single_step

```
uint8_t hal_adc_sequence_config_t::single_step
```

Configuración de modo BURST. En caso de ser 0 esta inhabilitado, cualquier otro valor lo habilita Configuración de funcionamiento del trigger. En caso de ser 0, un trigger dispara la conversión de toda la secuencia configurada, en caso de ser cualquier otro valor, un trigger dispara la conversión del siguiente canal habilitado en la secuencia

6.1.2.7. low_priority

```
uint8_t hal_adc_sequence_config_t::low_priority
```

Fijar baja prioridad de la secuencia. Unicamente aplica para la secuencia A. En caso de ser 0, la secuencia A tiene prioridad por sobre el B, cualquier otro valor, implica que la secuencia B tiene prioridad por sobre la A

6.1.2.8. callback

```
void(* hal_adc_sequence_config_t::callback) (void)
```

Callback a ejecutar en interrupción de secuencia. La misma se generará al final de la conversión de cada canal, o de toda la secuencia, dependiendo de la configuración global del *ADC*

La documentación para esta estructura fue generada a partir del siguiente fichero:

includes/hal/HAL ADC.h

6.2. Referencia de la Estructura hal_ctimer_match_config_t

Campos de datos

- uint8_t interrupt_on_match
- uint8 t reset on match
- uint8_t stop_on_match
- uint8_t reload_on_match
- uint32_t match_value_useg
- hal ctimer match action en match action
- uint8_t enable_external_pin
- hal_gpio_portpin_en match_pin
- void(* callback)(void)

La documentación para esta estructura fue generada a partir del siguiente fichero:

includes/hal/HAL_CTIMER.h

6.3. Referencia de la Estructura hal ctimer pwm channel config t

Campos de datos

- uint8_t interrupt_on_action
- uint32_t duty

Duty en decimas de porciento (1 equivale a 0.1 %)

- hal gpio portpin en channel pin
- void(* callback)(void)

La documentación para esta estructura fue generada a partir del siguiente fichero:

includes/hal/HAL_CTIMER.h

6.4. Referencia de la Estructura hal_ctimer_pwm_config_t

Campos de datos

uint32 t clock div

Corresponde al numero deseado a dividir menos 1.

uint32_t pwm_period_useg

Periodo del PWM en microsegundos.

- uint8_t interrupt_on_period
- void(* callback)(void)

La documentación para esta estructura fue generada a partir del siguiente fichero:

■ includes/hal/HAL CTIMER.h

6.5. Referencia de la Estructura hal_pinint_config_t

Campos de datos

- hal_pinint_channel_en channel
- hal_pinint_interrupt_mode_en mode
- hal_pinint_level_int_en int_on_level
- uint8 t int on rising edge
- uint8_t int_on_falling_edge
- hal_gpio_portpin_en portpin
- void(* callback)(void)

La documentación para esta estructura fue generada a partir del siguiente fichero:

includes/hal/HAL_PININT.h

6.6. Referencia de la Estructura hal_spi_master_mode_config_t

Campos de datos

- hal syscon peripheral clock sel en clock source
- uint8_t pre_delay
- uint8_t post_delay
- uint8_t frame_delay
- uint8_t transfer_delay
- hal_gpio_portpin_en sck_portpin
- hal_gpio_portpin_en miso_portpin
- hal_gpio_portpin_en mosi_portpin
- hal_gpio_portpin_en ssel_portpin [4]
- hal_spi_ssel_polarity_en ssel_polarity [4]
- void(* tx_free_callback)(void)
- void(* rx_ready_callback)(void)

La documentación para esta estructura fue generada a partir del siguiente fichero:

includes/hal/HAL_SPI.h

6.7. Referencia de la Estructura hal_uart_config_t

Campos de datos

- hal_uart_datalen_en data_length
- hal_uart_parity_en parity
- hal_uart_stop_en stop_bits
- hal_uart_oversampling_en oversampling
- hal_syscon_peripheral_clock_sel_en clock_selection
- uint32 t baudrate
- hal_gpio_portpin_en tx_portpin
- hal_gpio_portpin_en rx_portpin
- void(* rx_ready_callback)(void)
- void(* tx_ready_callback)(void)

La documentación para esta estructura fue generada a partir del siguiente fichero:


includes/hal/HAL_UART.h

Documentación de archivos

7.1. Referencia del Archivo includes/hal/HAL_ADC.h

Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico ADC (LPC845)

#include <stdint.h>
Dependencia gráfica adjunta para HAL_ADC.h:



Estructuras de datos

- struct hal_adc_sequence_config_t
- struct hal_adc_sequence_result_t

Enumeraciones

- enum hal_adc_clock_source_en { HAL_ADC_CLOCK_SOURCE_FRO = 0, HAL_ADC_CLOCK_SYS_PLL }
- enum hal_adc_low_power_mode_en { HAL_ADC_LOW_POWER_MODE_DISABLED = 0, HAL_ADC_LOW_POWER_MODE_ENABLED }
- enum hal_adc_sequence_sel_en { HAL_ADC_SEQUENCE_SEL_A = 0, HAL_ADC_SEQUENCE_SEL_B }

- enum hal_adc_trigger_sel_en {
 HAL_ADC_TRIGGER_SEL_NONE = 0, HAL_ADC_TRIGGER_SEL_PININT0_IRQ, HAL_ADC_TRIGGE
 R_SEL_PININT1_IRQ, HAL_ADC_TRIGGER_SEL_SCT0_OUT3,
 HAL_ADC_TRIGGER_SEL_SCT0_OUT4, HAL_ADC_TRIGGER_SEL_T0_MAT3, HAL_ADC_TRIGGER
 _SEL_CMP0_OUT_ADC, HAL_ADC_TRIGGER_SEL_GPIO_INT_BMAT,
 HAL_ADC_TRIGGER_SEL_ARM_TXEV }
- enum hal_adc_trigger_pol_sel_en { HAL_ADC_TRIGGER_POL_SEL_NEGATIVE_EDGE = 0, HAL_ADC _ TRIGGER_POL_SEL_POSITIVE_EDGE }
- enum hal_adc_sync_sel_en { HAL_ADC_SYNC_SEL_ENABLE_SYNC = 0, HAL_ADC_SYNC_SEL_BYP ↔ ASS_SYNC }
- enum hal_adc_interrupt_mode_en { HAL_ADC_INTERRUPT_MODE_EOC = 0, HAL_ADC_INTERRUPT → __MODE_EOS }
- enum hal_adc_result_channel_en {
 HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_0 = 0, HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_1, HAL_ADC_RESULT_CHAN → NEL_2, HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_3,
 HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_4, HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_5, HAL_ADC_RESULT_CHANNEL → _6, HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_7,
 HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_8, HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_9, HAL_ADC_RESULT_CHANNEL → _10, HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_11,
 HAL_ADC_RESULT_CHANNEL_GLOBAL }
- enum hal_adc_sequence_result_en { HAL_ADC_SEQUENCE_RESULT_VALID = 0, HAL_ADC_SEQUE ← NCE_RESULT_INVALID }

Funciones

 void hal_adc_init_async_mode (uint32_t sample_freq, uint8_t div, hal_adc_clock_source_en clock_source, hal adc low power mode en low power)

Inicializar el ADC en modo asincrónico.

- void hal_adc_init_sync_mode (uint32_t sample_freq, hal_adc_low_power_mode_en low_power)
 Inicializar el ADC en modo sincrónico.
- void hal_adc_deinit (void)

De-inicialización del ADC.

■ void hal_adc_config_sequence (hal_adc_sequence_sel_en sequence, const hal_adc_sequence_config_ t *config)

Configurar una secuencia de conversión.

void hal_adc_enable_sequence (hal_adc_sequence_sel_en sequence)

Habilitar una secuencia.

void hal_adc_start_sequence (hal_adc_sequence_sel_en sequence)

Disparar conversiones en una secuencia.

■ hal_adc_sequence_result_en hal_adc_get_sequence_result (hal_adc_sequence_sel_en sequence, hal_
adc_sequence_result t *result)

Obtener resultado de la secuencia.

7.1.1. Descripción detallada

Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico ADC (LPC845)

Autor

Augusto Santini

Fecha

3/2020

Versión


1.0

7.2. Referencia del Archivo includes/hal/HAL_CTIMER.h

Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico CTIMER (LPC845)

```
#include <stdint.h>
#include <HAL_GPIO.h>
```

Dependencia gráfica adjunta para HAL_CTIMER.h:



Estructuras de datos

- struct hal_ctimer_match_config_t
- struct hal_ctimer_pwm_channel_config_t
- struct hal_ctimer_pwm_config_t

Enumeraciones

- enum hal_ctimer_match_action_en { HAL_CTIMER_MATCH_DO_NOGHING = 0, HAL_CTIMER_MA←
 TCH_CLEAR_PIN, HAL_CTIMER_MATCH_SET_PIN, HAL_CTIMER_MATCH_TOGGLE_PIN }
- enum hal_ctimer_match_sel_en { HAL_CTIMER_MATCH_0 = 0, HAL_CTIMER_MATCH_1, HAL_CTI
 MER_MATCH_2, HAL_CTIMER_MATCH_3 }
- enum hal_ctimer_pwm_channel_sel_en { HAL_CTIMER_PWM_CHANNEL_0 = 0, HAL_CTIMER_PW ← M_CHANNEL_1, HAL_CTIMER_PWM_CHANNEL_2 }

Funciones

void hal_ctimer_timer_mode_init (uint32_t clock_div)

Inicializacion del periferico en modo timer.

■ void hal_ctimer_timer_mode_config_match (hal_ctimer_match_sel_en match_sel, const hal_ctimer_match _config_t *match_config)

Configurar un canal de match.

void hal_ctimer_timer_mode_run (void)

Habilitar el conteo del ctimer.

void hal_ctimer_timer_mode_stop (void)

Inhabilitar el conteo del ctimer.

void hal_ctimer_timer_mode_reset (void)

Reiniciar el conteo del ctimer.

void hal_ctimer_pwm_mode_init (const hal_ctimer_pwm_config_t *config)

Inicializar el CTIMER en modo PWM.

void hal_ctimer_pwm_mode_set_period (uint32_t period_useg)

Actualizar el periodo en modo PWM.

■ void hal_ctimer_pwm_mode_config_channel (hal_ctimer_pwm_channel_sel_en channel_sel, const hal_ctimer_pwm channel config t *channel config)

Actualizar configuracion de algun canal de PWM.

7.2.1. Descripción detallada

Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico CTIMER (LPC845)

Autor

Augusto Santini

Fecha

3/2020

Versión

1.0

7.2.2. Documentación de las funciones

```
7.2.2.1. hal_ctimer_timer_mode_init()
```

Inicializacion del periferico en modo timer.

Esta funcion no pone a correr el contador.

Parámetros

in	clock div	Divisor del clock principal deseado (el valor efectivo es este valor + 1)
----	-----------	---

7.2.2.2. hal_ctimer_timer_mode_config_match()

Configurar un canal de match.

Parámetros

i	n	match_sel	Match a configurar
i	n	match_config	Configuracion deseada

7.2.2.3. hal_ctimer_pwm_mode_init()

Inicializar el CTIMER en modo PWM.

Parámetros

in <i>confi</i>	y Co	onfiguracion deseada
-----------------	------	----------------------

7.2.2.4. hal_ctimer_pwm_mode_set_period()

Actualizar el periodo en modo PWM.

in	period_useg	Nuevo periodo deseado en microsegundos

7.2.2.5. hal_ctimer_pwm_mode_config_channel()

Actualizar configuracion de algun canal de PWM.


Parámetros

i	n	channel_sel	Seleccion de canal a configurar
i	n	channel_config	Configuracion del canal de PWM

7.3. Referencia del Archivo includes/hal/HAL DAC.h

Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico DAC (LPC845)

```
#include <stdint.h>
Dependencia gráfica adjunta para HAL_DAC.h:
```



Estructuras de datos

struct hal_dac_ctrl_config_t

Enumeraciones

- enum hal_dac_en { HAL_DAC_0 = 0, HAL_DAC_1 }
- enum hal_dac_settling_time_en { HAL_DAC_SETTLING_TIME_1US_MAX = 0, HAL_DAC_SETTLIN← G_TIME_2_5US_MAX }

Funciones

void hal_dac_init (hal_dac_en dac, hal_dac_settling_time_en settling_time, uint32_t initial_value)
Inicializacion del DAC.

7.3.1. Descripción detallada

Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico DAC (LPC845)

Autor

Augusto Santini

Fecha

3/2020

Versión

1.0

7.3.2. Documentación de las estructuras de datos

7.3.2.1. struct hal_dac_ctrl_config_t

Campos de datos

uint8_t	count_enable: 1	
uint8_t	double_buffering: 1	
uint8_t	dma_enable: 1	
uint8_t	dma_request: 1	

7.3.3. Documentación de las funciones

7.3.3.1. hal_dac_init()

Inicializacion del DAC.

Parámetros

in	dac	Cual de los dos DACs inicializar
in	settling_time	Velocidad de conversion del DAC
in	initial_value	Valor inicial del DAC

7.4. Referencia del Archivo includes/hal/HAL GPIO.h

Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico GPIO (LPC845)

#include <stdint.h>

Dependencia gráfica adjunta para HAL_GPIO.h:




Gráfico de los archivos que directa o indirectamente incluyen a este archivo:



defines

- #define HAL_GPIO_PORTPIN_TO_PORT(x) (x / 32)
- #define **HAL_GPIO_PORTPIN_TO_PIN**(x) (x % 32)

Enumeraciones

- enum hal_gpio_port_en { HAL_GPIO_PORT_0 = 0, HAL_GPIO_PORT_1 }
- enum hal_gpio_portpin_en {
 - HAL_GPIO_PORTPIN_0_0 = 0, HAL_GPIO_PORTPIN_0_1, HAL_GPIO_PORTPIN_0_2, HAL_GPIO_P \leftrightarrow ORTPIN 0 3,
 - $\label{eq:hal_gpio_portpin_0_5} \ HAL_GPIO_PORTPIN_0_5, \ HAL_GPIO_PORTPIN_0_6, \ HAL_GPIO_POR \hookleftarrow TPIN_0_7,$
 - HAL_GPIO_PORTPIN_0_8, HAL_GPIO_PORTPIN_0_9, HAL_GPIO_PORTPIN_0_10, HAL_GPIO_PO←RTPIN_0_11.
 - HAL_GPIO_PORTPIN_0_12, HAL_GPIO_PORTPIN_0_13, HAL_GPIO_PORTPIN_0_14, HAL_GPIO_P \leftrightarrow ORTPIN_0_15,
 - HAL_GPIO_PORTPIN_0_16, HAL_GPIO_PORTPIN_0_17, HAL_GPIO_PORTPIN_0_18, HAL_GPIO_P \leftrightarrow ORTPIN_0_19.
 - HAL_GPIO_PORTPIN_0_20, HAL_GPIO_PORTPIN_0_21, HAL_GPIO_PORTPIN_0_22, HAL_GPIO_P \leftrightarrow ORTPIN_0_23,

HAL_GPIO_PORTPIN_0_24, HAL_GPIO_PORTPIN_0_25, HAL_GPIO_PORTPIN_0_26, HAL_GPIO_P \leftarrow ORTPIN_0_27,

HAL_GPIO_PORTPIN_0_28, HAL_GPIO_PORTPIN_0_29, HAL_GPIO_PORTPIN_0_30, HAL_GPIO_P \leftrightarrow ORTPIN_0_31,

HAL_GPIO_PORTPIN_1_0, HAL_GPIO_PORTPIN_1_1, HAL_GPIO_PORTPIN_1_2, HAL_GPIO_POR↔ TPIN_1_3,

HAL_GPIO_PORTPIN_1_4, HAL_GPIO_PORTPIN_1_5, HAL_GPIO_PORTPIN_1_6, HAL_GPIO_POR

TPIN_1_7,

HAL_GPIO_PORTPIN_1_8, HAL_GPIO_PORTPIN_1_9, HAL_GPIO_PORTPIN_NOT_USED }

enum hal_gpio_dir_en { HAL_GPIO_DIR_INPUT = 0, HAL_GPIO_DIR_OUTPUT }

Funciones

void hal_gpio_init (hal_gpio_port_en port)

Inicializar un puerto.

- void hal_gpio_set_dir (hal_gpio_portpin_en portpin, hal_gpio_dir_en dir, uint8_t initial_state)
 Fijar direccion de una GPIO.
- void hal_gpio_set_pin (hal_gpio_portpin_en portpin)

Fijar estado activo de una GPIO.

void hal_gpio_clear_pin (hal_gpio_portpin_en portpin)

Fijar estado inactivo de una GPIO.

void hal_gpio_toggle_pin (hal_gpio_portpin_en portpin)

Invertir estado de una GPIO.

uint8_t hal_gpio_read_pin (hal_gpio_portpin_en portpin)

Leer el estado de una GPIO.

7.4.1. Descripción detallada

Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico GPIO (LPC845)

Autor

Augusto Santini

Fecha

3/2020

Versión

1.0

7.4.2. Documentación de las funciones

```
7.4.2.1. hal_gpio_init()
```

Inicializar un puerto.

Parámetros

in port Puerto a ini	cializar
----------------------	----------

7.4.2.2. hal_gpio_set_dir()

Fijar direccion de una GPIO.

Parámetros

in	portpin	Numero de puerto/pin a configurar
in	dir	Direccion deseada
in	initial_state	Estado inicial (aplica para salidas nada mas)

7.4.2.3. hal_gpio_set_pin()

Fijar estado activo de una GPIO.

Parámetros

	in	portpin	Numero de puerto/pin a accionar
--	----	---------	---------------------------------

7.4.2.4. hal_gpio_clear_pin()

Fijar estado inactivo de una GPIO.

Parámetros

in	portpin	Numero de puerto/pin a accionar

7.4.2.5. hal_gpio_toggle_pin()

Invertir estado de una GPIO.

Parámetros

	in	portpin	Numero de puerto/pin a accionar
--	----	---------	---------------------------------

7.4.2.6. hal_gpio_read_pin()

Leer el estado de una GPIO.

Parámetros

in	portpin	Numero de puerto/pin a accionar

Devuelve


Estado actual de la GPIO

7.5. Referencia del Archivo includes/hal/HAL_IOCON.h

Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico IOCON (LPC845)

```
#include <HPL_IOCON.h>
#include <HAL_GPIO.h>
```

Dependencia gráfica adjunta para HAL_IOCON.h:



Estructuras de datos

struct hal_iocon_config_t

Enumeraciones

- enum hal_iocon_pull_mode_en { HAL_IOCON_PULL_NONE = 0, HAL_IOCON_PULL_DOWN, HAL_I ← OCON_PULL_UP, HAL_IOCON_PULL_REPEATER }
- enum hal_iocon_sample_mode_en { HAL_IOCON_SAMPLE_MODE_BYPASS = 0, HAL_IOCON_SA MPLE_MODE_1_CLOCK, HAL_IOCON_SAMPLE_MODE_2_CLOCK, HAL_IOCON_SAMPLE_MODE_ 3_CLOCK }
- enum hal_iocon_clk_sel_en {
 HAL_IOCON_CLK_DIV_0 = 0, HAL_IOCON_CLK_DIV_1, HAL_IOCON_CLK_DIV_2, HAL_IOCON_CL ←
 K_DIV_3,
 HAL_IOCON_CLK_DIV_4, HAL_IOCON_CLK_DIV_5, HAL_IOCON_CLK_DIV_6 }
- enum hal_iocon_iic_mode_en { HAL_IOCON_IIC_MODE_STANDARD = 0, HAL_IOCON_IIC_MODE_←
 GPIO, HAL_IOCON_IIC_MODE_FAST_MODE }

Funciones

void hal_iocon_config_io (hal_gpio_portpin_en portpin, const hal_iocon_config_t *config)
 Configuracion de un pin.

7.5.1. Descripción detallada

Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico IOCON (LPC845)

Autor

Augusto Santini

Fecha

3/2020

Versión

1.0

7.5.2. Documentación de las estructuras de datos

7.5.2.1. struct hal_iocon_config_t

Campos de datos

hal_iocon_pull_mode_en	pull_mode
uint8_t	hysteresis
uint8_t	invert_input
uint8_t	open_drain
hal_iocon_sample_mode_en	sample_mode
hal_iocon_clk_sel_en	clk_sel
uint8_t	dac_mode
hal_iocon_iic_mode_en	iic_mode

7.5.3. Documentación de las funciones

7.5.3.1. hal_iocon_config_io()

Configuracion de un pin.

Parámetros


in	portpin	Puerto/pin a configurar
in	pin_config	Puntero a estructura de configuracion del pin

7.6. Referencia del Archivo includes/hal/HAL_PININT.h

Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico PININT (LPC845)

```
#include <stdint.h>
#include <HAL_GPIO.h>
```

Dependencia gráfica adjunta para HAL_PININT.h:



Estructuras de datos

struct hal_pinint_config_t

Enumeraciones

- enum hal_pinint_channel_en {
 HAL_PININT_CHANNEL_0 = 0, HAL_PININT_CHANNEL_1, HAL_PININT_CHANNEL_2, HAL_PININT ←
 _CHANNEL_3,
 HAL_PININT_CHANNEL_4, HAL_PININT_CHANNEL_5, HAL_PININT_CHANNEL_6, HAL_PININT_CH
 ANNEL_7 }
- enum hal_pinint_interrupt_mode_en { HAL_PININT_INTERRUPT_MODE_EDGE = 0, HAL_PININT_I↔ NTERRUPT_MODE_LEVEL }
- enum hal_pinint_level_int_en { HAL_PININT_LEVEL_INT_HIGH = 0, HAL_PININT_LEVEL_INT_LOW }

Funciones

void hal_pinint_init (void)

Inicializacion del modulo.

void hal_pinint_configure_pin_interrupt (const hal_pinint_config_t *config)

Configurar interrupciones de pin.

■ void hal_pinint_register_callback (hal_pinint_channel_en channel, void(*new_callback)(void))

Registrar callback a llamar en interrupcion de PININTn.

7.6.1. Descripción detallada

Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico PININT (LPC845)

Autor

Augusto Santini

Fecha

3/2020

Versión

1.0

7.6.2. Documentación de las funciones

7.6.2.1. hal_pinint_configure_pin_interrupt()

Configurar interrupciones de pin.

Parámetros

	in	config	Configuracion de interrupciones de pin	
--	----	--------	--	--

7.6.2.2. hal_pinint_register_callback()

Registrar callback a llamar en interrupcion de PININTn.

Parámetros


in	channel	Canal al cual registrar el callback
in	new_callback	Puntero a funcion a ejecutar

7.7. Referencia del Archivo includes/hal/HAL SPI.h

Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico SPI (LPC845)

```
#include <stdint.h>
#include <HAL_SYSCON.h>
#include <HAL_GPIO.h>
```

Dependencia gráfica adjunta para HAL_SPI.h:



Estructuras de datos

- struct hal_spi_master_mode_config_t
- struct hal_spi_master_mode_tx_config_t
- struct hal_spi_master_mode_tx_data_t

defines

#define HAL_SPI_DUMMY_BYTE (0xFF)

Enumeraciones

- enum hal spi sel en { HAL SPI 0 = 0, HAL SPI 1 }
- enum hal_spi_data_length_en {
 - HAL_SPI_DATA_LENGTH_1_BIT = 0, HAL_SPI_DATA_LENGTH_2_BIT, HAL_SPI_DATA_LENGTH_← 3 BIT, HAL SPI_DATA_LENGTH_4 BIT,
 - HAL_SPI_DATA_LENGTH_5_BIT, HAL_SPI_DATA_LENGTH_6_BIT, HAL_SPI_DATA_LENGTH_7_BIT, HAL_SPI_DATA_LENGTH_8_BIT,
 - HAL_SPI_DATA_LENGTH_9_BIT, HAL_SPI_DATA_LENGTH_10_BIT, HAL_SPI_DATA_LENGTH_11↔ BIT, HAL_SPI_DATA_LENGTH_12_BIT,
 - HAL_SPI_DATA_LENGTH_13_BIT, HAL_SPI_DATA_LENGTH_14_BIT, HAL_SPI_DATA_LENGTH_ \hookleftarrow 15_BIT, HAL_SPI_DATA_LENGTH_16_BIT $\}$
- enum hal_spi_clock_mode_en { HAL_SPI_CLOCK_MODE_0 = 0, HAL_SPI_CLOCK_MODE_1, HAL_← SPI_CLOCK_MODE_2, HAL_SPI_CLOCK_MODE_3 }
- enum hal_spi_ssel_polarity_en { HAL_SPI_SSEL_POLARITY_LOW = 0, HAL_SPI_SSEL_POLARITY ← HIGH }
- enum hal_spi_ssel_en {
 HAL_SPI_SSEL_SELECTION_0 = 0, HAL_SPI_SSEL_SELECTION_1, HAL_SPI_SSEL_SELECTION_2,
 HAL_SPI_SSEL_SELECTION_3,
 HAL_SPI_SSEL_SELECTION_OTHER }

Funciones

- void hal_spi_master_mode_init (hal_spi_sel_en inst, const hal_spi_master_mode_config_t *config)
 Inicializar SPI en modo master.
- uint16_t hal_spi_master_mode_rx_data (hal_spi_sel_en inst)

Leer el dato recibido.

- void hal_spi_master_mode_config_tx (hal_spi_sel_en inst, const hal_spi_master_mode_tx_config_t *config)
 Configurar la transmision.
- void hal_spi_master_mode_tx_data (hal_spi_sel_en inst, const hal_spi_master_mode_tx_data_t *data)
 Transmitir dato.
- void hal_spi_master_mode_register_tx_callback (hal_spi_sel_en inst, void(*new_callback)(void))
 Actualizar callback en TXRDY.
- void hal_spi_master_mode_register_rx_callback (hal_spi_sel_en inst, void(*new_callback)(void))
 Actualizar callback en RXRDY.

7.7.1. Descripción detallada

Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico SPI (LPC845)

Autor

Augusto Santini

Fecha

3/2020

Versión

1.0

7.7.2. Documentación de las estructuras de datos

7.7.2.1. struct hal_spi_master_mode_tx_config_t

Campos de datos

hal_spi_clock_mode_en	clock_mode	
uint16_t	clock_div	

7.7.2.2. struct hal_spi_master_mode_tx_data_t

Campos de datos

uint32_t	data: 16	
uint32_t	ssel0_n: 1	
uint32_t	ssel1_n: 1	

Campos de datos

uint32_t	ssel2_n: 1	
uint32_t	ssel3_n: 1	
uint32_t	eot: 1	
uint32_t	eof: 1	
uint32_t	rxignore: 1	
uint32_t	pad0: 1	
uint32_t	data_length: 4	
uint32_t	pad1: 4	

7.7.3. Documentación de las funciones

7.7.3.1. hal_spi_master_mode_init()

Inicializar SPI en modo master.

Parámetros

in	inst	Instancia de SPI a inicializar
in	config	Configuracion deseada

7.7.3.2. hal_spi_master_mode_rx_data()

Leer el dato recibido.

Parámetros

in	inst	Instancia a consultar

Devuelve

Dato recibido

7.7.3.3. hal_spi_master_mode_config_tx()

Configurar la transmision.

Parámetros

in	inst	Instancia a configurar
in	config	Configuracion para la transmision deseada

7.7.3.4. hal_spi_master_mode_tx_data()

Transmitir dato.

Parámetros

in	inst	Instancia a utilizar
in	data	Dato a transmitir, con controles asociados

7.7.3.5. hal_spi_master_mode_register_tx_callback()

Actualizar callback en TXRDY.

Parámetros

ĺ	in	inst	Instancia a configurar
ĺ	in	new_callback	Nuevo callback a ejecutar en TXRDY

7.7.3.6. hal_spi_master_mode_register_rx_callback()

```
void hal_spi_master_mode_register_rx_callback (
```

Actualizar callback en RXRDY.

Parámetros

in	inst	Instancia a configurar
in	new_callback	Nuevo callback a ejecutar en RXRDY

7.8. Referencia del Archivo includes/hal/HAL_SYSCON.h

Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico SYSCON (LPC845)

#include <stdint.h>

Dependencia gráfica adjunta para HAL_SYSCON.h:





Gráfico de los archivos que directa o indirectamente incluyen a este archivo:



Enumeraciones

■ enum hal_syscon_clkout_source_sel_en {
 HAL_SYSCON_CLKOUT_SOURCE_SEL_FRO = 0, HAL_SYSCON_CLKOUT_SOURCE_SEL_MAIN_←
 CLOCK, HAL_SYSCON_CLKOUT_SOURCE_SEL_SYS_PLL, HAL_SYSCON_CLKOUT_SOURCE_SE←
 L_EXT_CLOCK,

HAL SYSCON CLKOUT SOURCE SEL WATCHDOG OSC }

- enum hal_syscon_frg_clock_sel_en { HAL_SYSCON_FRG_CLOCK_SEL_FRO = 0, HAL_SYSCON_← FRG_CLOCK_SEL_MAIN_CLOCK, HAL_SYSCON_FRG_CLOCK_SEL_SYS_PLL, HAL_SYSCON_FR← G_CLOCK_SEL_NONE }
- enum hal syscon peripheral sel en {

HAL_SYSCON_PERIPHERAL_SEL_UART0 = 0, HAL_SYSCON_PERIPHERAL_SEL_UART1, HAL_S⇔ YSCON_PERIPHERAL_SEL_UART2, HAL_SYSCON_PERIPHERAL_SEL_UART3,

HAL_SYSCON_PERIPHERAL_SEL_UART4, HAL_SYSCON_PERIPHERAL_SEL_IIC0, HAL_SYSCON ← _PERIPHERAL_SEL_IIC1, HAL_SYSCON_PERIPHERAL_SEL_IIC2,

HAL_SYSCON_PERIPHERAL_SEL_IIC3, HAL_SYSCON_PERIPHERAL_SEL_SPI0, HAL_SYSCON_← PERIPHERAL_SEL_SPI1 }

enum hal_syscon_peripheral_clock_sel_en {

 $\label{eq:hal_syscon_peripheral_clock_sel_fro} \textbf{Hal_syscon_peripheral_clock_sel_fro} = 0, \ \textbf{Hal_syscon_peripheral_clock_sel_fro}, \ \textbf{Hal_syscon_peripheral_clock_sel_fro}, \ \textbf{Hal_syscon_peripheral_clock_sel_fro}.$

 $\label{eq:hal_syscon_peripheral_clock_sel_fro_div} \textbf{HAL_SYSCON_PERIPHERAL_CLOCK_SEL} \leftarrow \textbf{_NONE} = 7 \, \}$

- enum hal_syscon_iocon_glitch_sel_en {
 HAL_SYSCON_IOCON_GLITCH_SEL_0 = 0, HAL_SYSCON_IOCON_GLITCH_SEL_1, HAL_SYSCON →
 _IOCON_GLITCH_SEL_2, HAL_SYSCON_IOCON_GLITCH_SEL_3,
 HAL SYSCON IOCON GLITCH SEL 4, HAL SYSCON IOCON GLITCH SEL 5, HAL SYSCON IO
- enum hal_syscon_pll_source_sel_en { HAL_SYSCON_PLL_SOURCE_SEL_FRO = 0, HAL_SYSCO ← N_PLL_SOURCE_SEL_EXT_CLK, HAL_SYSCON_PLL_SOURCE_SEL_WATCHDOG, HAL_SYSCON ← PLL SOURCE_SEL_FRO_DIV }

Funciones

uint32_t hal_syscon_get_system_clock (void)

Obtener la frecuencia actual del main clock.

uint32 t hal syscon get fro clock (void)

Obtener la frecuencia actual del FRO.

void hal_syscon_config_external_crystal (uint32_t crystal_freq, uint8_t use_as_main)

Configurar el ext clock a partir de un cristal externo.

void hal syscon config fro direct (uint8 t direct, uint8 t use as main)

CON GLITCH SEL 6, HAL SYSCON IOCON GLITCH SEL 7 }

Configurar el clock FRO.

void hal_syscon_config_clkout (uint8_t port, uint8_t pin, hal_syscon_clkout_source_sel_en clock_source, uint8 t divider)

Configurar el pin de clock out (salida de clock hacia afuera)

void hal_syscon_config_frg (uint8_t inst, hal_syscon_frg_clock_sel_en clock_source, uint32_t mul)

Configurar el divisor fraccional.

■ void hal_syscon_set_peripheral_clock_source (hal_syscon_peripheral_sel_en peripheral, hal_syscon_con_peripheral clock sel en clock source)

Fijar la fuente de clock de un periferico.

uint32 t hal syscon get peripheral clock (hal syscon peripheral sel en peripheral)

Obtener la frecuencia de clock en Hz configurada para cierto periferico.

■ void hal syscon set iocon glitch divider (hal syscon iocon glitch sel en sel, uint32 t div)

Configurar divisor para el clock de glitches del IOCON.

- void hal_syscon_config_pll (hal_syscon_pll_source_sel_en clock_source, uint32_t freq)
 Configurar el PLL.
- uint32_t hal_syscon_get_pll_clock (void)

Obtener frecuencia actual configurada del PLL.

7.8.1. Descripción detallada

Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico SYSCON (LPC845)

Autor

Augusto Santini

Fecha

6/2019

Versión

1.0

7.8.2. Documentación de las funciones

7.8.2.1. hal_syscon_get_system_clock()

Obtener la frecuencia actual del main clock.

Devuelve

Frecuencia del main clock en Hz

7.8.2.2. hal_syscon_get_fro_clock()

Obtener la frecuencia actual del FRO.

Devuelve

Frecuencia del FRO en Hz

7.8.2.3. hal_syscon_config_external_crystal()

Configurar el ext clock a partir de un cristal externo.

Parámetros

	in	crystal_freq	Frecuencia del cristal externo utilizado]
ĺ	in	use_as_main	Si es distinto de cero, se utilizara el oscilador a cristal como main clock]

7.8.2.4. hal_syscon_config_fro_direct()

Configurar el clock FRO.

Parámetros

in	direct	Si es distinto de cero se omite el divisor del FRO
in	use_as_main	Si es distinto de cero, se utilizara el FRO como main clock

7.8.2.5. hal_syscon_config_clkout()

Configurar el pin de clock out (salida de clock hacia afuera)

Parámetros

in	port	Numero de puerto por donde sacar el clock out
in	pin	Numero de pin por donde sacar el clock out
in	clock_source	Fuente deseada para la salida clock out
in	divider	Divisor deseado para la salida clock out

7.8.2.6. hal_syscon_config_frg()

Configurar el divisor fraccional.

El divisor siempre se debe fijar en 256 para estos MCU.

Parámetros

in	inst	Instancia de FRG a configurar
in	clock_source	Fuente de clock de entrada para el FRG
in	mul	Multiplicador deseado

7.8.2.7. hal_syscon_set_peripheral_clock_source()

Fijar la fuente de clock de un periferico.

Parámetros

in	peripheral	Periferico deseado
in	clock_source	Fuente de clock deseada

7.8.2.8. hal_syscon_get_peripheral_clock()

Obtener la frecuencia de clock en Hz configurada para cierto periferico.

Parámetros

in	peripheral	Periferico deseado
----	------------	--------------------

Devuelve

Frecuencia en Hz del clock del periferico

7.8.2.9. hal_syscon_set_iocon_glitch_divider()

Configurar divisor para el clock de glitches del IOCON.

Parámetros

in	sel	Seleccion de divisor
in	div	Valor de division deseado

7.8.2.10. hal_syscon_config_pll()

Configurar el PLL.

Parámetros

in	clock_source	Fuente de clock de referencia para el PLL
in	freq	Frecuencia deseada de salida del PLL

7.8.2.11. hal_syscon_get_pll_clock()

Obtener frecuencia actual configurada del PLL.

Devuelve


Frecuencia actual del PLL en Hz

7.9. Referencia del Archivo includes/hal/HAL_SYSTICK.h

Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico SYSICK (LPC845)

```
#include <stdint.h>
```

Dependencia gráfica adjunta para HAL_SYSTICK.h:



Funciones

- void hal_systick_init (uint32_t tick_us, void(*callback)(void))
 Inicializacion del SYSTICK.
- void hal_systick_update_callback (void(*callback)(void))

Actualizar callback del SYSTICK.

7.9.1. Descripción detallada

Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico SYSICK (LPC845)

Autor

Augusto Santini

Fecha

3/2020

Versión

1.0

7.9.2. Documentación de las funciones

7.9.2.1. hal_systick_init()

Inicializacion del SYSTICK.

Parámetros

in	tick_us	Tiempo en microsegundos deseado para el tick
in	callback	Funcion a llamar en cada tick

Ejemplos:

Ejemplo_ADC.c.

7.9.2.2. hal_systick_update_callback()

Actualizar callback del SYSTICK.

Parámetros


	in	callback	Nuevo callback a ejecutar en cada tick]
--	----	----------	--	---

7.10. Referencia del Archivo includes/hal/HAL_UART.h

Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico UART (LPC845)

```
#include <stdint.h>
#include <HAL_SYSCON.h>
#include <HAL_GPIO.h>
```

Dependencia gráfica adjunta para HAL_UART.h:



Estructuras de datos

struct hal_uart_config_t

Enumeraciones

- enum hal_uart_datalen_en { HAL_UART_DATALEN_7BIT = 0, HAL_UART_DATALEN_8BIT, HAL_U → ART_DATALEN_9BIT }
- enum hal_uart_parity_en { HAL_UART_PARITY_NO_PARITY = 0, HAL_UART_PARITY_EVEN = 2, H ← AL_UART_PARITY_ODD }
- enum hal_uart_stop_en { HAL_UART_STOPLEN_1BIT = 0, HAL_UART_STOPLEN_2BIT }

- enum hal_uart_oversampling_en {
 HAL_UART_OVERSAMPLING_X5 = 4, HAL_UART_OVERSAMPLING_X6, HAL_UART_OVERSAMPL
 ING_X7, HAL_UART_OVERSAMPLING_X8,
 HAL_UART_OVERSAMPLING_X9, HAL_UART_OVERSAMPLING_X10, HAL_UART_OVERSAMPLIN
 G_X11, HAL_UART_OVERSAMPLING_X12,
 - HAL_UART_OVERSAMPLING_X13, HAL_UART_OVERSAMPLING_X14, HAL_UART_OVERSAMPLI↔ NG_X15, HAL_UART_OVERSAMPLING_X16 }
- enum hal_uart_tx_result { HAL_UART_TX_RESULT_OK = 0, HAL_UART_TX_RESULT_NOT_READY }
- enum hal uart rx result { HAL UART RX RESULT OK = 0, HAL UART RX RESULT NOT READY }

Funciones

- void hal_uart_init (uint8_t inst, const hal_uart_config_t *config)
 - Inicializar UART con los parametros deseados.
- hal_uart_tx_result hal_uart_tx_byte (uint8_t inst, uint32_t data)

Transmitir un dato mediante la UART.

- hal_uart_rx_result hal_uart_rx_byte (uint8_t inst, uint32_t *data)
 - Recibir un dato de la UART.
- void hal_uart_register_tx_callback (uint8_t inst, void(*new_callback)(void))

Registrar el callback a ser llamado una vez finalizada la transmision de un dato por UART.

- void hal_uart_register_rx_callback (uint8_t inst, void(*new_callback)(void))
 - Registrar el callback a ser llamado en la recepcion de un dato por UART.
- void UART3_irq (void)

Interrupcion de UART3.

void UART4_irq (void)

Interrupcion de UART4.

7.10.1. Descripción detallada

Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico UART (LPC845)

Autor

Augusto Santini

Fecha

3/2020

Versión

1.0

7.10.2. Documentación de las funciones

```
7.10.2.1. hal_uart_init()
```

Inicializar UART con los parametros deseados.

Parámetros

in	inst	Que instancia de UART inicializar
in	config	Puntero a configuracion de la UART

7.10.2.2. hal_uart_tx_byte()

Transmitir un dato mediante la UART.

Parámetros

in	inst	Que instancia de UART usar
in	data	Dato a transmitir. Puede ser de 7, 8 o 9 bits

7.10.2.3. hal_uart_rx_byte()

Recibir un dato de la UART.

Parámetros

in	inst	Que instancia de UART usar
in	data	Puntero a donde guardar el dato recibido

Devuelve

Estado de la recepcion

7.10.2.4. hal_uart_register_tx_callback()

Registrar el callback a ser llamado una vez finalizada la transmision de un dato por UART.

Parámetros

in	inst	A que instancia de UART registrar el callback]
in	new_callback	Puntero a funcion a llamar cada vez que se termina de enviar un dato por UART	Ì

7.10.2.5. hal_uart_register_rx_callback()

Registrar el callback a ser llamado en la recepcion de un dato por UART.


Parámetros

in	inst	A que instancia de UART registrar el callback
in	new_callback	Puntero a funcion a llamar cada vez que se recibe un dato por UART

7.11. Referencia del Archivo includes/hal/HAL_WKT.h

Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico WKT (LPC845)

```
#include <stdint.h>
Dependencia gráfica adjunta para HAL_WKT.h:
```



Enumeraciones

■ enum hal_wkt_clock_source_en { HAL_WKT_CLOCK_SOURCE_FRO_DIV = 0, HAL_WKT_CLOCK_ SOURCE_LOW_POWER_OSC, HAL_WKT_CLOCK_SOURCE_EXTERNAL }

Funciones

- void hal_wkt_init (hal_wkt_clock_source_en clock_sel, uint32_t ext_clock_value, void(*callback)(void))
 Inicializar el WKT.
- void hal_wkt_select_clock_source (hal_wkt_clock_source_en clock_sel, uint32_t ext_clock_value)
- void hal_wkt_register_callback (void(*new_callback)(void))

Registrar un callback para la interrupcion del WKT.

- void hal wkt start count (uint32 t time useg)
- void hal_wkt_start_count_with_value (uint32_t value)

7.11.1. Descripción detallada

Declaraciones a nivel de aplicacion del periferico WKT (LPC845)

Autor

Augusto Santini

Fecha

3/2020

Versión

1.0

7.11.2. Documentación de las funciones

```
7.11.2.1. hal_wkt_init()
```

Inicializar el WKT.

Parámetros

in	clock_sel	Seleccion de clock deseada para el WKT
in	ext_clock_value	Valor de clock externo (si la seleccion es interna, no importa este parametro)
in	callback	Callback a ejecutar en la interrupcion del WKT

7.11.2.2. hal_wkt_register_callback()

Registrar un callback para la interrupcion del WKT.

Parámetros

in	new_callback	Nuevo callback para la interrupcion del WKT
----	--------------	---

Capítulo 8

Documentación de ejemplos

8.1. Ejemplo_ADC.c

Ejemplo sobre la utilización del ADC.El programa utiliza el clock por default con el que comienza el microcontrolador, es decir, el *Free Running Oscillator* funcionando a 12MHz.

El periférico será configurado con las siguientes características:

- Funcionamiento sincrónico
- ullet Frecuencia de muestreo de 1Mhz
- Modo bajo consumo inhabilitado

La secuencia A es configurada para generar conversiones en los canales 0 y 8:

- El canal 0 está conectado al preset propio del stick de desarrollo (Puerto 0 pin 7)
- El canal 8 está ubicado en el pin número 3 (Puerto 0 pin 18) y se le puede conectar un preset externo entre VDD y GND.

Además, la secuencia tendrá la siguiente configuración:

- Trigger: Únicamente se disparan conversiones por software
- Bypass sincronismo: Sí
- Modo de interrupción: Cuando termina la secuencia completa
- Burst: Inhabilitado
- Un trigger dispara: Una conversión de secuencia completa
- Secuencia A como baja prioridad: No

Una vez inicializado el periférico, se configura el periférico Systick para interrumpir cada 1mseg y mediante su manejador se lleva la cuenta de los milisegundos transcurridos. Una vez transcurridos 1000mseg, se dispara una conversión de ADC, y sus resultados se guardan en dos variables globales.

Ubicando un *breakpoint* adecuadamente, se pueden leer los resultados de las conversiones ya ubicadas en las variables globales.

```
#include <cr_section_macros.h>
#include <stddef.h>
#include <HAL_ADC.h>
#include <HAL SYSTICK.h>
/\star Máscara de configuración de canales habilitados para la secuencia a configurar \star/
/\star Macro para definir el tiempo de interrupción del \ensuremath{\setminus}e Systick en \ensuremath{\setminus}b microsegundos \star/
            TICK_TIME_USEG
/* Frecuencia de muestreo a utilizar por el ADC */
           ADC_SAMPLE_FREQ
#define
            ADC_SEQUENCE
                                          (HAL_ADC_SEQUENCE_SEL_A)
static void adc_callback(void);
static void systick callback (void);
static uint8_t flaq_secuencia_adc_completada = 0; /* Flaq para indicar finalización de secuencia de
       conversión de \e ADC */
* Variables para guardar los resultados de la secuencia de conversión
static hal_adc_sequence_result_t resultados_conversion_adc[2];
/* Configuración de la secuencia. Como no va a cambiar es declarada \ensuremath{\setminus}e const */
static const hal_adc_sequence_config_t adc_config =
    .channels = ADC_CHANNELS,
    .trigger = HAL_ADC_TRIGGER_SEL_NONE,
    .trigger_pol = HAL_ADC_TRIGGER_POL_SEL_NEGATIVE_EDGE,
    .sync_bypass = HAL_ADC_SYNC_SEL_BYPASS_SYNC,
    .mode = HAL_ADC_INTERRUPT_MODE_EOS,
    .burst = 0,
    .single_step = 0,
    .low_priority = 0,
    .callback = adc_callback
};
\star @brief Punto de entrada del programa
 * @return Nunca deberia terminar esta función
int main(void)
    // Inicialización del periférico en modo SINCRÓNICO
    hal_adc_init_sync_mode(ADC_SAMPLE_FREQ, HAL_ADC_LOW_POWER_MODE_DISABLED);
    // Configuración de la secuencia a utilizar
    hal_adc_config_sequence(ADC_SEQUENCE, &adc_config);
    // Inicialización del \e Systick con el tiempo de tick adecuado
hal_systick_init(TICK_TIME_USEG, systick_callback);
    while(1)
        if(flag_secuencia_adc_completada == 1) // Esto o hacer "if(flag_secuencia_adc_completada)" es
       indistinto
            uint32_t variable_auxiliar;
            flag_secuencia_adc_completada = 0;
            (void) variable_auxiliar; // Esta línea es ideal para colocar el breakpoint!
    }
    return 0;
* @brief Callback a ejecutar en cada tick del \e Systick
static void systick_callback(void)
    static uint32_t contador_disparo_adc = 0;
    // Conteo con valor límite
    contador_disparo_adc = (contador_disparo_adc + 1) % ADC_CONVERSION_TIME_MSEG;
```

8.1 Ejemplo_ADC.c 61

```
if(contador_disparo_adc == 0) // Esto o hacer "if(!contador_disparo_adc)" es indistinto
{
    hal_adc_start_sequence(ADC_SEQUENCE);
}

/*
    * @brief Callback a ejecutar en cada finalización de conversión de \b secuencia de \e ADC
    */
static void adc_callback(void)
{
    // Obtención de resultados de conversión
    hal_adc_get_sequence_result(ADC_SEQUENCE, resultados_conversion_adc);
    flag_secuencia_adc_completada = 1;
}
```

Índice alfabético

ADC, 9	hal_syscon_config_clkout, 47
hal_adc_clock_source_en, 12	hal_syscon_config_external_crystal, 46
hal_adc_config_sequence, 16	hal_syscon_config_frg, 47
hal_adc_enable_sequence, 16	hal_syscon_config_fro_direct, 47
hal_adc_get_sequence_result, 17	hal_syscon_config_pll, 50
hal_adc_init_async_mode, 15	hal_syscon_get_fro_clock, 46
hal_adc_init_sync_mode, 15	hal_syscon_get_peripheral_clock, 49
hal_adc_interrupt_mode_en, 13	hal_syscon_get_pll_clock, 50
hal_adc_low_power_mode_en, 12	hal_syscon_get_system_clock, 46
hal_adc_result_channel_en, 14	hal syscon set iocon glitch divider, 49
hal_adc_sequence_result_en, 14	hal_syscon_set_peripheral_clock_source, 4
hal_adc_sequence_sel_en, 12	HAL_SYSTICK.h
hal_adc_start_sequence, 16	hal_systick_init, 51
hal_adc_sync_sel_en, 13	hal_systick_update_callback, 51
hal_adc_trigger_pol_sel_en, 13	HAL UART.h
hal_adc_trigger_sel_en, 12	hal_uart_init, 53
	hal_uart_register_rx_callback, 55
callback	hal_uart_register_tx_callback, 54
hal_adc_sequence_config_t, 21	hal_uart_rx_byte, 54
channels	hal uart tx byte, 54
hal_adc_sequence_config_t, 19	HAL WKT.h
HAL CTIMED b	hal wkt init, 56
HAL_CTIMER.h	hal_wkt_register_callback, 56
hal_ctimer_pwm_mode_config_channel, 29	hal_adc_clock_source_en
hal_ctimer_pwm_mode_init, 29 hal_ctimer_pwm_mode_set_period, 29	ADC, 12
hal_ctimer_timer_mode_config_match, 29	hal_adc_config_sequence
hal_ctimer_timer_mode_init, 28	ADC, 16
HAL DAC.h	hal_adc_enable_sequence
_	ADC, 16
hal_dac_init, 31 HAL GPIO.h	hal_adc_get_sequence_result
hal_gpio_clear_pin, 34	ADC, 17
hal_gpio_init, 33	hal_adc_init_async_mode
hal gpio read pin, 35	ADC, 15
hal gpio set dir, 34	hal_adc_init_sync_mode
hal_gpio_set_pin, 34	ADC, 15
hal gpio toggle pin, 35	hal_adc_interrupt_mode_en
HAL IOCON.h	ADC, 13
hal_iocon_config_io, 37	hal_adc_low_power_mode_en
HAL PININT.h	ADC, 12
hal pinint configure pin interrupt, 39	hal_adc_result_channel_en
hal_pinint_register_callback, 39	ADC, 14
HAL SPI.h	hal_adc_sequence_config_t, 19
hal spi master mode config tx, 42	callback, 21
hal spi master mode init, 42	channels, 19
hal_spi_master_mode_register_rx_callback, 43	low_priority, 20
hal_spi_master_mode_register_tx_callback, 43	mode, 20
hal spi master mode rx data, 42	single_step, 20
hal_spi_master_mode_tx_data, 42	sync_bypass, 20
HAL SYSCON.h	trigger, 20
11/1E_01000N.II	119961, 20

ÍNDICE ALFABÉTICO

Minney and OO	LIAL ODLIE 40
trigger_pol, 20	HAL_SPI.h, 43
hal_adc_sequence_result_en	hal_spi_master_mode_rx_data
ADC, 14	HAL_SPI.h, 42
hal_adc_sequence_result_t, 11	hal_spi_master_mode_tx_config_t, 41
	hal_spi_master_mode_tx_data
hal_adc_sequence_sel_en	
ADC, 12	HAL_SPI.h, 43
hal_adc_start_sequence	hal_spi_master_mode_tx_data_t, 41
ADC, 16	hal_syscon_config_clkout
	HAL SYSCON.h, 47
hal_adc_sync_sel_en	-
ADC, 13	hal_syscon_config_external_crystal
hal_adc_trigger_pol_sel_en	HAL_SYSCON.h, 46
ADC, 13	hal_syscon_config_frg
	HAL SYSCON.h, 47
hal_adc_trigger_sel_en	hal_syscon_config_fro_direct
ADC, 12	— · — · — — —
hal_ctimer_match_config_t, 21	HAL_SYSCON.h, 47
hal_ctimer_pwm_channel_config_t, 21	hal_syscon_config_pll
hal_ctimer_pwm_config_t, 22	HAL SYSCON.h, 50
	hal syscon get fro clock
hal_ctimer_pwm_mode_config_channel	_, _, _
HAL_CTIMER.h, 29	HAL_SYSCON.h, 46
hal_ctimer_pwm_mode_init	hal_syscon_get_peripheral_clock
HAL CTIMER.h, 29	HAL SYSCON.h, 49
——————————————————————————————————————	hal_syscon_get_pll_clock
hal_ctimer_pwm_mode_set_period	
HAL_CTIMER.h, 29	HAL_SYSCON.h, 50
hal ctimer timer mode config match	hal_syscon_get_system_clock
HAL_CTIMER.h, 29	HAL_SYSCON.h, 46
	hal_syscon_set_iocon_glitch_divider
hal_ctimer_timer_mode_init	HAL SYSCON.h, 49
HAL_CTIMER.h, 28	-
hal_dac_ctrl_config_t, 31	hal_syscon_set_peripheral_clock_source
hal_dac_init	HAL_SYSCON.h, 49
	hal_systick_init
HAL_DAC.h, 31	HAL_SYSTICK.h, 51
hal_gpio_clear_pin	
HAL GPIO.h, 34	hal_systick_update_callback
hal_gpio_init	HAL_SYSTICK.h, 51
	hal_uart_config_t, 23
HAL_GPIO.h, 33	hal_uart_init
hal_gpio_read_pin	HAL_UART.h, 53
HAL_GPIO.h, 35	
hal_gpio_set_dir	hal_uart_register_rx_callback
	HAL_UART.h, 55
HAL_GPIO.h, 34	hal uart register tx callback
hal_gpio_set_pin	HAL UART.h, 54
HAL_GPIO.h, 34	-
hal_gpio_toggle_pin	hal_uart_rx_byte
	HAL_UART.h, 54
HAL_GPIO.h, 35	hal_uart_tx_byte
hal_iocon_config_io	HAL UART.h, 54
HAL IOCON.h, 37	-
hal_iocon_config_t, 37	hal_wkt_init
	HAL_WKT.h, 56
hal_pinint_config_t, 22	hal_wkt_register_callback
hal_pinint_configure_pin_interrupt	HAL WKT.h, 56
HAL PININT.h, 39	11/12_VIX.1.11, 00
hal_pinint_register_callback	includes/hal/HAL ADC.h, 25
	-
HAL_PININT.h, 39	includes/hal/HAL_CTIMER.h, 27
hal_spi_master_mode_config_t, 22	includes/hal/HAL_DAC.h, 30
hal_spi_master_mode_config_tx	includes/hal/HAL GPIO.h, 32
HAL_SPI.h, 42	includes/hal/HAL_IOCON.h, 35
hal_spi_master_mode_init	includes/hal/HAL_PININT.h, 37
HAL_SPI.h, 42	includes/hal/HAL_SPI.h, 40
hal_spi_master_mode_register_rx_callback	includes/hal/HAL_SYSCON.h, 44
HAL SPI.h, 43	includes/hal/HAL SYSTICK.h, 50
-	-
hal_spi_master_mode_register_tx_callback	includes/hal/HAL_UART.h, 52

ÍNDICE ALFABÉTICO 65

```
includes/hal/HAL_WKT.h, 55

low_priority
    hal_adc_sequence_config_t, 20

mode
    hal_adc_sequence_config_t, 20

single_step
    hal_adc_sequence_config_t, 20

sync_bypass
    hal_adc_sequence_config_t, 20

trigger
    hal_adc_sequence_config_t, 20

trigger_pol
    hal_adc_sequence_config_t, 20
```