

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

พลังงานงานทดแทนในประเทศไทย

สัปปินันทน์ เอกอำพน

คำนำ

ตำราเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับนักศึกษาปี ๓ - ๔ และสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านดังกล่าว โดยที่แม้เนื้อหา บางส่วนจะมีคณิตศาสตร์ชั้นสูงเพื่อช่วยในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แต่ความตั้งใจ หลักของผู้เขียนต้องการจะให้ผู้ที่มีความสนใจและมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายควรจะ สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้เขียนเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความเข้าใจพื้น ฐานเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่จะนำไประยุกต์ใช้เพื่อกักเก็บ แปลง หรือนำพลังงานนี้ไปใช้ เพื่อให้ผู้อ่านจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีพื้นฐานความรู้ที่เหมาะสมใน การทำงานในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในอนาคต หรือแม้แต่สามารถทำความเข้าใจและคำนึง ถึงความเหมาะสมของนโยบายหรือโครงการที่เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ได้โดยไม่เชื่อเพียงคำ โฆษณาหรืออวดอ้างที่อาจจะเกินความเป็นจริงในหลายครั้ง

ผู้เขียนหวังว่าข้อมูลที่ได้รับการรวบรวมไว้ในตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในวงกว้าง มิใช่ เฉพาะระดับนักศึกษาหรือนักวิชาการเท่านั้น อย่างไรก็ดี ถ้าหากผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานทางด้าน ฟิสิกส์พื้นฐาน จะทำให้สามารถเข้าใจเนื้อหาและบทวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสามารถนำความรู้ ที่ได้รับนำไปวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆได้ด้วยตนเอง

สัปปินันทน์ เอกอำพน

สารบัญ

สารบัญรูป

สารบัญตาราง

ภาค I

พลังงานทดแทนเบื้องต้น

1 พลังงานแสงอาทิตย์

เวลาพูดถึงพลังงานแสงอาทิตย์นั้น หลายๆคนอาจจะนึกถึงแดดร้อนๆในช่วงเดือนมีนาคมหรือ เมษายน แต่จริงๆแล้วจะรู้ใหมว่าพลังงานที่มีอยู่ในแสงอาทิตย์นั้นประกอบด้วยหลายส่วน การจะ ตักตวงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้ได้เต็มที่นั้น จำเป็นที่เราจะต้องมีความเข้าใจถึงส่วนประกอบ เหล่านี้

เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้นเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นมาจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ออกมา ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงคลื่นต่างๆ ดังนั้นเราควรจะเริ่มทำความเข้าใจกับการแผ่รังสี ของวัตถุดำก่อน

1.1 การแผ่รังสีของวัตถุดำ (Blackbody Radiation)

การแผ่รังสีของวัตถุดำเกิดจากการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากความร้อนของวัตถุซึ่งอยู่ในสภาวะ สมดุลทางอุณหพลศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วงความถี่และความเข้มข้นของคลื่นต่างๆนั้นขึ้นอยู่ กับอุณหภูมิของวัตถุดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริงแล้วไม่มีวัตถุได้ที่มีการแผ่รังสีเหมือน วัตถุดำแท้จริง โดนเฉพาะอย่างยิ่งดาวฤกษ์อย่างพระอาทิตย์นั้นก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะสมดุลกับสิ่ง แวดล้อม แต่ความเข้าใจเรื่องของการแผ่รังสีนี้ก็สามารถนำมาใช้ทำความเข้าใจส่วนประกอบของ แสงอาทิตย์ได้

ยกตัวอย่างเช่น ในวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำนั้น ในห้องมืดจะมองเห็นเป็นสีดำเนื่องจากช่วงคลื่นที่แผ่ ออกมาเป็นช่วงอินฟราเรดซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึงราว 500° C การแผ่รังสีเริ่มเข้าอยู่ในช่วงความถี่ที่ตามองเห็น (visible spectrum) และจะเริ่มมีสีแดง เมื่ออุณหภูมิสูง มากจะออกเป็นสีฟ้าขาว เมื่อวัตถุมีการแผ่รังสีเป็นสีขาว แสดงว่ามีการแผ่รังสีบางส่วนออกมาเป็น รังสีอัลตราไวโอเลต

ดวงอาทิตย์ซึ่งมีอุณหภูมิที่ผิวประมาณ 5800 K นั้น มีการแผ่รังสีออกมามากที่สุดในช่วงคลื่นแสง และอินฟราเรด และมีจำนวนอีกเล็กน้อยในช่วงอัลตราไวโอเลต

1.2 ทิศทางของแสงอาทิตย์

เนื่องจากดวงอาทิตย์เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา และพลังงานของแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบลงบนพื้น ที่หนึ่งๆขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของแสงและมุมตกกระทบ เพื่อจะเพิ่มพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับ เราสามารถออกแบบอุปกรณ์ให้มีความสามารถในการติดตามดวงอาทิตย์ (solar tracking) ซึ่งใน ปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลายวิธีที่ใช้ในการติดตาม ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่

1.2.1 การติดตามแบบใช้พลังงาน

การติดตาม ดวง อาทิตย์ แบบใช้ พลังงาน หรือ ที่ เรียก ว่า Active Tracking นั้น เป็นการใช้ ระบบ Feedback Loop โดยใช้ ตัว รับ แสงเพื่อ ช่วยในการ บอกตำแหน่ง ของดวง อาทิตย์ ที่ ประเมินผล แล้วส่งสัญญาณให้กับระบบควบคุมให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

1.2.2 การติดตามแบบไม่ใช้พลังงาน

1.3 เซลล์แสงอาทิตย์


เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell หรือ Photovoltaic cell) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถแปลงพลังงานจาก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงโดยใช้ปรากฏการณ์โฟโตโวลตา อิก (Photovoltaic effect) ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของอิเลกตรอนในเซลล์ แสงอาทิตย์เมื่อได้ดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ได้

จริงๆแล้วปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิกนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในวัสดุอื่นๆนอกจากเซลล์สุริยะด้วย แต่เนื่องจากการเคลื่อนที่ของอิเลกตรอนจากปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นไม่มีทิศทางหรือแนวโน้ม ใดๆ จึงทำให้ไม่มีกระแสลัพธ์เกิดขึ้น จำเป็นจะต้องมีวิธีบังคับการไหลของอิเลกตรอนเพื่อให้เกิด กระแสได้ นั่นเป็นสาเหตุที่เซลล์สุริยะจำเป็นจะต้องมีการออกแบบวงจรพิเศษ

1.4 หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์

ในเซลล์สุริยะนั้น ระบบวงจรที่จะบังคับทิศทางการไหลของอิเลกตรอนที่เกิดจากปรากฏการณ์โฟ โตโวทาอิกคือ P-N junction ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระหว่างสารกึ่งตัวนำประเภทบวก (P-type) กับ ประเภทลบ (N-type) โดยที่สาร P-type นั้นมีหลุมอิเลกตรอนเนื่องมาจากการ dope สารที่ขาด อิเลกตรอนลงไปในซิลิกอน ส่วนสาร N-type นั้นมีอิเลกตรอนอิสระเนื่องจากการ dope สารที่มีอิเลกตรอนอิสระลงไป เมื่อนำสารทั้งสองแบบมาเชื่อมต่อกัน หลุมอิเลกตรอนและอิเลกตรอนอิสระ เคลื่อนที่เข้าหากันทำให้เกิด Depletion Zone ซึ่งป้องกันการไหลของอิเลกตรอนอีก เมื่อแสง อาทิตย์ตกกระทบ อิเลกตรอนอิสระ และหลุมอิเลกตรอนที่เกิดขึ้นจึงถูกบังคับให้ไหลผ่านความ ต้านทานภายนอกซึ่งทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น

ปริมาณกระแสที่เซลล์แสงอาทิตย์สร้างขึ้นได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ประสิทธิภาพ ของ P-N junction ในการป้องกันกระแสย้อนกลับ และประสิทธิภาพของวัสดุเซลล์ในการสร้างอิ เลกตรอนเมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบ ซึ่งระบบเซลล์แสงอาทิตย์สามารถเขียนแทนได้ด้วยวงจร เทียบเท่าได้โดยไดโอดและความต้านทานภายในดังรูป ??



รูปที่ 1.1: วงจรเทียบเท่าของเซลล์แสงอาทิตย์

จากวงจรเทียบเท่าดังกล่าว สามารถเขียนสมการแสดงปริมาณกระแสที่เซลล์สุริยะได้ว่า กระแสที่ ใหลผ่านไปที่โหลดภายนอกเท่ากับกระแสที่เซลล์สุริยะสร้างได้ลบด้วยกระแสที่ไหลย้อนผ่าน P-N junction

$$i = i_{PV} - i_D \tag{1.1}$$

ปริมาณกระแสที่ไหลผ่าน P-N junction ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ (T) และความต่างศักย์ของโหลด ภายนอก (V) โดยสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$i_D = i_0 \left[exp\left(\frac{eV}{kT}\right) - 1 \right] \tag{1.2}$$

เมื่อแทนสมการ ?? ลงในสมการ ?? จะได้สมการ

$$i = i_{PV} - i_0 \left[exp\left(\frac{eV}{kT}\right) - 1 \right]$$
(1.3)

โดยที่ i_0 คือกระแสย้อนกลับอิ่มตัวของ P-N junction, i_{PV} คือกระแสจากปรากฏการณ์โฟโต โวลทาอิก และ i คือกระแสที่ผ่านตัวต้านทานภายนอก

เซลล์สุริยะสามารถผลิตกำลังได้สูงสุดเมื่อ

$$P_{out} = iV$$

$$\frac{dP_{out}}{dV} = 0$$

$$exp\left(\frac{eV_{\text{max }P}}{kT}\right) = \frac{1 + \frac{i_{PV}}{i_0}}{1 + \frac{eV_{\text{max }P}}{kT}}$$
(1.4)


สังเกตว่าสมการนี้มีค่า $V_{\max P}$ อยู่ทั้งสองด้าน ไม่สามารถแก้สมการเชิงวิเคราะห์ได้ จำเป็นต้อง แก้สมการเชิงตัวเลข

ประสิทธิภาพสูงสุดของแผงเซลล์สุริยะเกิดในตอนที่แผงผลิตกำลังไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งเขียนเป็นสมการ ได้ว่า

$$P_{\text{max}} = \frac{V_{\text{max } P}(i_0 + i_{PV})}{1 + \frac{kT}{eV_{\text{max } P}}}$$
(1.5)

$$P_{\text{max}} = \frac{V_{\text{max}P}(i_0 + i_{PV})}{1 + \frac{kT}{eV_{\text{max}P}}}$$

$$\eta_{\text{max}} = \eta_{\text{max}P} = \frac{P_{\text{max}}}{I_{in}} = \frac{V_{\text{max}P}(i_0 + i_{PV})}{I_{in}\left(1 + \frac{kT}{eV_{\text{max}P}}\right)}$$
(1.5)




รูปที่ 1.2: กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแส แรง ดันไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากในเซลล์แสงอา ทิตย์ที่อุณหภูมิ 25°C

ตัวอย่าง 1.1 คำนวณประสิทธิภาพสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์นี้

เซลล์สุริยะมีค่าความหนาแน่นกระแสลัดวงจร 300 A/m² และความหนาแน่นกระแสย้อน กลับอิ่มตัว 5×10^{-7} A/m² ระหว่างการทำงาน แผงมีอุณหภูมิ 50° C

เฉลย 1.1


1.5 ต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์




รูปที่ 1.3: เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก เซลล์แสงอาทิตย์แต่ละประเภท

ตัวอย่าง 1.2 การคำนวณต้นทุนไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดอายุโครงการของการติดตั้งเซลล์แสง อาทิตย์แบบคงที่ แบบติดตาม 1 แกน และแบบติดตาม 2 แกน

พิจารณาค่า LCOE โดยมีข้อมูลดังนี้



รูปที่ 1.4: ประวัติต้นทุนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อ วัตต์จากปี 1975 - 2015



รูปที่ 1.5: แผนภูมิแจกแจงต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าด้วย เซลล์แสงอาทิตย์ในปี 2559

- ต้องการกำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ และทำงานได้ 11 ชม.ต่อวัน
- Fixed: 1/0.4 = 2.5 MW, 1-axis: 1/0.65 = 1.54 MW, 2-axis: 1.25 MW
- ค่าเซลล์แสงอาทิตย์ 20 บาทต่อวัตต์ (อ้างอิงกำลังการผลิต)
- ค่าอินเวอร์เตอร์แปลงไฟ 22 บาทต่อวัตต์
- ค่าโครงสร้าง 10% ของค่าเซลล์ + อินเวอร์เตอร์
- ค่าแรงงานติดตั้ง 10% ของอุปกรณ์ทั้งหมด (ครั้งเดียว)
- ค่าดำเนินงานและซ่อมบำรุง (O & M): 5% ของอุปกรณ์ทั้งหมดต่อปี
- การใช้ที่ดิน pprox 10 m² ต่อกิโลวัตต์ (ราคาที่ดิน 1 ล้านบาทต่อไร่) ติดตั้งบนหลังคา = ไม่มีค่าใช้จ่าย

เฉลย 1.2


- พลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ 1.6
- 1.6.1 การรับความร้อนโดยตรง
- 1.6.2 การรับความร้อนแบบรวมแสง
- คุณสมบัติของตัวรับแสง 1.7
- เทคโนโลยีนำความร้อนไปใช้ต่อ 1.8

2 เทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectricity)

เทอร์โมอิเล็กทริกซิตี้เป็นการแปลงพลังงานโดยตรงจากความร้อนไปเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสารที่ สามารถแปลงพลังงานด้วยวิธีนี้ได้เรียกว่าวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric materials) ซึ่งเทคโนโลยีนี้มีความน่าสนใจเนื่องจากในปัจจุบันในโลกของเรายังมีแหล่งพลังงานความร้อน ราคาถูกอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นแหล่งพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานความร้อนเหลือใช้ (Waste heat) จากกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ โดยในการแปลงพลังงานที่เกิดขึ้นนั้นเกิด ขึ้นจากปรากฏการณ์เทอร์โมอิเล็กทริก (thermoelectric effect) ซึ่งสามารถแบ่งย่อยออกเป็น ปรากฏการณ์ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน 3 อย่างดังต่อไปนี้

2.1 ปรากฏการณ์ซีเบ็ก (Seebeck Effect)


เทอร์โมอิเล็กทริกชิตี้เป็นปรากฏการณ์การเกิดศักย์ไฟฟ้าขึ้นบนตัวนำหรือสารกึ่งตัวนำที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนไป โดยมีหลักการมาจากการแพร่ (diffusion) ของพาหะของประจุ (charge carrier) ในสารเมื่อได้รับความร้อน โดยในสารตัวนำและกึ่งตัวนำทั่วไปจะมีทั้งอิเลกตรอนอิสระ (free electrons) ซึ่งมีประจุลบ และหลุม (holes) ซึ่งมีประจุบวก เมื่อวัสดุได้รับความร้อน พาหะใน สารจะแพร่ตัวออกไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า การสะสมของพาหะเหล่านี้ทำให้เกินศักย์ ไฟฟ้าขึ้น



รูปที่ 2.1: หลักการของปรากฏการณ์เทอร์โมอิเล็กทริก

เมื่อนำไปต่อกับภาระภายนอกจะทำให้มีการไหลของกระแสไฟฟ้าเกินขึ้นได้

สารทุกชนิดมีความสามารถในการสร้างศักย์ไฟฟ้าจากการแพร่ของพาหะประจุที่ต่างกัน โดยค่า ความสามารถนี้เรียกว่า ค่าสัมประสิทธิ์ซีเบ็ก (Seebeck Coefficient) ซึ่งอธิบายความสามารถ



รูปที่ 2.2: การเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็ก ทริก

ศักย์ไฟฟ้าที่เกิดจากอุณหภูมิที่แตกต่างได้ดังนี้

$$V = \int_{T_L}^{T_H} (S_p - S_n) dT = \int_{T_L}^{T_H} S_{pn} dT$$
 (2.1)

ซึ่งหากเราสมมติว่าค่าสัมประสิทธิ์นี้เป็นอิสระจากอุณหภูมิ จะสามารถเขียนสมการ ?? ใหม่ได้ว่า

$$V = S_{pn}\Delta T = S_{pn}\left(T_H - T_L\right) \tag{2.2}$$

โดยค่าสัมประสิทธิ์สำหรับวัสดุทั่วไปที่มีสมบัติเป็นวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกได้มีดังนี้

| Material | $S, \vee / \mathrm{K} \times \! 10^{-6}$ | |
|-------------------|--|--|
| Aluminum | -0.2 | |
| Constantan | -47 | |
| Copper | 3.5 | |
| Iron | 13.6 | |
| Platinum | -5.2 | |
| Germanium | 375 | |
| Silicon | -455 | |
| Bismuth Telluride | 200 | |

ตารางที่ 2.1: ค่าสัมประสิทธิ์ซีเบ็กของวัสดุต่างๆที่ 25 C

อย่างไรก็ดี ประสิทธิภาพของเทอร์โมอิเล็กทริกจากวัสดุหนึ่งๆนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าสัมประสิทธิ์ซี เบ็กเพียงอย่างเดียว เนื่องจากลักษณะการทำงานและการต่อเชื่อมของเทอร์โมอิเล็กทริกกับวงจร ไฟฟ้านั้นเป็นเหมือนแบตเตอรี่ชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถเขียนอธิบายเป็นวงจรได้ดังนี้

จากภาพ $\ref{eq:constraint}$ จะเห็นว่าเทอร์โมอิเล็กทริกเป็นเหมือนแหล่งศักย์ไฟฟ้า (V) และมีความต้านทาน ภายใน (R_{TEG})

$$V_L = S_{pn}\Delta T - iR_{int} \tag{2.3}$$

$$R_{int} = R_p + R_n \tag{2.4}$$

Thermoelectric Generator

รูปที่ 2.3: ภาพวงจรแสดงคุณสมบัติของเครื่องผลิตไฟ-ฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริก

นอกจากนี้ อีกวิธีที่จะเพิ่มปริมาณไฟฟ้าก็คือการต่อคู่เทอร์โมอิเล็กตริกแบบอนุกรมเพื่อเพิ่มแรง ดันไฟฟ้า เหมือนอย่างเวลาต่อแบตเตอรี่ AA หรือ AAA หลายก้อนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบพกพาทั้ง หลาย ถ้าสมมุติว่าต่อเทอร์โมอิเล็กทริกทั้งหมด m คู่ จะได้สมการไฟฟ้าว่า

$$V = mS_{pn}\Delta T \tag{2.5}$$

$$R_{teg} = mR_{int} (2.6)$$

$$V_L = mS_{pn}\Delta T - imR_{int} (2.7)$$

การที่จะสามารถดึงกำลังไฟฟ้าจากเทอร์โมอิเล็กทริกมาใช้ให้ได้มากที่สุดจึงจำเป็นจะต้องมีการ ปรับความต้านทานภาระ (Load resistance, R_L) ให้เหมาะสม เพื่อให้มีการสูญเสียไปกับความ ต้านทานภายในของเทอร์โมอิเล็กทริกให้น้อยที่สุด ซึ่งความต้านทานภาระที่เหมาะสมนี้สามารถ หาได้จากสมการดังนี้

$$P_L = iV_L = imS_{pn}\Delta T - i^2 mR_{int}$$
(2.8)

$$\frac{dP_L}{di} = 0 = m(S_{pn}\Delta T - 2iR_{int}) \tag{2.9}$$

$$i_{maxP} = \frac{S_{pn}\Delta T}{2R_{int}} \tag{2.10}$$

$$i_{maxP} = \frac{S_{pn}\Delta T}{2R_{int}}$$

$$i = \frac{V}{R} = \frac{mS_{pn}\Delta T}{mR_{int} + R_L}$$
(2.10)


$$R_L = mR_{int} (2.12)$$

หมายความว่า ความต้านทานภาระควรจะเท่ากับความต้านทานภายใน ซึ่งนี่เรียกว่า load matching ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ได้กับการผลิตไฟฟ้าด้วยกระบวนการอื่นๆได้เช่นกัน

ปรากฏการณ์เพลเทียร์ (Peltier Effect) 2.2

เป็นปรากฏการณ์ที่ ตรงกันข้าม'กับปรากฏการณ์ซีเบ็ก ในกรณีของปรากฏการณ์ซีเบ็ก ความต่าง ของอุณหภูมิสร้างให้เกิดความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้า ส่วนปรากฏการณ์เพลเทียร์เป็นการสร้าง ความแตกต่างของอุณหภูมิเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เปรียบเทียบได้กับกรณีของปรากฏการณ์ แม่เหล็กไฟฟ้าในมอเตอร์ ซึ่งเมื่อใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปในตัวนำซึ่งอยู่ในสนามแม่เหล็กจะทำให้เกิด การหมุน ในทางตรงกันข้าม ถ้านำตัวนำไปหมุนภายในสนามแม่เหล็กก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า เหนี่ยวนำขึ้นเช่นกัน

รูปที่ 2.4: วงจรแสดงการเกิดปรากฏการณ์เพลเทียร์



ประโยชน์ของปรากฏการณ์นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำความเย็น โดยตัวทำความเย็นที่ อาศัยหลักการนี้เรียกว่าตัวทำความเย็นเพลเทียร์ (Peltier cooler) โดยอัตราการกำจัดความร้อน สามารถคำนวณได้จาก

$$Q_{peltier} = mS_{pn}T_Hi$$

ซึ่งตัวทำความเย็นนี้มีจุดเด่นเช่นเดียวกับตัวผลิตไฟฟ้าเทอร์โมอิเลกตริก นั่นคือไม่มีชิ้นส่วนที่ เคลื่อนไหว จึงทำให้มีอัตราการสึกหรอน้อยกว่าระบบทำความเย็นแบบใช้สารทำความเย็นทั่วไป ลดความชับซ้อนของระบบทำความเย็น รวมถึงลดค่าช่อมแชมและดูแลรักษาได้ แม้ปัจจุบันประสิทธิภาพจะยังไม่ดีเท่ากับระบบทำความเย็นแบบทั่วไป และมีราคาสูงเมื่อเทียบกับอัตราการกำจัด ความร้อน แต่ก็ได้มีการนำมาใช้ในกรณีที่มีพื้นที่การติดตั้งจำกัด เช่นระบบทำความเย็นในหน่วย ประมวลผล (processor) ของคอมพิวเตอร์

2.3 ปรากฏการณ์ทอมสัน (Thomson Effect)

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนของปรากฏการณ์เทอร์โมอิเลกทริก ค่าสัมประสิทธิ์ซีเบ็กของแต่ละ วัสดุนั้นมักจะแปรผันกับอุณหภูมิ ดังนั้นในกรณีที่วัสดุมีอุณหภูมิที่ไม่สม่ำเสมอ ค่าสัมประสิทธิ์ซีเบ็กก็อาจจะไม่สม่ำเสมอได้เช่นกัน และเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวัสดุนี้ก็จะทำให้มีการเกิดปรากฏการณ์เพลเทียร์เกิดขึ้นได้ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า ปรากฏการณ์ทอมสัน' ตั้งตามชื่อของลอร์ด เคลวิน (ชื่อจริง William Thomson) ซึ่งได้ทำนายการเกิดปรากฏการณ์นี้ในตัวนำที่มีอุณหภูมิ ไม่สม่ำเสมอดังที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนของปรากฏการณ์เทอร์โมอิเลกทริก ค่าสัมประสิทธิ์ซีเบ็ก ของแต่ละวัสดุนั้นมักจะแปรผันกับอุณหภูมิ ดังนั้นในกรณีที่วัสดุมีอุณหภูมิที่ไม่สม่ำเสมอ ค่าสัมประสิทธิ์ซีเบ็กก็อาจจะไม่สม่ำเสมอได้เช่นกัน และเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวัสดุนี้ก็จะทำให้มี การเกิดปรากฏการณ์เพลเทียร์เกิดขึ้นได้ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า ปรากฏการณ์ทอมสัน' ตั้งตามชื่อ ของลอร์ดเคลวิน (ชื่อจริง William Thomson) ซึ่งได้ทำนายการเกิดปรากฏการณ์นี้ในตัวนำที่มีอุณหภูมิไม่สม่ำเสมอและทำการทดลองจนสามารถพิสูจน์ได้จริง

ในกรณีที่มีความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า J ไหลผ่านตัวนำที่มีค่าสัมประสิทธิ์ทอมสัน ${\cal K}$ อัตราการ เกิดความร้อนจะมีค่าเท่ากับ

$$q_{thomson} = -\mathcal{K}J \cdot \nabla T$$

สังเกตว่าในสมการนี้ กำลังความร้อนที่เกิดขึ้นมีหน่วยเป็น W/m³ เนื่องจากคุณสมบัติของตัวนำไม่ สม่ำเสมอ กำลังความร้อนจึงไม่คงที่และต้องอาศัยการอินทิเกรตเพื่อหาค่าบนพื้นที่หรือปริมาตร

2.4 หลักการทำงานของเทอร์โมอิเลกทริก

ในระหว่างการทำงานจริงมักมีปรากฏการณ์เทอร์โมอิเลกทริกสองอย่างขึ้นไปเกิดขึ้นพร้อมๆกัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ต่างๆและผลที่เกิด ขึ้นกับเทอร์โมอิเลกทริก อย่างไรก็ดี สำหรับในตำราเล่มนี้ จะขอกล่าวถึงความสัมพันธ์เมื่อเทอร์โม อิเลกทริกทำงานที่สถานะคงที่ (steady state) ซึ่งหมายถึงอุณหภูมิที่จุดต่างๆคงที่ ในที่นี้เราจะ พิจารณาที่ด้านร้อนของเทอร์โมอิเลกทริกซึ่งมีการถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

- 1. ความร้อนจากแหล่งความร้อนเข้าสู่ด้านร้อน Q_{in}
- 2. ความร้อนจากปรากฏการณ์การเกิดความร้อนของจูล Q_{joule}

$$Q_{joule} = i^2 R$$

3. ความร้อนออกจากด้านร้อนไปสู่ด้านเย็นด้วยการนำความร้อน Q_{cold}

$$Q_{cold} = K\Delta T$$

4. ความร้อนออกจากด้านร้อนด้วยปรากฏการณ์เพลเทียร์ $Q_{peltier}$

$$Q_{peltier} = S_{pn}T_Hi$$

ที่สถานะคงที่ อัตราการได้รับความร้อนและสูญเสียความร้อนเท่ากัน ซึ่งอัตราการได้รับความร้อน (Q_{in}) มาจาก

$$Q_{in} + Q_{joule} = Q_{cold} + Q_{peltier}$$

$$Q_{in} = Q_{cold} + Q_{peltier} - Q_{joule}$$

$$= mS_{pn}T_{H}i + K\Delta T - \frac{i^{2}R_{teg}}{2}$$
(2.13)

กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ผ่านตัวต้านทานเท่ากับ

$$P_{out} = i^2 R_L \tag{2.14}$$

ซึ่งเราสามารถเอามาเขียนเป็นสมการประสิทธิภาพความร้อนของ TEG เท่ากับ

$$\eta = \frac{P_{out}}{Q_{in}}$$


$$= \frac{i^2 R_L}{m S_{pn} T_H i + K \Delta T - \frac{i^2 R_{teg}}{2}}$$
(2.15)

เมื่อแทนค่า $Z=rac{m^2S_{pn}^2}{K_{teg}R_{teg}}$ เข้าในสมการ ??

$$\eta = \frac{\Delta T}{2T_H + \frac{2}{Z} - \frac{\Delta T}{2}} \tag{2.16}$$

จากสมการข้างต้น ที่อุณหภูมิ T_H และ T_L ใดๆ ประสิทธิภาพของ TEG จะสูงสุดเมื่อมีค่า Z สูง ซึ่งแปลว่าวัสดุจะต้องมีค่าสัมประสิทธ์ชีเบ็กสูง นำความร้อนได้ไม่ดี และมีความต้านทานไฟฟ้าต่ำ ซึ่งคุณสมบัติสองอย่างหลังนี้หาได้ยาก เพราะวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี ก็มักจะนำความร้อนได้ดี เช่นกัน ส่วนวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ก็มักจะเป็นฉนวนความร้อนด้วย

ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ความร้อนส่วนใหญ่ (นอกจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน) มักจะเปรียบ เทียบประสิทธิภาพเป็นสัดส่วนเทียบกับประสิทธิภาพคาร์โนต์ซึ่งเป็นประสิทธิภาพสูงสุดในทาง ทฤษฎีของเครื่องยนต์ความร้อนใดๆ



รูปที่ 2.5: ประสิทธิภาพความร้อนของ TEG เทียบกับ ประสิทธิภาพคาร์โนต์

2.5 ต้นทุนของพลังงานจากเทอร์โมอิเลกทริก

ต้นทุนวัสดุที่ใช้ทำเทอร์โมอิเลกทริกในปัจจุบัน

ตารางที่ 2.2: ค่าวัสดุเทอร์โมอิเลกทริก (2017)

| Material Family | Max ZT | Temp (°C) | Efficiency | Average Material |
|-----------------|--------|-----------|------------|------------------|
| | | | | Cost (\$/kg) |
| Cobalt Oxide | 1.4 | 727 | 12% | \$345 |
| Clathrate | 1.4 | 727 | 12% | \$5,310 |
| SiGe | 0.86 | 727 | 9% | \$6,033 |
| Chalcogenide | 2.27 | 727 | 16% | \$730 |
| Half-Heusler | 1.42 | 427 | 17% | \$1,988 |
| Skutterudite | 1.5 | 427 | 18% | \$562 |
| Silicide | 0.93 | 727 | 9% | \$151 |

ตัวอย่าง 2.1 การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเทอร์โมอิเกลกทริกด้วยอุณหภูมิ ขนาดกลาง

กรณีเปรียบเทียบ 3 แบบ: น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง ความร้อนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม หรือ ชื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ

สมมติฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์


- 1. การผลิตไฟฟ้าขนาด 1 MW โดยสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ทั้งหมดมีอายุการใช้งาน 10 ปี
- 2. ต้นทุนคงที่จากอุปกรณ์เทอร์โมอิเลกทริก อินเวอร์เตอร์ ค่าที่ดิน และค่าติดตั้ง
- 3. ต้นทุนแปรผันนับจากค่าซ่อมแซมและค่าเชื้อเพลิง(ถ้ามี)
- 4. ค่าอินเวอร์เตอร์ 22 บาทต่อวัตต์ ค่าเทอร์โทอิเลกทริกอุณหภูมิสูง 175 บาทต่อวัตต์ ค่า เทอร์โมอิเลกทริกอุณหภูมิกลาง 525 บาทต่อวัตต์
- 5. ค่าติดตั้ง 10% ของค่าอุปกรณ์ (TEG + Inverter)
- 6. ค่าซ่อมแซม 1% ของค่าอุปกรณ์ต่อปี

เฉลย 2.1 ก่อนอื่น เราสามารถคำนวณค่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแปลงไฟฟ้า ซึ่งประ-กอบด้วยค่า TEG และ inverter

เปรียบเทียบต้นทุนระหว่างกรณีที่ 1, 2, และ 3 ได้เป็นตารางดังนี้

| Costs (million THB) | Fuel | Waste |
|------------------------|------|-------|
| TEGs | 175 | 525 |
| Inverters | 22 | 22 |
| Land | 1 | 1 |
| Installation | 20 | 55 |
| Maintenance (per year) | 2 | 5.5 |
| Fuel (per year) | 191 | None |

และยังสามารถแสดงกระแสเงินสดเปรียบเทียบระหว่างกรณีได้ดังนี้



ในขณะเดียวกัน ค่าไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้าฯสามารถสมมติว่าเป็นค่าคงที่ในแต่ละปี ซึ่ง หากเปรียบเทียบกับการลงทุนในระบบ TEG ทั้งสองแบบแล้ว จะสามารถหาผลต่างของ กระแสเงินสดเพื่อจะนำไปใช้หาโครงการที่มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) สูงสุดได้ดังนี้

| Year | Base | Fuel | Waste | Fuel - Base | Waste - Base |
|------|-------|------|-------|-------------|--------------|
| 0 | 0 | -218 | -603 | -218 | -603 |
| 1 | -39.4 | -191 | -5.5 | -151.6 | 33.9 |
| 2 | -39.4 | -191 | -5.5 | -151.6 | 33.9 |
| 3 | -39.4 | -191 | -5.5 | -151.6 | 33.9 |
| 4 | -39.4 | -191 | -5.5 | -151.6 | 33.9 |
| 5 | -39.4 | -191 | -5.5 | -151.6 | 33.9 |
| 6 | -39.4 | -191 | -5.5 | -151.6 | 33.9 |
| 7 | -39.4 | -191 | -5.5 | -151.6 | 33.9 |
| 8 | -39.4 | -191 | -5.5 | -151.6 | 33.9 |
| 9 | -39.4 | -191 | -5.5 | -151.6 | 33.9 |
| 10 | -39.4 | -191 | -5.5 | -151.6 | 33.9 |
| | | | NPV | -\$1,390 | -\$340 |

จากผลการวิเคราะห์กระแสเงินสดจะเห็นได้ว่าโครงการสร้างโรงไฟฟ้า TEG ทั้งสองแบบยัง มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นลบ หมายความว่าโครงการทั้งสองยังมีผลตอบแทนที่ยังไม่น่าพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกับใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ

3 เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cells)

เซลล์เชื้อ เพลิง เป็น อุปกรณ์ ที่ อาศัย กระบวนการ เปลี่ยนแปลง พลังงาน จาก พลัง งงาน เคมีไป เป็น พลังงานไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งแตกต่างจากการใช้เครื่องยนต์ในการปั่นไฟซึ่งเปลี่ยนพลังงานเคมีไปเป็น พลังงานความร้อนไปเป็นพลังงานกลแล้วจึงเป็นพลังงานไฟฟ้าในที่สุด เนื่องจากเซลล์เชื้อเพลิงมี การเปลี่ยนแปลงพลังงานเพียงขั้นตอนเดียว และยังไม่มีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพลังงานความ ร้อน จึงทำให้สามารถทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีเปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีในรูป แบบอื่น

จุด เด่นของ เซลล์ เชื้อ เพลิง คือ สามารถ นำ การ แลก เปลี่ยน อิ เลก ตรอน ที่ เกิด ขึ้นใน ปฏิกิริยา การ สันดาป มาใช้ได้ โดยตรง ซึ่งปฏิกิริยา ที่ เกิด ขึ้นใน เซลล์ เชื้อ เพลิง นี้ เรียก ว่า ปฏิกิริยา ไฟฟ้า เคมี (electrochemical reactions) ซึ่งเป็นหลักการ เดียวกันกับ แบตเตอรี่ ข้อ แตก ต่างของ แบต เตอรี่ คือสาร เคมีหรือเชื้อเพลิงทั้งหมดจะถูกบรรจุอยู่ในภายในตัวแบต เตอรี่ ในขณะ ที่เชื้อ เพลิงของ เซลล์ เชื้อเพลิงถูก เก็บไว้แยกกัน และถูกดึงเข้ามาใช้ เมื่อเกิดปฏิกิริยาขึ้นเท่านั้น

3.1 ส่วนประกอบของเซลล์เชื้อเพลิง

3.2 ปฏิกิริยาในเซลล์เชื้อเพลิง

อันที่จริงแล้ว ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเซลล์เชื้อเพลิงก็คือปฏิกิริยาการสันดาป แต่เนื่องจากเซลล์ เชื้อเพลิงเป็นอุปกรณ์เคมีไฟฟ้า เราจึงควรทำความเข้าใจกับปริมาณของอิเลกตรอนที่มีการแลก เปลี่ยนระหว่างการเกิดปฏิกิริยาขึ้น ยกตัวอย่างเช่น

$$H_2 + \frac{1}{2}O_2 \to H_2O$$

ในปฏิกิริยานี้ มีการแลกเปลี่ยนอิเลกตรอนระหว่างไฮโดรเจนกับออกซิเจน โดยที่ไฮโดรเจนเป็น ผู้ให้ ส่วนออกซิเจนเป็นผู้รับ ซึ่งปฏิกิริยาเคมีที่มีการแลกเปลี่ยนอิเลกตรอน เรียกว่าปฏิกิริยารี ดอกซ์ (redox reaction) ซึ่งมาจากการรวมกันของปฏิกิริยารีดักซัน (reduction reaction) และ ออกซิเดชัน (oxidation reaction) ซึ่งปฏิกิริยาข้างต้นสามารถแบ่งออกเป็นปฏิกิริยารีดักชันและ ออกซิเดชันได้ดังนี้

ปฏิกิริยารีดักชัน

$$2H^+ + 2e^- + O_2 \rightarrow H_2O$$

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน

$$H_2 \to 2H^+ + 2e^-$$

ในปฏิกิริยารีดักชัน สารจะมีการรับอิเลกตรอน (จาก H^+ ซึ่งมีเลขประจุเป็น +1 ไปเป็น H_2O ซึ่งไฮโดรเจนมีประจุเป็น 0) ส่วนในปฏิกิริยาออกซิเดชัน สารจะมีการปล่อยอิเลกตรอน (จาก H_2 ซึ่งมีประจุเป็น 0 เป็น H^+ ซึ่งมีประจุเป็น +1)

3.3 พลังงานที่ได้จากเซลล์เชื้อเพลิง

พลังงานตั้งต้นของเซลล์เชื้อเพลิงมาจากพลังงานเคมีของสารตั้งต้น แล้วพลังงานเคมีคือ อะไร พลังงานเคมีคือพลังงานที่ถูกเก็บไว้ในพันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุลใดๆ และจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดปฏิกิริยาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้น ซึ่งพลังงานในพันธะเคมีเหล่านี้สามารถวัดได้โดย ใช้ enthalpy of formation (ΔH_f) ซึ่งพลังงานงานที่จะสามารถแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้มาจากพลังงานเคมีที่ได้รับการปลดปล่อยจากปฏิกิริยารีด็อกซ์ (ΔH)

$$\Delta H = \sum (\Delta H)_{products} - \sum (\Delta H)_{reactants}$$

ค่า enthalpy of formation ของสารทั่วไปสามารถหาได้จากตาราง

$$C + O_2 \rightarrow CO_2$$

$$\begin{split} \Delta H &= \sum (\Delta H)_{products} - \sum (\Delta H)_{reactants} \\ &= \Delta H_{CO_2} - \Delta H_C - \Delta H_{O_2} \\ &= -394 \times 10^3 - 0 - 0 \\ &= -394 \times 10^3 \text{ J/mol } CO_2 \end{split}$$

ในตัวอย่างนี้ พลังงานที่เปลี่ยนแปลงเป็นลบ แสดงว่าพลังงานของผลิตภัณฑ์น้อยกว่าของสารตั้ง ต้น หมายถึงมีการคายพลังงานออกมา ซึ่งเป็นปกติสำหรับปฏิกิริยาสันดาปทั่วไป เรียกได้อีกอย่าง ว่าปฏิกิริยาการคายพลังงาน (exothermic reaction)

แต่พลังงานที่คายออกมาไม่สามารถถูกแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ทั้งหมด จะต้องมีการสูญเสีย ความร้อนเกิดขึ้นอย่างหลีกเลียงไม่ได้ ในกรณีที่ปฏิกิริยาเป็นแบบย้อนกลับได้ การสูญเสียพลังงาน ความร้อนเท่ากับ

$$Heat Loss = \int T dS$$
 (3.1)

ที่สภาวะคงที่ การสูญเสียความร้อนจะกลายเป็น

Heat Loss =
$$T\Delta S$$
 (3.2)

หากเซลล์เชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพ 100% พลังงานเคมีที่เหลือจะสามารถแปลงไปเป็นพลังงาน ไฟฟ้าได้ทั้งหมด

$$W_e = \Delta H - T\Delta S \tag{3.3}$$

แต่หากปฏิกิริยาไม่ได้เกิดแบบย้อนกลับได้ พลังงานไฟฟ้าที่ได้จะน้อยกว่านี้

3.3.1 พลังงานอิสระของกิบส์ (Gibbs Free Energy)

พลังงานอิสระของกิบส์ (GFE) เป็นฟังก์ชันสภาวะ (state function) ค่าสัมบูรณ์ของพลังงานอิสระ ของกิบศ์หาได้ยากและไม่ได้มีประโยชน์นัก ส่วนที่มีประโยชน์จริงๆคือผลต่างหรือพลังงานที่ เปลี่ยนไประหว่างสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งใช้อธิบายว่าปฏิกิริยาหนึ่งๆสามารถเกิดขึ้นเองได้หรือ ไม่ หาได้จาก

$$G = H - TS \tag{3.4}$$

เมื่อทำการหาอนุพันธ์ของ GFE ในกระบวนการที่มีอุณหภูมิคงที่ (isothermal process)

$$dG = dH - TdS (3.5)$$

สำหรับความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของเอนทาลปีและเอนโทรปี

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \tag{3.6}$$

ซึ่งมีค่าเท่ากันกับพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่เชลล์เชื้อเพลิงสามารถผลิตได้ในสมการ ?? ซึ่งพลังงาน อิสระของกิบส์ที่เปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยาใดๆสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$\Delta G = \sum \Delta G_{products} - \sum \Delta G_{reactants}$$
 (3.7)

จากสมการ ?? หากพิจารณาปฏิกิริยาของสารที่เป็นแก๊สอุดมคติ จะสามารถเขียนความสัมพันธ์ ทางอุณหพลศาสตร์ได้ดังนี้

$$dU = TdS - PdV (3.8)$$

$$H = U + PV (3.9)$$

หาค่าอนุพันธ์ของ H ได้

$$dH = dU + PdV + VdP$$

$$= TdS - PdV + PdV + VdP$$

$$= TdS + VdP$$
(3.10)

จัดรูปสมการใหม่จะได้ว่า

$$VdP = dH - Tds = dG (3.11)$$

หากพิจารณาสารตั้งต้น 1 mol จะได้ว่า

$$PV = R_u T$$
$$V = \frac{R_u T}{P}$$

พิจารณาเซลล์เชื้อเพลิงที่สภาวะคงที่ จะได้ว่า T เป็นค่าคงที่

$$\int_{G_0}^{G} dG = \int_{P_0}^{P} \frac{R_u T}{P} dP \tag{3.12}$$

$$G - G_0 = R_u T \ln \frac{P}{P_0}$$
 (3.13)

โดยกำหนดให้ G_0 คือพลังงานอิสระของกิบส์อ้างอิงที่อุณหภูมิ 25 C และความดัน 1 บรรยากาศ ดังนั้น เราสามารถเขียนสมการพลังงานอิสระของกิบส์เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิและความดันได้ โดย

$$G = G_0 + R_u T \ln P \tag{3.14}$$

ซึ่งพลังงานอิสระของกิบส์ที่เปลี่ยนไปในเซลล์เชื้อเพลิงสามารถอ้างอิงค่า H_0 และ G_0 ได้จาก ตาราง $\ref{eq:constraint}$

3.3.2 พลังงานอิสระของกิบส์ที่เปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยาเคมี

ในปฏิกิริยาเคมี พลังงานอิสระของกิบส์ที่เปลี่ยนไปเท่ากับส่วนต่างระหว่างพลังงานของผลิตภัณฑ์ กับสารตั้งต้น ยกตัวอย่างเช่นในกรณีของปฏิกิริยา

$$aA + bB \rightarrow cC + dD$$

พลังงานอิสระของกิบส์ที่เปลี่ยนไปเท่ากับ

$$\Delta G = G_{0C} + G_{0D} - G_{0A} - G_{0B} - R_u T \left(\ln P_C^c + \ln P_D^d - \ln P_A^a - \ln P_B^b \right)$$

$$\Delta G = \Delta G_0 + R_u T \ln \frac{P_C^c P_D^d}{P_A^a P_B^b}$$
(3.15)

| Compound or ion | $H_0~(imes 10^3~{ m J/mol})$ | $G_0~(imes 10^3~	ext{J/mol})$ |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| CO | -110 | -137.5 |
| CO_2 | -394 | -395 |
| CH ₄ | -74.9 | -50.8 |
| Water | -286 | -237 |
| Steam | -241 | -228 |
| LiH | +128 | +105 |
| $NaCO_2$ | -1122 | -1042 |
| CO_3^{-2} | -675 | -529 |
| H ⁺ | 0 | 0 |
| Li ⁺ | -277 | -293 |
| OH- | -230 | -157 |
| ${\rm CH_3OH}$ (gas) | -201 | -162.6 |

ตารางที่ 3.1: ตารางแสดงค่าเอนทาลปี และพลังงาน อิสระของกิบส์ที่สถานะอ้างอิง (1 บรรยากาศ 298 K)

ถ้าหากพลังงานเคมีทั้งหมดสามารถแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ และมีอิเลกตรอน n ตัวถูกปล่อย ออกมาต่อ 1 โมเลกุลของสารตั้งต้น เราจะสามารถเขียนสมการได้ว่า

$$W_e = \Delta G = qE_q \tag{3.16}$$

โดยที่ W_e คือพลังงานไฟฟ้า q คือประจุไฟฟ้าที่มีการแลกเปลี่ยน และ E_g คือศักย์ไฟฟ้าที่เกิด ขึ้น

3.3.3 ศักย์ไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิง

จากสมการ ?? ศักย์ไฟฟ้าที่เซลล์เชื้อเพลิงสามารถสร้างได้เท่ากับพลังานอิสระที่เปลี่ยนไปหาร ด้วยประจุที่มีการแลกเปลี่ยน ดังนั้นหากทุกๆโมเลกุลของสารตั้งต้นมีการแลกอิเลกตรอน n ตัวสมการแสดงศักย์ไฟฟ้าต่อ 1 molของสารตั้งต้นจะเป็น

$$E_g = \frac{W_e}{-nF} = E_g^0 + \frac{R_u T}{nF} \ln \frac{P_A^a P_B^b}{P_C^c P_D^d}$$
(3.17)

โดยที่ F คือค่าคงที่ของฟาราเดย์ซึ่งมีค่าเท่ากับประจุของอิเลกตรอนจำนวน 1 mol = $6.02 imes 10^{23} imes 1.6 imes 19^{-19} = 9.65 imes 10^4$ C สมการ ?? นี้ถูกตั้งชื่อตามผู้ค้นพบว่า*สมการของ เนิร์นสท์* (Nernst Equation)

3.3.4 ประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิง

ในทางทฤษฎี หากพลังงานอิสระของกิบส์จากปฏิกิริยาทั้งหมดถูกแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ประ-สิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงจะมีค่าสูงที่สุด

$$\eta_{\text{max}} = \frac{W_{e,\text{max}}}{\Delta H} = \frac{\Delta G}{\Delta H} = 1 - \frac{T\Delta S}{\Delta H}$$
(3.18)


ในทางปฏิบัติแล้ว ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดในเซลล์เชื้อเพลิงมักจะมีการสูญเสียความร้อนและพลังงา นอื่นๆ ทำให้ศักย์ไฟฟ้าไม่สูงถึง E_g ที่คำนวณได้ด้วยสมการของเนิร์นสท์ ประสิทธิภาพของเซลล์ เชื้อเพลิงจะเหลือ

$$\eta = \frac{W_e}{\Delta H} = \frac{nFV_L}{\Delta H} \tag{3.19}$$


3.4 ชนิดของเซลล์เชื้อเพลิง

- 3.4.1 Proton Exchange Membrane (PEM)
- 3.4.2 Direct Methanol
- 3.4.3 Solid Oxide

3.5 การวิเคราะห์ต้นทุนของเซลล์เชื้อเพลิง



รูปที่ 3.1: Historical and projected transportation fuel cell system cost



รูปที่ 3.2: Historical and projected transportation fuel cell system cost

4 พลังงานลม

พลังงานลมนับเป็นอีกพลังงานหนึ่งที่เกิดจากการไหลของอากาศ ดังนั้นการแปลงพลังงานลมเป็น พลังงานไฟฟ้าจึงเป็นการแปลงพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งในบทนี้เราจะมากล่าวถึงหลัก การ วิธี และประสิทธิภาพของการแปลงพลังงานลมด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน รวมถึงการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเหล่านี้ในการผลิตไฟฟ้าจากระดับเล็กไปจนถึงระดับใหญ่

4.1 หลักการแปลงพลังงานลม

พลังงานลมเป็นพลังงานจลน์ที่มีส่วนประกอบมาจากมวลของอากาศ และ ความเร็วลม ซึ่งโดย ทั่วไปแล้ว คำจำกัดความของพลังงานจลน์คือ

$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

แต่เนื่องจากลมมีการเคลื่อนที่ต่อเนื่อง จึงสะดวกกว่าที่จะอธิบายถึงพลังงานลมในรูปของ**กำลัง** ลมแทนโดยใช้อัตราการไหลของมวลแทน

$$\frac{dE}{dt} = P_w = \frac{1}{2}\dot{m}v^2 \tag{4.1}$$

หากเราสมมติว่าลมมีความเร็วคงที่ จะสามารถคำนวณอัตราการไหลของมวลได้ว่า

$$\dot{m} = \rho A v \tag{4.2}$$

เมื่อแทนสมการ ?? ลงในสมการ ?? จะได้สมการแสดงกำลังของลมที่ความเร็ว v

$$P_w = \frac{1}{2}\dot{m}v^2 = \frac{1}{2}\rho A v^3 \tag{4.3}$$

ถ้ามีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อดักและแปลงกำลังลมนี้เป็นกำลังไฟฟ้า ความเร็วลมขาออก v_o ต้อง น้อยกว่าความเร็วลมขาเข้า v_i ดังนั้นความเร็วลมและอัตราการไหลของมวลผ่านอุปกรณ์เฉลี่ยคือ

$$v_{avg} = \frac{v_i + v_o}{2} \tag{4.4}$$

$$\dot{m} = \frac{\rho A}{2} \left(v_i + v_o \right) \tag{4.5}$$

ดังนั้น ในทางทฤษฎีแล้วกำลังที่อุปกรณ์ดึงมาจากลมได้เท่ากับผลต่างของกำลังลมขาเข้ากับขา ออก

$$\begin{split} P_{output} &= P_i - P_o \\ &= \frac{\dot{m}}{2} \left(v_i^2 - v_o^2 \right) \\ &= \frac{\rho A}{4} \left(v_i + v_o \right) \left(v_i^2 - v_o^2 \right) \end{split}$$

ซึ่งเราสามารถใช้แคลคูลัสหาความเร็วลมขาออกซึ่งทำให้อุปกรณ์สามารถผลิตกำลังได้สูงสุด โดย การหาอนุพันธ์ของสมการกำลังแล้วตั้งให้เท่ากับศูนย์เพื่อแก้สมการ

$$\frac{dP_{turbine}}{dk} = 0 = \frac{d}{dk} \left[\frac{\rho A v_i^3}{4} (1+k) (1-k^2) \right]$$

$$0 = \frac{d}{dk} \left[1 + k - k^2 - k^3 \right]$$

$$0 = 1 - 2k - 3k^2$$

$$k = \frac{1}{3}, -1 \tag{4.6}$$

เนื่องจากลมขาออกไม่สามารถไหลย้อนกลับได้ (v_o เท่ากับ $-v_i$ ไม่ได้) ดังนั้นคำตอบสมการเดียว ที่เป็นไปได้คือ $v_o=v_i/3$ ซึ่งทำให้อุปกรณ์ในอุดมคติสามารถเก็บกำลังลมได้

$$v_o = \frac{v_i}{3}$$

$$P_{turbine, \max} = \frac{8}{27} \rho A v_i^3 = \frac{16}{27} P_{in}$$

$$\eta_{\max} = \frac{16}{27} = 59.3\%$$

ซึ่งค่าสูงสุดนี้เรียกว่า จำกัดของเบ็ทซ์ (Betz limit) อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์แบบนี้มิได้มีการคำนึง ถึงลักษณะทางอากาศพลศาสตร์ของอุปกรณ์ว่ามีผลต่อการไหลของอากาศอย่างไร

4.2 อากาศพลศาสตร์ของกังหันลม

อันที่จริงแล้ว การจะวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานของกังหันนั้นจำเป็นจะต้อง พิจารณาการไหลของอากาศในขณะที่กังหันหมุนเพื่อพิจารณาแรงที่อากาศกระทำและกำลังที่เกิด ขึ้น ซึ่งเราจะใช้หลักการอากาศพลศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกังหันลม

หากพิจารณาหลักการทางอากาศพลศาสตร์ กังหันลมที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทขึ้นอยู่กับแรงซึ่งขับเคลื่อนใบพัดในกังหัน

- 1. กังหันลมแรงต้าน
- 2. กังหันลมแรงยก

ี้ย้อนหลังไปถึงหลักอากาศพลศาสตร์ วัตถุใดๆที่ถูกลมกระทบจะเกิดแรงต้านและแรงยกขึ้น ซึ่งแรง ทั้งสองสามารถเขียนเป็นสมการได้โดย

$$L = C_L \frac{1}{2} \rho A v^2 \tag{4.7}$$

$$D = C_D \frac{1}{2} \rho A v^2 \tag{4.8}$$

โดยที่ C_L และ C_D คือสัมประสิทธิ์แรงยกและสัมประสิทธิ์แรงต้าน ดังนั้น ในการสร้างกังหันลม จึงสามารถใช้แรงหนึ่งหรือทั้งสองในการขับดันและสร้างกำลัง โดยกำลังที่กังหันสามารถดึงออกมา ได้ $P_{turbine}$ เท่ากับผลคูณภายในของแรง $ar{F}$ และความเร็วของใบพัด $ar{u}$

$$P_{turbine} = \bar{F} \cdot \bar{u} \tag{4.9}$$

ในกรณีของกังหันแบบแรงต้าน ทิศทางการไหลของลมจะไปในทิศทางเดียวกับแรงต้านเสมอ ดัง นั้นสมการกำลังที่ผลิตได้จะมาจาก

$$P = \bar{D} \cdot \bar{u} = \frac{1}{2} \rho A (v - u)^2 u$$

$$P = \frac{1}{2} \rho A C_D (uv^2 - 2vu^2 + u^3)$$

$$C_P = C_D \left(\lambda - 2\lambda^2 + \lambda^3\right)$$
(4.10)


โดยที่ $\lambda=v/u$ เป็นอัตราส่วนของความเร็วลมต่อความเร็วกังหัน จะเห็นได้ว่าสัมประสิทธิ์กำลัง ที่ผลิตได้ C_p มีค่ามากที่สุดเมื่อ $\lambda=1/3$ เมื่อแทนค่าลงในสมการจะได้ว่า

$$C_{P \max} = \frac{4}{27} C_D \tag{4.11}$$

ซึ่งสำหรับกังหันที่มีสัมประสิทธิ์แรงต้านสูงอย่างเช่น $C_D=1.2$ จะได้ว่า $C_P=0.1778$

ในกรณีของกังหันลมแรงยก ทิศทางการไหลของลมนั้นจะตั้งฉากกับความเร็วของใบพัดเสมอ ซึ่ง ทำให้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องของความเร็วกังหันที่เร็วกว่าลม โดยที่รูปแสดงทิศทางของความเร็วและ แรงที่เกิดขึ้นบนกังหันลมแรงยกสามารถแสดงได้ดังรูป

ถ้าเรากำหนดให้ $\gamma=\frac{C_D}{C_L}$ เป็นอัตราส่วนของแรงต้านต่อแรงยกที่เกิดขึ้น เราจะสามารถเขียน สมการแสดงกำลังที่กังหันลมแรงยกสร้างขึ้นได้ว่า



รูปที่ 4.1: ทิศทางของความเร็วและ แรงที่เกิดขึ้นบน กังหัน ลม แรงยก จะ สังเกต ได้ ว่า ใน กรณี นี้ ความเร็ว สัมพัทธ์ของลมเมื่อเทียบกับ กังหันมีค่าเท่ากับ $w=\sqrt{u^2+v^2}$


$$P = (\bar{L} + \bar{D}) \cdot \bar{u}$$

$$P = \frac{1}{2} \rho A w^2 (C_L \frac{v}{w} u - C_D \frac{u}{w} u)$$

$$P = \frac{1}{2} \rho A \sqrt{u^2 + v^2} \left(C_L u v - C_D u^2 \right)$$

$$C_P = C_L \sqrt{1 + \lambda^2} \left(\lambda - \gamma \lambda^2 \right)$$
(4.12)

สำหรับชิ้นส่วนภาคตัดขวางปีกอากาศยานทั่วไป $\gamma=0.01$ ที่ $C_L=0.6$



รูปที่ 4.2: ประสิทธิภาพของกังหันลมแรงยกที่อัตราส่วน ความเร็วต่างๆ จะเห็นได้ว่าค่า λ ที่เหมาะสมที่สุดอยู่ที่ ราว 67 ซึ่งให้ค่าสัมประสิทธิ์กำลังที่สูงถึง 889!

จะเห็นได้ว่ากังหันลมแบบแรงยกนั้นมีประสิทธิภาพต่อพื้นที่ใบพัดสูงกว่ากังหันแบบแรงต้านหลาย เท่าตัว จึงทำให้เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าพลังงานลมอย่างแพร่หลาย

4.3 การออกแบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า

นอกจากเรื่องของการเลือกกังหันตามหลักการทำงานแล้ว ยังมีคุณลักษณะอื่นๆที่ผู้ใช้สามารถ เลือกออกแบบกังหันลมได้ เช่น

4.3.1 แนวแกนกังหัน


กังหันลมผลิตไฟฟ้ามีทั้งแบบที่มีแกนหมุนตามแนวนอนและแนวตั้ง ซึ่งแต่ละแบบมีข้อได้เปรียบ เสียแเรียบอยู่ดังนี้


- 1. ค่าติดตั้งและซ่อมแซม กังหันแบบตั้งสามารถรับลมได้จากทุกทิศทาง และสามารถติดตั้งอุป-กรณ์ปั่นไฟฟ้าไว้ใกล้กับพื้นได้ จึงสะดวกต่อการติดตั้งและซ่อมแซม ในขณะที่กังหันแบบแกน นอนจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างในแนวนอวเดียวกับกังหัน จึงมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ที่สูงกว่า
- 2. ประสิทธิภาพ เมื่อติดตั้งที่ความสูงที่สมควรและหันหน้าเข้าหาทิศทางลมแล้ว กังหันแบบแนว นอนจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า

4.3.2 วัสดุผลิตกังหัน

เนื่องจากกังหันต้องได้มีการหมุนอยู่ตลอดเวลา ภาระที่สำคัญที่ใบพัดจะได้รับคือแรงสู่ศูนย์กลาง ซึ่งขึ้นอยู่กับมวล ดังนั้นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับวัสดุที่จะนำมาใช้ออกแบบกังหันคือจะต้องมี อัตราส่วนความแข็งแรงต่อมวลสูง (high strength-to-mass ratio) ในอดีตวัสดุที่ใช้ในการผลิต กังหันลมได้แก่ ไม้เนื้อแข็ง (แข็งแรง น้ำหนักเบา แต่ไม่ทนทานต่อความขึ้น)และโลหะเบาอย่างอลู มิเนียม (แข็งแรง เบา ขึ้นรูปง่าย แต่ไม่ทนทานต่อการล้า) ในปัจจุบันวัสดุที่ตอบโจทย์นี้ได้อย่างดี คือคาร์บอนไฟเบอร์เคลือบโพลีเมอร์ (CFRP) ซึ่งมีน้ำหนักเบาและความแข็งแรงสูง นอกจากนี้ยัง สามารถขึ้นรูปเป็นรูปทรงที่ซับซ้อนได้ง่ายและมีความทนทานต่อการล้าได้ดี

4.4 ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม





รูปที่ 4.3: Historical and projected transportation fuel cell system cost

รูปที่ 4.4: แผนภูมิเปรียบเทียบต้นทุนตลอดการใช้งาน ของโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานลมแบบบนพิ้นดินกับแบบ นอกชายฝั่ง

5 พลังงานชีวภาพ

- 5.1 วัตถุดิบ (Feedstock)
- 5.2 เอทานอล
- 5.3 โบโอดีเซล
- 5.4 แก็สชีวภาพ

6 การกักเก็บพลังงาน (Energy Storage)

ปัญหาหนึ่งของพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนเช่นพลังงานลมหรือพลังงานคลื่นคือ ความไม่แน่นอนและไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดสำคัญของการสามารถพึ่งพาแหล่ง พลังงานชนิดหนึ่งๆได้ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของโรงไฟฟ้าพลังงานแก็สธรรมชาติ สามารถเปิด ต่อเนื่องตลอดเวลาได้และสามารถเพิ่มหรือลดกำลังการผลิดได้ตามอุปสงค์อย่างไม่ยากเย็นนัก ในทางตรงกันข้าม พลังงานแสงอาทิตย์ไม่สามารถผลิตต่อเนื่องตลอดเวลาได้เนื่องจากช่วงเลา กลางวันและกลางคืน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของเมฆ ความขึ้นในอากาศ ดังนั้น หากต้องการจะสร้าง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ไม่ว่าจะเป็นแบบ photovoltaics หรือ solar thermal หรือ แบ บอื่นๆ) จำเป็นจะต้องสร้างเมื่อความไม่แน่นอนเหล่านี้ เช่นถ้ามีความต้องการพลังงานไฟฟ้า 10 MW อาจจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ 20 MW แล้วมีการกักเก็บส่วนที่เกินความต้องการไว้ใช้ในยามที่ไม่มีแสงอาทิตย์หรือพลังงานไม่เพียงพอต่อความต้องการผลิตต่อความายนายการผลิตต่อความต่องการผลิตต่อความต่องการผลิตต่อความต่องการผล

ดังนั้น การจะลดผลกระทบจากความผันผวนและเพิ่มความสามารถในการควบคุมแหล่งพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งพลังงานทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ จำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์กับ เก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเก็บพลังงานส่วนเกินไว้ แล้วสามารถดึงพลังงานที่กเก็บไว้มาใช้ ในช่วงที่มีความต้องการได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานโดยตรง

วิธีการกับเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์สามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็มีจุด เด่นและจุดด้อยต่างกันไป พึงคำนึงไว้เสมอว่าไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะเหมาะสมและดีกว่าเทคโนโลยีอื่นในทุกสถานการณ์ เราจึงควรทำความเข้าใจประเด็นต่างๆที่สำคัญเหล่านี้ไว้ เพื่อจะได้นำ เทคโนโลยีเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม

6.1 บ่อกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Ponds)

บ่อกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในที่นี้หมายถึงบ่อกับเก็บของเหลวซึ่งสามารถกับเก็บความร้อน จากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ในปัจจุบันบ่อกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนมากใช้สารละลายเกลือคลอไรด์หรือซัลเฟตในน้ำ หลักการทำงานของบ่อดังกล่าวคือการแบ่ง ชั้นของสารละลายตามความความเข้มข้น โดยสารละลายที่มีความเข้มข้นมากจะตกอยู่ที่ชั้นล่าง เนื่องจากมีความหนาแน่นสูง และสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยจะลอยอยู่ด้านบนเนื่องจากมีความหนาแน่นน้อย ซึ่งการแบ่งชั้นนี้จะป้องกันการหมุนเวียนของสารละลายเมื่อได้รับความร้อน ซึ่งในบ่อน้ำปกติเมื่อได้รับความร้อน จะมีการหมุนเวียนขึ้นเนื่องจากน้ำที่ร้อนกว่าจะมีการขยาย ตัว ทำให้ความหนาแน่นลดลงและลอยขึ้นสู่ด้านบน แต่ในบ่อน้ำที่มีการแบ่งชั้นของสานละลายนี้ จะไม่มีการหมุนเวียนของสารละลาย ทำให้สามารถกักเก็บความร้อนไว้ได้

กระบวนการสร้างบ่อกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์มีอยู่ 2 วิธี

6.1.1 บ่อกักเก็บแบบประดิษฐ์

บ่อกักเก็บพลังงานแบบนี้สร้างโดยการเติมสารละลายที่มีความเข้มข้นจากสูงลงไปสู่ชั้นล่างแล้วลด ลงต่ำลงเมื่อเพิ่มระดับน้ำขึ้นเรื่อยๆ จนเมื่อเติมเสร็จ บ่อก็จะสามารถกับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ ไว้ได้

6.1.2 บ่อกักเก็บแบบเกิดเอง

บ่อประเภทนี้อาศัยหลักการของการละลายอิ่มตัวของเกลือในน้ำที่อุณหภูมิต่างๆกัน โดยที่ความ สามารถในการละลายแปรผันตรงกับอุณหภูมิของตัวทำละลาย ซึ่งเกลือที่จะนำมาใช้ในบ่อประ-เภทนี้ จำเป็นจะต้องมีอัตราการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการละลายต่ออุณหภูมิสูง เพื่อที่จะ ได้สามารถสร้าง gradient ของความเค็มต่อความลึกได้สูง และมีความสามารถในการเก็บความ ร้อนได้ดี

6.2 แบตเตอรี่

6.3 ล้อตุนกำลัง (Flywheel)

ภาค II

เศรษฐศาสตร์พลังงาน

7 การวิเคราะห์ต้นทุน

เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า เวลาที่การไฟฟ้าเก็บค่าไฟเราหน่วยละ 3 บาทกว่าๆนั้น เขาคิดคำนวณ กันมาอย่างไร มีหลักฐานอ้างอิงหรือข้อมูลอะไรมาช่วยสนับสนุนนี้ไหม หรือว่าแค่นั่งเทียนกำหนด เลขกลมๆขึ้นมา จริงๆแล้วก็คงไม่ใช่อย่างนั้น และแน่นอนว่าค่าไฟที่เก็บนั้นก็คงไม่ได้เท่าทุนพอดี คงจะต้องมีส่วนบวกเพื่อให้เป็นกำไรไว้ไม่มากก็น้อยเป็นแน่

ในบทนี้ เราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตพลังงานเพื่อใช้ใน การเปรียบเทียบระหว่างการผลิตไฟฟ้าปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) โดยส่วนมากยังพึ่งพาเชื้อเพลิง ปิโตรเลียมอยู่กับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนซึ่งเราได้กล่าวถึงเทคโนโลโยีและอุปกรณ์ที่ ต้องใช้ไปในส่วนที่ 1

หลายครั้งที่วิศวกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษา (ตัวผมเองก็ด้วย) คิดวิเคราะห์ปัญหาทาง พลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยยังไม่ได้พิจารณาเรื่องของความเหมาะสมของเทคโนโลยีทางเศรษฐ-ศาสตร์ หรือที่เรียกง่ายๆว่า เทคโนโลยีนั้นมันแพงเกินไปหรือเปล่า การจะพิจารณาความเป็น ไปได้ที่จะนำเทคโนโลยีพลังงานหนึ่งๆมาใช้ แม้ว่าจะมีความล้ำสมัย สะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อมเพียงใด หากมีราคาแพงกว่าของเดิมที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ก็คงยากที่จะโน้มน้าวให้ประชาชน ส่วนมากเห็นดีเห็นงามไปด้วย ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ได้รักโลก หรือไม่ห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อม แต่ว่าการ จะบอกว่าได้โปรดใช้ของที่แพงขึ้นหน่อยเพื่อให้โลกสะอาดขึ้นก็ฟังดูเป็นข้ออ้างที่อาจจะดูหลัก ลอยไปสักหน่อย วิธีง่ายที่สุดที่จะชวนให้ประชาชนทั่วไปหันมาสนใจการใช้พลังงานทดแทนอย่าง จริงจังก็คือต้องบอกว่าของใหม่นั้น**ถูกกว่า**

ดังนั้น เพื่อจะแน่ใจว่าเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของเรานั้นถูกกว่าไฟฟ้าที่ผลิตอยู่ปัจจุบัน เรา จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าโครงสร้างต้นทุนการผลิตไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นๆที่ใช้ในครัว เรือนปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไร

7.1 โครงสร้างต้นทุน

ศาสตร์เรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนนั้นมีมานานโขอยู่ เริ่มจากปี ... ซึ่งพลังงานก็นับเป็น ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งซึ่งใช้สามารถจะวิเคราะห์ต้นทุนได้ การแบ่งประเภทต้นทุนนั้นสามารถจำได้ อยู่หลายวิธี แล้วแต่จุดประสงค์และการนำไปใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ดี ในหนังสือเล่มนี้เราต้องการ ศึกษาประเภทของต้นทุนเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยี ต่างๆที่เปลี่ยนไป จึงได้เลือกใช้วิธีการจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับระดับของกิจกรรม ซึ่งสามารถสะท้อนความเปลี่ยนแปลงอันขึ้นอยู่กับระดับการผลิต โดยโครงสร้างต้นทุนแบบนี้สามารถ แบ่งออกเป็นประเภทดังนี้

1. ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs)

เป็นต้นทุนส่วนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระดับการผลิตหนึ่ง ซึ่งทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลด

ลงเมื่อเพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้น

2. ต้นทุนผันแปร (Variable Costs)

เป็นต้นทุนส่วนที่ต้นทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต ในขณะที่ต้นทุนต่อ

3. ต้นทุนผสม (Mixed Costs)

เป็นต้นทุนที่มีลักษณะของทั้งต้นทุนคงที่และผันแปรผสมกัน สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท

- (a) ต้นทุนกึ่งผันแปร (semi variable cost) เป็นต้นทุนที่จะมีส่วนหนึ่งคงที่ทุกระดับกิจกรรม และมีส่วนที่ผันแปรไปกับระดับกิจกรรม เช่น ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น บางครั้งก็เป็นการยากที่ จะประเมินส่วนที่คงที่หรือแปรผันของส่วนนี้
- (b) ต้นทุนเชิงขั้น (step cost) หรือต้นทุนกึ่งคงที่ (semi fixed cost) หมายถึงต้นทุนที่คงที่ใน ช่วงระดับกิจกรรมหนึ่ง และเปลี่ยนไปคงที่ในอีกระดับกิจกรรมหนึ่ง เช่น ค่าผู้ควบคุมงาน เงินเดือน

7.2 มูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money)

แนวคิดเรื่องของมูลค่าเงินตามเวลานั้นว่าด้วยมูลค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับเวลาที่เรา ได้รับหรือจ่ายเงินนั้นออกไป ฟังดูอาจจะแปลกๆอยู่สักหน่อย 100 บาทวันนี้ พรุ่งนี้ก็ยัง 100 บาท อยู่มิใช่หรือ แต่หากเริ่มเพิ่มเวลาเข้าไปเป็น 1 เดือน 1 ปี 10 ปี เงินนี้ก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้ว พิจารณาได้อย่างง่ายด้วยคำถามนี้ หากมีคนสัญญาว่าจะให้เงินเรา 100 บาทตอนนี้เลยหรือ 100 บาทในอีก 10 ปีข้างหน้า ทุกคนคงตอบพร้อมเป็นเสียงเดียวกันว่า ขอเงิน 100 บาทตอนนี้เลยก็ แล้วกัน นั่นเป็นเพราะว่าเงิน 100 บาทตอนนี้มี**มูลค่า**มากกว่าเงิน 100 บาทในอีก 10 ปีข้างหน้า

7.3 ต้นทุนเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ (Levelized Cost of Energy - LCOE)

ในมุมมองของหน่วยงานควบคุมราคาหรือคุ้มครองผู้บริโภค ความสามารถในการทำกำไรหรือ อัตราผลตอบแทนของโครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าหนึ่งมักจะไม่ใช่สิ่งแรกที่น่าสนใจ ราคาต่อหน่วย พลังงานที่ผู้บริโภคจะต้องจ่ายเป็นตัววัดที่สามารถนำมาช่วยพิจารณาความเหมาะสมของการ เลือกใช้พลังงานทางเลือกเพื่อผลิตไฟฟ้า

$$= \frac{\sum \frac{I_t + M_t + F_t}{(1+r)^t}}{\sum E_t}$$
 (7.2)

- 7.4 อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return IRR)
- 7.5 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value NPV)

ภาค III

ศักยภาพของพลังงานทดแทนใน ประเทศไทย

8 การพัฒนาอย่างยั่งยืน