14

อุปกรณ์,ฟุทปริ้นท์และใลบรารี

ในบทนี้ท่านจะได้เรียนรู้

- เครื่องมือแก้ไขสเค็มมาติกไลบรารี(Schematic Library Editor)
- ฟุทปริ้นท์ของ PCB
- ไลบรารีของ Footprint

ไลบรารีของระบบการออกแบบของโปรเทล ประกอบด้วยสองส่วนคือไลบรารีของสเค็มมาติกและ ไลบรารีของฟุทปริ้นท์ ภายในไลบรารีสเค็มมาติกเก็บอุปกรณ์(Components) และข้อมูลคุณสมบัติ อุปกรณ์ แต่ละอุปกรณ์อาจจะประกอบด้วยพาร์ท(Part)หลายตัว การจัดการกับไลบรารีจะมีใช้ Library Editor เมื่อต้องการแก้ไขและสร้างอุปกรณ์จะใช้ Schematic Library Editor ส่วนการแก้ไขฟุทปริ้นท์จะใช้ Footprint Library Editor ในบทนี้จะได้กล่าวถึงเครื่องมือทั้งสองส่วน

เครื่องมือแก้ไขไลบรารีของวงจร(Schematic Library Editor)

ดังที่ได้ทราบมาในบทที่ 2 อุปกรณ์(Component) ชนิดต่างๆเก็บในไลบรารี(Library) ไลบรารีคือ Design Database ชนิดหนึ่ง แต่ละไลบรารีมีจำนวนอุปกรณ์ไม่เท่ากัน อุปกรณ์เหล่านี้สร้างมาก่อนล่วงหน้าและ เก็บรวบรวมไว้ในที่เดียวกันเป็นหมวดหมู่ แยกตามชื่อผู้ผลิตและการใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆ ศูนย์พัฒนา ของโปรเทลได้เพิ่มเติมอุปกรณ์ใหม่ ๆ ตลอดเวลา ผู้ใช้สามารถเข้าไปดาวน์โหลดที่เว็บไซด์ http://www.protel.com ได้โดยตรง อย่างไรก็ตามถ้าหากมีอุปกรณ์ซึ่งไม่สามารถหาพบได้จากไลบรารีใด เราสามารถสร้างเพิ่มเติมเข้าไปได้เช่นกัน

เมื่อติดตั้งโปรเทลเสร็จเรียบร้อยที่ไดเร็กตอรี \Program Files\Design Explorer\Library\Sch จะเก็บไฟล์ไลบรารีซึ่งมีอยู่มากมาย แต่ละไฟล์จะเก็บอุปกรณ์และข้อมูลคุณสมบัติอุปกรณ์ เราจะใช้เครื่อง

คู่มือ Protel99


มือสเค็มมาติกไลบรารีเอดิเตอร์ *สำหรับแก้ไขอุปกรณ์, ก็อปปิ้อุปกรณ์, ย้ายอุปกรณ์* ภายในไลบรารีด้วย กันเองและระหว่างไลบรารี

การเปิดใลบรารี


ก่อนจะเรียกใช้อุปกรณ์จากไลบรารีจำเป็นต้องเปิดไฟล์และเพิ่มไฟล์เข้ามาในระบบ โดยทั่วไปโปรเทลจะ เก็บไฟล์ไลบรารีไว้ใน \Program Files\Design Explorer\Library\Sch เมื่อติดตั้งโปรเทลโดยสมบูรณ์ จะมี ไฟล์ไลบรารี(อยู่ในรูป Design Database เช่นเดียวกับชิ้นงานอื่นๆ) อยู่เป็นจำนวนมาก มีชื่อเรียกตาม บริษัทผู้ผลิต การเปิดไฟล์ไลบรารีทำได้เช่นเดียวกับการเปิดไฟล์ชิ้นงาน(Design File) ใช้คำสั่ง File>> Open [F,O] เลือกชื่อไฟล์ที่ต้องการจากไดเร็กตอรีของไลบรารี

การสร้างใลบรารี

การสร้างไลบรารีใหม่ทำได้เช่นดียวกับการสร้างเอกสารสเค็มมาติกหรือเอกสาร PCB เมื่อต้องการสร้าง ไลบรารีใหม่ เริ่มแรกต้องเลือกโฟลเดอร์สำหรับเก็บไลบรารี ในที่นี้จะสร้างขึ้นมาที่โฟลเดอร์ชื่อ Document ซึ่งเป็นตำแหน่งเก็บไฟล์ตัวอย่าง ขั้นตอนการสร้างมีดังนี้



รูปที่ 14—1 ระหว่างอยู่ในโฟลเดอร์ Document เลือกคำสั่ง New




รูปที่ 14—2 เลือกชนิดของเอกสารเป็น Schematic Library Document

- 1. คลิกเมาส์ปุ่มขวาในโฟลเดอร์ *Document* เลือกคำสั่ง **New** หรือเรียกจากเมนู File>>New [F,N]
- ในไดอะล็อกบ็อกซ์ของชนิดเอกสาร เลือกชนิดเอกสารเป็น Schematic Library Document แล้ว คลิก OK
- 3. รอสักครู่หนึ่งโปรเทลจะสร้างเอกสารชื่อ Schlib1 พร้อมกับรอให้เปลี่ยนชื่อ หากต้องการเปลี่ยนชื่อ ให้พิมพ์ชื่อใหม่ใส่ได้ทันที หากไม่ต้องการเปลี่ยนขณะนี้ สามารถเปลี่ยนภายหลังด้วยคำสั่ง Edit>> Rename [E,M]



รูปที่ 14—3 เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อให้พิมพ์เข้าไปแทนได้ทันที




รูปที่ 14—4 เริ่มต้นใลบรารีใหม่ ๆมีเพียงอุปกรณ์ตัวเดียว

4. เมื่อต้องการเปิดไฟล์ไลบรารีที่สร้างใหม่ ทำได้โดยคลิกที่ชื่อไฟล์ จะเห็นรูปที่ 14—4 ปรากฏขึ้น บน พื้นที่ออกแบบปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมว่าง ทางด้านซ้ายชื่อในช่อง Browse แสดงข้อมูลของอุปกรณ์ ตัวที่กำลังแก้ไข รายละเอียดส่วนต่างๆดูในหัวข้อ "Component และ Parts"

การสร้างใลบรารีจากวงจร

เมื่อสร้างวงจรเสร็จสมบูรณ์ จะเห็นว่าในวงจรประกอบด้วยอุปกรณ์จำนวนมาก อุปกรณ์เหล่านี้นำมาจาก ไลบรารีต่างกัน ในกรณีต้องการสำรองข้อมูลเก็บใส่ในสื่อสำรองชนิดอื่น หากก็อปปี้เฉพาะไฟล์ชิ้นงาน (Design File) จะขาดส่วนที่เป็นไลบรารีของอุปกรณ์ ดังนั้นถ้าหากต้องการรวบรวมอุปกรณ์ที่ใช้ในวงจร ไว้ที่เดียวกัน ในไลบรารีเดียวทำได้ดังนี้

ระหว่างเปิดเอกสาร TutorA.SCH อยู่ในพื้นที่ออกแบบเรียกคำสั่ง **Design>>Make Project Library [D,M]** รอสักครู่หนึ่งโปรเทลจะสร้างเอกสารชื่อ TutorA.LIB ขึ้น พร้อมทั้งเปิดเอกสารบน Design Windows ภายในประกอบด้วยอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้อยู่ในวงจร TutorA.SCH รายละเอียดแสดงอยู่ในรูป ที่ 14—5 และ รูปที่ 14—6




รูปที่ 14—5 ใน Design Manager ของ Lib Editor

ส่วนต่าง ๆของ Component และ Parts เครื่องมือสำหรับแก้ไขอุปกรณ์(Component) ในไลบรารีมีส่วนสำคัญต่าง ๆดังนี้ (ดูรูปที่ 14—5 ประกอบ)


- ช่อง(A) คือรายชื่ออุปกรณ์(Component) ทั้งหมดในใลบรารี เมื่อเลื่อนหรือคลิกไปที่ชื่อ ต่างๆ จะทำให้สัญลักษณ์ทางกราฟิกปรากฏขึ้น ในพื้นที่ออกแบบ จะเห็นว่าชื่อที่แสดงเป็นชื่อ เดียวกับชื่อที่เรียกมาจากไลบรารีของระบบ
- ช่อง(B) คือจำนวนพาร์ท(Part) ในอุปกรณ์ สำหรับอุปกรณ์บางชนิดเช่น 74LS04 จะมี 4 Gate หรือ Part ในตัวเดียวกัน แต่โดยส่วนใหญ่ อุปกรณ์จะมีเพียงพาร์ทเดียว วิธีดูมีจำนวน พาร์ทเท่าใด ดูจากตัวเลขเช่น 1/1 หมายความ ว่าในพื้นที่กราฟฟิกแสดงพาร์ทที่ 1 จากทั้งหมด 1 พาร์ท
- ช่อง(C) คืออุปกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน หมายความว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ใช้ Description(คำ อธิบาย), Footprint(ฟุทปริ้นท์) ร่วมกัน ซึ่งเป็นการประหยัดเนื้อที่สำหรับ

เก็บอุปกรณ์ในไลบรารี เพราะบางครั้งอุปกรณ์ต่างผู้ผลิตกัน จะใช้ชื่อไม่เหมือนกันแต่มีคุณสมบัติ ทางกายภาพและไฟฟ้าเหมือนกันเกือบทุกอย่าง

- ปุ่ม Add, Del ใช้สำหรับเพิ่ม,ลบอุปกรณ์ในไลบรารี ปุ่ม Description ใช้สำหรับใส่คำอธิบายของ อุปกรณ์ จะเห็นส่วนนี้ขณะนำอุปกรณ์มาใส่ในวงจรและระหว่างแก้ไขคุณสมบัติอุปกรณ์ (ใช้คีย์ TAB)
- ช่อง (D) แสดงรายชื่อขา (Pin) สำหรับพาร์ท หากต้องการแก้ไขข้อมูลใด ๆของ Pin ให้ดับเบิ้ลคลิกที่
 Pin นั้น
- สำหรับในรูปที่ 14—6 ในส่วน (E) แสดงรูปร่างภายนอกของพาร์ท สร้างโดยวาดรูปกราฟิกด้วยคำ สั่งพื้นฐานเช่นวาดวงกลม, รูปหลายเหลี่ยม, เส้นโค้งเป็นต้น
- สำหรับในรูปที่ 14—6 ในส่วน (F) แสดงกราฟิกของขา(Pin) ใช้สำหรับเป็นจุดต่อของสัญญาณ เลือก
 ให้แต่ละขามีคุณสมบัติใด เช่น IO, Power, Tri-state เป็นต้น




รูปที่ 14—6 เมื่อสร้างไลบรารีจากวงจรและเปิดขึ้นมาบนหน้าจอ Design Windows




รูปที่ 14—7 เมื่อจะสร้าง Component ใหม่

สร้างอุปกรณ์ใหม่

จากรูปที่ 14—4 เมื่อสร้างไฟล์ไลบรารีเสร็จจะเห็น อุปกรณ์ใหม่(Component) หนึ่งตัวชื่อ *Component_1* อุปกรณ์นี้มี 1 พาร์ท เมื่อต้องการสร้างอุปกรณ์ใหม่ใน ไลบรารี ระหว่างเปิดไลบรารีอยู่ใช้คำสั่ง **Tools>>New Component [T,C]** จะเห็นไดอะล็อกบ็อกซ์ดังรูปที่ 14—7 ปรากฏขึ้นพร้อมชื่อที่โปรเทลกำหนดให้เป็น



รูปที่ 14—8 เมื่อวาดกรอบรูปร่าง IC เสร็จแล้ว



รูปที่ 14—9 คุณสมบัติของขา

Component_2 หากต้องการเปลี่ยนชื่อให้ พิมพ์ชื่อใหม่ได้ทันที หากสร้างไปแล้วและ ต้องการเปลี่ยนชื่อภายหลังทำได้ด้วยคำสั่ง Tools>>Rename Component [T,E] ขั้น ตอนต่อไปของการสร้างอุปกรณ์มีดังนี้


- 1. ให้ใส่ **62M256** ซึ่งเป็นหน่วยความจำ ขนาด *64KByte* เราจะทดลองสร้างอุปกรณ์ ตัวนี้กัน
- 2. อุปกรณ์ทุกตัวจะต้องมีกรอบรูปร่างเสมอ ดังนั้นเริ่มแรกจะวาดรูปร่างของ IC ก่อน ระหว่างอยู่ในพื้นที่ออกแบบของไลบรารี ใช้ คำสั่ง Jump>>Origin จะเห็นเคอร์เซอร์ เลื่อนไปที่ตำแหน่งเริ่มต้น อย่าเลื่อนเมาส์ ให้ ขยายจอภาพใหญ่ขึ้นโดยกดคีย์ PgUP กด หลาย ๆครั้ง ขยายจนเห็นกริด ใช้คำสั่ง Place>>Rectangular [P,R] เพื่อสร้าง กรอบรูปร่างสี่เหลี่ยม ให้มีขนาดมุมบนซ้ายที่ พิกัด (-40,100) และมุมล่างขวาที่พิกัด (40,-70) เสร็จแล้วคลิกเมาส์ขวาหรือ ESC
- 3. ขั้นต่อไปจะใส่ขาเริ่มจาก A0-A14 ซึ่งมี หมายเลขเริ่มต้นจาก 1-15 ใช้คำสั่ง Place>>Pin [P,P] กำหนดชื่อขาเริ่มต้นและ เลขขาเริ่มต้นโดยกดคีย์ Tab ให้โปรเทล แสดงคุณสมบัติของขา ทยอยใส่ไปทีละขาจนครบ
- ต่อไปใส่ขาที่เหลือคือ D0-D7 หมายเลข
 ส่วนขา WE, CS, OE มีแถบด้านบน
 ให้ใส่ว่า "WNE\" เป็นตัน
- 5. สำหรับอีก 2 ขาสุดท้ายคือ *VCC* และ

GND คือหมายเลข 27,28 สองขานี้ต้องซ่อน(Hidden) เพื่อไม่ให้มองเห็นในวงจร เพราะเป็นขาที่รู้กัน โดยไม่ต้องแสดง เน็ทที่ซ่อนจะเป็นที่รับรู้ทั้งหมด(Global) เสมอ

A2 A3 OE	26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
--------------	--

รูปที่ 14—10 สร้าง Part เสร็จแล้ว

- 6. ขั้นต่อไปกำหนด Description(คำอธิบาย) เริ่มแรกต้องแน่ใจว่าได้คลิกที่ Component ตัวที่ต้องการ คลิกที่ปุ่ม **Description** ใส่ข้อมูลตามรูปที่ 14—11 ในช่อง *Footprint* สำหรับกำหนดชื่อของฟุท-ปริ้นท์(รูปร่างของอุปกรณ์ เมื่อจะนำไปทำ PCB) ชื่อนี้จะต้องมีในไลบรารีจึงจะสามารถนำเข้าไปใช้ ใน PCB ได้อย่างถูกต้อง ใส่ได้ 4 ชื่อหมายถึงเลือกได้ 4 รูปร่าง
- 7. ช่อง **Description** ใช้สำหรับเป็นคำอธิบาย ขณะทำ BOM (Bill Of Material รายการวัสดุ) โปร เทลจะดึงข้อมูลในช่องนี้มารวมเป็นส่วนหนึ่งของ BOM



รูปที่ 14—11 ส่วนที่เป็น"ข้อความ"ของ Component

8. เลือกคำสั่ง File>>Save เพื่อเก็บอุปกรณ์เข้าไฟล์ไลบรารี ทดลองนำมาใช้โดยสร้างวงจรใหม่(New Schematic) นำชื่อไลบรารีใหม่นี้เข้ามาเพิ่มใน Library List ใน BrowseSCH โดยคลิกที่ปุ่ม Add/Remove เมื่อเพิ่มชื่อไลบรารีเรียบร้อย ใช้คำสั่ง Place>>Part [P,P] ใส่ชื่อ "62M256" ทดลองเข้าไปดูส่วนต่างๆเปรียบเทียบกับที่สร้างไว้ในไลบรารี

การก็อปปี้และย้าย Component

อุปกรณ์สามารถย้ายและก็อปปี้ทั้งในไลบรารีเดียวกัน และระหว่างไลบรารี วิธีการมีดังนี้

- 1. เมื่อต้องการก็อปปี้ ให้เลือกชื่ออุปกรณ์จาก Design Manager บนแถบ Browse SchLib เรียกป็อป อัพเมนูและใช้คำสั่ง Copy หรือเรียกจากเมนู Tools>>Copy Component [T,C] ข้อสังเกตคือเรียก คำสั่ง Copy จากเมนู Edit ใช้ไม่ได้
- 2. เลื่อนไปที่ไลบรารีอื่นๆหรือในไลบรารีเดียวกัน โดยคลิกที่แถบ Browse SchLib เช่นกัน เรียกป็อป อัพเมนูบริเวณรายชื่ออุปกรณ์ ใช้คำสั่ง **Paste** จะเห็นอุปกรณ์ตามมาทันที
- 3. สำหรับการย้าย(Move) โปรเทลจะสำเนาอุปกรณ์ตัวใหม่ขึ้นและใช้ชื่อเดิม พร้อมกับถามว่าต้องการ ลบตัวเดิมทิ้งหรือไม่ สามารถตอบได้ทั้ง Yes และ No

การปรับปรุงอุปกรณ์ในสเค็มมาติก

เนื่องจากการแก้ไขอุปกรณ์ในไลบรารีทำให้ข้อมูลอุปกรณ์ ทั้งในรูปกราฟิกและข้อความคุณสมบัติอื่น ๆ แตกต่างไปจากอุปกรณ์ที่ได้เคยนำไปใช้ในสเค็มมาติกก่อนหน้านี้ ดังนั้นเมื่อต้องการให้การแก้ไขที่ ไลบรารีมีผลต่อวงจรที่เรียกใช้อุปกรณ์ มีวิธีทำได้ 2 ทางคือ

- 1. ใช้คำสั่ง Tools>>Update Schematic [T,U] หรือคลิกที่ปุ่ม Update Schematic บนหน้าต่าง Browse SchLib เพื่อสั่งให้โปรเทลปรับปรุงอุปกรณ์ตัวที่ปรากฏในไลบรารี กับอุปกรณ์ตัวที่ใช้ชื่อ เดียวกันในวงจร(สเค็มมาติก)
- 2. ถ้าหากอยู่ในสเค็มมาติก(วงจร) และต้องการให้แก้ไขอุปกรณ์ในวงจร จากรายชื่อไลบรารีที่ได้เพิ่มไว้ (Library List จาก Add/Remove ในแถบ Browse Sch) ใช้คำสั่ง Design>>Update Parts In Cache [D,U] โปรเทลจะเปรียบเทียบข้อมูลอุปกรณ์ในวงจรกับข้อมูลในไลบรารีของอุปกรณ์ตัวที่ชื่อ ตรงกัน และปรับปรุงหากไม่ตรงกัน

ฟุทปริ้นท์ของ PCB


Footprint คือรูปร่างเท่าขนาดจริง ซึ่งจะปรากฏเป็นตัวแทนของอุปกรณ์ระหว่างทำ PCB การเลือกใช้ Footprint ขึ้นอยู่กับข้อมูลของอุปกรณ์จากผู้ผลิต ผู้ออกแบบไม่สามารถเลือกได้ตามใจชอบ จะต้องตรวจ สอบดูว่ามีรูปร่างใดให้เลือกได้บ้าง โดยทั่วไปรูปร่าง Footprint จะมีชื่อเรียกตามมาตรฐาน และโปรเทล ได้เตรียมไว้ในไลบรารีให้อย่างมากมาย แต่ละไลบรารีจะประกอบด้วยฟุทปริ้นท์ขนาดต่างๆเช่นใน

ChipCarrierIPC.LIB จะมีฟุทปริ้นท์รูปร่าง LCC (Leadless Chip Carrier) และมีจำนวนขา 20, 24, 28, 44 เป็นต้น ไม่ว่าจะมีจำนวนฟุทปริ้นท์มากมายเท่าใด ก็ยังคงมีผู้ผลิตรูปร่างใหม่ ๆเสมอ ดังนั้นจึงจำเป็น ต้องมีเครื่องมือสำหรับสร้างฟุทปริ้นท์ใหม่เช่นกัน

การนำ Footprint มาใช้

โดยปกติ Footprint จะเก็บไว้ในไลบรารีของระบบ ผู้ออกแบบสามารถเรียกฟุทปริ้นท์มาใช้ได้เสมอ ก่อน เรียกใช้จำเป็นต้องเพิ่มรายชื่อไลบรารีของฟุทปริ้นท์เข้ามาในระบบ วิธีการข้อให้ดูในเรื่อง *"การจัดการ* ฟุทปริ้นท์" ในบทที่ 7 *"ทำความรู้จักกับ PCB Layout"*

คุณสมบัติของ Component



รูปที่ 14—12 คุณสมบัติ Component

Footprint จะมีความเกี่ยวข้องกับ Component ผ่านทางช่อง Footprint ในไดอะล็อกบ็อกซ์คุณสมบัติของอุปกรณ์ ในช่องนี้ จะระบุชื่อของ Footprint ซึ่งปรากฏในไลบรารี เมื่อนำเข้าราย ชื่อเน็ทจากวงจรมาใน PCB โปรเทลจะตรวจดูชื่อ Footprint และค้นหารูปร่างที่ต้องการ นำมารวมประกอบเป็นชิ้นงาน PCB ทั้งนี้การค้นหาของโปรเทลจะค้นจากชื่อไลบรารีที่ได้เพิ่ม เข้ามาในระบบเท่านั้น โปรเทลจะไม่ค้นจากไลบรารีในไดเร็ค ตอรีหรือในฮาร์ดดิสค์ทั้งหมด

การเปลี่ยน Footprint ของ Component

ระหว่างแก้ไขชิ้นงานใน PCB ผู้ออกแบบสามารถตรวจสอบ คุณสมบัติของอุปกรณ์โดยดับเบิ้ลคลิกที่ตัวอุปกรณ์ หรือรูปร่าง Footprint นั้น จะเห็นไดอะล็อกบ็อกซ์ของคุณสมบัติปรากฏขึ้น ในช่อง Footprint จะระบุชื่อของรูปร่างที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ผู้ใช้ สามารถเปลี่ยนชื่อได้เสมอ พิมพ์ชื่อ Footprint ใหม่ที่ต้องการ

แทนตัวเดิมเข้าไปได้ทันที เมื่อคลิก OK โปรเทลจะค้นหาฟุทปริ้นท์จากไลบรารีที่ได้เพิ่มเข้ามาในระบบ ทั้งหมด ถ้าหากค้นหาพบโปรเทลจะนำมาแทนที่ตัวเดิม ถ้าหาไม่พบจะแจ้งความผิดพลาดให้ผู้ใช้ทราบ การเปลี่ยนฟุทปริ้นท์จะไม่ได้ผลต่อเมื่อฟุทปริ้นท์ตัวใหม่มีชื่อขา,หมายเลขขา, จำนวนขา ไม่ตรงกับตัว เดิม เพราะโปรเทลไม่สามารถเปลี่ยนเน็ทจากฟุทปริ้นท์เดิมมาที่ตัวใหม่ได้ และจะยกเลิกการเปลี่ยน ฟุทปริ้นท์กลับมาใช้ตัวเดิม เช่นเมื่อต้องการเปลี่ยน DIP14 เป็น SOIC14 จะไม่มีปัญหาเพราะจำนวนขา เท่ากัน ส่วนการเปลี่ยน DIP8 เป็น TO-92 ไม่สามารถทำได้เพราะชื่อขาและจำนวนขาไม่เท่ากัน

ไลบรารีของ Footprint

ฟุทปริ้นท์มีขนาดต่างมากมาย เมื่อติดตั้งโปรเทลสำเร็จฟุทปริ้นท์เหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในไลบรารีภายใต้ใด เร็กตอรี \Program File\Design Explorer \ Library\PCB ก่อนจะแก้ไขหรือนำไปใช้งานจำเป็นต้องเปิด หรือเพิ่มเข้ามาในระบบก่อน

การเปิดใลบรารี

การเปิดไลบรารีของฟุทปริ้นท์ทำได้เช่นเดียวกับการไลบรารีของอุปกรณ์คือใช้คำสั่ง File>>Open [F,O] และเลือกชื่อไฟล์ไลบรารี (มีนามสกุลเดียวกับ Design File เพราะเป็น Design Database เช่นเดียวกัน)

การสร้าง Library


เมื่อต้องการสร้างไลบรารีใหม่ ให้เลือกโฟลเดอร์สำหรับเก็บไลบรารีก่อน ในที่นี้ใช้โฟลเดอร์ชื่อ Document ให้คลิกที่ Document ใน Design Manager หนึ่งครั้ง ใช้คำสั่ง File>>New [F.N] หรือเรียก ป็อปอัพเมนูและใช้คำสั่ง New

เลือกชนิดเอกสารคือ *PCB Library Document* แล้วคลิก OK รอสักครู่หนึ่งจะเห็นรูปที่ 14—14 ปรากฏขึ้น ภายในไม่มีฟุทปริ้นท์ใด




รูปที่ 14—13 เลือกชนิด PCB Library

บทที่ 14 อุปกรณ์,ฟุทปริ้นท์และไลบรารี



รูปที่ 14—14 หน้าตา Footprint Library เมื่อแรกปรากฏขึ้นมา

โปรเทลจะตั้งชื่อไลบรารีเป็น *PCBLIB1* หากต้องการเปลี่ยนชื่อสามารถพิมพ์แทนได้ทันที หรือเปลี่ยนชื่อ ภายหลังด้วยคำสั่ง **Edit>>Re**name



รูปที่ 14—15 เมื่อสร้าง Library ของ Footprint ต่างๆในชิ้นงาน PCB ที่กำลังแก้ไข

การสร้างใลบรารีจาก PCB

สำหรับแผ่น PCB ซึ่งได้สร้างมาตามขั้นตอนต่างๆดังที่ได้กล่าวมาในบทต้นๆ จะประกอบด้วยฟุทปริ้นท์ ขนาดต่างๆ ฟุทปริ้นท์เหล่านี้นำมาจากไลบรารีต่างกัน หากต้องการนำฟุทปริ้นท์ที่ใช้ใน PCB นำมารวม ในไลบรารีเดียวเรียกว่า *Project Library* สามารถทำได้ดังนี้

วิธีการคล้ายๆกับในวงจร(Schematic) เรียกคำสั่ง **Tools>>Make Library** รอสักครู่หนึ่งจะ เห็นรูปที่ 14—15 ปรากฏขึ้น เป็นไลบรารีใหม่มี Footprint ปรากฏชื่อและจำนวนตามการใช้งานใน PCB จะเห็นว่าโปรเทลตั้งชื่อให้ตามชื่อไฟล์ PCB แต่มีนามสกุลเป็น **LIB** (ไม่ได้แยกเป็นไฟล์ต่างหากในดิสก์ เก็บใน Design Database เช่นเดิม)

เมื่อเรียกคำสั่งเสร็จจะเห็น Footprint Editor ปรากฏขึ้นใน Design Manager บนแถบ Browse PCBLib แสดงรายชื่อของ Footprint ที่มีในไลบรารีนี้ ทางด้านขวามือแสดงรูปกราฟิกฟุทปริ้นท์ที่เลือก สร้าง Footprint ใหม่

การสร้าง Footprint จะต่างจากการสร้าง Component เพราะว่า Footprint คือรูปวาด ซึ่งมีขนาดเท่ากับ อุปกรณ์จริง ดังนั้นตำแหน่งและขนาดขาจะมีความสำคัญมาก เพราะหากวาดผิดจะทำให้ไม่สามารถใช้ งานได้

ส่วนประกอบของ Footprint คือ Pad หรือขาของอุปกรณ์ Pad กำหนดได้ทั้งชนิดสำหรับ Surface Mount Component (อุปกรณ์ที่ยึดติดที่ผิว PCB ด้านใดด้านหนึ่ง ขาไม่ทะลุไปอีกด้าน) และ Through Hole Component (อุปกรณ์ที่มีขาทะลุจากด้านบนไปล่าง) สามารถกำหนดขนาดของรูเจาะและ กำหนดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละแพ็ดได้อย่างอิสระ ส่วนที่สองคือรูปร่างของ Footprint หรือ Silkscreen Outline มีไว้เพื่อบอกขอบเขต หรือรูปร่างของอุปกรณ์ ไม่จำเป็นต้องมีขนาดเท่าของจริง อาจ มีขนาดใหญ่กว่า หรือมีขนาดต่างออกไปแล้วแต่ความเหมาะสมเช่น บางชิ้นงานจะวาดรูปร่างคลุมแพ็ดทั้ง หมดชึ่งใหญ่กว่าขนาดจริงมาก แต่บางชิ้นงานจะวาดรูปร่างเท่ากับขนาดจริง

ขั้นตอนการสร้าง Footprint

การสร้างฟุทปริ้นท์ทำได้ 2 วิธีคือสร้างด้วยตนเองและใช้ Wizard การสร้างด้วยตนเองมีขั้นตอนดังนี้


- เมื่อต้องการสร้างฟุทปริ้นท์ใหม่ ระหว่างอยู่ใน Library Editor เรียกใช้คำสั่ง Tools>>New
 Component [T,C] โปเทลจะแสดง Component Wizard ให้คลิกปุ่ม Cancel เพื่อยกเลิก
- 2. สร้างรูปร่างของฟุทปริ้นท์โดยใช้คำสั่ง Place>>String, Place>>Track, Place>>Fill ไปบนเลเยอร์ Top Overlay ข้อควรระวังคือต้องวาดให้ถูกเลเยอร์ ถ้าไม่ใช่ *Top Overlay* จะไม่ใช่รูปร่างฟุทปริ้นท์ (Part Outline)
- 3. ขั้นต่อไปกำหนดขาและตำแหน่งขา ใช้คำสั่ง Place>>Pad [P,P] เมื่อเรียกคำสั่งแล้วจะเห็นแพ็ด ปรากฏที่เคอร์เซอร์ สามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ไปวางในตำแหน่งที่ต้องการ โดยทั่วไปการกำหนด

- ตำแหน่งขาจะต้องถูกต้อง ดังนั้นควรกำหนดโดยกำหนดพิกัด ด้วยคำสั่ง Jump>>New Location และใส่ค่า X และ Y ที่ต้องการ
- 4. ตำแหน่งอ้างอิงของฟุทปริ้นท์กำหนดจากพิกัด (0,0) ซึ่งโดยทั่วไปมักจะกำหนดให้วางแพ็ดหมาย เลข 1 อย่างไรก็ตาม ถ้าหากผู้ออกแบบไม่ต้องการให้อ้างอิงฟุทปริ้นท์ขณะย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ที่ (0,0) สามารถเปลี่ยนโดยเลื่อนแพ็ดหมายเลขอื่นวางที่ตำแหน่ง (0,0) ได้เช่นกัน
- 5. ระหว่าง Place>>Pad สามารถกำหนดคุณสมบัติของแพ็ดเช่น ขนาด, รูปร่างและขนาดรูเจาะโดยกด คีย์ TAB จะเห็นใดอะล็อกบ็อกซ์คุณสมบัติปรากฏขึ้น สามารถแก้ไขค่าในช่องต่างๆโดยตรง แต่ถ้า วางแพ็ดลงไปแล้ว เมื่อต้องการแก้ไขให้ดับเบิ้ลคลิกที่แพ็ดเพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติ
- 6. การกำหนดชื่อขา (เป็นได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร) ขึ้นอยู่กับการกำหนดชื่อขาในขั้นตอนการสร้าง อุปกรณ์ เช่นกำหนดชื่อขาทรานซิสเตอร์เป็น B,C,E ดังนั้นในฟุทปริ้นท์ต้องกำหนดเป็น B,C,E ด้วย เช่นกัน ไม่เช่นนั้นโปรเทลจะไม่สามารถเชื่อมเน็ทระหว่างวงจรและ PCB ได้ถูกต้อง
- 7. สำหรับคำสั่ง Place อื่นๆสามารถนำมาใช้ร่วมเพื่อสร้างฟุทปริ้นท์รูปร่างแปลกๆ เช่น *Place>>Fill* เป็นต้น
- 8. เมื่อสร้างฟุทปริ้นท์แต่ละตัวเสร็จไม่จำเป็นต้องสั่ง Save เพราะฟุทปริ้นท์รวมอยู่ในไฟล์ไลบรารี การ สั่ง Save ไลบรารีเท่ากับได้เก็บฟุทปริ้นท์ไว้ด้วย
- 9. เมื่อต้องการนำฟุทปริ้นท์ไปวางใน PCB ให้คลิกที่ปุ่ม **Place** ในแถบ Browse PCBLib


การสร้าง Footprint โดย Wizard

เมื่ออยู่ใน Library Editor ใช้คำสั่ง **Tools>>New Component** จะเห็น *Component Wizard* ดังรูปที่ 14—16 ปรากฏขึ้นกำหนดทางเลือกต่างๆไปทีละขั้น เริ่มจากกดที่ปุ่ม **Next**


- 1. ขั้นแรกเลือกชนิดของ Footprint ชนิดจะเป็นชื่อเรียกตามมาตรฐานของ JEDEC หรือมาตรฐานอุต สาหกรรม ทางด้านซ้ายมือจะมีรูปร่างคร่าว ๆแสดงให้เห็นด้วย
- 2. กำหนดหน่วยการวัดสำหรับฟุทปริ้นท์ตัวนี้ ค่าที่เลือกได้คือ Imperial (นิ้วหรือ mils) และ metric (มิลลิเมตร) เมื่อเลือกทุกอย่างได้ครบ คลิกที่ปุ่ม **Next**
- 3. ขั้นต่อไปกำหนดแพ็ด กำหนดขนาด, ระยะห่างและตำแหน่งเมื่อเทียบกับรูปร่างภายนอก(Outline) ของ Part เลือกวิธีการนับหมายเลขขา



รูปที่ 14—17 เลือกชนิดของ Footprint ที่ต้องการ



รูปที่ 14—19 กำหนดวิธีการนับหมายเลขขา



4. เมื่อสำเร็จทุกขั้นแล้วรูปสุดท้ายควรได้ดังรูปที่ 14—20

รูปที่ 14—20 รูปร่าง PLCC40 ที่สร้างขึ้นโดย Wizard

การก็อปปี้ Footprint

เมื่อต้องการก็อปปี้ฟุทปริ้นท์สามารถทำได้*ทั้งจากในไลบรารีเดียวกัน* และ*ระหว่างไลบรารีวิ*ธีการทำดังนี้ (ทำได้เช่นเดียวกับก็อปปี้อุปกรณ์(Component) ในสเค็มมาติกไลบรารี)

- 1. เลือกชื่อ Footprint ที่ต้องการใน Browse PCBLib โดยคลิกที่ชื่อและใช้คำสั่ง Edit>>Copy Component [E,Y] หรือคลิกเมาส์ปุ่มขวาเรียกป็อปอัพเมนูและเรียกคำสั่ง Copy ได้เช่นกัน ข้อ สังเกตคำสั่ง Edit>>Copy ใช้ไม่ได้
- 2. เปลี่ยนไปยังตำแหน่งใหม่ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นไลบรารีเดียวกันหรือไลบรารีอื่นหรือ PCB ก็ได้ ใช้ คำสั่ง Edit>>Paste Component [E,C] เลื่อนเคอร์เซอร์นำฟุทปริ้นท์ไปวางในตำแหน่งที่ต้องการ

การแก้ไข Footprint บนบอร์ด

ฟุทปริ้นท์สามารถวางลงบนบอร์ดโดยหลัก ๆมี 2 วิธีคือจากเน็ทลิสต์และโดยผู้ออกแบบสั่งให้วางเอง การ วางโดยเน็ทลิสต์จะทำให้ฟุทปริ้นท์มีข้อมูลที่สมบูรณ์ คือนอกจากมีรูปร่างกราฟฟิก จะมีส่วนเป็นข้อความ อธิบาย(มาจาก Description ของ Component) ดังนั้นเมื่อวาง "ฟุทปริ้นท์" ไปบนบอร์ดแล้วจะเรียกว่า เป็น "อุปกรณ์" แทน ข้อมูลทางกราฟฟิกของฟุทปริ้นท์สามารถแก้ไขได้เสมอโดยใช้ Library Editor อย่างไรก็ตาม บางครั้ง เพื่อความสะดวกต้องการแก้เล็กน้อยเช่นย้ายตำแหน่งขา สามารถแก้ไขได้โดยตรง ขั้นตอนการ ทำมีดังนี้

- 1. เรียกไดอะล็อกบ็อกซ์ของ Component โดยดับเบิ้ลคลิกที่อุปกรณ์ตัวที่ต้องการแก้ไข ต้องคลิกที่ใน รูปร่าง หากคลิกที่แพ็ดจะทำให้แสดงคุณสมบัติของ Pad แทน ดังนั้นต้องสังเกตให้ดีว่า*เป็นคุณ สมบัติของอุปกรณ์*
- 2. ในไดอะล็อกบ็อกซ์ของคุณสมบัติ คลิกที่ช่อง Lock Primitive ให้หายไปและคลิก OK
- 3. เริ่มแก้ไขส่วนย่อยต่างๆในอุปกรณ์ตัวนั้น เช่นย้ายตำแหน่งแพ็ด, ย้ายตำแหน่งรูปร่างเป็นต้น
- 4. เมื่อต้องการรวมส่วนย่อยพื้นฐาน(Primitive)กลับเป็นอุปกรณ์เช่นเดิม ให้เรียกคุณสมบัติอุปกรณ์ขึ้น มา โดยดับเบิ้ลคลิกที่บริเวณในตัวอุปกรณ์ ในช่อง Lock Primitive กำหนดให้มีเครื่องหมายถูกเช่น เดิม

การรวม Routing เข้ากับ Footprint

สำหรับฟุทปริ้นท์บางชนิดต้องการให้มีส่วนของ Routing ปรากฏอยู่ในฟุทปริ้นท์ เช่นต้องการให้มีแผ่น ทองแดง(Fill Polygon) ใต้ IC เพื่อเป็นส่วนระบายความร้อนเป็นต้น การสร้างแผ่นทองแดงนี้สามารถ สร้างได้บนบอร์ดหลังจากออกแบบวงจรเสร็จแล้ว แต่บางครั้งต้องการความสะดวกยิ่งขึ้น คือเมื่อย้าย ตำแหน่งอุปกรณ์ต้องการให้แผ่นทองแดงนี้ย้ายตามไปด้วย ดังนั้นจะต้องใช้วิธีสร้างแผ่นทองแดงและ รวมเข้ากับฟุทปริ้นท์เป็นหน่วยเดียวกัน ขั้นตอนมีดังนี้

- 1. ระหว่างสร้างฟุทปริ้นท์ สร้างส่วนของทองแดง ด้วยคำสั่งพื้นฐานเช่น Place>>Track, Place>>Fill เป็นต้น ระหว่างนี้การสร้างส่วนอื่นๆของฟุทปริ้นท์ทำได้เช่นเดิม
- 2. เมื่อต้องการนำฟุทปริ้นท์มาใช้และต้องการให้โปรเทลเชื่อมเน็ทเข้าหา ส่วนทองแดงนี้ ระหว่างทำ

 Design>>Update PCB จากวงจร ต้องกำหนดทางเลือก Assign Net to Connected Copper
 ด้วย
- 3. สำหรับกรณีต้องการกำหนดเน็ทให้แก่ส่วนทองแดงในภายหลังจาก *Update Design* สามารถทำได้ โดยใช้ *Netlist Manager* เรียกจาก **Tools>>Netlist Manager** ที่บริเวณด้านล่างซ้ายมือปุ่มชื่อ **Menu** คลิกที่นั่นแล้วเรียกคำสั่ง **Create Netlist From Connected Copper**

การก็อปปี้ Component จากบอร์ดเข้าไลบรารี เมื่อต้องการก็อปปี้ฟุทปริ้นท์หรืออุปกรณ์จากบอร์ดเข้าไปเก็บในไลบรารี มีขั้นตอนดังนี้


1. เลือกอุปกรณ์ตัวที่ต้องการบนบอร์ด (ใช้ Shift และคลิกที่อุปกรณ์)

- 2. ใช้คำสั่ง Edit>>Copy โปรเทลจะรอให้เลือกตำแหน่งอ้างอิง เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ขา 1 หรือตำแหน่ง ที่ต้องการให้เป็นที่อ้างอิง
- 3. เปลี่ยนไปที่ไลบรารีที่ต้องการเก็บอุปกรณ์ เข้าไปที่หน้า Browse PCBLib ในช่องรายชื่อฟุทปริ้นท์ เรียกป็อปอัพเมนูและเรียกคำสั่ง Paste หรือเรียกจากเมนู Edit>>Paste Component ถ้าหากชื่อ ฟุทปริ้นท์ช้ำกับที่มีอยู่ในไลบรารี โปรเทลจะเติมหมายเลขตามท้ายชื่อให้

การปรับปรุง Footprint ใน PCB

เมื่อแก้ไขฟุทปริ้นท์ใน Library Editor เสร็จเรียบร้อยแล้วและต้องการนำฟุทปริ้นท์ใหม่กลับไปปรับปรุงใน PCB ให้ตรงกัน ขั้นแรกต้องเปิดไฟล์ PCB ที่ใช้อุปกรณ์และฟุทปริ้นท์นี้อยู่ขึ้นมาก่อน จากนั้นใน Browse PCBLib ใช้คำสั่ง Update PCB ข้อสังเกต เฉพาะไฟล์ PCB ที่เปิดไว้เท่านั้นจึงจะได้รับผลกระทบ หาก ชิ้นงานใดหรือไฟล์ใดไม่ต้องการให้แก้ไขไม่ต้องเปิดขึ้นมา เมื่อโปรเทลเรียกอุปกรณ์ใดจากไลบรารีไปใช้ แล้ว หมายความว่าข้อมูลทุกอย่างจากไลบรารีจะย้ายไปเก็บที่ชิ้นงานแทน ดังนั้นจะไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้อง กันอีกต่อไป

การตรวจสอบความถูกต้อง Footprint



ฐปที่ 14—21 การตรวจสอบความถูกต้องของ Component

เมื่อสร้าง Footprint เสร็จเรียบร้อย ก่อนจะบันทึกเข้าไว้ใน Library เป็นการดีที่จะตรวจสอบความถูกต้องก่อน วิธีการคือระหว่างอยู่ในFootprint Editor เรียกคำสั่ง Report>>

Component Rule Check

เลือกสิ่งที่ต้องการตรวจสอบโดยคลิกที่หน้า ช่องนั้น แล้วเลือก OK

สรุป

การจัดการกับเรื่องอุปกรณ์และฟุทปริ้นท์เป็น ส่วนที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับชิ้นงาน

เพราะถึงแม้ว่าโปรเทลจะสร้างอุปกรณ์มาให้เป็นจำนวนมาก ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีตรงตามที่ต้องการ ทุกชนิด ดังนั้นเครื่องมือสำหรับสร้างอุปกรณ์และฟุทปริ้นท์ที่โปรเทลให้มานี้มีประโยชน์และต้องใช้ใน การออกแบบวงจรทั่ว ๆไปในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอน