# ทำความรู้จัก PCB Layout

## ในบทนี้ท่านจะได้เรียนรู้เรื่อง


- คำจำกัดความและส่วนต่างๆของ PCB ที่ปรากฏบนจอภาพ
- Layer Stack
- หน่วยการวัดและ Grid
- เปลี่ยนการมองและเลื่อนไปบริเวณต่าง
- การ Browse PCB
- Preference
- การจัดการ Footprint
- Design Rules

ในบทที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ส่วนที่เกี่ยวกับการออกแบบวงจร ซึ่งเป็นการใส่สัญลักษณ์ของวงจร เพื่อให้ผู้ ออกแบบสามารถเข้าใจการทำงานได้ง่าย ในบทต่อไปนี้จะนำสัญลักษณ์อุปกรณ์บนวงจรเปลี่ยนไปเป็น รูปร่างที่แท้จริงเรียกว่า Footprint ซึ่งเป็นรูปเสมือนของอุปกรณ์ มีขนาดและตำแหน่งต่างๆเท่ากับขนาด อุปกรณ์ที่นำมาใช้ รูปเหมือนนี้จะถูกใช้ตลอดระหว่างออกแบบ PCB

## คำจำกัดความและส่วนต่างๆของ PCB ที่ปรากฏบนจอภาพ

ก่อนเริ่มต้นใช้เครื่องมือ ควรทำความเข้าใจส่วนต่างๆของชิ้นงาน PCB ซึ่งแต่ละส่วนมีหน้าที่และการใช้ งานแตกต่างกัน ความหมายโดยสรุปมีดังนี้ Track

คือเส้นทองแดงเชื่อมระหว่างตำแหน่งขา(Pad) ของอุปกรณ์ การ เดินแทร็คมีคอนเนคชั่น (Connection) เป็นตัวนำ คอนเนคชั่นนี้มา จาก Wire และ Bus ซึ่งเชื่อมต่อในสเค็มมาติก ถูกส่งผ่านเข้ามาใน PCB ในรูป Netlist



รูปที่ 7—1 Design Windows แสดง PCB Editor

Pad

ตำแหน่งของขาอุปกรณ์ แพ็ดมีรูปร่างได้หลายอย่างเช่นวงกลม, สี่ เหลี่ยม อาจมีรูเจาะทะลุสำหรับอุปกรณ์ชนิดมีขา หรือไม่ทะลุ สำหรับอุปกรณ์ประเภท SMD โดยทั่วไปการกำหนดแพ็ดจะ กำหนดเท่าจำนวนเลเยอร์ของชิ้นงาน PCB ซึ่งแพ็ดในแต่ละเลเยอร์ อาจจะมีขนาดและรูปร่างไม่เหมือนกัน แพ็ดซึ่งซ้อนกันอยู่ใน ระหว่างชั้นต่างๆเรียกว่า Pad-stack

Via

คือช่องทะลุผ่านระหว่างด้านบนและล่างหรือระหว่างเลเยอร์ของ PCB เพื่อให้เส้นทองแดงจากด้านหนึ่งข้ามมาเชื่อมต่ออีกด้านหนึ่ง ลักษณะทั่วไปของเวียจะคล้ายแพ็ด แต่ไม่มีอุปกรณ์ใส่ในตำแหน่ง เวียและมักมีขนาดเล็กกว่า

Layer

คือชั้นสำหรับใส่วัตถุในการออกแบบ คำว่าเลเยอร์ใน PCB ต่างกับ เลเยอร์ในซอฟต์แวร์ กรณี PCB หมายถึงจำนวนชั้นเฉพาะเดิน ลายทองแดงเท่านั้น สำหรับซอฟต์แวร์จะมีจำนวนเลเยอร์มากกว่า คือเลเยอร์ของลายทองแดง เลเยอร์สำหรับ Overlay (ทำ Silkscreen ตัวอักษรต่างๆ), Solder Mask (ทำพิมพ์สีเขียวเคลือบ PCB โดยเว้นเฉพาะ pad), Paste Mask (สำหรับป้ายกาวตะกั่ว กรณีประกอบ SMD) เป็นตัน เลเยอร์เหล่านี้วางซ้อนกัน เมื่อมอง เข้าไปในจอภาพคือการมองจากเลเยอร์บนลงเลเยอร์ล่าง สามารถ เปลี่ยนลำดับการเรียงเลเยอร์และเปลี่ยนสีของวัตถุต่างๆบนเลเยอร์ คือชื่ออ้างอิงของอุปกรณ์ ชื่อนี้จะตรงกันทั้งในสเค็มมาติกและ PCB ใช้เพื่ออ้างอิงอุปกรณ์ตัวเดียวกัน ในชิ้นงานหนึ่งๆจะไม่มีชื่ออ้างอิง ช้ำกัน การสร้าง Netlist และรายงานต่างๆจะอ้างอุปกรณ์ผ่านชื่อ อ้างอิงเสมอ


Ref. Des.

Part Name

## ชื่อของอุปกรณ์ตามที่ปรากฏในไลบรารี

#### Layer Stack

Layer Stack หมายถึงเลเยอร์ที่ซ้อนเป็นชั้นๆ แต่ละเลเยอร์จะมีชื่อและมีหน้าที่ต่างกัน เมื่อต้องการเปิด-ปิดเลเยอร์ ขณะอยู่ใน PCB Editor ต้องเรียกคำสั่ง **Design>>Option [D,O]** และดูในแถบ *Layer*s



รูปที่ 7—2 แสดงทางเลือกของเลเยอร์ ให้ปรากฏบนจอภาพ

คู่มือ Protel99

แต่ละชื่อมีการใช้งานและหน้าที่ดังนี้

Signal layers สำหรับใช้วาดแทร็คหรือลายทองแดง มีได้สูงสุด 32 ชั้น โดยทั่ว

ไปวัตถุใดๆก็ตามซึ่งวางไปบนเลเยอร์นี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของลาย

ทองแดงด้วย

Internal plane layers ใช้สำหรับกำหนด Power Plane (แผ่นทองแดงทั้งแผ่นทำเป็นไฟ

เลี้ยงวงจร) เป็นชั้นที่อยู่ภายในคือระหว่างเลเยอร์ด้านบนและด้าน ล่างมีได้สูงสุด 16 ชั้น สิ่งที่ปรากฏบนเลเยอร์นี้จะเป็น Negative คือ

มีวัตถุปรากฏหมายถึงไม่มีทองแดง

Mechanical layers ใช้สำหรับวาด Assembly Drawing (รูปประกอบสำหรับช่วยใน

ประกอบอุปกรณ์บนแผ่น PCB) และ Fabrication Drawing (รูป ประกอบสำหรับช่วยสร้างแผ่น PCB) เช่นการตัด PCB, จุดเจาะรู ยึดนอต, ขนาด Dimension Line เป็นตัน มีจำนวนได้สูงสุด 16 ชั้น ข้อดีของ Mechanical Layer คือสามารถนำไปรวมกับ Artwork อื่นๆ เช่นเมื่อใส่เครื่องหมาย Datum ใน Mechanical Layer เมื่อ ต้องการทำ Top Artwork และ Bottom Artwork ให้นำ Mechanical Layer เข้ามารวม จะทำให้ Artwork ทั้งสองมีเครื่องหมาย Datum

ปรากฏอยู่ เพื่อให้เทียบระหว่างด้านได้ง่ายขึ้น

Solder mask layers มีได้ 2 ชั้นคือด้านบนและด้านล่างเท่านั้น ใช้สำหรับปิดรูของแพ็ด

และเวียเพื่อไม่มีพิมพ์เขียว (สีซึ่งเคลือบ PCB ไม่ให้ทองแดงสัมผัส อากาศ เพื่อความคงทน) วัตถุที่ปรากฏใน Solder Mask เป็น Negative คือสิ่งที่ปรากฏหมายถึงเมื่อนำไปทำ PCB จะไม่ปรากฏ Solder Mask ขนาดของ Solder Mask กำหนดได้ใน **Solder** 

Mask Expansion ใต้ Design Rules

Paste mask layers มีได้ 2 ชั้นคล้ายกับ Solder Mask แต่จะใช้สำหรับทำ Stencil

สำหรับป้ายกาวตะกั่วเพื่อประกอบ SMD กับเครื่อง Hot Air Reflow ขนาด Paste Mask กำหนดได้จาก **Paste Mask** 

Expansion ภายใต้ Design Rules

Silkscreen layers มีได้ 2 ชั้นคือด้านบนและด้านล่าง ใช้สำหรับใส่ข้อมูลของ PCB

เช่น Reference Designator, สำหรับวาดรูปร่างอุปกรณ์, วาด สัญลักษณ์พิเศษต่างๆ เมื่อสร้างอุปกรณ์ในใลบรารี โปรเทลจะสร้าง เส้นรอบรูป(Outline) ปรากฏอยู่ในเลเยอร์นี้ ดังนั้นเมื่อนำมาใช้งาน

จะปรากฏในเลเยอร์ถูกต้องให้อัตโนมัติ

Drill layers มีสองชั้นคือ Drill Drawing และ Drill Guide ทั้งสองเลเยอร์นี้จะ

สร้างให้อัตโนมัติ Drill Guide คือรูปวาดแสดงจุดศูนย์กลางของรู เจาะดอกสว่านของแพ็ดและเวียทุกรูเจาะ เพื่อเป็นแนวสำหรับเจาะ PCB ด้วยมือ ส่วน Drill Drawing ระบุขนาดรูเจาะบน PCB โดย วาดสัญลักษณ์แทนขนาดพร้อมแสดง Drill Legend (สรุป

สัญลักษณ์ที่ใช้, ขนาดและจำนวนทั้งหมด)

Keep out layer มีเพียง 1 ชั้น ใช้สำหรับกำหนดขอบเขตของแทร็คและอุปกรณ์ซึ่ง

ต้องการกั้นไม่ให้ออกนอกขอบเขต โดยทั่วไปมักกำหนดให้มีขนาด เล็กกว่าขนาดบอร์ดที่ต้องการเล็กน้อย เพื่อไม่ให้แทร็คหรืออุปกรณ์ เข้าไปวางใกล้ขอบบอร์ดเกินไป Keep Out layer จะมีผลต่อ Auto Router และ Auto Placer ถ้าหากเป็นบอร์ดออกแบบด้วยมือทั้ง หมดจะกำหนดหรือไม่ก็ได้ และ Keep Out จะมีผลเสมอไม่ว่าจะ

แสดง(On/Off) หรือไม่ก็ตาม

Multi layer มีเพียง 1 ชั้น วัตถุใดที่วางไปบนเลเยอร์นี้ จะเหมือนวางในเลเยอร์

สัญญาณทั้งหมดที่มีในบอร์ดโดยอัตโนมัติ

เลเยอร์ต่อไปนี้มีไว้เพื่อแสดงผล ไม่สามารถวางวัตถุใด ๆลงไปและชื่อเลเยอร์นี้จะไม่แสดงที่แถบ ด้านล่างของ Design Windows

Connect ใช้สำหรับแสดงการเชื่อมต่อระหว่างเน็ทที่แพ็ดของอุปกรณ์ เรียกว่า

"Ratsnest" ซึ่งมาจาก Wire และ Bus ของสเค็มมาติก มีเพื่อให้ วิเคราะห์ตำแหน่งการวางอุปกรณ์ให้สัมพันธ์กับอุปกรณ์อื่น ผู้ออก

แบบต้องเปลี่ยนเส้นนี้เป็นแทร็คทั้งหมด

DRC Errors ใช้สำหรับแสดงตำแหน่งความผิดพลาด


Visible Grid 1 & 2 ใช้สำหรับแสดงกริดและเลือกได้ว่าจะให้พร้อมกันทั้งสองชุด หรือที่

ละชุดก็ได้

Pad Holes แสดงตำแหน่งรูเจาะของแพ็ด Via Holes แสดงตำแหน่งรูเจาะของเวีย

## หน่วยการวัดและกริด(Grid)

ตำแหน่งพิกัด (X, Y) ซึ่งแสดงอยู่ที่มุมล่างด้านซ้ายคือตำแหน่งของเคอร์เซอร์ เทียบกับจุดเริ่มต้น(Origin) โดยทั่วไปเริ่มต้นจะอยู่ที่มุมล่างด้านซ้าย เราสามารถกำหนดจุดเริ่มต้นที่ตำแหน่งใด ๆก็ได้บนบอร์ด หน่วยที่แสดงเป็น mils(1/1000 นิ้ว) หรือ millimeter เลือกกำหนดได้ ขนาดใหญ่สุดของพื้นที่ออกแบบ คือ 100x100 นิ้ว เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดกริดระหว่างอยู่ใน PCB Editor เลือกคำสั่ง **Design>> Option [D,O]** ดูในแถบ **Options** 



รูปที่ 7—3 Design>>Option ในแถบ Option

### ความหมายของช่องต่างๆมีดังนี้

	ം ം , ം മ് പ് ം		_	മ്ം ച
Snap X,Y	กำหนดตำแหน่งการวางวัตถุในพื้นที่ทำงาน	คา	Snap	นจะจากด

การเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์ให้อยู่บนจุดที่เป็นจำนวนเท่าของ Snap Grid เท่านั้น โดยทั่วไปกำหนดให้มีค่าเป็นสัดส่วนกับระยะระหว่าง

แพ็ดของอุปกรณ์ เช่น 25mils, 50mils เป็นต้น

Component X,Y คือกริดสำหรับการวางตำแหน่งอุปกรณ์

Electrical Grid การใช้ Electrical Grid จะทำให้วัตถุทางไฟฟ้าเมื่อเข้ามาอยู่ในรัศมี

ที่กำหนด จะวิ่งเข้าหากันเพื่อเชื่อมต่อได้ง่าย เช่นการเดินเส้นด้วย

มือจากแพ็ดของอุปกรณ์ SMD ซึ่งมักไม่อยู่บนกริด

Range กำหนดระยะของ Electrical Grid

Visible Kind กำหนดชนิดการแสดงกริดบนจอภาพ เลือกได้คือ Lines (เส้น) และ

Dot (จุด)

Measurement Unit หน่วยของการวัดเลือกได้คือ Imperial (1/1000 นิ้วหรือ mils-มิล)

และ metric (Millimeter-มิลลิเมตร)


## เปลี่ยนการมองและเลื่อนไปบริเวณต่าง

เมื่อต้องการเปลี่ยนการมอง PCB สามารถใช้คำสั่งได้ดังนี้

- View>>Zoom In [V,I] หรือ Zoom>>In [Z,I] เพื่อขยายการมองที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ให้ใหญ่ขึ้น
- View>>Zoom Out [V,O] หรือ Zoom>>Out [Z,O] เพื่อย่อการมองให้เล็กลง
- View>>Area [V,A] หรือ Zoom>>Windows [Z,W] เพื่อขยายการมองเฉพาะบริเวณที่ต้องการเท่า นั้น เมื่อเรียกคำสั่งแล้วเลือกบริเวณโดยใช้เมาส์กำหนดมุมสองจุด ผลที่ได้จะขยายเฉพาะบริเวณที่ เลือกให้เต็มจอภาพ
- View>>Around Point [V,P] หรือ Zoom>>Point [Z,P] เพื่อขยายการมองเฉพาะบริเวณที่ต้องการ โดยกำหนดบริเวณจากศูนย์กลาง
- View>>Fit Document [V,D] หรือ Zoom>>AII [Z,A] เพื่อให้เห็น PCB และเอกสารส่วนอื่นๆทั้ง
   หมดในจอภาพเดียว
- View>>Fit Board [V,F] หรือ Zoom>>Board [Z,B] เพื่อให้เห็นเฉพาะ PCB ทั้งหมดบนจอภาพ เดียว
- View>>Zoom Last [V,Z] หรือ Zoom>>Last [Z,L] เพื่อเปลี่ยนกลับไประดับขยายก่อนหน้านี้
- View>>Pan [V,N] หรือ Zoom>>Pan [Z,N] เพื่อเปลี่ยนจุดศูนย์กลางจอภาพ ตำแหน่งเคอร์เซอร์ ก่อนเรียกคำสั่งจะกลายเป็นศูนย์กลางของจอภาพหลังคำสั่ง

นอกจากเรียกป็อปอัพเมนู สามารถเรียกคำสั่งเปลี่ยนการมองได้จากคีย์พิเศษคือ

- Zoom>>In หรือคีย์ PgUp
- Zoom>>Out หรือคีย์ PgDn
- Zoom>>Pan หรือคีย์ Home
- Zoom>>Redraw หรือคีย์ END




รูปที่ 7—4 PCB MiniViewer

#### การใช้ Mini-Viewer

เมื่อคลิกที่แถบ Browse PCB ใน Design Manager จะเห็น PCB Mini-viewer เป็นกรอบเล็กๆอยู่ที่มุม ล่างด้านขวา ภายในมีกรอบสี่เหลี่ยมเส้นประ ซึ่งแทนจอภาพใน Design Windows หมายความว่าขณะนี้ Design Windows กำลังแสดงภาพบริเวณนี้อยู่

เราสามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนการมอง โดยใช้ Mini-Viewer ดังนี้

- เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งการมองบอร์ด ให้เลื่อนกรอบสี่เหลี่ยมเส้นประโดยคลิกเมาส์ค้างไว้ในนั้น แล้วลาก จะเห็น Design Windows แสดงบริเวณอื่นๆของ PCB เปลี่ยนไปตาม
- เมื่อต้องการเปลี่ยนการ Zoom ใช้เมาส์คลิกที่มุมกรอบสี่เหลี่ยมใน Mini-Viewer *แล้วลาก*



รูปที่ 7—5 การใช้ Magnifier ขยายการมองใน Mini-Viewer

- คลิกที่ปุ่ม Magnifier จะเห็นเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นแว่นขยาย เมื่อเลื่อนแว่นขยายไปส่องบริเวณ ต่างๆของ PCB จะเห็น Mini-Viewer ปรากฏขนาดที่ขยายขึ้น
- เมื่อต้องการเปลี่ยนอัตราขยาย คลิกที่ปุ่ม Configure และเลือกอัตราที่ต้องการเช่น 1:1-High, 2:1-Medium หรือ 4:1-Low หน่วยการขยายนับเป็น mils:pixel หรือหน่วยการวัดของชิ้นงาน:หน่วยของ จุดแสดงบนจอภาพ


## การเลื่อน(Pan)มุมมอง PCB ด้วยเมาส์

• เมื่อต้องการเลื่อนชิ้นงาน PCB อย่างรวดเร็ว *ให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาค้างไว้* จะเห็นเคอร์เซอร์เปลี่ยน เป็นรูปมือ ลากเคอร์เซอร์เมื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปมา มุมมอง PCB จะเปลี่ยนไปด้วย

## การกระโดดไปยังตำแหน่งต่างๆ

นอกจากการ Pan และ Zoom ซึ่งเลือกได้จากคำสั่งในเมนูแล้ว โปรเทลสามารถกระโดดไปยังตำแหน่งที่ กำหนดไว้ล่วงหน้า วิธีการคือใช้คำสั่ง Edit>>Jump [E,J] หรือกดคีย์ J เพื่อเรียกเมนู Jump ขึ้นมา

• Jump>>Absolute Origin [J,A] กระโดดไปที่มุมล่างซ้ายตำแหน่งพิกัด (0,0)



รูปที่ 7—6 การ Pan จอภาพโดยคลิกเมาส์ปุ่มขวาค้างแล้วลาก

- Jump>>Current Origin [J,O] กระโดดไปที่ตำแหน่ง (0,0) สัมพัทธ์
- Jump>>New Location [J,L] กระโดดไปที่ตำแหน่งพิกัด (X,Y) โดยป้อนค่าที่ต้องการในไดอะล็อก บ็อกซ์
- Jump>>Component [J,C] กระโดดไปที่อุปกรณ์โดยป้อนชื่อที่ต้องการ หากใส่ "?" โปรเทลจะ แสดงชื่ออ้างอิงของอุปกรณ์ที่มีขึ้นมาให้เลือก เมื่อเลือกแล้วโปรเทลจะกระโดดไปที่อุปกรณ์ ณ ตำแหน่งชื่ออ้างอิงนั้นๆ
- Jump>>Net [J,N] กระโดดไปที่เน็ทโดยป้อนชื่อที่ต้องการ หากใส่ ? โปรเทลจะแสดงชื่อเน็ทขึ้นมา ให้เลือก คำสั่งจะกระโดดไปที่ตำแหน่งยังแพ็ดที่ใกล้ที่สุดซึ่งเชื่อมอยู่กับเน็ท
- Jump>>Pad [J,P] กระโดดไปที่แพ็ดของอุปกรณ์ วิธีระบุเช่น U1-6
- Jump>>String [J,S] กระโดดไปที่ข้อความ(String) บนบอร์ด หากใส่ ? โปรเทลจะแสดงข้อความที่ มีทั้งหมดบนบอร์ดให้เลือก
- Jump>>Error Marker [J,E] กระโดดไปตำแหน่ง Error ที่เกิดขึ้นจากคำสั่ง DRC ถ้าใช้คำสั่ง กระโดดครั้งต่อไปจะเลื่อนไปที่ Error ตัวต่อไป
- Jump>>Selection [J,T] กระโดดไปที่วัตถุที่ถูกเลือก เมื่อเรียกคำสั่งซ้ำจะกระโดดไปวัตถุต่อไปที่ ถูกเลือกไว้ในลำดับต่อไป


นอกจากนั้นโปรเทลสามารถกำหนดตำแหน่งล่วงหน้า(Location mark) ได้ถึง 10 ตำแหน่งใช้คำสั่ง Jump>>Set Location Marks>>1,2.. เลื่อนเคอร์เซอร์ไปกำหนดจุดที่ต้องการ เมื่อต้องการกระโดดไป จุดที่กำหนดไว้ใช้คำสั่ง Jump>>Location Marks>>1,2.. เป็นต้น การกระโดดนี้จะไม่เปลี่ยนระดับการ

ขยาย คือถ้ากำหนดตำแหน่งไว้ที่อัตราขยายหนึ่ง เมื่อเปลี่ยนอัตราขยายแล้วสั่งกระโดดไปที่ตำแหน่งนั้น อัตราขยายจะเป็นตามอัตราขยายใหม่

#### การ Browse PCB

การบราวซ์หมายถึงนำข้อมูลที่สนใจขึ้นมาแสดงให้เห็นทั้งหมด และเมื่อสนใจรายการใด จึงเลือกหรือสั่ง ให้แสดงรายละเอียดที่จุดนั้น เนื่องจากข้อมูลบน PCB มีมาก การแสดงผลของโปรเทลที่เห็นได้ชัดเจน คือในรูปกราฟิกในรูปของอุปกรณ์และเส้นแทร็ค อย่างไรก็ตามข้อมูลที่เหลือเช่น Net, Component ไม่ สามารถแสดงได้ทั้งหมดด้วยวิธีนี้ดังนั้นโปรเทลจึงเพิ่ม*การบราวซ์*ขึ้นมา

ขณะที่เปิดเอกสาร PCB ใน Design Manager บนแถบ Browse จะใช้สำหรับแสดงข้อมูลของ PCB ในทางเลือกอื่นนอกจากในรูปกราฟิก กลุ่มต่างๆที่มีเช่น Net, Component, Violation, Rules เป็นต้น การใช้งานต้องเลือกกลุ่มที่ต้องการจากดร็อปดาวน์ลิสต์ ดูในช่อง Browse จะแสดงรายละเอียด เกี่ยวกับกลุ่มทันที เช่นเมื่อต้องการ Browse Component ก็จะแสดง Component ที่มีอยู่บนบอร์ดทั้ง หมด สามารถเลือกทำได้ดังนี้



ฐปที่ 7—7 การ Browse PCB primitives


- คลิกที่ปุ่ม Edit เพื่อแก้ไข Properties
- คลิกที่ปุ่ม Select เพื่อเลือกวัตถุนั้นบนกราฟิก
- คลิกที่ปุ่ม Jump เพื่อ Zoom การมองและเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่วัตถุนั้น

#### Preference

Preference หมายถึงความชอบเลือกกำหนดได้คือ Option, Color, Show/Hide, Default Primitive และ Signal Integrity การกำหนดใน Preference นั้นจะถูกบันทึกไว้ในระบบและทำให้มีผลต่อ PCB อื่นๆ

แถบ Option

ขณะกำลังใช้ PCB Editor เรียกคำสั่ง Tools>>Preference เลือกแถบ Option



รูปที่ 7—8 Preference ของ Option

#### ความหมายในแต่ละช่องมีดังนี้

#### บริเวณ Editing Option

Confirm Global Edit

Online DRC	สั่งให้ตรวจสอบ Design Rule Check (กฎการออกแบบ)ตลอดเวลา
Snap To Center	ถ้า On ทำให้เมื่อย้ายวัตถุ เคอร์เซอร์จะวิ่งเข้าหาจุดอ้างอิงและใช้
	จุดนั้นเป็นแนวเคลื่อนวัตถุ ถ้าหาก Off จะย้ายวัตถุ ณ.จุดที่เลือก
Extend Selection	ถ้า On หมายถึงการเลือก(Select)วัตถุเป็นลักษณะ Cumulative
	หรือการเลือกครั้งนี้จะถูกรวมเข้ากับการเลือกครั้งก่อนหน้า ถ้า Off
	จะทำให้การเลือกครั้งนี้ ยกเลิกสิ่งที่ได้เลือกมาก่อนหน้า
Remove Duplication	ระหว่างสร้าง Output โปรเทลจะเพิ่มกระบวนการลดความซ้ำซ้อน
	ของ Primitive ควรจะปล่อยให้ On โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Output ที่
	เป็น Vector Plot

ถ้า On สั่งให้โปรเทลยืนยันการเปลี่ยนแปลงใน Global Edit ก่อน นำไปปฏิบัติ

117

Protect Locked Objects สั่งให้ป้องกันวัตถุที่ล็อคไว้

## Auto Pan Option กำหนดวิธีการเลื่อนจอภาพ เมื่อวางเคอร์เซอร์ใกล้ขอบจอภาพ

Style 1-Disable คือไม่ใช้, 2-Fixed Size Jump เลื่อนด้วยระยะกำหนดใน

Step Size หากกด Shift ด้วยจะใช้ค่าใน Shift Step Size, 3-Shift Accelerate เลื่อนด้วยระยะกำหนดใน Step Size กด Shift ค้างเพื่อ เพิ่มระยะจนถึง Shift Step Size, 4-Shift-De-accelerate คือเลื่อน ด้วยระยะ Shift Step Size ถ้าหากกด Shift จะเลื่อนด้วย Step Size, 5-Ballistic ระยะการเลื่อนขึ้นอยู่กับการวางเคอร์เซอร์ห่าง จากขอบจอภาพ ถ้าน้อยใช้ Step Size ถ้าห่างมากใช้ Shift Step

Size

Step Size ระยะการเลื่อน หน่วยเป็น mils หรือ mm

Shift Step Size ระยะการเลื่อน เมื่อกดคีย์ Shift ร่วมด้วย หน่วยเป็น mils หรือ mm

บริเวณ Polygon Re-pour

Re-pour กำหนดให้ Polygon Plane สร้างรูปร่างใหม่ด้วยเงื่อนไขอย่างไร
Threshold กำหนดค่าเปรียบเทียบก่อนจะเททองแดงภายใน Polygon ใหม่

บริเวณ Others

Rotation Step กำหนดมุมเป็นองศาสำหรับหมุนอุปกรณ์ ระหว่างทำ Placement

โดยกดคีย์เว้นว่าง(Space) ปกติการหมุนจะทวนเข็มนาฬิกา ถ้ากด

คีย์ Shift ร่วม จะหมุนตามเข็มนาฬิกา

Undo/Redo จำนวนขั้นของ Undo กำหนดจำนวนได้ตามหน่วยความจำ
Cursor Type เลือกชนิดของเคอร์เซอร์ 1) Small 90, 2) Large 90, 3) Small 45

บริเวณ Interactive Routing กำหนดวิธีการเดินเส้น (Track routing)

Mode 1) Avoid Obstacle คือให้หลบเลี่ยงสิ่งก็ดขวาง 2) Ignore Obstacle

คือไม่สนใจสิ่งกีดขวาง(Obstacle) วางเส้นทับไปได้ 3) Push

Obstacle คือให้เลื่อนสิ่งกีดขวางออกไป(ถ้าหากเลื่อนได้)

Plow Through Polygon กำหนดให้ Polygon เปลี่ยนรูปร่างใหม่เมื่อเดินแทร็คด้วยตนเองเข้า

ไปในบริเวณ Polygon ที่มีอยู่แล้ว

Automatic removes loop สั่งให้แทร็คซึ่งเดินด้วยตนเอง (manual routing) และมีลักษณะซ้ำ


ซ้อน คือมีเส้นระหว่างแพ็ดด้วยกันมากกว่าหนึ่งแทร็ค ดังนั้นแทร็ค

ที่ซ้ำซ้อนจะถูกยกออกให้

## Component Drag กำหนดวิธีการย้ายแทร็คซึ่งติดอยู่กับ Component

Mode

1) None หมายถึงแทร็คที่ต่อกับ Component จะไม่ย้ายตาม 2) Connected Track หมายถึงแทร็คที่ติดกับ Component จะตามไป ด้วย




รูปที่ 7—9 Preference สำหรับเปลี่ยนสีของแต่ละ Layer

#### แถบ Color

ขณะอยู่ใน PCB Editor เรียกคำสั่ง **Tools>>Preference** เลือกแถบ **Color** สำหรับ Preference นี้กำหนดสีซึ่งโปร เทลใช้วาดวัตถุต่างๆ

จากรูปที่ 7—9 จะเห็นแต่ละเลเยอร์กำหนดสีให้ โดยเฉพาะ ดังนั้นเมื่อวางวัตถุชนิดใด ๆไปบนเลเยอร์จะทำ ให้ปรากฏสีตามนั้น หากต้องการเปลี่ยนสีให้คลิกที่ช่องสีจะ เห็นรูปที่ 7—10 ปรากฏขึ้นเลื่อนไปเลือกสีที่ต้องการได้จาก กรอบนี้ โปรเทลสนับสนุนจำนวนถึง 224 สี


ปุ่ม Default Color คือเปลี่ยนสีไปเป็นชุดตั้งต้น ปุ่ม Classic Color เปลี่ยนสีไปเป็นชุดสีดั่งเดิม




รูปที่ 7—10 เลือกสีจากทั้งหมด 224 ชุดสี

#### แถบ Show/Hide

ขณะกำลังใช้ PCB Editor เรียกคำสั่ง **Tools>>Preference** เลือกแถบ **Show/Hide** จะเห็นกำหนดการ แสดง *Primitive* ด้วยคุณภาพระดับใด *Final* คือคุณภาพสูงสุดมีขนาดและสีเหมือนจริง *Draft* คือแสดง เป็นเส้นรอบรูป *Hidden* คือไม่ให้แสดง



รูปที่ 7—11 Preference ของ Show/Hide เพื่อกำหนดให้แสดงหรือไม่แสดง Primitive ต่างๆ




รูปที่ 7—12 กำหนดค่าตั้งต้นให้แก่ Primitive ต่างๆ

Primitive-หมายถึงชิ้นส่วนพื้นฐานสำหรับประกอบวัตถุ เช่น Component ประกอบด้วย Pads เส้นรอบรูปซึ่งวาดด้วยเส้นโค้ง(Arcs) และเส้นตรง(Tracks) ส่วน Ref. Des. สร้างด้วยข้อความ(Strings) แถบ Default Primitive

ขณะกำลังใช้ PCB Editor เรียกคำสั่ง **Tools>>Preference [T,P]** เลือกแถบ **Default Primitive** ในช่อง นี้หมายถึงค่าตั้งต้นของแต่ละ Primitive เมื่อเรียกมาใช้ครั้งแรก หากต้องการแก้ไขค่าใดคลิกที่ชื่อ *Primitive* และคลิกที่ปุ่ม **Edit Value** 

ค่าตั้งต้นของ Primitive ที่แก้ไขได้เช่น Layer, ขนาด text string, Color-สี เป็นต้น




รูปที่ 7—13 ในแถบ Browse ของ PCB panel

## การจัดการ Footprint


Footprint คือรูปร่างของอุปกรณ์ รูปที่เห็นคือมองจากด้านบนลงไปด้านล่าง มีขนาดเท่าขนาด จริง ประกอบด้วยรูปร่างเส้นรอบรูป(Outline) ในเลเยอร์ Silkscreen ขอบเส้นรอบรูปนี้ใช้เป็นแนวสำหรับ ขนาดอุปกรณ์ เพื่อให้ระหว่างออกแบบทราบขนาดและไม่วางอุปกรณ์ใกล้กันเกินไป มีแพ็ดซึ่งแทน ตำแหน่งขาอุปกรณ์ ต้องมีขนาดและระยะถูกต้อง ส่วนประกอบอื่นๆเช่น Ref. Des. ใช้บอกชื่ออ้างอิง เป็นดัน

โปรเทลจะเก็บ Footprint ทั้งหมดกว่า 300 ชนิดไว้ในไลบรารีและเก็บอยู่ที่ไดเร็กตอรี \Program Files\ Design Explorer 99 SE\Library\PCB แต่ละไลบรารีมีนามสกุลเป็น DDB และได้ แยกชื่อไลบรารีไว้ตามชนิด Footprint เมื่อต้องการนำ Footprint มาใช้ จำเป็นต้องเพิ่ม Library เข้ามาใน ระบบก่อน

- 1. ขณะอยู่ใน PCB Editor คลิกที่แถบ **Browse PCB** จะเห็นรูปที่ 7—13 ปรากฏขึ้น ในช่อง **Browse** เลือก **Library** เพื่อให้แสดงชื่อไลบรารีที่เพิ่มไว้ กรณีไลบรารีซึ่งได้เพิ่มไว้แล้วหากต้องการดูรูปร่าง Footprint ให้คลิกที่ชื่อ ในช่อง Mini-Viewer จะแสดงรูปร่างให้เห็น
- 2. หากต้องการนำ Footprint ที่ปรากฏไปใช้ ให้คลิกที่ปุ่ม Place โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องวาง Footprint บน PCB ด้วยตนเอง ทั้งนี้เพราะวงจรใน PCB จะต้องตรงกับในสเค็มมาติก ทั้งชื่อและชนิดของ Footprint จะระบุมาจากสเค็มมาติกผ่านทางเน็ทลิสต์แล้ว การวาง Footprint ลงไปเองจะทำให้ ความสอดคล้องระหว่าง PCB และสเค็มมาติกขาดลง
- 3. หากต้องการดู Footprint ใดบรรจุอยู่ในไลบรารี ให้คลิกที่ปุ่ม Browse จะเห็นไดอะล็อกบ็อกซ์แสดง รายชื่อ Footprint และมีรูปกราฟิกแสดงขนาด,ตำแหน่งขาปรากฏอยู่ด้วย



รูปที่ 7—14 เมื่อต้องการเพิ่ม Library เข้ามาในระบบ



รูปที่ 7—15 Properties ของ Footprint ซึ่งแก้ไขได้

- หากต้องการเพิ่มไลบรารีคลิกที่ปุ่มAdd/Remove
   จะเห็นรูปที่ 7—14 ปรากฏขึ้น
- 5. เลือกชื่อไลบรารีที่ต้องการ คลิกที่ปุ่ม Add เมื่อต้องการเปลี่ยนคุณสมบัติของ Footprint เมื่อต้องการเปลี่ยนคุณสมบัติ Footprint ของอุปกรณ์ ซึ่งวางไปบน PCB แล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ Component แก้ไขช่องต่างๆดังแสดงในรูปที่ 7—15

การสร้าง Library ของทั้งโครงการ
โดยทั่วไปการสร้างชิ้นงาน PCB หนึ่งชิ้นจะประกอบ
ด้วยอุปกรณ์(Component) จำนวนมาก แต่ละอุปกรณ์
จะใช้ Footprint จากไลบรารีต่างๆมากกว่าหนึ่งชุด
เสมอ ดังนั้นการสำรองข้อมูล(Backup) ถ้าจะให้
สมบูรณ์จำเป็นต้องสำรองไลบรารีของ Footprint ที่ใช้
ด้วย แต่การสำรองไลบรารีจะไม่สามารถเลือกสำรอง
เฉพาะ Footprint ที่ต้องการจะต้องสำรองทั้งไฟล์ทั้งชุด

โปรเทลแก้ปัญหาโดยเพิ่มคำสั่งสร้างไลบรารีใหม่ประกอบด้วย Footprint เฉพาะที่ได้ใช้ไปบน PCB เท่า นั้น วิธีสร้างคือเมื่ออยู่ใน PCB Editor เรียกคำสั่ง **Design>>Make Library** รอสักครู่หนึ่งโปรเทลจะ สร้างไลบรารีใหม่เป็นเอกสารอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับชิ้นงาน ภายในมีรายชื่อ Footprint ซึ่งได้นำมาใช้ทั้ง หมดบนแผ่น PCB ชื่อไลบรารีคือชื่อเดียวกับ PCB แต่มีนามสกุล .LIB

## กฎการออกแบบ (Design Rules)

เนื่องจากการออกแบบ PCB ในปัจจุบันมีความต้องการของวงจรซับซ้อนมากกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก ไม่ใช่เพียงคำนึงถึงการวางวัตถุไปบนบอร์ดและระมัดระวังไม่ให้อุปกรณ์วางเหลื่อม ไม่ให้แทร็คเดินใกล้ กันอีกต่อไปเท่านั้น บอร์ดรุ่นใหม่ต้องการให้ตรวจสอบรูปร่างสัญญาณ การหน่วงเวลา จำกัดความยาว ของแทร็ค ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความต้องการทั่วไปในการออกแบบวงจรความเร็วสูงและซอฟต์แวร์สมัยใหม่ จำเป็นต้องสนับสนุนให้ได้ โปรเทลได้เพิ่มกฎการออกแบบซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆเช่นพื้นฐานการ ออกแบบ การตรวจสอบระยะห่าง และที่ซับซ้อนขึ้นไปเช่นการตรวจสอบ Signal Integrity ทั้งนี้เพื่อให้ชิ้น งานที่สร้างขึ้น มั่นใจได้ในระดับเบื้องต้น ก่อนนำไปทำต้นแบบจริง ทั้งนี้จะช่วยลดขั้นตอนการพัฒนาให้ เร็วขึ้นนั่นเอง


การกำหนดกฎการออกแบบคือการกำหนดชุดของความต้องการให้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการ ตรวจสอบ เรียกว่าขอบเขตการตรวจสอบ (Rule Scope) ซึ่งขอบเขตนี้มีการแบ่งลำดับความสำคัญเป็น ชั้นๆ รายละเอียดของกฎการออกแบบแบ่งได้เป็นดังนี้

- Routing— กำหนดกฎการเดินเส้นแทร็ค (Track Routing) เช่นขนาดเส้น, การเดินหักมุมหรือเดิน เส้นโค้ง, เลเยอร์ของแทร็ค และระยะห่างระหว่างแทร็ค
- Manufacturing— กำหนดกฎการสร้างอาร์ทเวิค(Artwork) เพื่อให้เหมาะแก่การผลิตเช่น กำหนดวิธี เชื่อม Plane เข้ากับ Pin จะให้มี Thermal Pad และมีรายละเอียดอย่างไร, การขยายขนาด Solder Mask โดยใช้ขนาด Pad เป็นเกณฑ์ออกไปเป็นจำนวนเท่าใด เป็นตัน
- High-Speed— กำหนดกฎสำหรับการออกแบบวงจรความเร็วสูง เช่นควบคุมความยาวแทร็คไม่เกิน กว่าเท่าใด, ควบคุมความยาวระหว่างเน็ทสองชุดให้ใกล้เคียงกัน เป็นต้น
- Placement— กำหนดกฎสำหรับการวางอุปกรณ์ ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์, ทิศทางการวางอุปกรณ์
- Signal Integrity— กำหนดกฎสำหรับควบคุมความถูกต้องของสัญญาณ(วิธีจำลองการทำงาน)เมื่อ เดินทางผ่านแทร็คไปถึงอินพุทของอุปกรณ์ มีประโยชน์ในกรณีออกแบบดิจิตอลความเร็วสูง
- Others— อื่นๆ

เมื่อต้องการกำหนดกฎการออกแบบจะต้องอยู่ใน PCB Editor เรียกคำสั่ง **Design>>Rules [D,R]** จะ เห็นไดอะล็อกบ็อกซ์ของ Design Rules ปรากฏขึ้น ภายในไดอะล็อกบ็อกซ์จะมีแถบต่างๆคือ Routing, Manufacturing, High Speed, Placement, Signal Integrity และ Others ในแต่ละแถบจะมีรายละเอียด ย่อยลงไป

#### Design Rules ของ Routing

ในแถบแรกของ Design Rule คือ Routing ในช่อง Rules Class คือชื่อกฎต่างๆที่มีให้เลือกใช้ ทางด้านขวาของ Rule Class คือคำอธิบายของกฎข้อนั้นๆ เช่นเมื่อคลิกที่ Clearance จะเห็นด้านขวามือ อธิบายความหมายของกฎข้อนี้พร้อมทั้งมีรูปแสดงรายละเอียดประกอบ ในช่องด้านล่างแสดงรายชื่อกฎ ซึ่งได้เลือกมาใช้ คำว่า Enable และมีเครื่องหมายถูกนำหน้ากฎในช่องนี้หมายถึงกฎที่ได้กำหนดไว้แล้ว และเลือกใช้ หากไม่ต้องการใช้กฎข้อที่กำหนดไว้ในข้อใด ให้คลิกเพื่อลบเครื่องหมายถูกออก เมื่อ ต้องการกำหนดกฎใดให้คลิกที่ชื่อกฎจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Add ชื่อของกฎจะมาปรากฏในช่อง Enable การเพิ่มกฎข้อบังคับ(Rules Class) ต้องกำหนดขอบเขตการบังคับของกฎ(Rule Scope) ให้มีผลต่อวัตถุ ใดได้บ้าง เช่น Net, Pad, Component เป็นต้น



รูปที่ 7—16 กำหนด Rules Class ของ Routing

สำหรับ Rules Class ของ Routing มีความหมายดังนี้

Routing Priority

Clearance Constraint	กำหนดระยะห่างน้อยสุดระหว่างวัตถุบนเลเยอร์สัญญาณทางไฟฟ้า
Routing Corners	กำหนดวิธีเดินเส้นที่มุม เลือกได้เป็น 90, 45 องศา หรือเป็นมุมโค้ง
Routing Layers	กำหนดเลเยอร์สำหรับแทร็คและทิศทางเส้น เช่น แนวนอน, แนว ตั้ง. เฉียง
	ตง, เฉยง

•			
กำหนดล้	ำดับ	บความสำค	ัญการเดินเส้น ค่า 100 คือสูงสุดจะเดินก่อน
			้ มักกำหนดกับเน็ทที่สำคัญและต้องการให้

นาก่อน

Routing Topology	กำหนดวิธีการจัดเรียง Connection ระหว่างขาของอุปกรณ์ โดยทั่ว ไปจะกำหนดเป็น Shortest (สั้นที่สุด) ค่าอื่นๆที่เลือกได้คือ
	Horizontal, Vertical, Daisy-Simple, Daisy-Mid Driven, Daisy-
	Balance การกำหนด Connection มีผลต่อการเดินแทร็คเพราะ

AutoRoute จะเดินแทร็คตาม Connection

Routing Via Style กำหนดขนาด pad(เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดขา) และรูเจาะ(hole)

ของเวีย(via)

SMD Neck-Down กำหนดสัดส่วนระหว่างความกว้างแทร็คและขนาดแพ็ดของ SMD

หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์

SMD to Corner Constraint กำหนดระยะห่างน้อยสุดจากแพ็ดของ SMD ไปที่จุดหักมุมแรก


#### คู่มือ Protel99

SMD to Plane Constraint

กำหนดระยะห่างมากสุดจากแพ็ดของ SMD ไปยัง Copper plane

Routing Width

กำหนดขนาดแทร็ค



รูปที่ 7—17 แสดง Design Rules ของ Manufacturing

#### Design Rules ของ Manufacturing

สำหรับ Design Rules ของ Manufacturing มีความหมายดังนี้

Acute Angle Constraint กำหนดมุมระหว่างเส้นที่จุดหักมุมน้อยที่สุด เช่นหากเส้นหักเป็นมุม

แหลมอาจจะเกิดปัญหาเส้นขาดได้

Hole Size Constraint กำหนดขนาดรูเจาะเล็กที่สุดและใหญ่สุด กำหนดเป็นหน่วยวัดหรือ

เป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดแพ็ดได้

Layer Pairs กำหนดคู่ของเลเยอร์สำหรับเจาะรูถึงกัน PCB บางชิ้นจะเจาะรูเวีย

จากด้านบน แต่ไม่ทะลูด้านล่าง Layer Pair นี้ต้องตรงกับ Drill

Pair (คู่การเจาะรู)ซึ่งโปรเทลจะค้นหาจากแพ็ดและเวีย

Minimum Annular Ring ขนาดเล็กสุดของ Annular Ring(วงกลมวงแหวน) หรือระยะที่วัด

จากรูเจาะไปถึงขอบของแพ็ดเพื่อให้แน่ใจว่ามีขนาดเหลือพอจะไม่

ทำให้เกิดปัญหาในการผลิต

Paste-Mask Expansion กำหนดการขยายหรือลด สำหรับทำหน้ากากป้ายกาวตะกั่วของขา

SMD

## บทที่ 7 ทำความรู้จัก PCB

Polygon Connect Style กำหนดวิธีต่อแพ็ดและเวียเข้ากับ polygon plane ทางเลือกคือต่อ

ตรงหรือใช้ Thermal relief (รูปร่างแพ็ดชนิดมีกิ่งคล้ายรูปกากบาท)

Power Plane Clearance กำหนดระยะห่างของแพ็ดและเวียซึ่งไม่ต่อเข้ากับ power plane

Power Plane Connect Style กำหนดวิธีต่อแพ็ดและเวียของเน็ท Power เข้ากับ power plane

เลือกได้คือต่อตรงหรือใช้ Thermal relief

Solder-Mask Expansion การสร้าง Solder Mask ทำโดยขยายขนาดตามรูปร่างแพ็ด จำนวน


ที่ขยายหรือลดกำหนดจากกฎข้อนี้

Test-point Style กำหนดชนิดจุดทดสอบ(Test-point) เลือกได้เช่น จากด้านบนของ

SMD (Top-SMD), จากด้านล่างของ SMD (Bottom-SMD), จาก เวียด้านบนหรือด้านล่าง, จากแพ็ดชนิดรูเจาะทะลุทั้งด้านบนและ

ด้านล่าง(Through hole)

Test-point Usage กำหนดให้เน็ทใดจะต้องมี Test-point



รูปที่ 7—18 แสดง Design Rules ของ High Speed

#### Design Rules ของ High Speed

สำหรับ Design Rules ของ High Speed มีความหมายดังนี้

Daisy Chain Stub Length กำหนดขนาดความยาวของ Stub (ส่วนของแทร็คที่ยื่นออกมาจาก

แทร็คหลักเล็กน้อย) มากที่สุดสำหรับการเดินเส้นลักษณะ daisy-

chain

คู่มือ Protel99

Max Via Count Constraint

Length Constraint บังคับความยาว น้อยสุดและมากสุดของเน็ท

Matched Net Lengths บังคับให้เน็ทสองชุดมีความยาวใกล้เคียงกัน ระยะความผิดพลาด


กำหนดได้จาก Tolerance เมื่อกำหนดและเดินเน็ทชุดแรกแล้วแล้ว ต้องการให้เน็ทที่สองมีความยาวใกล้กัน ใช้คำสั่ง Tools>>

Equalize NetLength โปรเทลจะใส่แทร็คงอสลับไปมา มองคล้าย

หีบเพลง เพื่อชดเชยความยาว กฎซึ่งบังคับให้ใส่เวียนัอยที่สุด

Parallel Segment Constraint กฎบังคับระยะห่างระหว่างช่วงของแทร็ค

Vias Under SMD Constraint เลือกจะใส่เวียภายใต้แพ็ดของ SMD



รูปที่ 7—19 Design Rules สำหรับ Placement

## Design Rules สำหรับ Placement

สำหรับ Design Rules ของ Placement มีความหมายดังนี้

Component Clearance Constraint

บังคับระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ขณะวางอุปกรณ์บนบอร์ด โปรเทล ใช้เส้นรอบรูปอุปกรณ์เป็นขอบเขตสำหรับตรวจสอบ เลือกวิธีหา เส้นรอบรูปอุปกรณ์ได้ 3 วิธีคือ 1) Quick-หมายถึงสร้างกรอบสี่ เหลี่ยมที่คลุมทุก ๆอย่างของอุปกรณ์และใช้กรอบสี่เหลี่ยมนี้หาระยะ

#### บทที่ 7 ทำความรู้จัก PCB

ห่างจากตัวอื่นๆ 2) Multilayer Check-คล้ายวิธีแรกแต่ตรวจทุกเล เยอร์ 3) Full Check ใช้รูปร่างที่แท้จริง มักใช้กับอุปกรณ์รูปร่าง

แปลกๆ

Component Orientation Rule บังคับทิศทางการวางอุปกรณ์


Nets to Ignore กำหนดไม่ต้องนำเน็ท มาร่วมคำนวณความยาวระหว่างทำ Auto-

Placement เช่นเน็ทซัพพลายเป็นต้น

Permitted Layers Rule บังคับให้อุปกรณ์อยู่เลเยอร์ใดได้บ้าง ระหว่างทำขั้นตอน Cluster

Placement

Room Definition กำหนดพื้นที่สี่เหลี่ยม สำหรับบังคับให้อุปกรณ์อยู่หรือไม่อยู่ในนั้น



รูปที่ 7—20 Design Rules สำหรับ Signal Integrity

#### Design Rules สำหรับ Signal Integrity

สำหรับ Design Rules ของ Signal Integrity มีความหมายดังนี้

Flight Time บังคับสัญญาณหน่วง(Delay)เกิดขึ้นเมื่อสัญญาณเดินทางผ่านแทร็ค

และช่วงต่อต่างๆ วัดทางด้านสัญญาณขาขึ้นคือ Flight Time Rising Edge ส่วนวัดทางสัญญาณขาลงเรียกว่า Flight Time

Falling Edge

Impedance Constraint บังคับค่าอิมพีแดนซ์ของเน็ท คำนวณได้จากลักษณะทางกายภาพ

ของแทร็ค ชนิดของวัสดุที่ทำ PCB, ความหนาของ PCB เป็นต้น

คู่มือ Protel99

Overshoot บังคับระดับสัญญาณที่กระเพื่อมสูง(Over Shoot) ไปกว่าระดับปกติ

ทั้งด้านขาขึ้นของสัญญาณ(Rising Edge) และขาลง(Falling Edge)

การกระเพื่อมเกิดจากการสวิตช์สัญญาณความเร็วสูง

Signal Base Value กำหนดระดับสัญญาณต่ำสุด เมื่อสัญญาณผ่านช่วงเปลี่ยนแปลงมา

สู่สภาวะสงบ

Signal Stimulus กำหนดลักษณะสัญญาณกระตุ้น นี่คือสัญญาณใช้ป้อนที่ขาเอาท์พุท


ที่ละครั้ง จากนั้นวัดผลตอบสนอง ค่าแย่สุดจะถูกนำมาแสดง

Signal Top Value กำหนดระดับสัญญาณสูงสุด เมื่อสัญญาณผ่านช่วงเปลี่ยนแปลงมา

สู่สภาวะสงบ

Slope กำหนดระยะเวลาที่สัญญาณเปลี่ยนผ่านจุดกำหนด(Threshold) ไป

สู่ภาวะสูง(Slope Rising Edge) หรือต่ำ (Slope Falling Edge)



รูปที่ 7—21 Design Rule ช่อง Others

Supply Net กำหนดชื่อเน็ททำหน้าที่เป็นซัพพลาย

Undershoot บังคับระดับสัญญาณกระเพื่อมต่ำ(Under Shoot) ไปกว่าระดับปกติ

ทั้งด้านขาขึ้นของสัญญาณ(Rising Edge) และขาลง(Falling Edge)

การกระเพื่อมเกิดกับการสวิตช์สัญญาณความเร็วสูง

#### Design Rule ของ Others

สำหรับ Design Rule ของ Others มีความหมายดังนี้คือ

130

Short Circuit Constraint กำหนดกฎเพื่อให้ตรวจสอบการลัดวงจรระหว่างวัตถุต่างๆ ที่ใส่เข้า

ไปในเลเยอร์สัญญาณ วัตถุจะถือว่าลัดวงจรเมื่อมีเน็ทต่างกันมา

สัมผัสกัน หรือทับกัน

Un-Connected Pin Constraint กำหนดให้ตรวจสอบขาที่ไม่มีเน็ทและแทร็คต่อไปถึง Un-Routed Net Constraint กำหนดให้ตรวจสอบเน็ทที่เดินแทร็คไม่สมบูรณ์

## การกำหนดขอบเขตการใช้กฎ(Rule Scope)

เมื่อต้องการใช้กฎการออกแบบจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตการบังคับหรือ Rule Scope ขอบเขตการ บังคับจะแบ่งเป็นลำดับชั้นจากความสำคัญต่ำไปสู่ความสำคัญสูง สามารถกำหนดกฎได้กับทุกขอบเขต ขึ้นอยู่กับว่าเป็นกฎข้อใด ระดับของขอบเขตมีดังนี้

ชื่อขอบเขต ความหมาย

Region คือพื้นที่กำหนดบริเวณล้อมรอบวัตถุบน PCB วัตถุจะถูกพิจารณา

อยู่ใน Region เมื่อรูปสี่เหลี่ยมที่เล็กที่สุดที่ล้อมรอบวัตถุ ตกอยู่ใน

Region นั้น Region มีลำดับความสำคัญสูงสุด

Pad คือตำแหน่งสำหรับยึดขาอุปกรณ์ หมายถึงแพ็ดทั่วไป

Footprint-pad เจาะจงลงไปที่แพ็ดของ Footprint ใด ๆ
Via Specification เจาะจงไปที่เวีย ที่เข้าในข้อกำหนด
Pad specification เจาะจงไปที่แพ็ด ที่เข้าในข้อกำหนด

Pad class กลุ่มของแพ็ด

From-To เส้นเชื่อมต่อระหว่างแพ็ดถึงแพ็ด กำหนดได้จาก *Design>>From*-

To Editor

From-To Class กลุ่มของ From-To หลายๆชุด

Net เจาะจงไปทุกอย่างเพื่อประกอบเป็นเน็ทนั้น เช่นแทร็ค, เวีย, แพ็ด

และรูปทองแดงทึบเป็นต้น

Net Class กลุ่มของเน็ท

Component เจาะจงไปที่อุปกรณ์
Component Class กลุ่มของอุปกรณ์

Footprint เจาะจงไปที่อุปกรณ์ที่มี Footprint ตามกำหนด

Object Kind เจาะจงไปที่วัตถุโดยตรง

Layer เจาะจงไปที่วัตถุทุกอย่างซึ่งอยู่บนเลเยอร์


Whole Board มีลำดับความสำคัญต่ำสุด เจาะจงไปที่วัตถุทุกอย่างบน PCB ซึ่งกฎ

สามารถใช้บังคับได้

เมื่อกำหนดกฎให้แต่ละขอบเขต และถ้าหากกฎทับกัน ขอบเขตที่อยู่ลำดับสูงกว่าจะใช้แทน เช่นกำหนด Clearance ของ Whole Board เป็น 10mils หมายความว่าวัตถุทุกอย่างจะต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 10mils ทั้งหมด แต่ถ้าเพิ่มกฎ Clearance สำหรับ Net +5V เป็น 15mils ทับซ้อนไปอีกชั้น กฎข้อเดิมยัง คงมีอยู่ไม่ถูกยกเลิก แต่การบังคับใช้จะเปลี่ยนเป็น วัตถุทุกอย่างบนบอร์ดจะต้องมีระยะห่าง 10mils ส่วน +5V จะมีระยะห่างเป็น 15mils ที่เป็นเช่นนี้เพราะ Whole Board คือขอบเขตที่อยู่ลำดับต่ำและขอบเขต Net อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ดังนั้นกฎใดที่ใช้จะทับซ้อนและมีผลบังคับเฉพาะขอบเขตที่สูงกว่า

ข้อสังเกตคือขอบเขตที่มีลำดับความสำคัญสูงจะครอบคลุมวัตถุแคบลงเช่น Whole Board จะ หมายถึงวัตถุทุกอย่างบนบอร์ด แต่ Net จะครอบคลุมเฉพาะเน็ทที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น เราสามารถใช้ ประโยชน์ของขอบเขตนี้สร้างกฎของชิ้นงานซับซ้อนได้

กฎแต่ละชนิดเลือกกำหนดขอบเขตได้ไม่เท่ากัน จะทราบได้ว่ากฎใดกำหนดขอบเขตได้เท่าใด ต้องดูในไดอะล็อกบ็อกซ์ของ Add Rules เมื่อต้องการเพิ่มกฎในบอร์ดขั้นแรกใช้คำสั่ง Design>>Rule [D,R] จะเห็นไดอะล็อกบ็อกซ์เหมือนรูปที่ 7—21 เลือกแถบที่ต้องการและเลือกชื่อ Design Rule ที่ ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Add



รูปที่ 7—22 แสดง Rule Scope ของ Clearance Rule ใน Routing

จากรูปที่ 7—22 คือตัวอย่างไดอะล็อกบ็อกซ์ของ Clearance สำหรับกฎข้อ Routing จะเห็นว่ามี Rule Scope สองช่องคือ A และ B ในช่อง Filter Kind เลือกขอบเขตการบังคับ กฎแต่ละข้อจะมีขอบเขตไม่เท่า กันดูได้จากดรอปดาวน์ในช่องนี้ โปรเทลจะเรียงขอบเขตที่เลือกได้ตามลำดับความสำคัญให้ด้วย

การบังคับใช้กฎมีสองชนิดคือ *Unary* และ *Binary* ชนิด Unary หมายถึงขอบเขตนี้ทำกับวัตถุ เดียวเช่น Solder Mask Expansion (การสร้างพิมพ์เขียวโดยขยายจากแพ็ดอุปกรณ์) เพราะมีผลกับแพ็ด ที่เจาะจงเท่านั้น ส่วน Binary หมายถึงมีผลต่อ*ระหว่างวัตถ*ุเช่น Clearance ซึ่งกำหนดระยะห่าง*ระหว่าง* วัตถุ หากกฏใดเป็น Unary ในไดอะล็อกบ็อกซ์จะแสดงขอบเขตเฉพาะ A สำหรับ Binary จะแสดงทั้ง A และ B

ทางด้านขวาของไดอะล็อกบ็อกซ์แสดง Attribute หรือรายละเอียดของกฎข้อนั้นเช่น Clearance จะกำหนดระยะห่างดังนั้นค่าที่ให้ใส่ได้จะเป็นตัวเลข ส่วนในช่องดรอปดาวน์เลือกได้จะบังคับระหว่างเน็ท เดียวกันหรือต่างกัน ช่อง Attribute นี้จะเปลี่ยนไปในแต่ละกฎ


## เมื่อใดโปรเทลจะตรวจสอบ Design Rules

โปรเทลจะตรวจสอบกฎการออกแบบภายใต้สถานะการณ์ดังต่อไปนี้

- 1. เมื่อใช้สั่งตรวจสอบชนิดทันที(Online Design Rule Check) กำหนดในคำสั่ง Preference>>Option ในช่อง Online DRC ถ้าหากมีวัตถุใดล้ำกฏโปรเทลจะแสดงสีเน้น (กำหนดจาก Tools>> Preference>>Color ในช่อง DRC color)
- 2. เมื่อใช้คำสั่ง Tools>>Design Rule Check เป็นการตรวจสอบชิ้นงานวิธีหนึ่งแต่จะทำงานเมื่อสั่ง เท่านั้น จะเห็นไดอะล็อกบ็อกซ์แสดงชื่อกฏให้เลือก เมื่อเลือกเสร็จให้คลิกที่ปุ่ม Run DRC
- ระหว่างการทำงานของซอฟต์แวร์ เช่นระหว่างทำ Auto Route, ระหว่างทำ Auto Place เป็นตัน โปรเทลจะนำกฏซึ่งกำหนดไว้มาเป็นข้อบังคับให้ Auto Route ทำงานตามต้องการ

## การตรวจสอบวัตถุใดใช้ Design Rule ใดบังคับ เมื่อต้องการทราบว่าในพื้นที่ทำงานซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุจำนวนมาก ใช้กฎข้อใดเป็นตัวบังคับมีทางทำ ได้ 2 ทางใหญ่ ๆคือ

1. ระหว่างอยู่ใน PCB Editor เรียกป็อปอัพเมนูจากเมาส์ปุ่มขวา เรียกคำสั่ง Applicable Unary Rules หรือ Applicable Binary Rules เมื่อเรียกคำสั่งแล้ว โปรเทลจะรอให้เลือกวัตถุบนบอร์ด คำ สั่ง Unary จะรอให้เลือกวัตถุขึ้นเดียว ส่วน Binary จะรอให้เลือกสองชิ้น ผลการตรวจสอบโปรเทล จะสร้างเป็นไฟล์รายงานในหน้าต่างใหม่ปรากฏดังรูปที่ 7—23 แต่ละช่องมีชื่อกฏแสดงอยู่บนหัวตา ราง ส่วนกฏข้อใดใช้บังคับจะมีเครื่องหมาย "ถูก" ปรากฏ สำหรับเครื่องหมาย "ผิด" หมายถึงมีกฏ อยู่แต่ลำดับความสำคัญต่ำกว่า จึงไม่ได้บังคับ



รูปที่ 7—23 ตรวจสอบกฎซึ่งบังคับวัตถุใดบ้าง

2. วิธีที่ 2 คือจากแถบ Browse PCB เลือกไปที่ Browse Rules จากนั้นคลิกชื่อ Rules ที่ต้องการ ชื่อ Rules จะแสดงเฉพาะที่ได้สร้างไว้ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Select หรือ Highlight เพื่อดูวัตถุกฏนั้นมี บังคับผลบนพื้นที่บอร์ด

#### ตัวอย่างการกำหนด Design Rules

- เนื่องจากเน็ทซัพพลายต้องสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ามากกว่าเน็ททั่วไป ดังนั้นต้องการกำหนดให้ เวียของ +5V และ GND มีขนาด 80mils และรูเจาะ 32mils ส่วนเวียสัญญาณอื่นๆมีขนาดเล็กว่าคือ 50mils และรูเจาะ 32mils เป็นต้น ขั้นตอนคือต้องกำหนดกฎ Routing Via Style ใน Design>> Rule แถบ Routing เลือก Rule Scope เป็น Whole Board และกำหนดขนาดเวียเป็น 50mils จาก นั้นกำหนด Routing Via Style จาก Design>>Rule อีกครั้งแต่เลือก Rule Scope เป็น Net ใส่ชื่อคือ +5V และกำหนดขนาดเป็นเวียขนาด 80mils จะเห็นว่าต้องกำหนด Rules กับทั้ง Net +5V และ GND สองครั้ง สามารถแก้ไขได้โดยเปลี่ยน Rule Scope เป็น Net Class แต่ต้องกำหนด Net Class ให้ประกอบด้วย +5V และ GND มาก่อน
- เนื่องจากเน็ท CLK เป็นสัญญาณนาพิกาความถี่สูง ดังนั้นจึงต้องการให้เน็ท CLK เดินได้เฉพาะเล เยอร์ TOP เท่านั้น ไม่ต้องข้ามไปเลเยอร์ Bottom และถ้าหากใกล้เน็ท GND ให้ระยะห่างเพียง 10mils แต่ถ้าใกล้เน็ทอื่นๆต้องห่าง 15mils วิธีการให้กำหนดกฎ Routing Layer ใน Design>>Rule แถบ Routing เพิ่มกฎและกำหนด Rule Scope เป็น Net และตั้งชื่อ Net คือ CLK ส่วน Attribute ให้เลือกเฉพาะด้าน TOP เป็น Any Angle ส่วนที่เลเยอร์ Bottom เลือก Not use ขั้นต่อไปกำหนด กฎ Clearance Constraint เริ่มแรกกำหนด Clearance ของ Rule Scope คือ Whole Board ให้เป็น 15mils จากนั้นกำหนดกฎ Clearance Constraint อีกครั้งแต่เลือก Rule Scope เป็นระหว่าง Net

CLK และ GND และกำหนดเป็น 10mils เนื่องจาก Rule Scope ของ Net อยู่สูงกว่า Whole Board ดังนั้นเฉพาะกฎที่กำหนดกับขอบเขต Net จะถูกใช้แทน Whole Board ส่วน Net ใดที่ไม่ได้กำหนด จะใช้ค่าจาก Whole Board ทั้งหมด

## สรุป

ในบทนี้เราได้เรียนรู้ส่วนพื้นฐานต่างๆของ PCB เช่น Track, Pad, Via, Hole, Reference Designator เป็นต้น ได้เรียนรู้การควบคุมการมอง การขยาย การย่อ ทำความเข้าใจเรื่อง Layer, Preference ต่างๆ และเรื่อง Design Rules ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากของการออกแบบ PCB เพราะบนแผ่น PCB มีวัตถุต่างๆ มากมาย กฎการออกแบบจะใช้บังคับวัตถุต่างๆให้มีพฤติกรรมต่างกัน เช่น Net Power จะมีระยะห่าง จาก Net อื่นมากกว่า และใช้ Via ขนาดต่างกัน, Net CLK จะเดินเส้นได้เฉพาะ Layer TOP และต้องเดิน ก่อนเส้นอื่นๆเป็นต้น