11

การสร้าง Copper Plane

ในบทนี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

- การสร้างโพลีกอนเพลน
- ทดลองต่อบนบอร์ดทดลอง
- การสร้างเพาวเวอร์เพลน
- การสร้างสปลิทเพลน
- Blind, Buried Via และ Drill Pair

เพลน(Plane)หรือแผ่นทองแดงรูปหลายเหลี่ยมซึ่งสร้างเพื่อกำหนดเป็นเน็ทที่ต้องการหน้าที่พิเศษ เช่นต้องการกระแสมาก ในกรณี Power Supply หรือต้องการทำหน้าที่เป็นชีลด์ ป้องกันสัญญาณรบกวน โดยนำระนาบ GND ไปล้อมรอบใกล้เน็ทที่ต้องการป้องกัน เพลนอาจเป็นเพียงรูปหลายเหลี่ยมบนเลเยอร์ สัญญาณ กรณีนี้จะเรียกว่า "Polygon Plane" (โพลีกอนเพลน) หากสร้างเป็นแผ่นทองแดงทั้งเลเยอร์ ซึ่งจะเป็นกรณี PCB ชนิดหลายเลเยอร์ (Multilayer PCB) เรียกว่า "Power Plane" (เพาวเวอร์เพลน) สำหรับบางชิ้นงานที่เป็น Multilayer PCB และได้กำหนดเน็ทให้แก่เลเยอร์ที่เป็นเพลนแล้ว ยังแบ่งเพาว–เวอร์เพลนออกเป็นเน็ทอื่นอยู่ร่วมกันได้ กรณีนี้จะเรียกว่า "Split Plane" (สปลิทเพลน) เราจะมาดูแต่ละ กรณี

การสร้างโพลีกอนเพลน


โพลีกอนเพลนใช้สำหรับสร้างแผ่นทองแดง อาจจะที่บหรือโปร่ง บนเลเยอร์เดียวกับสัญญาณ(Signal Layer) แผ่นทองแดงนี้สามารถกำหนดเน็ท ซึ่งทำให้เพลนเมื่อผ่านแพ็ดที่มีเน็ทเดียวกัน เพลนจะเชื่อม เข้าหาแพ็ดด้วย Thermal Relief(รูปกากบาท) ซึ่งกำหนดรูปร่างและขนาดได้จากกฏการออกแบบ

Design>>Rule>>Manufacturing ชื่อกฎ Power Plane Connect Style สำหรับเน็ทต่างกันโพลีกอน เพลนจะหลบหรือแหวกเพลนออกเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาลัดวงจรไฟฟ้า

สำหรับบอร์ดตัวอย่างตามรูปในภาคผนวกได้ใช้บริเวณที่เหลือรอบๆนำมาสร้างเป็น Ground Plane ดังนั้นในหัวข้อต่อไปเราจะมาเรียนรู้การสร้างโพลีกอนเพลนจากงานจริง

ขั้นตอนการสร้างโพลีกอนเพลนจะเริ่มจากกำหนดเน็ทและขนาดเส้นสำหรับนำมาวาดรูป ทองแดงซึ่งสามารถเลือกกำหนดได้ให้ทึบหรือโปร่ง จากนั้นกำหนดขอบเขตรูปหลายเหลี่ยม เมื่อเสร็จ เรียบร้อยซอฟต์แวร์จะระบายทองแดงตามต้องการ

ขั้นแรกเรียกคำสั่ง Place>>Polygon Plane จะเห็นรูปที่ 11—1 ปรากฏขึ้น แต่ละช่องมีความ หมายดังนี้



รูปที่ 11—1 ทางเลือกต่างๆสำหรับสร้าง โพลีกอนเพลน

Net Option มีความหมายดังนี้คือ

Connect to Net ระบุชื่อเน็ทที่ต้องการให้เพลนต่อเข้าหา

Pour Over Same Net หมายถึงให้เพลนวาดทับแทร็คเน็ทเดียวกันด้วย

Remove Dead Copper ในกรณีเพลนหลบแทร็คเน็ทอื่นๆ จนทำให้ทองแดงส่วนนั้นไม่ต่อ

เข้ากับระนาบทองแดงใด กลายเป็นเกาะหรือ Dead Copper (ทองแดงที่ตาย–ต่อไม่ถึงใคร) ทางเลือกนี้ต้องการให้ลบทองแดงนี้

ออกหรือไม่

Plane Setting มีความหมายดังนี้คือ

Grid Size คือขนาดกริดสำหรับใช้ระบายแผ่นทองแดง
Track Width คือขนาดเส้นสำหรับใช้ระบายแผ่นทองแดง

Layer คือเลเยอร์ที่จะใส่แผ่นทองแดง

208

Lock Primitive กำหนดให้ซอฟต์แวร์ล็อค ชิ้นส่วนพื้นฐานที่นำมาสร้างแผ่นทองแดง

(เส้นตรง, เส้นโค้ง เป็นต้น) ไม่ให้เคลื่อนย้าย

Hatching Style มีความหมายคือ

90 degree Hatch ให้วาดแผ่นทองแดงโดยระบายเส้นในแนว 90 องศา 45 degree Hatch ให้วาดแผ่นทองแดงโดยระบายเส้นในแนว 45 องศา

Vertical Hatch ให้วาดแผ่นทองแดงโดยระบายในแนวตั้ง
Horizontal Hatch ให้วาดแผ่นทองแดงโดยระบายในแนวนอน

No Hatching ใม่มีการวาด


Surround Pad With หมายถึงให้ล้อมรอบแพ็ดด้วยเส้นโค้ง (Arc) หรือรูปแปดเหลี่ยม

(Octagon)

Minimum Primitive Size กำหนดให้ขนาดเล็กสุดของชิ้นส่วนทองแดง ถ้าบริเวณไม่สามารถ

ใส่ชิ้นส่วน(เส้นตรง,เส้นโค้ง เพื่อประกอบเป็นแผ่นทองแดง)


ซอฟต์แวร์จะไม่ใส่



รูปที่ 11—2 กำหนดขนาด โพลีกอนเพลน

เมื่อกำหนดทางเลือกต่างๆเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม **OK** ต่อไปจะกำหนดขอบเขตของรูปหลายเหลี่ยม ขอบเขตนี้จะใช้เป็นบริเวณรอบนอกสุดของแผ่นทองแดง เริ่มต้นโดยคลิกที่จุดเริ่มต้น ลากเส้นไปมุมต่อไป คลิกอีกครั้งเพื่อกำหนดมุมและจุดเลี้ยว ระหว่างกำหนดจุดจะเห็นโปรเทลลากเส้นลอยๆกลับไปที่ จุดเริ่มต้น บอกให้รู้ว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่ใด เมื่อเสร็จแล้วคลิกเมาส์ปุ่มขวา โปรเทลจะลากเส้นจากจุดสุด ท้ายต่อกับจุดเริ่มต้นให้เอง

เมื่อกำหนดขอบเขตเสร็จเรียบร้อย ซอฟต์แวร์จะระบายแผ่นทองแดงจนได้ดังรูปที่ 11—3



รูปที่ 11—3 แผ่นทองแดงที่สร้างเสร็จแล้ว

การแก้ไขการระบาย

นอกจากระบายแผ่นทองแดงทึบแล้ว สามารถระบายให้โปร่งได้โดยดับเบิ้ลคลิกที่บริเวณใดของแผ่น ทองแดง จะเห็นกรอบแสดงคุณสมบัติปรากฏขึ้นเหมือนรูปที่ 11—1 เนื่องจากในช่อง Track Width และ Grid Size มีขนาดเท่ากัน ดังนั้นซอฟด์แวร์จะระบายเส้นบนกริดติด ๆกัน จึงมองเห็นเป็นแผ่นทองแดง ทึบ ถ้าหากต้องการให้โปร่งต้องเปลี่ยนขนาดกริดให้มากขึ้น หรือเปลี่ยนขนาดเส้นให้เล็กลง ทดลอง เปลี่ยนค่า Track Width และทดลองเปลี่ยน Hatching Style ด้วยเพื่อให้เห็นความแตกต่าง

การแก้ไขขนาด


การแก้ไขโพลีกอนเพลน ต้องใช้คำสั่ง Move>>Polygon Plane เมื่อเรียกคำสั่งแล้ว คลิกที่ใดก็ได้ใน บริเวณเพลนหนึ่งครั้ง จะเห็นกรอบนอกและเครื่องหมายแฮนเดลอร์ปรากฏขึ้น คลิกที่มุมเพื่อเปลี่ยน ขนาด เมื่อแก้ไขเสร็จให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาหรือกดคีย์ ESC โปรเทลจะถาม Rebuild ให้ตอบ Yes รอสัก ครู่จะเห็นแผ่นทองแดงปรากฏขึ้นมาใหม่ การลบ

การลบโพลีกอนเพลนให้ใช้คำสั่ง Edit>>Delete เมื่อเรียกคำสั่งแล้วเลื่อนมาคลิกที่เพลน ใช้วิธีอื่นลบไม่ ได้

ทดลองต่อบนบอร์ดทดลอง


สำหรับบอร์ดทดลองซึ่งได้เดินเส้นเสร็จไป
แล้ว จะนำมาปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์ส่วน
พื้นที่ว่างคือมุมด้านบน ก่อนอื่นต้องใส่แพ็ดที่
มุมทั้งสี่ด้าน สำหรับเจาะรูยึดนอต ใช้คำสั่ง
Place>>Pads กำหนดขนาดแพ็ดคือ
120mil และมีขนาดรูเจาะ 120mil (ดูตามรูป
ที่ 11—4) เนื่องจากขนาดแพ็ดเท่ากับขนาดรูเจาะ ดังนั้นจึงไม่มีเนื้อทองแดงเหลืออยู่ มี
เพียงรูเจาะอย่างเดียว ที่ทำเช่นนี้เพราะไม่
สามารถกำหนดรูเจาะโดยไม่สร้างแพ็ด เลื่อน
ไปวางมุมทั้ง 4 มุมห่างออกมาจากขอบบอร์ด
แต่ละด้าน 100mil หากมีเส้นใดขวางไม่
สามารถวางแพ็ด ให้ย้ายเส้นนั้นเสียก่อน

จะเห็นว่าที่มุมบนด้านขวามีพื้นที่ว่างๆ มาก เราควรจะใช้พื้นที่นี้ให้เป็นประโยชน์ จะนำมาใส่แพ็ดเพื่อเป็น Bread board สำหรับทดลอง




รูปที่ 11—4 กำหนดขนาด แพ็ด ของรูยึดนอต


- เลื่อนไปใกล้มุมขวาสุด กดคีย์ "G" จะเห็นขนาดกริดปรากฏให้เลือก เปลี่ยนกริดเป็น 100mils ใช้คำ สั่ง Place>>Pad [P,P] กำหนดขนาดเป็น 62mils และรูเจาะขนาด 35mils วางแพ็ดลงไป 4 แพ็ด
- 2. ใช้คำสั่ง Select>>Inside Area ลากเมาส์ให้ล้อมรอบทั้ง 4 แพ็ด จะเห็นแพ็ดกลายเป็นสีเหลือง หมายถึงแพ็ดถูกเลือกแล้ว เรียกคำสั่ง Edit>>Copy ซอฟต์แวร์จะรอให้กำหนดจุดอ้างอิงคลิกที่จุด ศูนย์กลางแพ็ดซ้ายสุด
- 3. ใช้คำสั่ง Edit>>Paste เลื่อนชุดใหม่วางใกล้ๆกับชุดเดิมให้ทุกๆ แพ็ด ห่างกันเป็นระยะ 100mils
- 4. เมื่อ Paste ลงไปครั้งแรกจะเห็นว่าแพ็ดใหม่ก็ยังคงถูกเลือกด้วยเช่นกัน(สังเกตได้จากเป็นสีเหลือง) ถ้าหากใช้คำสั่ง Edit>>Copy ซ้ำจะกลายเป็นก้อปปี้ทั้งหมดรวมชุดที่ได้ Paste เข้ามาด้วย ใช้คำสั่ง Copy และ Paste สลับไปมาจนได้จำนวนแพ็ดเต็มพื้นที่ว่าง ๆดังรูปที่ 11—6




รูปที่ 11—5 หลังจากใส่รูยึดนอตครบทั้ง 4 มุม



ขั้นต่อไปสร้างโพลีกอนเพลนในเลเยอร์ TOP สังเกตได้ว่าแทร็คใดมีเน็ทเดียวกับโพลีกอน สามารถยก ออกได้เพราะโพลีกอนจะเชื่อมเน็ทให้แทน ขั้นตอนการสร้างใช้วิธีตามหัวข้อ "การสร้างโพลีกอนเพลน" โดยใช้คำสั่ง Place>>Polygon Plane กำหนดชื่อเน็ทและกำหนดกริด, ขนาดเส้นสำหรับวาดแผ่น ทองแดง เริ่มกำหนดมุมต่างๆของโพลีกอน ไม่จำเป็นต้องสร้างทั้งหมดภายในครั้งเดียว สามารถแยก โพลีกอนออกเป็นส่วนๆ ไม่ต้องกังวลเรื่องต่อไม่ถึงกัน เพราะเป็นเพลนเน็ทเดียวกัน ซอฟต์แวร์จะเชื่อม ถึงกันทั้งหมด



รูปที่ 11—8 เมื่อใส่แพ็ดทั้งหมดแล้ว




รูปที่ 11—9 เมื่อใส่โพลีกอนเพลนเสร็จแล้ว

การสร้างเพาวเวอร์เพลน

การสร้างเพาวเวอร์เพลน หรือ Inner Plane คือการแบ่งเลเยอร์ภายใน ระหว่างชั้นบนและล่างของ PCB นำมาทำเป็นเพลนเน็ท คือมีสัญญาณเดียวกันทั้งแผ่น มีข้อดีคือทำให้กระจายสัญญาณได้ดีและมีการรบ กวนต่ำ มีอิมพีแดนซ์ต่ำ โดยทั่วไปเพลนเน็ทนี้จะเป็น power supply เช่น VCC และ GND เป็นต้น

ซอฟต์แวร์สนับสนุนการใช้งานลักษณะนี้โดยจะเว้นช่องว่างของขา IC ในกรณีที่ไม่ใช่เน็ทเดียว กับเพลน ให้เป็นรูโหว่และไม่ช็อตถึงกัน แต่สำหรับขาที่มีเน็ทเดียวกับเพลน ซอฟต์แวร์จะสร้าง Thermal Relief สำหรับเชื่อมขานั้นๆเข้ากับเพลนให้ การกำหนดชนิดและรูปร่าง Thermal Relief สามารถเลือกได้ จากกฎการออกแบบ(Design Rule) ในแถบ Manufacturing สาเหตุที่ต้องใส่ Thermal Relief ก็เนื่อง จากไม่ต้องการให้ความร้อนสำหรับบัดกรีขาอุปกรณ์ถูกดูดซับไปด้วยแผ่นทองแดงขนาดใหญ่

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ *สิ่งที่ปรากฏบนจอภาพใน Internal Layer จะกลับกันหรือเป็น Negative* เมื่อเทียบกับเลเยอร์อื่นๆ ถ้าใส่วัตถุใดลงไปบนเลเยอร์ *จะทำให้ไม่มีทองแดงตรงนั้น* ต่างจากเลเยอร์ Top หรือ Bottom ซึ่งเป็น Positive คือเมื่อวางวัตถุใดลงไปจะทำให้มีลายทองแดงปรากฏขึ้น เมื่อต้องการ สร้างเพาวเวอร์เพลนขั้นตอนจะมีดังนี้



รูปที่ 11—10 แสดง Layer Stack Manager

กำหนดเลเยอร์ใน Layer Stack Manager

ใช้ Layer Stack Manager เพื่อกำหนดจำนวนเลเยอร์และชื่อเลเยอร์ เรียกคำสั่งจาก Design>> Layer Stack Manager จะเห็นรูปที่ 11—10 แสดงจำนวนเลเยอร์, ชื่อเลเยอร์และคุณสมบัติของฉนวนระหว่าง เลเยอร์ ซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับชิ้นงานนี้ปรากฏขึ้น เมื่อต้องการเพิ่ม Power Plane หรือ Ground Plane ให้คลิกที่ปุ่ม Add Plane เมื่อต้องการเพิ่ม Signal Layer คลิกที่ปุ่ม Add Layer ปุ่ม Properties ใช้ สำหรับกำหนดคุณสมบัติของเลเยอร์ เลือกเลเยอร์ที่ต้องการแก้ไขแล้วจึงคลิกที่ปุ่ม Properties เช่นใน รูปที่ 11—10 แสดงคุณสมบัติของ GND Plane กำหนดชื่อเน็ทให้แก่เพลน ในกรณีนี้คือ GND ทำเช่น เดียวกันกับเน็ท VCC เมื่อทำเสร็จคลิกที่ปุ่ม OK จากนั้นซอฟต์แวร์จะรับรู้และเชื่อมต่อขาของอุปกรณ์ที่มี เน็ทเดียวกันกับเพลนด้วย Thermal Relief และเว้นเน็ทที่ต่างกันด้วยระยะห่างกำหนดใน Design Rules

กำหนดชนิด Thermal Relief

การเชื่อมขาอุปกรณ์เข้าหาเพาวเวอร์เพลน จะใช้วิธีเชื่อมด้วย Thermal Relief ทั้งนี้เพราะไม่ต้องการให้ ความร้อนจากขาอุปกรณ์ขณะบัดกรีถูกดูดซับด้วยแผ่นทองแดงที่ทำเป็นระนาบ การกำหนดเป็นกิ่งเช่น Thermal Relief เพียงพอสำหรับให้กระแสไฟฟ้าไหลไปยังขาอุปกรณ์และไม่ทำให้การทำงานผิดพลาดไป เมื่อต้องการแก้ไข Thermal Relief เข้าไปที่ Design>>Rules [D,R] ดูในแถบ Manufacturing (รูปที่ 11—11) ดูในกฎชื่อ Power Plane Connect Style คลิกที่ชื่อนั้นและคลิกที่ Add หรือ Properties แต่ ละช่องมีความหมายดังนี้

Rule Scope กำหนดได้เช่นเดียวกับกฎข้ออื่นๆ คือเลือกขอบเขตการบังคับกฎ

หากกำหนดเป็น Whole Board หมายความว่าครอบคลุมทั้งบอร์ด ไม่เจาะจงที่เน็ทใดๆ จะใช้ค่าเดียวกันเนื่องจาก Whole Board อยู่ ในลำดับต่ำสุด ถ้าหากกำหนด Rules Scope สำหรับเน็ทใดโดย

เฉพาะ ค่าที่กำหนดจะนำไปแทนใน Whole Board

Rule Attribute เลือกชนิดการเชื่อมต่อ 1) Direct Connect-ต่อโดยตรงไม่ต้องมีกิ่ง

Thermal, 2) Relief Connect—สร้างกิ่ง Thermal Pad 3) No

connect-ไม่มีการเชื่อมต่อ


Conductor เลือกจำนวนกิ่งทองแดง (ต้องมองบน Negative–ส่วนที่เป็นสีดำคือ

ไม่มีทองแดง)

Conductor Width เลือกความกว้างทองแดง

Expansion กำหนดระยะห่างจากแพ็ดไปที่ Air Gap

Air Gap ระยะเว้นที่ไม่มีทองแดง




รูปที่ 11—11 กำหนด Thermal Relief ใน Design Rules

กำหนดระยะเว้นของขาที่ต่างเน็ท

สำหรับขาอุปกรณ์อื่นๆที่มีเน็ทต่างจากเพาวเวอร์เพลน จะต้องเว้นระยะห่างจากขาเหล่านี้ไม่ให้ต่อถึงหรือ ต่อเข้ากับเพลน ระยะห่างสามารถกำหนดได้จาก Design>>Rules [D,R] ในแถบ Manufacturing ใน กฎชื่อ Power Plane Clearance เมื่อต้องการเพิ่มกฎให้คลิกที่ Add หรือ Properties ดังแสดงในรูปที่ 11—12 แต่ละช่องมีความหมายดังนี้

Rule Name ชื่อตัวแทนของกฎที่จะสร้างหรือกำลังแก้ไข
Rule Scope ขอบเขตการบังคับกฎ เหมือนกับหัวข้อที่ผ่านมา

Clearance ระยะห่างหน่วยเป็น mils



รูปที่ 11—12 กำหนดระยะห่าง Power Plane ใน Design Rule

เมื่อกำหนดทั้งหมดเรียบร้อยคลิกที่แถบ Internal Plane1 หรือ Internal Plane2 เพื่อให้เลเยอร์นั้นอยู่ บนสุดจะเห็นสัญลักษณ์ Thermal Relief ปรากฏดังในรูปที่ 11—13

การสร้างสปลิทเพลน


Split Plane คือเพาวเวอร์เพลนที่มีเน็ทมากกว่าหนึ่ง โดยทั่วไปเรามักกำหนดเพาวเวอร์เพลนให้มีเน็ท เพียงชุดเดียว ดังนั้นทั้งระนาบของแผ่นทองแดงจะเชื่อมต่อถึงกันหมด แต่สำหรับชิ้นงานที่ซับซ้อน มักจะ มีเน็ทซึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟมากกว่าหนึ่งชุด ทำให้ต้องแบ่งพื้นที่ของเพาวเวอร์เพลนออกเป็นส่วนๆวิธีการ นี้เรียกว่า "Split Plane" ก่อนจะเริ่มสร้างสปลิทเพลนจำเป็นต้องสร้าง เพาวเวอร์เพลนขึ้นมาก่อน วิธี สร้างให้ดูในหัวข้อ "การสร้างเพาวเวอร์เพลน"

กำหนดคุณสมบัติสปลิทเพลน

เมื่อได้กำหนดเพาวเวอร์เพลน และกำหนดเน็ทซึ่งมักจะเลือกเน็ทที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่หรือมีจำนวน อุปกรณ์ที่จะต่อไปถึงมากที่สุด จากนั้นจึงกำหนดสปลิทเพลน หรือแผ่นที่แยกจากแผ่นหลัก วิธีกำหนดใช้ คำสั่ง Design>>Split Plane [D,I] จะเห็นรูปที่ 11—14 ปรากฏขึ้น ในช่อง Current Split Plane จะไม่มี เพลนใดแสดงไว้ ในช่อง Show Selected Split Plane Net หมายความว่าต้องการให้แสดงบริเวณของ

คู่มือ Protel99

สปลิทเพลน ในรูปบอร์ดซึ่งแสดงเป็นพรีวิวในช่องด้านล่างด้วยหรือไม่ และถ้าหากต้องการสามารถเลือก ได้ว่าจะให้แสดงในเลเยอร์ใด



รูปที่ 11—13 แสดงตำแหน่งการเชื่อมต่อกับ เพาวเวอร์เพลน

เมื่อต้องการเพิ่มสปลิทเพลนคลิกที่ปุ่ม Add จะเห็นกรอบคุณสมบัติสปลิทเพลนปรากฏขึ้น แต่ละช่องมี ความหมายคือ

Track Width กำหนดความกว้างเส้นใช้แบ่งเพลนเนื่องจากเป็น Negative Image

ดังนั้นขนาดเส้นนี้จะใช้เป็นตัวกำหนด ระยะห่างระหว่างเพลนด้วย


Layer กำหนดเลเยอร์ของสปลิทเพลน

Connect to Net กำหนดเน็ทของสปลิทเพลนจะเชื่อมเข้าหา


เมื่อกำหนดทุกอย่างเรียบร้อย ต่อไปจะเริ่มกำหนดบริเวณของสปลิทเพลน

กำหนดรูปร่างสปลิทเพลน

การกำหนดรูปร่างสปลิทเพลนทำได้เช่นเดียวกับการสร้างโพลีกอนเพลน คือกำหนดจุดเริ่มต้น ลากไปที่ มุมต่อไป เป็นรูปหลายเหลี่ยม เมื่อเสร็จคลิกเมาส์ปุ่มขวา ซอฟต์แวร์จะลากเส้นจากจุดสุดท้ายไปที่จุดเริ่ม ต้นให้เอง



รูปที่ 11—14 การเพิ่มและกำหนดคุณสมบัติของสปลิทเพลน




รูปที่ 11—15 ระหว่างสร้าง Polygon Line ของสปลิทเพลน

การแก้ไขรูปร่างสปลิทเพลน

เมื่อต้องการแก้ไขรูปร่างสปลิทเพลน ซึ่งได้สร้างสำเร็จไปแล้วต้องใช้คำสั่ง Edit>>Move>>Split Plane เริ่มต้นโดยคลิกในบริเวณของสปลิทเพลนที่ต้องการแก้ไข จะเห็นเครื่องหมายแฮนเดลอร์ปรากฏขึ้น คลิก ที่แฮนเดลอร์จุดต่างๆ เพื่อเลื่อนไปตำแหน่งใหม่ เมื่อเสร็จให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาหรือกดคีย์ ESC ซอฟต์แวร์ จะถาม Rebuild? ให้ตอบ Yes จากนั้นจะเห็นรูปร่างที่เปลี่ยนไป

หากแพ็ดเดิมบริเวณนั้นเคยต่ออยู่กับเพาวเวอร์เพลน เมื่อสร้างสปลิทเพลนมาทับ จะทำให้แพ็ด นั้นต่อไม่สมบูรณ์ กรณีนี้ชอฟต์แวร์จะยกเลิก Thermal Pad พร้อมกับใส่ระยะเว้นให้ เพราะต่างเน็ทกัน และจะใส่คอนเนคชั่นไปยังแพ็ด ใกล้ที่สุดเพื่อบอกให้ผู้ออกแบบทราบได้ว่าแพ็ดนี้เชื่อมต่อไม่สมบูรณ์

เมื่อต้องการลบสปลิทเพลน เข้าไปที่คำสั่ง Design>>Split Plane จะเห็นรูปที่ 11—14 ปรากฏ ขึ้น คลิกที่ชื่อสปลิทเพลนที่ต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม Delete



รูปที่ 11—16 รูปร่างของสปลิทเพลนที่สร้างเสร็จแล้ว

Blind, Buried Via และ Drill Pair

Blind Via คือเวียซึ่งเจาะจากด้านบนหรือล่างของ PCB แต่ไม่ทะลุไปถึงอีก


ด้านหนึ่ง เพียงแต่ไปหยุดอยู่ที่เลเยอร์ภายใน

Buried Via คือเวียซึ่งเจาะทะลุระหว่างเลเยอร์ภายในกันเอง ไม่เปิดแพ็ดด้าน

บนหรือล่างของ PCB

โปรเทลสนับสนุนทั้ง Blind และ Buried Via โดยกำหนดจาก Drill Pair หรือคู่ของเลเยอร์เพื่อยอมให้เจาะ ทะลุถึงกัน เมื่อกำหนดแล้วระหว่างเดินเส้นจึงจะสั่งให้เวียข้ามไปยังเลเยอร์ตามที่ต้องการได้

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการสร้าง Blind และ Buried เกี่ยวข้องกับความสามารถของโรงงานทำ PCB แต่ละโรงงานจะทำได้ไม่เท่ากันเช่นทำ Blind Via ได้แต่ไม่สามารถทำ Buried Via ได้ หรือทำ Blind Via ได้แต่ระหว่างเลเยอร์ใดเลเยอร์หนึ่งภายในเท่านั้น ดังนั้นเป็นการดีที่จะปรึกษาโรงงานทำ PCB เกี่ยวกับกระบวนและความเป็นไปได้ก่อนจะเริ่มออกแบบจริงๆ การกำหนด Drill Pair ภายในซอฟต์แวร์ สามารถกำหนดระหว่างคู่เลเยอร์ใดๆก็ได้ แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องสร้างชิ้นงานขึ้นมาได้จริงๆ



รูปที่ 11—17 การกำหนด Drill Pair

่สร์ฦ

เครื่องมือสำหรับระนาบทองแดง (Copper Plane) ต่างๆประกอบด้วย โพลีกอนเพลน, เพาวเวอร์เพลน และสปลิทเพลน ทั้งสามชนิดมีจุดประสงค์เพื่อนำทองแดงเป็นแผ่นใหญ่ๆ สร้างเป็นจุดเชื่อมต่อแทนเส้น ทองแดงจำกัดขนาดเช่นทั่วไป ทั้งนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์เป็นการเพิ่มทางเดินกระแส และเป็นชีลด์ป้องกัน สัญญาณรบกวนเป็นต้น คำสั่งสำหรับสร้างแผ่นทองแดงทั้งหมด สามารถนำไปประยุกต์กับชิ้นงานจริงได้ เป็นอย่างดี อีกทั้งสะดวกในการใช้งาน และไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด