The ELECTRIC TOOLS is designed in compliance with American National Standards Institute, ANSI SNT-101-2002 and current applicable OSHA regulations.

La Clavadora HERRAMIENTA ELECTRICA está diseñada en cumplimiento de las normas el Instituto Nacional de Normas Americanas ANSI SNT-101-2002 y los reglamentos actuales aplicables de OSHA.

NOTE: LOADING INSTRUCTIONS FOR THIS TOOL ARE LOCATED IN THE SAFETY, OPERATION, AND INSTRUCTION MANUAL.

NOTA: LAS INSTRUCCIONES DE CARGADO PARA ESTA HERRAMIENTA SE ENCUENTRAN EN EL MANUAL DE INSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN SEGURA.

## FASTENER LOAD CAPACITY/CAPACIDAD DE CARGA DE GRAPAS:



#### EIC-3118:

One strip of 3100 series staples: 3/8" to 9/16"
Uno tira de grapas de serie 3100: 10 mm a 14 mm



### EWC-5018A and EWC-5018AO.C.:

One strip of 5000 series staples: 1/4" to 9/16" Uno tira de grapas de serie 5000: 10 mm a 14 mm

NOTE: These staples are NOT interchangable between the various electric tools. To avoid staple jams, before loading your tool, check to ensure that you have the proper DUO-FAST staples.

Nota: Estas grapas no son para usar como terciemos con varias herramientas eléctricas. Para evitar que se traben las grapas, antes de cargar su herramienta, compruebe para asegurar que usted esta usando las grapas correctas de DUO-FAST.



DO: Guard against electric shock. Prevent body contact with grounded surfaces like pipes, radiators, ranges, or refrigerator enclosures.

**HAGA LO SIGUIENTE:** Protéjase contra los choques eléctricos. Evite el contacto corporal con superficies a tierra como tuberías, radiadores, estufas y caias de refrigeradores.



**DO NOT:** Expose power tools to rain. Use or store power tools in damp or wet locations. Use tool in presence of flammable liquids or gases. Store tools where children can access them. When not in use, tools should be stored in a high or locked-up place.

NO HAGA LO SIGUIENTE: No exponga la herramientas eléctricas a la lluvia. No use ni guarde herramientas eléctricas en lugares húmedos o mojados. No use la herramienta en presencia de líquidos o gases inflamables. No guarde las herramientas donde las puedan alcanzar los niños. La herramientas, cuando no son utilizadas, deben guardarse en un lugar alto o cerrado con llave.



**SAFETY:** A pair of safety glasses that meets ANSI Z87.1 requirements must always be worn when using this tool. The use of proper eye protection has been shown to significantly reduce eye injuries. Complete safety training is available from your DUO-FAST representatives. It includes a wide range of safety materials to help keep safety awareness high throughout the work area.


**SEGURIDAD:** Un par de gafas de seguridad que cumplen con los requisitos de ANSI Z87.1 deber ser siempre usados con el uso de esta herramienta. El uso de protección ocular adecuada ha mostrado que reduce significativamente las lesiones oculares. Una capacitación completa sobre seguridad está disponible a través de sus representantes de DUO-FAST. La misma incluye una amplia gama de material sobre seguridad para ayudarlo a mantener un alto nivel de conciencia sobre la seguridad en toda el área de trabajo.



**WARRANTY:** Before buying or using any DUO-FAST tool, read the limited warranty that applies. For warranty details, see the full-line catalog or the warranty information in the tool carton.

GARANTÍA: Antes de comprar o utilizar cualquier herramienta DUO-FAST, lea la garantía limitada que se aplica. Para obtener detalles de la garantía consulte el catálogo de toda la línea o la información sobre la garantía en la caja de la herramienta.

COMMON PARTS				5	UNIQUE PARTS			
				H				
UNIQUE #	PART NO.	DESCRIPTION		+				
0386300 8	8124	ROLL PIN		5	UNIQUE #	PART NO	DESCRIPTION	
	CF-103-2	#8-32 F.H.C.S.		0		AIB-102-5	SPRING	
	GO-103-1	FLAT HD SOCKET CAP SCR		0		AIB-135	PUSHER	
	GO-103-13	#10-32 SOCKET HD CAP SCR		Ö	T	CN-101-3	ROLL PIN	
T	GO-105-2	NUT 8-32		_	0496240	GO-206-1	WASHER	
0410/61	GO-105-3	NUT 10-32		18-	Τ	AIB-110-5	BOWFER/WAGAZINE	
T	GO-110-9	PLUNGER CHECK VALVE		_	Г	GS-208-1 GS-206-1	#USS FILEITS FAN ID SCN SPACER	
0411215 G	GO-115-B1	SWITCH (SPDT)		0		GS-202-1	TORSION SPRING	
0411140 G	GO-115-6A	SPRING		ō	Г	LFN-103-4	SOCKET HEAD CAP SCREW	
0411165 G	GO-115-8	SPRING		Ó		GS-230-1	MAGAZINE FRAME	
0411181 G	GO-115-10	CONTACT BUTTON		O	0502286	GS-236-2	MAGAZINE SUPPORT WELDMENT	
	GO-201-1	CONTACT PIN		=		XK-1166	FRONT NOSE MACH.	
0043182 G	GO-201-4	TRIGGER PIN		0	0053959	GS-208-6	NAMEPLATE	
	GO-203-1	#6-32 PHILLIPS PAN HD SCR		Ō	П	GS-230-2	BASE ASM.	
	GO-203-2	#10-24 TORX HD CAP SCR		Ó	T	GS-230-3	LATCH SUPPORT	
	GO-203-4	#8-32 F.H.C.S.		Ó	Т	GS-242-1	LATCH LEVER	
	GO-203-19	PLASTITE SCREW-PAN HEAD		ŏ	0059550	GS-313-2	DRIVER BLADE	
	GO-205	CABLETIE		+				
T	GO-206-1	WASHER	+	+				
T	GO-208-8	WARNING LABEL		+				
	GO-210-1	HANDLE-RIGHT HALF		100	T			
T	GO-210-2	HANDLE-LEFT HALF		3   5	0384750	3626A	SUCKET HU CAP SCKEW	
	GO-210-4	REIONN SPRING		5   6	0386300	8124 AW 401.3	MOLLYIN	
0008528	0-210-8	PLUNGEK VALVE		3 5	0394668	AW-401-3		
T	GO-212-1	שאוואסט אוואסט אוואסט אוואסט אוואסט אוואסט		6	04016	AIB-102-5	MAY DAGE ACM	
0040624	GO-213-2	SEND KELIEF		3 6	0394916	AW-421	MAG. BASE ASM.	
T	0.213-3	COND CEAINIF			T	Ι.	PUSHER	
T	GO-214L	POWER SUPPLY & SUB ASM.			0396366	BN-103-1	SCKEW DEAD MAG CLIDDODT CDACED	
0071803	GO-213-1	JANICH BRNI			0410413	GIM-230-3	MAGAZINE CLIDDORT WELDMENT	
	GO-217-3	SELF-RETAINING FASTENER		S-D/		GM-412	MAGAZING SOFPORI WELDMIEN I	
	GO-220-15	CAP			Γ	GN-208-6	NAMEDIATE	
	GO-220-2	BUMPER		3 8	0410589	GN-213-2	DRIVER BLADE	
	GO-230-3	BUMPER (CAP)		04	0411348	Г	CLAMP	
1013751 G	GO-315-2	PLUNGER ARMATURE		8	0059782	GO-201-7	LATCH RETAINING PIN	
	GO-316	CORD - 16/3 120V		10	1015117	XK-1164	FRONT NOSE	
0064097 G	GO-418-P1	COIL		05	0536698	GW-241-2	BLADE GUIDE	
0068395 G	GO-418-2	RETAINER TUBE						
402510 4	402510	SAFETY GLASSES, CLEAR		Н				
				+				
				+				
				+				
				+				
				Н		EIC-3118, EWC-5018A	018A	
				$\dashv$		03/08 (11)		
			-	+				



# OPTIONAL EQUIPMENT AVAILABLE FOR THE ELECTRIC TOOLS: EOUIPO OPCIONAL DISPONIBLE PARA LA HERRAMIENTA ELECTRICA:

402510 SAFETY GLASSES

ETI PLASTIC CASE

## CLEARING A JAM: DES OBSTRUCCIÓN DE UN ATASCAMIENTO:

Damaged parts, non-DUO-FAST manufactured fasteners and excessive dirt build up are the major causes of fastener jams. Las piezas dañadas, los sujetadores que no hayan sido fabricados por DUO-FAST y el exceso de suciedad acumulada son las causas principales de que se traben los sujetadores.

Follow this procedure if a jam should occur: Siga este método si se produce un trabado:

- Disconnect power cord.
- Desconecte el cable de la corriente.
- Open magazine.
- Abra el cargador.
- Remove all staples from tool.
- Quite todas las grapas de la herramienta.
- The jammed staple can now be easily removed with a pair of pliers.
- La grapa trabada se podrá quitarse ahora con facilidad con unas pinzas.
- Reload staples.
- · Recargue las grapas.
- Reconnect power cord.
- Vuelva a connectar el cable de la corriente.

NOTE: If tool continues to jam, take it out of service immediately and have it serviced by an authorized service center.

NOTA: Si la herramienta sigue trabándose, desconéctela inmediatamente y llévela a reparar a un centro de servicio autorizado.

### SERVICE & REPAIR: SERVICIO Y REPARACION:

This tool must not be disassembled, serviced, repaired or reassembled by anyone except qualified DUO-FAST service personnel. Incorrect servicing repairs and assembly of this tool may result in serious injury to the user and/or damage to the tool. Your DUO-FAST Distributor is ready to help with any service or repair problems you may have.

Esta herramienta debe ser exclusivamente desarmada, mantenida, reparada o armada por el personal de servicio capacitado de DUO-FAST. El servicio, las reparaciones y el armado incorrectos de esta herramienta pueden producir lesiones graves al usuario y danos a la herramienta. Su distribuidor DUO-FAST esta listo para ayudarle a resolver los problemas de servicio o reparación que se puedan presentar.

For the DUO-FAST Warranty & Service Partner in your area, call: 1-888-DUO-FAST (386-3278).

Para obtener su Garantía de DUO-FAST y el Servicio de Nuestros Socios mas cercano a su área, llame al: 1-888-DUO-FAST (386-3278).