한국환경기계분석연구원㈜ KNEXUS PCB - MODBUS RTU

2024.01.11

1. 통신

1.1 프로토콜 : Modbus-RTU (RS485)

1.2 Function CODE: 0x04 (Read Input Registers)

1.3 BaudRate : 9600bps (8,N,1) 고정 1.4 DATA Field 전송방식 : 빅엔디언

Register Address	Туре	Default ADC Value	PCB Channel Number			
00001	uint16_t	0	1			
00003	uint16_t	0	2			
00005	uint16_t	0	3			
00007	uint16_t	0	4			
00009	uint16_t	0	5			
00011	uint16_t	0	6			
00013	uint16_t	0	7			
00015	uint16_t	0	8			
00017	uint16_t	0	9			
00019	uint16_t	0	10			
00021	uint16_t	0	11			
00023	uint16_t	0	12			
00025	uint16_t	0	13			
00027	uint16_t	0	14			
00029	uint16_t	0	15			
00031	uint16_t	0	16			

1.5 데이터 측정

KNEXUS PCB는 아날로그 데이터를 0과 4095의 범위에서 디지털 데이터로 보정한다. 예시, 센서 min과 max 값이 4mA~20mA이면 0은 4mA를 의미하고 4095는 20mA를 의미한다.

1.6 통신포맷

-REQUEST

Field	Length	Value			
slave address	1byte	1~127			
function code	1byte	0x04			
starting address	2bytes	0x0000			
Q'ty of input registers	2bytes	32reg.(0x20)			
CRC	2bytes	CRC-16 Modbus			

*CRC는 리틀엔디 적용

-RESPONSE


Field	Length	Value			
slave address	1byte	1~127			
function code	1byte	0x04			
Byte count	1byte	64bytes(0x40)			
Q'ty of input registers	N* x 2				
CRC	2bytes	CRC-16 Modbus			

*CRC는 리틀엔디언 적용

N* = Quantity of Registers

2. KNEXUS PCB 연결도

SlaveID 기준값 = 1 -> (PCB가 Slave으로 하나만 있는 경우) 추가 PCB -> (Slave으로 PCB가 2개 이하 있는 경우 SlaveID가 수동으로 각각 설치해야됨)



Packet Example

REQUEST

Slave Address	Function Code	Starting	Address	Q'ty of inp	ut registers	CI	RC
01	04	00	00	00	20	45	C5

RESPONSE

Slave	Function	Byte		
Address	Code	Count		
01	04	40		

(CHAN	NEL :	1	(CHAN	NEL 2	2	CHANNEL 3				CHANNEL 4			
00	00	02	ВС	00	00	03	В6	00	00	04	В0	00	00	05	46
,	700	0				950	•		1200			1350			

(CHAN	NEL !	5	(CHAN	NEL 6	5	CHANNEL 7				CHANNEL 8			
00	00	05	DC	00	00	05	E6	00	00	06	40	00	00	06	72
	150	00				1510			1600			1650			

(CHAN	NEL S	9	С	HAN	VEL 1	0	CHANNEL 11				CHANNEL 12			
00	00	06	A4	00	00	06	D6	00	00	07	DA	00	00	0A	F0
	17	00				1750		2010				2800			

C	HAN	NEL 1	.3	C	HAN	VEL 1	4	C	HANN	VEL 1	5	CHANNEL 16			
00	00	0B	В8	00	00	0C	80	00	00	0F	A0	00	00	0F	D2
	30	00				3200			4000			4050			

CF	CRC							
A1	20							

멀티마스터를 사용하는 경우 장치 연결 방법을 자세히 설명하는 추가 다이어그램

