# บทที่ 8

# สัญนิยมของการเขียนภาพ ออโธกราฟิก

ในบทนี้จะกลับไปกล่าวถึงการเขียนภาพออโธกราฟิกอีกครั้งหนึ่ง แต่เป็นเรื่องสัญนิยมของการเขียนภาพ ซึ่งผู้เรียนก็คงเกิดความสงสัยว่าสัญนิยมคืออะไร สัญนิยมก็คือข้อตกลงที่เป็นที่ ยอมรับร่วมกันให้ถือปฏิบัติในการเขียนภาพออโธกราฟิก ซึ่งในบางครั้งจะฝ่าฝืนกฎของการเขียน ภาพออโธกราฟิกที่เคยเรียนมาแล้ว เพื่อให้ภาพที่ได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถสื่อสารทำ ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ช่วยให้การบอกขนาดทำได้สะดวกมากขึ้น สามารถลดการเขียนรูปให้น้อยลง และช่วยให้ใช้พื้นที่ในการเขียนแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในบทนี้ผู้เรียนจะได้พบกับการ ใช้สัญนิยมแบบต่าง ๆ ในการเขียนภาพออโธกราฟิก

# 8.1 ชนิดของสัญนิยมในการเขียนภาพออโธกราฟิก

ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าสัญนิยมก็คือข้อตกลงเพิ่มเติมที่จะถูกนำมาใช้ร่วมกับ การเขียนภาพออโธกราฟิกเพื่อให้ภาพที่ได้อ่านง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะเห็นว่าเป้าหมายหลักของเราก็ ยังคงเป็นการเขียนภาพออโธกราฟิกนั่นเอง ส่วนสัญนิยมนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบเพิ่มเติมเท่านั้น ดังนั้นผู้เรียนก็ไม่ต้องกังวลว่าทำไมจึงมีเรื่องที่ต้องเรียนมากมายขนาดนี้ เพราะเมื่อสังเกตุให้ดีจะ พบว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นการเขียนภาพออโธกราฟิกเท่านั้นเอง


สัญนิยมแบบหนึ่งที่ผู้เรียนได้เรียนผ่านมาแล้วก็คือ การใช้เส้นประแทนขอบของวัตถุที่ ถูกบังอยู่นั่นเอง ส่วนชนิดของสัญนิยมที่จะกล่าวถึงในบทนี้มีอยู่หลายแบบด้วยกันซึ่งได้แก่

- 1. การวางตำแหน่งของภาพด้านข้างอีกรูปแบบหนึ่ง (alternative position of side view)
- 2. การวาดภาพที่ไม่สมบูรณ์ตามแบบออโธกราฟิก (incompleted view)
  - 2.1 การเขียนภาพด้านข้างที่ไม่สมบูรณ์ (incompleted side view)
  - 2.2 การเขียนภาพเพียงบางส่วน (partial view)
  - 2.3 การเขียนภาพเพียงครึ่งเดียว (half view)
  - 2.4 การเขียนภาพเฉพาะที่ของวัตถุ (local view)
- 3. การเขียนภาพแบบ align (aligned view)
- 4. การเขียนภาพแบบขยาย (enlarge view)
- 5. การเขียนเส้นที่ไม่เกิดขึ้นตามหลักออโธกราฟิก (non-existing intersection line)
- 6. รอยตัดของรูกับทรงกระบอก

โดยในหัวข้อย่อยถัด ๆ ไปจะกล่าวถึงชนิดของสัญนิยมในการเขียนภาพแต่ละชนิดดังที่ได้กล่าวถึง ด้านบนอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น


# 8.2 การวางตำแหน่งของภาพด้านข้างอีกรูปแบบหนึ่ง

โดยปกติแล้วตำแหน่งของภาพด้านข้าง (ในกรณีของการฉายภาพแบบ 3<sup>rd</sup> angle) จะ ได้ว่าภาพด้านขวาจะต้องวางตัวอยู่ด้านขวามือของภาพด้านหน้า ภาพด้ายซ้ายก็จะต้องวางตัวอยู่ ทางด้านซ้ายมือของภาพด้านหน้า เป็นต้น แต่ถ้าวัตถุที่จะนำมาเขียนภาพออโธกราฟิกนั้นมีลักษณะ ที่ความสูงของวัตถุมีค่าน้อยกว่าความลึกของวัตถุมาก ๆ ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วการเขียนภาพ ออโธกราฟิกแบบธรรมดาจะทำให้ได้ภาพดังแสดงในรูปที่ 8.1




รูปที่ 8.1 การเขียนภาพออโธกราฟิกแบบธรรมดา

จากรูปจะเห็นว่าเกิดการสูญเสียพื้นที่บริเวณด้านขวาบนเป็นอย่างมากและพื้นที่ระหว่างรูปกับกรอบ กระดาษก็เหลือน้อยมากเช่นเดียวกัน ซึ่งทำให้การบอกขนาดทำได้ลำบาก สัญนิยมของการเขียน ภาพในกรณีที่วัตถุมีความสูงน้อยกว่าความลึกมาก ๆ เช่นนี้ก็คือ เราสามารถย้ายภาพด้านขวาขึ้นไป วางข้างภาพด้านบนดังแสดงในรูปที่ 8.2 ได้ ซึ่งจะทำให้การใช้พื้นที่บนกระดาษเขียนแบบมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังเหลือพื้นที่จากขอบกระดาษเพื่อบอกขนาดได้มากขึ้นด้วย เพื่อให้เห็น ลักษณะการประยุกต์ใช้สัญนิยมข้อนี้ได้ชัดเจนขึ้นจึงขอยกตัวอย่างภาพออโธกราฟิกของวัตถุดัง แสดงในรูปที่ 8.3ก-ข



รูปที่ 8.2 ตำแหน่งของภาพด้านข้างในอีกรูปแบบหนึ่ง




รูปที่ 8.3 ตัวอย่างของการวางตำแหน่งของภาพด้านข้างในอีกรูปแบบหนึ่ง

จากตัวอย่างในรูปที่ 8.3ก-ข ก็จะเห็นว่าการย้ายภาพด้านขวาขึ้นไปวางไว้ข้างภาพด้านบนนั้น นอกจากจะทำให้การใช้พื้นที่บนกระดาษเขียนแบบเกิดประสิทธิภาพและมีพื้นที่สำหรับการบอก ขนาดเพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถอ่านแบบได้ง่ายขึ้นด้วย เช่น เส้นประที่เกิดขึ้นบนภาพด้านบนนั้น เรา สามารถลากเส้น projection ไปยังภาพด้านขวาซึ่งถูกย้ายขึ้นมาวางข้าง ๆ แล้ว เพื่อหาข้อมูลว่า


เส้นประนั้นคืออะไรได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจากตัวอย่างในรูปที่ 8.3ข เราก็จะได้ว่าเส้นประนั้นก็คือร่องรูป สี่เหลี่ยมที่เซาะทะลุตลอดความยาวของวัตถุนั่นเอง

## 8.3 การเขียนภาพด้านข้างที่ไม่สมบูรณ์

สัญนิยมในหัวข้อนี้คือการเขียนภาพด้านข้างที่ไม่สมบูรณ์ เราจะใช้สัญนิยมนี้ในการดัด เส้นบางเส้นที่จากเดิมต้องเขียนในภาพ ๆ นั้นออก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "เส้นประ" เพื่อให้ภาพที่ได้ แสดงข้อมูลของวัตถุที่เห็นได้ในทิศทางนั้น ๆ เท่านั้น ซึ่งจะทำให้ภาพมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและผู้ ที่ต้องการอ่านภาพอ่านแล้วไม่สับสน เพื่อให้เข้าใจหลักการดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้นขอให้ศึกษาจาก ตัวอย่างในรูปที่ 8.4 จากรูปเป็นภาพออโธกราฟิกของวัตถุชิ้นหนึ่งที่มีลักษณะบางและถูกงอเป็นรูป ตัว U ดังที่เห็นในภาพด้านหน้าของวัตถุ ซึ่งเมื่อดูที่ภาพด้านช้ายจะเห็นว่าขอบขาของตัว U ที่ยื่น ขึ้นมาทางด้านชายนั้นมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ส่วนขาตัว U ที่ยื่นขึ้นมาทางด้านขวาจะมีลักษณะ ปลายโค้งมนและสูงน้อยกว่าขาด้านช้าย ทำให้ภาพออโธกราฟิกที่เกิดขึ้นมีทั้งเส้นรูปของขาด้านช้าย เส้นประของขาด้านขวาบางส่วนและบางส่วนของขาด้านขวาก็เห็นเป็นเส้นรูปด้วยในภาพด้านช้าย ลักษณะเช่นนี้อาจทำให้เกิดความสับสนมากยิ่งขึ้นกับการอ่านภาพของวัตถุและยิ่งถ้าวัตถุนั้นมี รายละเอียดที่ซับซ้อนกว่านี้ก็ยิ่งจะทำให้การอ่านภาพลำบากมากยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้นถ้าเรา ประยุกต์ใช้สัญนิยมในหัวข้อนี้ เราก็จะได้ภาพออโธกราฟิกดังแสดงในรูปที่ 8.5 ซึ่งจะเห็นว่าภาพที่ ได้นั้นสะอาดตามากกว่าและน่าจะทำให้ผู้อ่านแบบสามารถอ่านแบบได้ง่ายขึ้นด้วย




รูปที่ 8.4 ตัวอย่างภาพออโธกราฟิกที่ประกอบด้วยเส้นมากมายที่อาจทำให้เกิดความสับสน




รูปที่ 8.5 ตัวอย่างการเขียนภาพด้านข้างที่ไม่สมบูรณ์โดยการตัดเส้นประบางเส้นออก

จากรูปที่ 8.5 จะเห็นว่าภาพด้านซ้ายและภาพด้านขวาที่นำเอาสัญนิยมมาประยุกต์ใช้นั้น ไม่จำเป็นที่ จะต้องกำจัดเส้นประให้หมดไป เพราะถ้าเส้นประนั้นไม่รบกวนการอ่านข้อมูลจากภาพและสามารถ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ในตัวอย่างนี้ เส้นประให้ข้อมูลความหนาของพื้นวัตถุ) แก่ผู้อ่านแบบด้วย กรณี เช่นนี้สามารถที่จะเก็บเส้นประดังกล่าวไว้ในรูปก็ได้ อีกตัวอย่างหนึ่งของการประยุกต์ใช้สัญนิยมใน หัวข้อนี้สำหรับการเขียนภาพออโรกราฟิกได้แสดงไว้ในรูปที่ 8.6 จากรูปจะเห็นว่าภาพด้านซ้ายและ ภาพด้านขวาของวัตถุนี้เมื่อวาดตามหลักออโรกราฟิกแล้วจะมีความซับซ้อนมาก ซึ่งถ้าประยุกต์ใช้ สัญนิยมเข้าไปในการเขียนภาพแล้วก็จะทำให้ได้ภาพดังแสดงในรูปที่ 8.7 จากรูปจะเห็นได้ว่าภาพที่ ได้มีความซับซ้อนน้อยลงและให้รายละเอียดของวัตถุเมื่อมองในทิศทางนั้น ๆ ได้ชัดเจนขึ้น




รูปที่ 8.6 ตัวอย่างภาพออโธกราฟิกที่ประกอบด้วยเส้นมากมายที่อาจทำให้เกิดความสับสน




รูปที่ 8.7 ตัวอย่างภาพออโธกราฟิกที่ประกอบด้วยเส้นมากมายที่อาจทำให้เกิดความสับสน

#### 8.4 การเขียนภาพเพียงบางส่วน

สัญนิยมแบบนี้จะใช้เพื่อแสดงภาพเพียงบางส่วนของวัตถุเท่านั้น ซึ่งการที่จะต้องวาด ภาพทั้งหมดของวัตถุในมุมมองใดมุมมองหนึ่งอาจไม่มีความจำเป็นและได้ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมด้วย ดังนั้นเราสามารถเลือกวาดเพียงบางส่วนของวัตถุก็ได้ ซึ่งส่วนนั้นมักจะมีรายละเอียดหรือข้อมูลที่ สำคัญและแตกต่างไปจากบริเวณอื่น ยกตัวอย่างเช่นภาพของวัตถุที่แสดงในรูปที่ 8.8ก จากภาพ เป็นวัตถุที่มีลักษณะเป็นแขนงอคล้ายบูมเมอแรง ซึ่งการมองวัตถุแบบนี้โดยใช้มุมมองปกติ (ด้านซ้าย ด้านขวาหรือด้านบน) จะไม่สามารถเห็นรูปร่างหรือขนาดที่แท้จริงของบางส่วนของวัตถุได้ เพราะทิศทางการมองไม่ตั้งฉากกับส่วนนั้นของวัตถุ ดังนั้นทิศทางการมองดังแสดงในรูปที่ 8.8ข จะ เป็นทิศทางการมองที่ตั้งฉากกับแต่ละส่วนของวัตถุเพื่อที่จะได้ภาพที่สามารถแสดงรูปร่างและขนาด ของส่วนนั้น ๆ ได้ถูกต้อง ซึ่งภาพออโธกราฟิกที่ได้จะมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 8.9




รูปที่ 8.8 วัตถุตัวอย่างสำหรับการแสดงภาพเพียงบางส่วน




รูปที่ 8.9 ภาพออโธกราฟิกที่แสดงภาพเพียงบางส่วนของวัตถุ

#### 8.5 การเขียนภาพเพียงครึ่งเดียว

ในกรณี่ที่ภาพของวัตถุมีความสมมาตรดังตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 8.10ก เราสามารถ ใช้สัญนิยมนี้มาช่วยลดภาระในการวาดรูปลงได้ เนื่องจากเราจะวาดส่วนของวัตถุที่สมมาตรนี้เพียง ครึ่งเดียวเท่านั้นดังแสดงในรูปที่ 8.10ข จากรูปจะเห็นว่าเราใช้เส้น center line เป็นเส้นแสดงความ สมมาตรของวัตถุ แล้วใช้สัญลักษณ์ที่เหมือนเครื่องหมายเท่ากับ " = " เขียนคร่อมบริเวณปลายเส้น center line ที่แสดงความสมมาตรนั้น โดยปกติเราจะเลือกเขียนด้านที่สมมาตรในฝั่งที่ใกล้กับอีก ภาพหนึ่ง ซึ่งในตัวอย่างนี้เราเลือกเขียนภาพครึ่งด้านซ้ายเพราะอยู่ติดกับภาพด้านซ้ายของวัตถุ



รูปที่ 8.10 วัตถุตัวอย่างสำหรับการแสดงภาพเพียงครึ่งเดียว




รูปที่ 8.11 การแสดงภาพเพียงครึ่งเดียวในรูปแบบอื่น

อย่างไรก็ดียังมีรูปแบบอื่น ๆ สำหรับการแสดงภาพของวัตถุเพียงครึ่งเดียวอีก รูปแบบที่นำเสนอใน ที่นี้แสดงไว้ในรูปที่ 8.11ก-ข โดยรูปแบบแรก (รูปที่ 8.11ก) จะเขียนเส้นของวัตถุเลยแนวสมมาตร (เส้น center line) ออกมาเล็กน้อยและไม่ต้องเขียนสัญลักษณ์บอกความสมมาตร " = " ลงไปในรูป ส่วนรูปแบบที่สองจะเขียนเหมือนกับรูปที่ 8.11ก เพียงแต่เพิ่มเส้น break line เข้าไปดังแสดงในรูปที่ 8.11ข โดยเส้น break line นี้จะเป็นเส้นที่เขียนหักไปมาและใช้เส้นเบา

#### 8.6 การเขียนภาพเฉพาะที่


ในกรณีที่วัตถุมีความซับซ้อนไม่มากนัก การเขียนภาพเพียงภาพเดียวก็สามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและรูปร่างของวัตถุได้ครบถ้วน แต่ในบางครั้งบนวัตถุที่มีความซับซ้อนไม่มากนี้ อาจมีรายละเอียดบางอย่างที่ต้องแสดงเพิ่มเติมด้วย แต่การที่จะต้องวาดภาพอีกภาพของวัตถุในอีก มุมมองเพื่อให้เห็นรายละเอียดส่วนนั้น ๆ ก็จะเป็นการเพิ่มภาระโดยไม่จำเป็นและเสียเวลาในการ เขียนแบบด้วย สัญนิยมในหัวข้อนี้จะสามารถช่วยให้ผู้เขียนแบบสามารถแสดงรายละเอียดเฉพาะที่ บนวัตถุนั้นโดยไม่ต้องเขียนภาพทั้งภาพได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสัญนิยมในหัวข้อ นี้ ขอให้ศึกษาภาพวัตถุตัวอย่างดังแสดงในรูปที่ 8.12 จากภาพจะเห็นว่าเราวาดภาพออโธกราฟิก เพียงภาพเดียวแล้วใช้สัญนิยมในหัวข้อนี้ในการแสดงรายละเอียดของร่องทางด้านข้างของวัตถุ ด้วย การวาดเฉพาะร่องเท่านั้น ไม่ต้องวาดส่วนข้างเคียงของวัตถุเหมือนกับวิธีการเขียนภาพเพียง บางส่วน และการแสดงรายละเอียดเฉพาะที่ของวัตถุเช่นนี้ก็ยังทำให้การบอกขนาดกับส่วนนั้น ๆ สามารถทำได้โดยง่ายด้วย



รูปที่ 8.12 ตัวอย่างการแสดงภาพเฉพาะที่ของวัตถุ


## 8.7 การเขียนภาพแบบ align

บางครั้งการเขียนแบบโดยยึดหลักการฉายภาพแบบออโธกราฟิกอย่างเคร่งครัด จะทำ ให้ภาพที่ได้ประกอบไปด้วยเส้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นประ ดังแสดงในรูปที่ 8.13ก จาก ภาพจะเห็นว่าภาพด้านข้างนั้นประกอบไปด้วยเส้นประมากมาย ซึ่งทำให้ผู้อ่านแบบเกิดความสับสน กับเส้นประมากมายเช่นนี้ได้ อีกทั้งยังต้องเสียเวลาในการวาดมากด้วย แต่ถ้าเรานำเอาสัญนิยมที่จะ กล่าวถึงในหัวข้อนี้มาประยุกต์ใช้ จะทำให้ภาพออโธกราฟิกที่ได้มีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 8.13ข จะ เห็นว่าภาพที่ได้มีเส้นประที่น้อยลงและสามารถอ่านแบบได้ง่ายขึ้นด้วย




รูปที่ 8.13 เปรียบเทียบภาพออโธกราฟิกแบบธรรมดากับภาพเขียนแบบ align

ในทางปฏิบัตินั้นถ้าวัตถุมืองค์ประกอบภายใน เช่น รูหรือแผ่นครีบ วางตัวสมมาตรรอบ แกนของวัตถุซึ่งเมื่อฉายภาพแบบออโธกราฟิกตามปกติแล้วองค์ประกอบภายในนั้นไม่แสดงขนาดที่ แท้จริงของตัวเองหรือแสดงระยะที่ไม่ถูกต้องของการวางตัวรอบแกนสมมาตรได้ กรณีเช่นนี้ให้ มาประยุกต์ใช้ โดยหลักการของสัญนิยมแบบนี้ก็คือ ให้ผู้เขียนแบบ นำสัญนิยมแบบ align จินตนาการว่าสามารถหมุนองค์ประกอบภายในของวัตถุนั้นรอบแกนสมมาตร จนกระทั่ง องค์ประกอบดังกล่าวสามารถแสดงขนาดหรือระยะสมมาตรที่แท้จริงบนภาพข้างเคียงได้ รวมถึงใน กรณีที่ภาพฉายขององค์ประกอบนั้นสื่อความหมายที่อาจทำให้ผู้อ่านแบบเข้าใจผิดก็สามารถ นำเอาสัญนิยมแบบ align มาประยุกต์ใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน และเพื่อให้เข้าใจถึงการใช้สัญนิยมแบบ นี้ได้ดียิ่งขึ้น ขอให้พิจารณาตัวอย่างดังที่แสดงในรูปที่ 8.14ก ถ้าฉายภาพของวัตถุตัวอย่างนี้ตาม หลักการออโธกราฟิกแล้ว เราจะได้ภาพดังแสดงในรูปที่ 8.14ข จากภาพจะพบว่าผู้อ่านแบบอาจเกิด ความเข้าใจผิดได้ว่ามีรูเจาะอยู่กลางวัตถุ เนื่องจากมีเส้นประเกิดขึ้นตรงกลางของภาพด้านหน้า ดังนั้นให้ใช้สัญนิยมแบบ align มาประยุกต์ใช้ โดยจินตนาการว่าสามารถหมุนรูเจาะในแนวดิ่ง จนกระทั่งรูนั้นวางตัวอยู่ในแนวนอนดังแสดงในรูปที่ 8.14ค ซึ่งเมื่อฉายภาพไปยังภาพด้านหน้าแล้ว ้ก็จะได้ภาพออโธกราฟิกของวัตถุนี้ดังแสดงในรูปที่ 8.15 ส่วนภาพด้านบนยังคงเขียนเหมือนเดิม




รูปที่ 8.14 วัตถุตัวอย่างสำหรับการแสดงสัญนิยมแบบ align




รูปที่ 8.15 ภาพเขียนเมื่อประยุกต์ใช้สัญนิยมแบบ align

ตัวอย่างถัดไปดังแสดงในรูปที่ 8.16ก มีลักษณะคล้ายกับตัวอย่างในรูปที่ 8.14ก แต่มีรูเจาะเพียงสาม รูเท่านั้น ซึ่งถ้าฉายภาพออโธกราฟิกแบบปกติแล้วเราจะได้ภาพดังในรูปที่ 8.16ข จากรูปจะเห็นว่า เส้นประที่แสดงขอบของรูในภาพด้านหน้านั้น อาจทำให้ผู้อ่านแบบเข้าใจว่ารูเจาะบนวัตถุนั้นไม่ สมมาตร ดังนั้นจึงควรนำสัญนิยมแบบ align มาประยุกต์ใช้ โดยให้ผู้เขียนแบบจินตนาการว่า สามารถหมุนรูเจาะสองรูดังที่แสดงด้วยเส้นสีแดงในรูปที่ 8.16ค มายังแนวระดับ จากนั้นฉายภาพ ของรูเจาะทั้งสองนี้จากตำแหน่งใหม่ เพราะเมื่อฉายภาพของรูเจาะจากตำแหน่งนี้แล้วจะได้ระยะของ รูที่ห่างจากแกนสมมาตรที่ถูกต้อง และจะทำให้ภาพออโธกราฟิกสุดท้ายของวัตถุนี้เป็นดังภาพที่ แสดงในรูปที่ 8.17




รูปที่ 8.16 วัตถุตัวอย่างที่สองสำหรับการแสดงสัญนิยมแบบ align

สิ่งสำคัญในการประยุกต์ใช้สัญนิยมแบบ align นี้ก็คือ เราเพียงแต่จินตนาการว่าสามารถหมุน ส่วนประกอบนั้น ๆ ไปยังตำแหน่งที่สามารถแสดงขนาดหรือระยะที่แท้จริงได้เท่านั้น ไม่ใช่ว่าเราย้าย ตำแหน่งของส่วนประกอบนั้นไปยังตำแหน่งที่แสดงไว้จริง ๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าภาพด้านบนใน ตัวอย่างที่นำมาแสดงนี้ยังคงต้องวาดส่วนประกอบนั้น ๆ ในตำแหน่งเดิมเสมอ




รูปที่ 8.17 ภาพออโธกราฟิกของวัตถุตัวอย่างที่สองที่ใช้สัญนิยมแบบ align

ตัวอย่างที่สามมีลักษณะคล้ายกับตัวอย่างแรกเหมือนกัน เพียงแต่มีรูเจาะขนาดใหญ่อยู่ ตรงกลางวัตถุด้วยดังแสดงในรูปที่ 8.18ก ซึ่งเมื่อประยุกต์ใช้สัญนิยมแบบ align โดยจินตนาการว่า หมุนรูเจาะในแนวดิ่งมาอยู่ในแนวระดับแล้วฉายภาพมายังภาพด้านหน้าอีกครั้ง ก็จะได้ภาพออโธก ราฟิกสุดท้ายดังแสดงในรูปที่ 8.18ข




รูปที่ 8.18 วัตถุตัวอย่างที่สามสำหรับการแสดงสัญนิยมแบบ align

ตัวอย่างที่สี่เป็นวัตถุที่มีแผ่นครีบยื่นออกมาสามแฉกดังแสดงในรูปที่ 8.19ก และเมื่อ ฉายภาพแบบออโธกราฟิกตามปกติแล้วก็จะได้ภาพดังแสดงในรูปที่ 8.19ข ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาพ ด้านหน้าของวัตถุนี้มีความซับซ้อนมากและวาดได้ยากด้วย แต่ถ้าประยุกต์ใช้สัญนิยมแบบ align โดยการหมุนแผ่นครีบดังที่แสดงด้วยเส้นสีแดงมายังแนวระดับ (รูปที่ 8.19ค) แล้วฉายภาพลงมายัง ภาพด้านหน้าก็จะทำให้เราได้ภาพออโธกราฟิกสุดท้ายดังแสดงในรูปที่ 8.20 จากรูปจะพบว่า รูปที่ ได้สามารถทำให้ผู้อ่านแบบเข้าใจได้ทันที่ว่าแผ่นครีบที่ยื่นออกมานั้นมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม และ ยื่นออกมาจากบริเวณตรงกลางอย่างสมมาตร



รูปที่ 8.19 วัตถุตัวอย่างที่สี่สำหรับการแสดงสัญนิยมแบบ align




รูปที่ 8.20 ภาพออโธกราฟิกของวัตถุตัวอย่างที่สี่ที่ใช้สัญนิยมแบบ align


ตัวอย่างที่ห้าเป็นการผสมผสานระหว่างตัวอย่างที่สี่กับตัวอย่างที่สอง นั่นคือวัตถุมีทั้ง แผ่นครีบและรูเจาะ (รูปที่ 8.21ก) ทำให้ภาพฉายออโธกรฟิกแบบปกติจะมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 8.21ข ซึ่งการประยุกต์ใช้สัญนิยมแบบ align นี้ก็สามารถทำได้โดยการหมุนทั้งแผ่นครีบและรูให้มา อยู่ในแนวระดับเพื่อฉายภาพมายังภาพด้านหน้า (รูปที่ 8.21ค) ซึ่งก็จะทำให้ได้ภาพออโธกราฟิก สุดท้ายดังแสดงในรูปที่ 8.22 ตัวอย่างสุดท้ายของหัวข้อนี้จะเหมือนกับตัวอย่างที่ห้าเพียงแต่เพิ่มร่อง ลิ่มเข้าไปบริเวณดุมตรงกลางด้วย ซึ่งภาพออโธกราฟิกของตัวอย่างสุดท้ายนี้จะมีลักษณะดังแสดงใน รูปที่ 8.23

#### 8.8 การเขียนภาพแบบขยาย


สัญนิยมในหัวข้อนี้จะเลือกบางส่วนของภาพออโธกราฟิกแล้วนำมาเขียนใหม่โดยใช้ สเกลที่ขยายส่วนนั้นให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านแบบเห็นรายละเอียดในส่วนนั้นได้ชัดเจนและยัง สามารถลงขนาดได้ง่ายขึ้นด้วย โดยตัวอย่างของการเขียนภาพแบบขยายนี้ได้แสดงไว้ในรูปที่ 8.24



รูปที่ 8.21 วัตถุตัวอย่างที่ห้าสำหรับการแสดงสัญนิยมแบบ align




รูปที่ 8.22 ภาพออโธกราฟิกของวัตถุตัวอย่างที่ห้าที่ใช้สัญนิยมแบบ align



รูปที่ 8.23 วัตถุตัวอย่างที่หกสำหรับการแสดงสัญนิยมแบบ align

จากภาพจะเห็นว่าเมื่อต้องการขยายรายละเอียดส่วนใดในภาพออโธกราฟิก ให้เขียนกรอบล้อมรอบ บริเวณนั้นไว้แล้วตั้งชื่อกรอบด้วย (ในตัวอย่างนี้ใช้กรอบวงกลมแล้วตั้งชื่อกรอบว่า A) จากนั้นให้นำ รายละเอียดภายในบริเวณที่ถูกล้อมกรอบไว้ไปเขียนเป็นภาพขยาย โดยภาพขยายที่เขียนนั้นอาจจะ วาดกรอบล้อมรอบไว้หรือไม่ก็ใช้เส้น break line ช่วยจำกัดขอบเขตของภาพขยายที่เขียนก็ได้ดัง ตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 8.24 ส่วนภาพที่ขยายนั้นจะต้องเขียนชื่อกรอบกำกับไว้เสมอพร้อมทั้งสเกล ที่ใช้ขยายภาพนั้น




รูปที่ 8.24 ตัวอย่างการเขียนภาพขยาย


## 8.9 การเขียนเส้นที่ไม่เกิดขึ้นตามหลักออโธกราฟิก

ในบางครั้งถ้าใช้การฉายภาพออโธกราฟิกแบบปกติ ภาพที่ได้อาจทำให้ผู้อ่านแบบ เข้าใจผิดเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของวัตถุจริง ๆ ก็ได้ ดังนั้นการเพิ่มเส้นเข้าไปในภาพบางเส้นซึ่ง เป็นการผ่าฝืนกฎการเขียนภาพออโธกราฟิกที่ได้เคยเรียนไปแล้วนั้น อาจทำให้ผู้อ่านแบบเข้าใจถึง รูปร่างลักษณะของวัตถุได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยปกติแล้วเส้นที่เพิ่มเข้าไปนั้นจะเป็นเส้นที่ควร เกิดขึ้นถ้าไม่มี fillet หรือ round บนวัตถุ และเพื่อให้เข้าใจสัญนิยมในหัวข้อนี้ได้ดียิ่งขึ้น จึงขอให้ดู ภาพวัตถุตัวอย่างในรูปที่ 8.25ก จากรูปเป็นภาพออโธกราฟิกของวัตถุที่ไม่มี fillet และ round ดังนั้น ขอบของพื้นผิวที่มีลักษณะเป็นกรวยที่ถูกตัดยอดนั้นจึงถูกแสดงด้วยเส้นวงกลมในภาพด้านบน ส่วน รูปที่ 8.25ข แสดงภาพออโธกราฟิกของวัตถุลักษณะเดียวกันแต่คราวนี้มี fillet และ round ที่ขอบ ของกรวย ซึ่งตามหลักการฉายภาพออโธกราฟิกแล้ว บริเวณที่เป็น fillet หรือ round จะไม่ทำให้เกิด เส้นบนภาพข้างเคียง ดังนั้นภาพที่ได้จึงควรมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 8.25ข แต่จากภาพด้านบน ของวัตถุจะเห็นได้ว่าผู้อ่านแบบอาจเข้าใจผิดไปว่าวัตถุนี้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมธรรมดาที่ถูกเจาะรู สัญนิยมในหัวข้อนี้จึงแนะนำว่าถ้าเราฉายภาพตามหลักการออโธกราฟิกที่กล่าวว่า พื้นผิวโค้งที่ ต่อเนื่องกันอย่างเช่นผิว fillet หรือ round นั้นจะไม่ทำให้เกิดเส้นขึ้นในภาพข้างเคียงแล้ว อาจทำให้ ผู้อ่านแบบเข้าใจผิดเกี่ยวกับรูปร่างของวัตถุได้ ก็ให้ละหลักการข้อนี้ไปแล้วเขียนเส้นที่แสดงถึงรอย ตัดสมมติของพื้นผิวเหล่านั้นเมื่อไม่มี fillet หรือ round เกิดขึ้น ดังนั้นภาพออโธกราฟิกของวัตถุที่มี


fillet และ round ดังแสดงในรูปที่ 8.25ข จึงควรเป็นดังรูปที่ 8.26 ส่วนรูปที่ 8.27 ก็เป็นอีกตัวอย่าง หนึ่งที่ใช้สัญนิยมของหัวข้อนี้ โดยวัตถุมีลักษณะเป็นอ่างน้ำกันลึกและขอบมุมด้านในของอ่างมี ลักษณะเป็น fillet ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วไม่ต้องเขียนเส้นแสดงขอบมุมด้านในของอ่างก็ได้ แต่ก็ จะทำให้ภาพที่ได้ไม่สื่อถึงอ่างที่มีความลึก ดังนั้นจึงควรเขียนเส้นแสดงขอบด้านในของขอบอ่างนั้น ด้วยดังแสดงในรูปที่ 8.27



รูปที่ 8.25 ตัวอย่างภาพออโธกราฟิกของวัตถุที่มีและไม่มี fillet และ round




รูปที่ 8.26 การใช้สัญนิยมในภาพออโธกราฟิกของวัตถุที่ไม่มี fillet และ round




รูปที่ 8.27 ตัวอย่างการใช้สัญนิยมในการเขียนเส้นที่ไม่เกิดขึ้นตามหลักออโธกราฟิก

ก่อนที่จะกล่าวถึงหัวข้อสุดท้ายของสัญนิยม จะขอยกตัวอย่างกรณีที่พื้นผิว fillet หรือ round มา บรรจบกัน เพราะเมื่อพื้นผิวเหล่านี้มาบรรจบกันแล้วจะทำให้เกิดรอยตัดในลักษณะแปลก ๆ ขึ้น ซึ่ง เราจะเรียกรอยตัดนั้นว่า run out ตัวอย่างของ run out แบบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนี้ ได้นำมาแสดง รวมไว้ในรูปที่ 8.28 และ 8.29ก-ค




รูปที่ 8.28 ตัวอย่างแรกของรอยตัดที่เรียกว่า run out




รูปที่ 8.29 ตัวอย่างที่สองของรอยตัดที่เรียกว่า run out

รูปที่ 8.30 แสดงหลักการในการเขียน run out ซึ่งจากรูปจะเห็นว่าบริเวณที่สิ้นสุดของเส้น run out นั้นจะต้องอยู่ในแนวเดียวกันกับตำแหน่งจุดสัมผัสเมื่อพื้นผิวสองพื้นผิวมาบรรจบกัน ส่วนตัวอย่าง สุดท้ายในรูปที่ 8.31 นั้นจะแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้วัตถุจะมีรูปร่างลักษณะที่คล้าย ๆ กันแต่ถ้าขนาด ของ fillet หรือ round หรือของวัตถุมีค่าไม่เท่ากันแล้วก็อาจจะส่งผลทำให้ภาพออโธกราฟิกของวัตถุ ที่ได้แตกต่างกัน



รูปที่ 8.30 วิธีการเขียน run out




รูปที่ 8.31 ตัวอย่างวัตถุที่มีลักษณะคล้าย ๆ กันแต่มีขนาด fillet ที่แตกต่างกัน

# 8.10 รอยตัดของรูกับทรงกระบอก

ตัวอย่างในรูปที่ 8.32ก-ข แสดงรอยตัดของรูเจาะที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวทรงกระบอก โดย รูปที่ 8.32ก นั้นเป็นกรณีที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูเจาะมีขนาดใหญ่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาพ ด้านหน้าของทรงกระบอกที่มีรูเจาะขนาดใหญ่นี้จะเกิดรอยเว้าขึ้น (รูปที่ 8.32ก นี้แสดงการวาดรอย เว้าที่จะเกิดขึ้นด้วย) แต่ในรูปที่ 8.32ข นั้นเป็นกรณีที่ขนาดของรูเจาะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอก รอยเว้าดังกล่าวจึงมีขนาดเล็กมาก ๆ ด้วย ดังนั้นสัญนิยมในข้อนี้

ก็คือเราสามารถละทิ้งการวาดรอยเว้านั้นได้ ถึงแม้ว่าตามความเป็นจริงแล้วพื้นผิวบริเวณนั้นก็ จะต้องเกิดรอยเว้าขึ้นก็ตาม




รูปที่ 8.32 รอยตัดของรูเจาะกับพื้นผิวทรงกระบอก

### 8.11 บทสรุป


ในบทนี้เป็นการกล่าวถึงสัญนิยมสำหรับการเขียนภาพออโธกราฟิก โดยสัญนิยมก็คือ ข้อตกลงที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการเขียนภาพออโธกราฟิก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการทำให้การเขียน ภาพออโธกราฟิกนั้นง่ายขึ้น ลดภาระการเขียนภาพลง สามารถลงขนาดได้สะดวกและทำให้การอ่าน แบบทำได้ง่ายขึ้นนั่นเอง จากนั้นจึงได้นำเสนอชนิดของสัญนิยมแบบต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย การ วางตำแหน่งของภาพด้านข้างในรูปแบบอื่น การเขียนภาพด้านข้างที่ไม่สมบูรณ์ การเขียนภาพเพียง บางส่วน การเขียนภาพเพียงครึ่งเดียว การเขียนภาพเฉพาะที่ การเขียนภาพแบบ align การเขียน ภาพขยาย การเขียนเส้นที่ไม่เกิดขึ้นในภาพออโธกราฟิก และสุดท้ายเป็นการเขียนรอยตัดของรูเจาะ กับพื้นผิวทรงกระบอก สัญนิยมต่าง ๆ เหล่านี้ผู้เรียนควรทำความเข้าใจให้ดี เพราะนอกจากจะต้อง ใช้ในการเขียนภาพออโธกราฟิกแล้ว ยังจะต้องใช้เมื่อต้องการอ่านภาพออโธกราฟิกด้วย

### แบบฝึกหัด

1. จงวาดภาพด้านหน้า ด้านบน ข้างซ้ายและข้างขวาของวัตถุที่กำหนดให้ด้วยสเกล 1:1 พร้อมทั้ง ลงขนาดให้สมบูรณ์ โดยเลือกใช้สัญนิยมที่เหมาะสม



จงเขียนภาพออโธกราฟิกของวัตถุที่กำหนดให้โดยใช้สเกล 1:1 พร้อมทั้งลงขนาดให้สมบูรณ์
 และเลือกใช้สัญนิยมที่เหมาะสม



NOTE : All fillets and rounds are 2 mm unless otherwise specified.

- 3. จงเขียนภาพออโธกราฟิกของวัตถุที่กำหนดให้พร้อมทั้งลงขนาดให้สมบูรณ์ ข้อกำหนด
  - เขียนด้วยสเกล 1:1
  - ในมุมมองที่เห็นวัตถุเป็นวงกลม ให้ใช้สัญนิยมการเขียนภาพเพียงครึ่งเดียว
  - ในมุมมองด้านข้างของวัดถุ ให้ใช้สัญนิยมแบบ align
  - ให้ขยายรายละเอียดบริเวณ A โดยใช้สัญนิยมการเขียนภาพขยาย (เลือกใช้สเกลตาม ความเหมาะสมเอง)

