

第5章 定时/计数器及串行通信应用

5.1 定时/计数器

5.2 单片机串行通信





问题的提出:

1、在微机应用系统中,普遍用到定时/计数的功能,如对工业过程量信 号的定时采样、对流水生产工艺中某一产品的计数(或计件),因此,定时/ 计数具有广泛的应用背景。

2、在前面的程序设计一章,大家已学习了软件延时(即通过执行一个循 环程序进行时间的延迟)实现定时功能,但这种定时具有明显的缺点:一是 循环程序执行占用CPU时间,降低CPU的利用率;二是定时时间不精确或计算 比较麻烦。

因此,针对应用广泛的定时/计数功能,必须在CPU中用硬件来实现定时/ 计数功能。



问题的解决:

由于定时/计数功能的普遍性应用,特别是在长时间定时或定时精度要求 较高的场合,通常选用硬件实现定时,采用硬件实现定时,我们希望:

- 1、定时/计数的功能及工作方式是可编程的。即可选它作定时器,也可作 计数器,同时,可选择几种工作方式。
- 2、定时/计数值在规定的范围内是可编程的。即根据需要, 通过软件来设 定定时值或计数值。
- 3、当达到定时/计数的设定值时,应向CPU申请中断,以便实现定时/计数 控制。






5.1 定时/计数器

Q51系列单片机内部提供2个定时/计数器T0和T1(AT89S 系列有3个),既可用作定时器,也可用作计数器,还 可作为串行口的波特率发生器。定时/计数器实现软、 硬件结合. 给应用系统的设计带来很多方便之处。

Q主要作用:对外部脉冲计数、产生精确定时时间、作 串行口的波特率发生器。

05










5.1.1定时/计数器的定时和计数功能

1、定时器/计数器T0、T1的结构








2、定时与计数的概念

定时: 指采用具有精确的固定周期的脉冲信号进行计数, 一般是利用内部振荡脉冲, 即机器周期: fosc / 12 (= 1 / T) 作为计数脉冲;

计数: 指对外部输入脉冲进行计数;



波形等间隔,次数已定,时间确定 即对机器周期T进行计数。

左图定时时间为 N*T

计数:脉冲不等间隔。



每个下降沿计数一次

确认一次负跳变需两个机器周期, 所以, 计数频率最高为fosc / 24。





5.1.2 定时/计数器的控制

- 1. 工作方式控制寄存器TMDD
- u用于控制定时器/计数器的功能和工作方式
- uTMDD格式: (字节地址89H)

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
GATE	C/\overline{T}	M1	MD	GATE	C/T	<u>M</u> 1	MO
定田	寸器1方	式字段		定日	寸器0方	式字段	

操作模式控制位

GATE: 门控制

	CAMP 4nl) TAME 4	<u> </u>	-1
9	M1M0	方式	计数器配置	
a	0 0	0	TLx低5位与THx的8位构成13位计数器	Ł
9	0 1	1	TLx与THx构成16位计数器	
C	1 0	2	自动重装初值(THx)的8位(TLx溢出时)计数器	分
C	1 1	3	仅用于T0,分成两个8位计数器,T1停止计数	

qC/ T= 1计数方式;





2、状态控制寄存器TCON

TCON格式: (字节地址88H)

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0

TF1: 定时器T1溢出史断藝志。

u 当定时器1溢出时控制硬件置1;

定时器0 控制位

u 当响应中断转向中断服务程序时由硬件清0。

TR1: 定时器T1运行控制位。

u 由软件置位/复位,控制定时器是否运行。

TF0: 功能与TF1类似。

TRO: 功能与TR1类似。






5.1.3 定时/计数器的工作方式

1、方式0

T0的等效逻辑结构



当存赶败工作方式师, 赶败器的的数维磁周澄:

(819819針魏納個次方晶振周期×12



例1: 选用T0操作模式0, 用于定时, 由P1.0输出周期为10ms的方波。设 晶振fosc=6MHz。


编程思路: P1.0输出周期为10ms宽的方波, 只要每 开始 10mc的方法 由此可提用TO它时5mc **ORG 0100H** 设定时器T0工作方式 初值为: MOV TMOD,#00H 启动定时器T0 SETB TRO 169 LP1: MOV TL0, #1CH 预置定时初值 MOV TH0, #0B1H LP2: JBC TF0, LP3 No 110 5ms定时到? AJMP LP2 Yes LP3: CPL P1.0 清定时到标志 SJMP LP1 P1.0输出反相





2、工作方式1

T0的等效逻辑结构




当为庭時华佑太式F时,计数曜盼时数循鄚围是为:

(65536-655数6初值的18次晶振周期×12



例2: 用定时器T1产生一个50Hz的方波,由P1.1输出,仍用程序查询方式, fosc=12Mz_o

编程思路:方波周期T=1/50=0.02s=20ms,用T1定时10ms。








3、工作方式2

T0的等效逻辑结构



器户时间为计数器初值暂存器。 智振周期义元式,TLO为8位计数



SJMP LOOP



例3: 用定时器1, 模式2计数, 要求每计满3次, 将P1.0端取反。

编程思路: T1工作于计数方式,外部计数脉冲由T1 (P3.0) 引脚引入,每来一

ORG 0100H F1的状态。 MOV TMOD, #60H 计数初值: MoV 1+14 7, #253 MOV TL1, #253 SETB TR1 LOOP: JBC TF1, REP SJMP LOOP REP: **CPL P1.0**

等待T1计数到

T1方式2计数

取反

送初值

启动T1





方式2与方式0、1的区别:

方式0方式1: 计数溢出后, 计数器为全0, 因而循环定时或循环计数 应用时就存在反复设置初值的问题,这给程序设计带来许多不便。同 时也会影响计时精度。

方式2: 具有自动重装载功能,即自动加载计数初值。16位计数器分 为两部分,TL0为计数器,TH0作为预置寄存器。当计数溢出时,由预 置寄存器THO以硬件方法自动给计数器TLO重新加载。

方式2在串口通讯时,常用作波特率发生器。

05


第五章 定时器及串行通信应用



4、工作方式3

只有T0能工作于方式3,此时T1的的一些控制位已被T0借用,只能工作在方式0、方式1或方式2下,等效电路参见下图:







5、定时/计数器的初始化和初值确定

为使定时/计数器正常工作,首先必须对定时/计数器进行初 始化,然后再开启定时或计数。定时计数器的初始化包括以下内容。

(1) 确定工作方式——对TMDD赋值;

如: MOV TMOD, #06H: 设定T0为计数器工作方式。

(2) 预置定时计数器中计数的初值——直接写入TH和TL;

如: MOV THO, #00H ; 设定计数初值。 **MOV** TL0, #00H

- (3) 根据需要开放定时/计数器的中断——对IE位赋值:
- (4) 启动定时器/计数器:

SETB TRO 如:



初值的计算方法:

X=M-计数值

M是定时器的最大计数值。视工作方式不同而不同。

工作方式0: 13位定时/计数方式,因此,最多可以计到2的13次方,也 就是8192次。

工作方式1: 16位定时/计数方式,因此,最多可以计到2的16次方,也 就是65536次。

工作方式2和工作方式3:都是8位的定时/计数方式,因此,最多可以计 到2的8次方,也说是256次。





预置值计算: 用最大计数量减去需要的计数次数即可。

通过上面的任务, 我们掌握了计数程序的编制方法, 下面我们再

看看定时程序怎样编制。

首先我们看一下下面的程序段。

TMOD, #01H MOV

MOV TL0, #00H

MOV THO, #4CH

SETB TRO


以上程序是一个定时初始化程序段,计数方式和它类似。





5.1.4 应用举例

例1: 已知focs=12MHZ, 利用定时器使图中发光二极 管VD进行秒闪烁,要求亮50ms,暗50ms,采用中断编 程。



编程思路: T0定时每50ms中断一次,中断程序使P1.0反相一次。

初值为:

 $X=2^{16}-t \times fosc/12=65536-12 \times 50 \times 1000/12=15536=3CBOH$

ORG 0000H

SJMP START

ORG 000BH

LJMP TIME0

START: MOV TMOD,#01H

MOV TH0, #3CH

MOV TL0, #0B0H

SETB TR0

MOV IE, #82H


WAIT: SJMP WAIT

TIME0: MOV TH0, #3CH

MOV TL0, #0B0H

CPL P1.0

RETI



中断程序入口

开放中断与定时器

主程序其他任务

重置初值

改变输出状态

中断返回

中南大學




用定时器T1完成时钟秒、分、时的定时。已知晶体振荡频率为12MHz。 例2:

分析: 由于机器周期 $T = 1 \mu S$,采用方式1能定时的最长时间也只有 65.536ms。要得到长时间的定时,必须采用软件计数器。例如定时器定时50ms,对 50ms计数20次为1秒,对1秒计数60次为1分,对1分计数60次为1小时。


> 50ms计数次数=50000/1=50000次 定时初值=65536-50000=15536 秒计数初值(50H单元)=20 分计数初值(51H单元)=60 时计数初值(52H单元)=60

















例3:如图开始时P1.0亮,延时0.2秒后左移至P1.1亮,如此左移7次至P1.7亮,再延时0.2秒右移至P1.6亮,如此右移7次后至P1.0亮。

编程思路: 延时程序由T0定时 10ms, 连续延时20次为0.2秒。



初值为:

 $X=2^{16}-t \times fosc/12=65536-6 \times 10 \times 1000/12=60536=0D8F0H$







定时程序:

DELAY: SETB TR0

AGAIN: MOV THO, D8H

MOV TLO, #0F0H

LOOP2: JBC TF0, LOOP3

LJMP LOOP2

LOOP3: DJNZ R3, AGAIN

CLR TR0

RET

END

启动定时器

预置时间常数

等待10mS定时到

等待0.2S定时到

关定时器、返回





例4: 要求当P3.3每来3个脉冲时, P1.0的状态翻转改变一次。


分析: 定时器T0工作在计数方式, 计数3次将P1.0输出取反一 次。由于计数初值小,因此采用方式2最好。

> 计数次数=3次 计数初值=256-3=253





程序:







5.1.5 定时/计数器T2

- 1、T2的寄存器
- 1) T2CON控制寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
TF2	EXF2	RCLK	TCLK	EXEN2	TR2	C/T2	CP/RL2

• TF2 定时器2 溢出标志:

定时器2 溢出时置位,必须由软件清除。当RCLK或TCLK等于1 时TF2 将不 会置位。

• EXF2 定时器2 外部标志:

当EXEN2=1且T2EX 的负跳变产生捕获或重装时EXF2置位;定时器2中断开 放时EXF2=1 将使CPU 从中断向量处执行定时器2 中断子程序。EXF2 位必须 用软件清零。在递增/递减计数器模式(DCEN=1)中EXF2 不会引起中断。



 RCLK 接收时钟标志:

> RCLK=1时, 定时器2 的溢出脉冲作为串行口模式1和模式3的接收时钟, RCLK=0 时, 将定 时器1的溢出脉冲作为接收时钟。

• TCLK 发送时钟标志:

TCLK=1时, 定时器2 的溢出脉冲作为串行口模式1和模式3的发送时钟, TCLK=0 时, 将 定时器1的溢出脉冲作为发送时钟。

• EXEN2 定时器2 外部使能标志:

当其置位且定时器2 未作为串行口时钟时,允许T2EX 的负跳变产生捕获或重装,EXEN2= 0 时, T2EX 的跳变对定时器2 无效。

• TR2 定时器2 启动/停止控制位:

置1 时启动定时器。

• C/T2 定时器/计数器选择:

置0时定时器2工作在定时状态,置1时工作在计数器状态。

• CP/RL2 捕获/重装标志:

置位时, EXEN2=1时, T2EX 的负跳变产生捕获; 清零时, EXEN2=1则定时器2 溢出或T2EX 的负跳变都可使定时器自动重装。当RCLK=1 或TCLK=1 时该位无效且定时器强制为溢出时 自动重装。





2) T2MDD方式控制寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
_	_	_	_	_	_	T2OE	DCEN

- 一 不可用,保留将来之用。
- T20E 定时器2 输出使能位: T20E=1, 允许T2输出; T20E=0, 禁止T2输出。
- DCEN 向下计数使能位:

定时器2 可配置成向上/向下计数器, DCEN=0, T2加1计数; DCEN=1且T2EX=1时, T2加1计数; DCEN=1且T2EX=0时, T2减1计 数。





2、T2的工作方式

定时器 2 工作方式

RCLK+TCLK	CP/RL2	TR2	模式
0	0	1	16 位自动重装
0	1	1	16 位捕获
1	X	1	波特率发生器
X	X	0	(关闭)

1) 定时/计数自动重装方式(递增/递减计数器)


• 16 位自动重装模式中, 定时器T2 可通过C/T2 配置为定时器/计数器, 编程控 制递增/递减计数。计数的方向是由DCEN 递减计数使能位确定的, DCEN 位于 T2MOD 寄存器 中当, DCEN=0 时, 定时器2 默认为向上计数, 当DCEN=1 时, 定时器2 可通过T2EX 确定递增或递减计数。






- 当DCEN=0 时, 定时器2 自动递增计数, 在该模式中通过设置EXEN2 位进行选择。如果 EXEN2=0. 定时器2 递增计数到溢出后将TF2 置位, 然后将RCAP2L 和RCAP2H 中的16 位值 作为重新装载值装入定时器2. RCAP2L 和RCAP2H 的值是通过软件预设的。如果EXEN2=1. 16 位重新装载可通过溢出或T2EX 从 $1 \rightarrow 0$ 的负跳变实现,此负跳变同时将EXF2置位,如果 定时器2中断被使能,则当TF2 或EXF2置1时产生中断。
- DCEN=1时, 定时器2 可递增或递减计数, 此模式允许T2EX 控制计数的方向。当T2EX=1时 定时器2递增计数, 计数到0FFFFH 后溢出并置位TF2, 还将产生中断(如果中断被使能)。 定时器2的溢出将使RCAP2L和RCAP2H中的16位值作为重新装载值放入TL2和TH2。当T2EX = 0时,将使定时器2递减计数,当TL2 和TH2 计数到等于RCAP2L 和RCAP2H 时,定时器产生溢 出,定时器2溢出置位TF2,并将0FFFFH重新装入TL2和TH2。当定时器2递增/递减产生溢 出时,外部标志位EXF2 翻转,如果需要可将EXF2 位作为第17 位,在此模式中EXF2 标志不 会产生中断。





定时器 2 自动重装模式 (DCEN=0)










2) 定时/计数捕获方式

- 在捕获模式中通过T2CON 中的EXEN2 设置两个选项。如果EXEN2= 0 . 定时器2 作为一 个16 位定时器或计数器(由T2CON 中C/T2 位选择),溢出时置位TF2(定时器2 溢出 标志位),该位可用于产生中断(通过使能IE 寄存器中的定时器2 中断使能位)。如果 EXEN2=1, 与以上描述相同, 但增加了一个特性, 即外部输入T2EX 由1 变0 时, 将定 时器2 中TL2 和TH2 的当前值各自捕获到RCAP2L 和RCAP2H。另外T2EX 的负跳变使 T2CON 中的EXF2 置位, EXF2 也象TF2 一样能够产生中断, 其向量与定时器2溢出中断 地址相同、定时器2 中断服务程序通过查询TF2 和EXF2 来确定引起中断的事件。
- 捕获模式如图所示,在该模式中TL2 和TH2 无重新装载值。甚至当T2EX 产生捕获事件 时. 计数器仍以T2EX 的负跳变或振荡频率的1/12计数。









3) 波特率发生器方式

- 寄存器T2CON 的位TCLK 和或RCLK 允许从定时器1 或定时器2 获得串行口发送和接收的波特率。当TCLK=0 时定时器1作为串行口发送波特率发生器,当TCLK=1时定时器2 作为串行口发送波特率发生器。RCLK对串行口接收波特率有同样的作用,通过这两位串行口能得到不同的接收和发送波特率,一个通过定时器1 产生,另一个通过定时器2 产生。
- 定时器2工作在波特率发生器模式时与自动重装模式相似,当TH2 溢出时,波特率发生器模式使定时器2 寄存器重新装载来自寄存器,寄存器RCAP2H 和RCAP2LR 的值由软件预置。当串行口工作于模式1 和模式3 时,波特率由下面给出的定时器2 溢出率所决定:

串行口方式
$$1$$
和 3 波特率= $\frac{T2 溫出率}{16} = \frac{振荡频率}{32 \times (65536 - X)}$

式中的X为16位无符号数 (即RCAP2H和RCAP2L的16位的值)。





4) 可编程时钟输出方式

• 当C/T2=0 (T2工作在定时器方式)时,置位T20E则定时器T2可从P1.0输出占 空比为1:1的时钟信号。时钟输出频率为:

时钟输出频率=
$$\frac{振荡频率}{4'(65536-X)}$$

式中的X为16位无符号数 (即RCAP2H和RCAP2L的16位的值)。



5.1.6 定时器T3-WDT监视定时器

5.6.1 WDT的功能和应用特点

当系统的CPU部位受到干扰信号的作用时,将使系统失控。最典型的故障是 破坏程序计数器PC的状态值。导致程序在地址空间内"乱飞",或者陷入死循环。而 我们对这种情况的处理主要有这么几种方法: (1) 指令冗余技术: (2) 软件陷阱技 术: (3) 看门狗技术。

看门狗是利用一个专门的定时器,来监控主程序的运行,也就是说在主程 序的正常运行过程中,我们要在看门狗定时时间到之前对定时器进行复位,如果出 现死循环,或者说PC指针不能回来,那么看门狗得不到复位,其定时时间到后就会 产生一个信号使单片机复位,程序重新开始运行。





要激活或复位89S51看门狗,只需向看门狗复位寄存器WDTRST(地址为 A6H) 顺序写入1EH和E1H即可。

MOV 0A6H, #1EH ; 先送1EH

MOV 0A6H, #0E1H ; 后送E1H

注意事项:

- 1. 89S51的看门狗必须由程序激活后才开始工作。所以必须保证CPU有可靠的上电 复位。否则看门狗也无法工作。
- 2. 看门狗使用的是CPU的晶振。在晶振停振的时候看门狗也无效。
- 3. 89S51只有14位计数器,在16383个机器周期内必须至少喂狗(看门狗复位)一 次,而且这个时间是固定的,无法更改。当晶振为12M时每16个毫秒需喂狗一次。 89S52只有13位计数器, 在8191个机器周期内必须至少喂狗一次。当晶振为12M时每 8个毫秒需喂狗一次.