OPTIMIZACIÓN DEL PAYLOAD

MENOS ES MÁS



QUIEN SOY



Jorge :P (akirasan)

@akirasan

Maker de andar por casa, fan de Arduino, LoRaWan, RasPi, Linux, OpenSource, #Blender, #PCBArt lo que me parece en cada momento. Mantén la mente ocupada @Ripolab

@ Ripollet, Barcelona, España

Twitter: @akirasan

Blog: www.akirasan.net Instagram: @akirasan21h_

GitHub: https://github.com/akirasan





open source





¿PAYLOAD?


PAYLOAD

• "Churro" de bytes donde viaja la información de nuestro nodo

LoRaWAN (Array de bytes).

• Algunos lo llaman Carga Útil.


• En TTN se representa en **hexadecimal** (HEX)





LoRa Monitoring Devices

¿POR QUÉ HAY QUE OPTIMIZAR EL PAYLOAD?


- Reducir Time on Air.
- Fair Play con el resto de usuarios
- Conseguir **enviar más** paquetes.
- Menos consumo de energía.









FORMATO MENSAJE LORAWAN



MENOS ES MAS...







byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | dato | e | n | c | e | n | d | e | r | Protocolo LoRaWan


21 bytes: 8 bytes mensaje + 13 bytes

Protocolo LoRaWAN






¿CÓMO REDUCIR PAYLOAD? WTF!!!



¿CÓMO REDUCIR PAYLOAD? PENSANDO...



byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dato 78 Protocolo LoRaWAN

bit 0 1 2 3 4 5 6 7 valor 0 1 0 0 1 1 1 0 = 78

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8

14 bytes: 1 bytes mensaje + 13 bytes
Protocolo LoRaWAN

Trabajar a nivel de BITs

IMPACTO EN NUESTRO TIME-ON-AIR

LoRa Spreading Factors (125kHz bw)


Spreading Factor	Chips/symbol	SNR limit	Time-on-air (10 byte packet)	Bitrate
7	128	-7.5	56 ms	5469 bps
8	256	-10	103 ms	3125 bps
9	512	-12.5	205 ms	1758 bps
10	1024	-15	371 ms	977 bps
11	2048	-17.5	741 ms	537 bps
12	4096	-20	1483 ms	293 bps

10 bytes vs SF vs Time-On-Air

FORMATOS DE PAYLOAD EN THE THINGS NETWORK

TIPOS DE FORMATOS


- Cayenne LPP
- Custom



CAYENNE LPP (LOW POWER PAYLOAD)

- Plataforma IoT myDevices
- Fácil y cómodo
- Diferentes datos de sensores en un único mensaje
- Cada dato se identifica con una cabecera:
 - Data Channel: Identificación única del sensor
 - Data Type: Tipo de dato
- Dashboards





CAYENNE LPP (LOW POWER PAYLOAD)

API

Propósito general

```
addDigitalInput(uint8_t channel, uint8_t value);
addDigitalOutput(uint8_t channel, uint8_t value);
addAnalogInput(uint8_t channel, float value);
addAnalogOutput(uint8_t channel, float value);
```


Específicos

```
addLuminosity(uint8_t channel, uint16_t lux);
addPresence(uint8_t channel, uint8_t value);
addTemperature(uint8_t channel, float celsius);
addRelativeHumidity(uint8_t channel, float rh);
addAccelerometer(uint8_t channel, float x, float y, float z);
addBarometricPressure(uint8_t channel, float hpa);
addGyrometer(uint8_t channel, float x, float y, float z);
addGPS(uint8_t channel, float latitude, float longitude, float meters);
```

CAYENNE LPP (LOW POWER PAYLOAD)



EJEMPLO Cayenne



TTGO LORA32 868/915Mhz SX1276 ESP32

Operating voltage: 3.3V to 7V
Operating temperature range: -40 °C to + 90 °C
Support for Sniffer software protocol analysis, Station,
SoftAP, Bluetooth and Wi-Fi Direct modes
Data rates: 150 Mbps ' 11n HT40., 72 Mbps ' 11n HT20, 54 Mbps '
11g, 11 Mbps ' 11b
transmit power: 19.5 dBm ' 11b, 16.5 dBm ' 11g, 15.5 dBm ' 11n
receiver sensitivity up to -98 dBm
UDP sustained throughput of 135 Mbps

CUSTOM

Yo me lo guiso, yo me lo como

Codificar: Definimos qué y cómo enviamos nuestros "churros" de bytes





Decodificar: Damos sentido a los
"churros" de bytes

Overview Devices Payload Formats Integrations Data Settings

CUSTOM



EJEMPLO "hola mundo"

BYTE A BYTE...BIT A BIT

LOS TÍPICOS TIPOS DE DATOS ("TEÓRICOS")

TIPO DE DATO	TAMAÑO EN MEMORIA	RANGO DE VALORES
byte	1 byte / 8 bits	0255
char (con signo)	1 byte / 8 bits	(7 bits) -128127
word	2 bytes / 16 bits	0 65.535
int (con signo)	2 bytes / 16 bits	(15 bits) -32.768 32.767
unsignedlong	4 bytes / 32 bits	0 4.294.967.295
long	4 bytes / 32 bits	(31 bits) -2,147,483,6482,147,483,647

ENVIAR NÚMEROS GRANDES

Técnica de la Indexación (enviar la variación)

TIPO DE DATO	TAMAÑO EN MEMORIA	RANGO DE VALORES	
byte	1 byte / 8 bits	0255	
char (con signo)	1 byte / 8 bits	(7 bits) -128127	
word	2 bytes / 16 bits	0 65.535	
int (con signo)	2 bytes / 16 bits	(15 bits) -32.768 32.767	
unsignedlong	4 bytes / 32 bits	0 4.294.967.295	
long	4 bytes / 32 bits	(31 bits) -2.147.483.6482.147.483.647	

Podemos tener un número grande, pero si la variación que sufre es pequeña, podemos enviar únicamente esa variación.

```
Ejemplo: Valores entre 3400 y 3600
```

- Sin indexar 2 bytes
- Con indexación 1 byte

Código de encode

```
int myVal = 5050;
const int myBase = 5000;
byte payload[] = { myVal - myBase };
```

- 1. Restamos valor leído con valor mínimo conocido.
- 2. Enviamos el resultado de la resta.

Código de decode

```
var myBase = 04000;
decoded.myVal = bytes[0] + myBase;
```

1. Al valor recibido le sumamos el valor mínimo conocido

ENVIAR NÚMEROS GRANDES

Técnica del Redondeo



Si podemos permitirnos cierto margen de error, podríamos enviar nuestro valor con una aproximación válida.

```
Ejemplo: Valor a enviar 300
• Sin redondeo 2 bytes
• Con redondeo 1 byte (con margen de error)
```

```
código de encode

int myVal = 300;
int errorMargin = 2

byte payload[] = { round(myVal / errorMargin) };
```

- 1. Dividimos el valor por 2.
- 2. Enviamos parte entera división.

```
Código de decode
```

```
var errorMargin = 2;
decoded.myVal = bytes[*] * errorMargin;
```

1. Al valor recibido lo multiplicamos por 2.

ENVIAR NÚMEROS GRANDES + 1 BYTE

Números de 2 bytes (0..65.535) o mas!!!




Tenemos un valor entre 0 y 65.535 que internamente se guarda en 2 bytes. Tenemos que partirlo para enviarlo en bytes individuales.

```
Ejemplo: Valor a enviar 20.000 \rightarrow HEX 4E 20 \rightarrow BIN 01001110 00100000
```

```
Código de encode

int myVal = 20000;
byte payload[2];
payload[0] = highByte(myVal);
payload[1] = lowByte(myVal);

var myVal = 20000;
var bytes = [];
bytes[0] = (myVal & 0000000) >> 0;
bytes[1] = (myVal & 0000000);
```



Código de decode

ENVIAR NÚMEROS GRANDES + 1 BYTE

Números mas grandes...de 4 bytes

TIPO DE DATO	TAMAÑO EN MEMORIA	RANGO DE VALORES
byte	1 byte / 8 bits	0255
char (con signo)	1 byte / 8 bits	(7 bits) -128127
word	2 bytes / 16 bits	0 65.535
int (con signo)	2 bytes / 16 bits	(15 bits) -32.768 32.767
unsignedlong	4 bytes / 32 bits	0 4.294.967.295
long	4 bytes / 32 bits	(31 bits) -2,147,483,6482,147,483,647

Tenemos un valor entre 0 y 4.294.967.295 que internamente se guarda en 4 bytes. Tenemos que partirlo para enviarlo en bytes individuales.

- 1. Desplazamiento de bits a la derecha.
- 2. Asignamos 1 byte a un posición del array de bytes.

1. Sumamos cada posición del payload, desplazando a la izquierda el byte a su posición.

ENVIAR NÚMEROS DECIMALES

Números float



Un número decimal normalmente se guarda en 4 bytes. Si es posible, podemos reducir su tamaño en el momento del envío.

```
Ejemplo: Valor a enviar 1,22
• Sin conversión 4 bytes
• Con conversión 1 byte
```

```
Código de encode
```

```
float myVal = 1.2;
byte payload[];
payload[] = round(myVal * 100);
```

- 1. Eliminamos los decimales **multiplicando** por potencia de 10.
- 2. Redondeamos el valor (quitamos decimales 0)


Código de decode

```
decoded.myVal = bytes[0] / 300;
```

1. Dividimos por la misma potencia que en origen.

ENVIAR NÚMEROS NEGATIVOS

La diferencia es 1 bit



La única diferencia con la representación de los tipos de datos sin signo, es el primer bit (el de mas a la izquierda).

Aplicamos las mismas estrategias que en resto de tipos.

CUSTOM

EJEMPLO "números negativos"



UNA HISTORIA BASADA EN HECHO REALES...

TTN MAPPER: PROYECTO COLABORATIVO

Objetivo: Generar un mapa global de cobertura de LoRaWan para The Things Network

- Datos abiertos (Open Data Commons)
- OpenSource (pendiente...)






Open Data Commons Legal tools for Open Data



URL: https://ttnmapper.org

Twitter: @ttnmapper

Github: https://github.com/ttnmapper





JP Meijers
@jpmeijers


¿CÓMO PODEMOS CONTRIBUIR?

- **Método 1.** Usando un nodo+aplicación TTN y una aplicación para móvil
- Método 2. Usando un nodo con GPS y una aplicación conectada a TTNMapper

NODO + APP TTN + APP MÓVIL

- Método fácil de implementar
- Aplicación disponible para Android/iOS
- Siempre juntos: Nodo + Aplicación TTN
- Vincular la app móvil con Aplicación TTN
- No es necesario enviar datos, solo un paquete





NODO CON GPS + APP TTN + INTEGRACIÓN TTNMAPPER

- Nodo con GPS integrado
- Aplicación integrada con TTNMapper
- Gestionar información GPS:
 - Objeto JSON con las keys:
 - "latitude"
 - "longitude"
 - "altitude"
 - "hdop" o "accuracy" o "sats" (calidad de los datos)
 - Enviar en formato Cayenne LPP o Custom






PROYECTO NUBE TTNMAPPER

PROYECTO NUBE TINMAPPER

- Nodo TTN con GPS
- Aplicación en TTN integrada con TTNMapper
- Gestionar información GPS
- 100% Opensource

- Diseño con Inkscape y KiCAD
- Arduino Mini Pro 3.3V
- Módulo GPS Ublox NEO-6M
- Módulo RFM95W 868Mhz








PROYECTO NUBE TINMAPPER



PROYECTO NUBE TINMAPPER








¿CÓMO ENVIAMOS DATOS COMPLEJOS DE UN GPS?

FORMANDO UN CHURRO DE DATOS

Enviar múltiples datos en el mismo payload:

- Latitud
- Longitud
- Altitud
- "hdop" o "accuracy" o "sats"



TRABAJO CON BITS - TAMAÑO DE LOS DATOS

Codificar datos de un GPS

La *Longitud* tiene un valor entre -180° y 180° con una precisión de 7 decimales.


Ejemplo: 179,1234567


Eliminando decimales = 1.791.234.567

	TIPO DE DATO	TAMAÑO EN MEMORIA	RANGO DE VALORES
	byte	1 byte / 8 bits	0255
,	char (con signo)	1 byte / 8 bits	(7 bits) -128127
	word	2 bytes / 16 bits	0 65.535
	int (con signo)	2 bytes / 16 bits	(15 bits) -32.768 32.767
	unsignedlong	4 bytes / 32 bits	0 4.294.967.295
ĺ	long	4 bytes / 32 bits	(31 bits) -2,147,483,6482,147,483,647


BASE 10	BINARIO (32 bits)	BYTES (4 bytes)			
DAGE 10		0	1	2	3
1.791.234.567	01101010110001000001001000000111	01101010	11000100	00010010	00000111
-1.791.234.567	11101010110001000001001000000111	11101010	11000100	00010010	00000111


TRABAJO CON BITS — TROCEANDO BYTE A BYTE





TRABAJO CON BITS — TROCEANDO BYTE A BYTE





TRABAJO CON BITS — TROCEANDO BYTE A BYTE

```
static uint8_t payload[4];
float f_longitud = 179.1234567;

long longitud = f_longitud * 100000000;

Serial.println(longitud);
// [0..3] 4 bytes
payload[0] = (byte) ((longitud & 0xFF000000) >> 24 );
payload[1] = (byte) ((longitud & 0x00FF0000) >> 16 );
payload[2] = (byte) ((longitud & 0x0000FF00) >> 8 );
payload[3] = (byte) ((longitud & 0X0000000FF));
// payload = 6AC41207
```

payload				
0	1	2	3	
6A	C4	12	07	

CUSTOM



EJEMPLO GPS

¿Y AHORA QUE?

REFERENCIAS JAVASCRIPT







DARIUS FOROUX

Operator precedence


Level	Operators	Notes
1	0 🛮 -	call, member (including typeof and void)
2	1 ++	negation, increment
3	* / %	multiply/divide
4	+ -	addition/subtraction
5	<< >> >>>	bitwise shift
6	< <= > >=	relational
7	== !=	equality
8	&	bitwise AND
9	^	bitwise XOR
10	1	bitwise OR
11	&&	logical AND
12	11	logical OR
13	7:	conditional
14	= += -= *= /= %= <<=	assignment
	>>= >>= &= ^= =	1.10e3999/W/117/699097
15	ř	comma

RECETA PARA UN BUEN "CHURRO DE BYTES"

- Inventarnos un código basado en bits
- En mente el *Time on Air* y *Spreading Factor*
- "Texto" PROHIBIDO
- Descomponer en bytes: números grandes, negativos, decimales,...
- Enriquecer la información en la aplicación: decoder(), converter(), validator()



GRACIAS



@akirasan
http://akirasan.net

