## #Reto 0.2. Comunicación

- Arduino no tiene una pantalla, la forma de recibir datos es mediante comunicación serial.
- Al inicio del programa pondremos un mensaje: "Comenzamos el programa!!!"
- Antes de parpadear cada LED (interno y externo) vamos a enviar un mensaje:
  - Para el LED interno: "Hola soy el led interno"
  - Para el LED externo: "Soy el LED externo!!!"

## #Reto 0.2. El código que habla

```
EstoyVivo - RETO 0 - Taller Arduino Basics I
 Ripolab Hacklab Noviembre 2017
 bv @akirasan
 ripolab.org
// DEFINE funciona como un sustituto de "palabra" por "valor"
// Definimos el número del pin interno de Ardunino, por defecto es el 13
#define PIN LED INTERNO 13
#define PIN LED EXTERNO 11 // Pin PWM
// Definimos una variable con valores enteros de: -32.768 a 32.767
// Y la inicializamos con valor 0
int contador = 0;
// Rutina de configuración
void setup() {
 // Definimos el pin 13 de salida, ya que vamos a escribir valores de 0 v 1
 pinMode(PIN LED INTERNO, OUTPUT):
 // Definimos el pin 11 de salida, ya que vamos a escribir valores entre 0 y 1024
 pinMode(PIN LED EXTERNO, OUTPUT);
 // Iniciamos la comunicación por el puerto estandar
 // v definimos la velocidad de comunicación
 Serial.begin(115200):
 // Hacemos un "println" = "imprimir texto y retorno de linea"
 Serial.println("Comenzamos el programa!!!");
```

```
// Rutina del loop
void loop() {
  Serial.println("Hola soy el led interno");
  // Iniciamos "contador" a 1, y mientras "contador" sea mas pequeño o igual a 2:
  // aumentamos +1 la variable "contador" --> contador++ => contador = contador + 1
  for (contador = 1: contador <= 2: contador++) {</pre>
    // Escribimos un valor DIDITAL HIGH = 1 = 5v = LED encendido, en el pin 13
    digitalWrite(PIN LED INTERNO, HIGH):
   // Esperamos 1 segundo
    delay(1000):
   // Escribimos un valor DIDITAL LOW = 0 = 0v = LED apagado, en el pin 13
    digitalWrite(PIN LED INTERNO, LOW);
    // Esperamos 1 segundo
    delay(1000);
  Serial.println("Soy el LED externo!!!");
  // Iniciamos "contador" a 1, y mientras "contador" sea mas pequeño o igual a 2:
  // aumentamos +1 la variable "contador" --> contador++ => contador = contador + 1
  for (contador = 1; contador <= 2; contador++) {</pre>
    // Escribimos un valor ANALOG 110 = 2,15v = LED encendido, en el pin 11
    analogWrite(PIN LED EXTERNO, 110);
    // Esperamos 1 segundo
    delay(1000):
   // Escribimos un valor ANALOG 0 = 0v = LED apagado, en el pin 11
    analogWrite(PIN LED EXTERNO, 0);
    // Esperamos 1 segundo
    delay(1000);
```

## #Reto 0.2. BONUS EXTRA

 Mostrar por el Serial el valor de la variable contador, de esta forma veremos cuantas veces parpadea.