

風袋について

体重測って透析が始まった後、実は今日の服、登録してある服より重かったんやわ、もしくは軽かったんやわ、って言われた時の考え方の一例。

登録より重い服を着てきた(＝重く測った)パターン

服が重い→本来より重たく測ってしまった

- 重く測ったのでその分除水量が多く表示される
- 除水量が多くなってしまったため減らす必要あり
- 除水量を重い分だけ減らす(引き残す)**

登録より軽い服を着てきた(＝軽く測った)パターン

服が軽い→本来より軽く測ってしまった

- 軽く測ったのでその分除水量が少なく表示される
- 除水量が少なくなってしまうため増やす必要あり
- 除水量を軽い分だけ増やす(加算する)**

例

衣服 400 gで登録しており、500 gの服を着て測った(いつもの服より 100 g重いんやわこの服)って言われた場合、その日の除水量が 2.4kg だとすると 2.3kg に変更すればよい。
軽かったときのパターンはその逆。

重く測ったパターンでよくあるケース

- ・上着を着ていた
- ・車イス測定時にクッションが乗っていた
- ・携帯や財布を持ったままだった

軽く測ったパターンでよくあるケース

- ・脱がなくていい上着を脱いでしまった
- ・車イス測定時に乗せるべきクッションが乗っていなかった
- ・車イス測定時に付けるべきフットレストがついていなかった
- ・スケールベッド測定でバスタオルが敷かれていなかった

まとめ

登録風袋より重く測ったパターン→除水量を減らす(重い分残す)
登録風袋より軽く測ったパターン→除水量を増やす(軽い分加算する)

余談: 語呂で覚えてみたり… 「風袋って思い残す(重いと→残す)ことあるよね…」

通常