

早0業務

外来棟の医事課の鍵ボックスから透析室の鍵を取る

透析棟一階を開錠する

一階のブラインドと窓を開ける（窓は外気温による）

一階入り口の上部のスイッチオン（オレンジに点灯）

二階、渡り廊下側の入口を開錠する

休憩室とストックルームを開錠する

待合と男子トイレの窓を開ける（外気温による）

透析室フロアに入る

メインステーションとサブステーションの電気をオン

鍵を副センター長の机の鍵スタンドにかける

ME日報を引き出しから出し、今日の日付の箇所を開く

医療ガス点検表を記入する

冷蔵庫点検表を記入する

体重計二つの電源オン

個人機を使用予定の場合は水洗（洗浄）を入れる

救急カート、物品カート、冷蔵庫を開錠する

エアコンの電源をオン（外気温による）

メインステーションの換気扇スイッチ7つをオフ

フロアの窓を開ける（外気温による）

メインステーションとサブステーションの電気をオン

メインステーション電子カルテ3つとプリンター、ME パソコン3つの電源をオン（PASS:mitakime/touseki17）

ME パソコン（南西）のファイルメーカーを立ち上げる

ME パソコン（東）の outlook メールを立ち上げる

サブステーションの電子カルテ2つ、プリンター電源オン

RO DAD DAB の点検を行う

DAB の浸透圧を測定する

残留塩素計測後の試薬はメインステーションのスマートフォンで写真を撮る

個人機の洗浄終了後、液置換を入れる

液置換終了後、浸透圧を測定する（浸透圧測定結果は早0 ME 全員に報告）

各ブロック1番穿刺の人から入室が早い順に最低3人処置セットを開封

6時55分のアラームで渡り廊下の自動スイッチオン

一階の自動スイッチオン

フロアの電気を全てオン

7時プライミング開始

7時15分透析室入り口開錠

7時30分穿刺開始