
SoneloidControllerの使い方

@akita11

ボードの概要・定格

- 最大4個のソレノイドを、ボード上のスイッチ、 マイコンから制御できる
- 電源はACアダプタ、電池等(microUSBも可)
- ・電源電圧の最大値=24V

各部の名称・機能



ソレノイド接続コネクタ (4個)

ソレノイド動作LED (ソレノイドON時に点灯)

ソレノイド制御スイッチ (押すとソレノイドON) ※マイコン制御時には 使用しない

電源コネクタ

電源コネクタ (ACアダプタ用)

電源LED


電源コネクタ(microUSB)

電源の接続

- 以下のいずれかの電源を接続する
 - ACアダプタ(φ2.1mm•センター+)
 - 電池ボックス等からの+・一のケーブル
 - モバイルバッテリ等(microUSBケーブル経由) (原則として片方のコネクタのみ用いる)
- 電圧は用いるソレノイドにあわせる
- いずれか1つのみ接続する

緑色の端子に接続する場合の注意

- +・一を間違えないように注意 する
 - ※ソレノイド単体と異なり、逆接 続すると本ボードが故障します
- 端子からあまり導線の芯線が 出ないように注意(隣とショート する危険がある)
- はずれやすい場合は棒端子を 用いるとよい



使用可能な電源の例

• 使用可能なACアダプタの例

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-06239/(12V-2A)

- 使用可能な電池ボックスの例
 - http://akizukidenshi.com/catalog



ソレノイドの接続


ソレノイドを、ソレノイド接続コネクタに接続する

- コネクタのネジをゆるめ、リード線の金属部分を

差し込んで、ネジをしめる

- 4個あるうち、用いる分

だけでよい



基本的な使い方

電源とソレノイドを接続後、スイッチを押すと、 対応するソレノイドがONになる


Arduinoとの接続(1)


・ピンヘッダをとりつける(2p,8p)



Arduinoとの接続(2)

- 以下のようにArduinoに接続する
 - 差し込まれるコネクタの位置に注意
- ACアダプタ等の電源を本ボードに接続する






Arduinoとの接続(3)

- ArduinoのD2~D5が、ソレノイド#1~#4に対応
- D2~D5をDigitalOutに設定
 - 1(HIGH)=ON
 - -0(LOW)=OFF

micro:bitとの接続(1)

- micro:bit接続コネクタ(ネジ)で、以下のように 4箇所を接続する(1箇所は接続しない)
- ACアダプタ等の電源を本ボードに接続する







micro:bitとの接続(2)

- micro:bitのIOピンPO~2が、ソレノイド#1~#3に対応
 - ソレノイド#4は制御できない
- IOピン1~2を出力に設定
 - 1(HIGH)=ON
 - -0(LOW)=OFF

Groveとの接続(1)

• M5stack, Seeeduino等のGroveコネクタと本ボードのGroveコネクタを接続する





Groveとの接続(2)

- ソレノイド#1,#2用コネクタ
 - GroveのディジタルIOの1番、2番に対応
 - DigitalOut 𝒪 1(HIGH)=On, 0(LOW)=Off
- ・ ソレノイド#3,#4用コネクタ
 - GroveのディジタルIOの1番、2番に対応
 - DigitalOut 𝒪 1(HIGH)=On, 0(LOW)=Off


IchigoJamとの接続(1)


・ピンヘッダをとりつける(6p)



IchigoJamとの接続(2)

- 以下のようにIchigoJamに接続する
 - 差し込まれるコネクタの位置に注意
- ACアダプタ等の電源を本ボードに接続する





IchigoJamとの接続(3)

- IchigoJamのOUT1~4がソレノイド#1~#4に対応
 - 1(HIGH)=On
 - -0(LOW)=Off

RaspberryPiとの接続(1)


• ピンソケットをとりつける(2x7p)



RaspberryPiとの接続(2)

- 以下のようにRaspberryPiのGPIOコネクタに接続する
 - 差し込まれるコネクタの位置に注意
- ACアダプタ等の電源を本ボードに接続する





RaspberryPiとの接続(3)

- RaspberryPiのGPIO2,3,4,17がソレノイド#1~ #4に対応
 - 1(HIGH)=On
 - -0(LOW)=Off

外付けスイッチの接続

- 本ボード上の以下の端子(1組2ピン)にスイッチを接続する
 - 必要に応じてピンソケット等を用いる

- 各スイッチをONにすると対応するソレノイドがON

になる

ソレノイド#1用

ソレノイド#4用

ソレノイド#2用

ソレノイド#3用