
ANTENNA
L2
C8
C7
L1
C38
C32
U2
C9
R10
R7
R8
R9
R5
C17
C18
C19
C20
R11
C23
R12
Q2
R13
C22
R1
Power
Status
L3
R14
R20
R15
C30
R6
C31
C28
C29
C27
C16
C21
R16
R18
C6
C15
C14
C11
C12
C13
B101CA
1
17
51