
DANGER HIGH VOLTAGE
R1
R3
R5
R7
R9
R11
R13
R15
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
SENSE 1
SENSE 2
SENSE 3
SENSE 4
SENSE 5
SENSE 6
SENSE 7
SENSE 8
U1
U2
R2
C1
R4
C2
R6
C3
R8
C4
R10
C5
R12
C6
R14
C7
R16
C8
220V to TTL Converter
1
15
17
51