
DANGER HIGH VOLTAGE
R1
R3
R5
R7
R9
R11
R13
R15
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
IN-1
IN-2
IN-3
IN-4
IN-5
IN-6
IN-7
IN-8
220V to TTL Converter
U1
U2
U3
R2
C1
R4
C2
R6
C3
R8
C4
R10
C5
R12
C6
R14
C7
R16
C8
R18
R20
C11
R19
C9
C10
R17
1
15
17
51