

# 8 Dezibel, Dämpfung, Kabel

### Theorie- und Prüfungsfragen

#### Die Dämpfung

- 1 Was wird unter dem Ausdruck Dämpfungsfaktor verstanden?
- 2 Was wird unter dem Ausdruck Verstärkungsfaktor verstanden?
- 3 Zur besseren Handhabung ist es möglich die Dämpfung und die Verstärkung in *dB* anzugeben. Wie lässt sich das berechnen?
- 4 Am Eingang bzw. am Ausgang einer Übertragungsstrecke liegen verschiedene Leistungen an. Berechne jeweils die fehlenden Einträge.

Eingang	Ausgang	Dämpfung	Verstärkung
1W	4W		
4W	1 <i>W</i>		
4W	10W		
50W		-7dB	

#### S-Stufen

- 5 Zur Angabe der Empfangsfeldstärke wurde im RST-System für die S-Stufe 9 (S9) ein bestimmter Wert einer Empfangsspannung an einem  $50\Omega$ -Eingang für KW und UKW festgelegt. Wie lautet diese Angabe?
- 6 Die Erhöhung der Sendeleistung um eine S-Stufe entspricht einer Erhöhung um wie viel *dB*?
- 7 Die Erhöhung der Sendeleistung um eine S-Stufe entspricht einer Erhöhung der Empfangsspannung um wie viel  $\mu V$ ?
- 8 T1406 Wie groß ist der Unterschied von S4 nach S7 in dB?

A 3 dB

B 9 dB

C 18 dB

D 24 dB

9 *TI403* Um wie viel S-Stufen müsste die S-Meter-Anzeige Ihres Empfängers steigen, wenn Ihr Partner die Sendeleistung von 10 Watt auf 40 Watt erhöht? Um ...

A eine S-Stufe

B zwei S-Stufen

- C vier S-Stufen
- D acht S-Stufen
- 10 *T1404* Ein Funkamateur kommt laut S-Meter mit S7 an. Dann schaltet er seine Endstufe ein und bittet um einen erneuten Rapport. Das S-Meter zeigt S9+8dB. Um welchen Faktor müsste der Funkamateur seine Leistung erhöht haben?
  - A 120-fach
  - B 20-fach
  - C 10-fach
  - D 100-fach

#### Pegel

- 11 Wie lautet die Formel für den Leistungspegel (dBm)?
- 12 TH304 Welcher der nachfolgenden Zusammenhänge ist richtig?
  - A 0 dBm entspricht 1 mW; 3 dBm entspricht 1,4 mW; 20 dBm entspricht 10 mW
  - B 0 dBm entspricht 0 mW; 3 dBm entspricht 30 mW; 20 dBm entspricht 200 mW
  - C 1 dBm entspricht 0 mW; 2 dBm entspricht 3 mW; 100 dBm entspricht 20 mW
  - D 0 dBm entspricht 1 mW; 3 dBm entspricht 2 mW; 20 dBm entspricht 100 mW

#### Wellenwiderstand

- 13 Wie lässt sich der Wellenwiderstand einer Leitung berechnen?
- 14 TH307 Der Wellenwiderstand einer Leitung
  - A ist völlig frequenzunabhängig.
  - B hängt von der Beschaltung am Leitungsende ab.
  - C hängt von der Leitungslänge und der Beschaltung am Leitungsende ab.
  - D ist im HF-Bereich in etwa konstant und unabhängig vom Leitungsabschluss.
- 15 TH308 Koaxialkabel weisen typischerweise Wellenwiderstände von
  - A 50, 300 und 600 Ohm auf.
  - B 60, 120 und 240 Ohm auf.
  - C 50, 60 und 75 Ohm auf.
  - D 50, 75 und 240 Ohm auf.
- 16 *TH309* Welche Vorteile hat eine Paralleldraht-Speiseleitung gegenüber der Speisung über ein Koaxialkabel?
  - A Sie vermeidet Mantelwellen durch Wegfall der Abschirmung.
  - B Sie erlaubt leichtere Kontrolle des Wellenwiderstandes durch Verschieben der Spreizer.
  - C Sie bietet guten Blitzschutz durch niederohmige Drähte.
  - D Sie hat geringere Dämpfung und hohe Spannungsfestigkeit.

#### Dämpfungsberechnung

17 *TH306* Welche Dämpfung hat ein 20 m langes Koaxkabel vom Typ RG58 bei 29 MHz? (siehe hierzu Diagramm ...)

- A 4,5 dB
- B 1.8 dB
- C 9,0 dB
- D 1,2 dB
- 18 *TH305* Welche Dämpfung hat ein 25 m langes Koaxkabel vom Typ Aircell 7 bei 145 MHz? (siehe hierzu Diagramm)
  - A 1.9 dB
  - B 7.5 dB
  - C 3,75 dB
  - D 1,5 dB
- 19 *TH302* Am Ende einer Leitung ist nur noch ein Zehntel der Leistung vorhanden. Wie groß ist das Dämpfungsmaß des Kabels?
  - A 16 dB
  - B 3 dB
  - C 6 dB
  - D 10 dB

#### Stehwellenverhältnis und Symmetrierung

- 20 Was wird unter dem Ausdruck Stehwellenverhältnis verstanden und wie wird es berechnet?
- 21 *TH403* Welche Auswirkungen hat es, wenn eine symmetrische Antenne (Dipol) mit einem Koaxkabel gleicher Impedanz gespeist wird?
  - A Es treten keine nennenswerten Auswirkungen auf, da die Antenne angepasst ist und die Speisung über ein Koaxkabel erfolgt, dessen Außenleiter Erdpotential hat.
  - B Die Richtcharakteristik der Antenne wird verformt und es können Mantelwellen auftreten.
  - C Am Speisepunkt der Antenne treten gegenphasige Spannungen und Ströme gleicher Größe auf, die eine Fehlanpassung hervorrufen.
  - D Es treten Polarisationsdrehungen auf, die von der Kabellänge abhängig sind.
- 22 TH310 Wann ist eine Speiseleitung unsymmetrisch? Sie ist unsymmetrisch, wenn ...
  - A die hin- und zurücklaufende Leistung verschieden sind.
  - B sie außerhalb ihrer Resonanzfrequenz betrieben wird.
  - C die beiden Leiter unterschiedlich geformt sind, z.B. Koaxialkabel.
  - D die Koaxial-Leitung Spannung gegen Erde führt.
- 23 **TH405** Auf einem Ferritkern sind etliche Windungen Koaxialkabel aufgewickelt. Diese Anordnung kann dazu dienen, ...
  - A statische Aufladungen zu verhindern.
  - B eine Antennenleitung abzustimmen.
  - C Mantelwellen zu dämpfen.
  - D Oberwellen zu unterdrücken.



# 9 Die Antenne

## Theorie- und Prüfungsfragen

#### Dipol

- 1. TH206 Ein Halbwellendipol wird auf der Grundfrequenz in der Mitte...
  - A spannungsgespeist.
  - B stromgespeist.
  - C endgespeist.
  - D parallel gespeist.
- 2. *TH204* Die Impedanz in der Mitte eines Halbwellendipols beträgt je nach Aufbauhöhe ungefähr ...
  - A 60 bis 120 Ohm.
  - B 120 bis 240 Ohm.
  - C 40 bis 80 Ohm.
  - D 240 bis 600 Ohm.

#### **EIRP und ERP**

- 3 Was bedeutet der Ausdruck ERP.
- 4 Wie lässt sich die  $P_{ERP}$  und  $P_{EIRP}$  berechnen?
- 5 *TL204* Ein Sender mit 0,6 Watt Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 1 dB Kabelverluste hat, an eine Richtantenne mit 11 dB Gewinn (auf Dipol bezogen) angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne maximal abgestrahlt?
  - A 6,0W
  - B 7,8W
  - C 9,8W
  - D 12,7W
- 6 *TL205* Ein Sender mit 5 Watt Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 2 dB Kabelverluste hat, an eine Antenne mit 5 dB Gewinn (auf Dipol bezogen) angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne maximal abgestrahlt?
  - A 6,1W
  - B 10,0W
  - C 16,4W
  - D 32,8W

#### **Bauformen**

1 Ordne der Abbildungen mit Schleifenantennen 9.1 folgende Bauformen zu: Dreiecksschleife (Delta Loop), Faltdipol, Quadratische Schleife (Quad Loop)




Bild 9.1: Bauformen von Schleifenantennen

1 Ordne der Abbildungen mit UKW-Vertikalantennen 9.2 folgende Bauformen zu: Groundplane-Antenne, Sperrtopf-Antenne, Viertelwellenstab,  $\lambda/2$ -Antenne,  $5/8 - \lambda$ -Antenne




Bild 9.2: Bauformen von UKW-Vertikalantennen

1 Ordne der Abbildungen 9.3 folgende Bauformen zu: horizontal polarisierte Yagi-Antenne, zirkular polarisierte X-Yagi-Antenne, Kreuz-Yagi-Antenne, vertikal polarisierte Yagi-Antenne.




Bild 9.3: Bauformen von Yagi-Antennen

1 Ordne den Abbildungen 9.4 folgende Strahlungsdiagramme zu: Groundplane, Yagi-Antenne, Dipol, gibt es nicht.




Bild 9.4: Strahlungsdiagramme von Antennen