# CONTROLANDO UM BRAÇO ROBÓTICO COM MICROPYTHON

Juliana Karoline - @julianaklulo

#### Juliana Karoline









# SUMÁRIO

MicroPython

NodeMCU (ESP8266)

Primeiros Passos


MeArm

Prova de Conceito

# MICROPYTHON

## MICROPYTHON - PROJETO

- → Criado por Damien George físico e programador australiano
- → Fundado no Kickstarter em 2013
- → Incluía a placa PyBoard + periféricos
  - ◆ Sucesso: £97k em apoios



## MICROPYTHON - ESPECIFICAÇÕES

- → Implementa a gramática do Python 3.4
- → Escrito em C, possui diferenças do CPython
  - http://docs.micropython.org/en/latest/genrst/index.html#cpython-diffs
- → Inclui compilador, parser e máquina virtual e executador runtime
- → RAM minima para compilar e executar print("Hello World!"): 4KiB



Fluxo de execução do MicroPython

## MICROPYTHON - SUPORTE

O suporte oficial inclui, atualmente:

- → ESP8266
- → ESP32
- → WiPy

Placas da Adafruit somente suportam o CircuitPython

# NODEMCU (ESP8266)


## NODEMCU (ESP8266)

Plataforma para desenvolvimento em IoT Usa o chip ESP8266 (microcontrolador + WiFi) Possui regulador de tensão e conversor USB-serial

Compatível com Lua e Arduino, além do MicroPython

#### Vantagens:


- baixo custo (+- R\$20,00)
- baixo consumo de energia
- pronta para uso



## NODEMCU (ESP8266)

#### Especificações:

- → Microprocessador 32-bits
- → 4MB de flash
- → 64KB de RAM
- → 16 GPIOs
  - ▶ PWM
  - ◆ I2C
  - ◆ SPI
- → ADC
- → WiFi
- → Tensão: 3.3V (!)



# PRIMEIROS PASSOS

#### PRIMEIROS PASSOS

#### Passos necessários para iniciar o desenvolvimento:

- 1. Flasheando o firmware
- 2. Conectando no REPL
- 3. Gerenciando arquivos com o ampy
- 4. Hello World: blink

#### 1: FLASHEANDO O FIRMWARE

#### Recomendações:

- → Usar o esptool
- → Apagar a flash antes de iniciar
- → Usar 460800 de baudrate

```
pip install esptool
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 460800 write_flash --flash_size=detect 0 fw.bin
```

#### 2: CONECTANDO NO REPL

REPL: Read Evaluate Print Loop

Sempre disponível na UARTO Usar baudrate de 115200 Precisa de um terminal multiplexer (ex: screen)

# screen /dev/ttyUSB0 115200

```
MicroPython v1.11-8-g48dcbbe60 on 2019-05-29; ESP module with ESP8266
Type "help()" for more information.
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
|
```

#### 3: GERENCIANDO ARQUIVOS COM O AMPY

ampy: Adafruit MicroPython Tool

Permite carregar e executar arquivos na placa Precisa de acesso ao REPL para funcionar

pip install adafruit-ampy

Comandos disponíveis:

- → run
- → put
- → get
- → rm

## 3: GERENCIANDO ARQUIVOS COM O AMPY

Para transferir um script para a placa, usa-se o put

# ampy --port /dev/ttyUSB0 put arquivo.py

Arquivos na raiz da placa com esses nomes executam automaticamente:

- → boot.py
  - ♦ é executado uma vez durante o boot da placa
- → main.py
  - ♦ é executado logo após o boot

Normalmente coloca-se um laço infinito dentro do main.py

## 3: GERENCIANDO ARQUIVOS COM O AMPY

Para executar um script sem persistir na placa, usa-se o run

# ampy --port /dev/ttyUSB0 run --no-output blink.py

Caso o arquivo imprima informações, a exibição ocorre após o fim da execução do script Para scripts com laço infinito, passa-se --no-output para não bloquear o terminal

Para interromper a execução é preciso acessar o REPL

## 4: HELLO WORLD: BLINK

11

#### o blink.py from machine import Pin from time import sleep led = Pin(2, Pin.OUT)4 while True: 6 led.on() print("LED ON") sleep(0.1) 9 led.off() print("LED OFF") 10


sleep(0.1)

# MEARM

## MEARM - SOBRE O PROJETO

- → Criado em março de 2014
- → Inspirado no uArm
- → Feito para ser DIY
- → Ideal para iniciantes e crianças

Open Source!



Exemplo de um MeArm montado

#### MEARM - COMPONENTES

- ★ Folha A4 de acrílico ou MDF
- ★ Parafusos genéricos
- ★ 4 Micro **servos** de hobby
- ★ Placa de prototipagem
- ★ Fonte de alimentação



Ilustração dos componentes

#### MEARM - VALORES


```
Kit cortado + parafusos: +-R$45,00
Micro servo: +-R$15,00 (R$3,00 na China)
NodeMCU: +-R$20,00 (R$8,00 na China)
Fonte de alimentação: +-R$15,00
```


Total: aproximadamente R\$100


# MONTAGEM


#### Imagens:


https://www.instructables.co
m/id/Pocket-Sized-Robot-ArmmeArm-V04/




































# CALIBRAGEM


#### MEARM - CALIBRAGEM

PWM (modulação de largura de pulso)

- → forma digital de gerar sinal analógico
- → usado para definir o ângulo de cada servo
- → possui frequência e ciclo de trabalho

Valores recomendados na documentação do MicroPython:

- → 50Hz de frequência
- → 40 a 115 de duty cicle (77 no centro)



#### MEARM - CALIBRAGEM

Definir os valores máximos e mínimos:

→ tentativa e erro

Base: 30 a 115 Eixo X: 60 a 115 Eixo Y: 60 a 105 Garra: 30 a 55

#### calibragem\_servo.py

```
from machine import Pin, PWM
    from time import sleep
    base = PWM(Pin(14), freq=50)
 5
    # base: 30 a 115
    while True:
      for i in range(30, 115, 5):
10
        base.duty(i)
11
         sleep(0.1)
12
13
       sleep(0.3)
14
15
      for i in range(115, 30, -5):
        base.duty(i)
16
17
         sleep(0.1)
18
19
       sleep(0.3)
```

# CALIBRAGEM

## PROVA DE CONCEITO

# OBRIGADA!

CONTATO: @JULIANAKLULO